



**! WARNING ATTENZIONE**

**POS 46**  
 PARACALORE ACCENSIONE  
 HEAT GUARD. GENERATOR

NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI ACCENSIONE (POS 26) ORDINARE ANCHE IL PARACALORE SE NON E' PRESENTE ALL'INTERNO DEL CASSETTO

IF YOU HAVE TO REPLACE THE GENERATOR (POS 26) ORDER ALSO THE HEAT GUARD IF IT IS NOT PRESENT INSIDE OF THE DRAWER

