




Scannez
et découvrez !



Pour scanner, téléchargez l'app Unitag
gratuite sur unitag.io/app


ROBLIN

PIANO
DUO
SOPRANO



ROBLIN

FR

MANUEL D'INSTALLATION

Avertissement! Avant de procéder à l'installation, veuillez lire les informations sur la sécurité contenues dans le manuel de l'utilisateur.

EN

INSTALLATION MANUAL

Warning! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.

DE

MONTAGEANLEITUNG

Warnhinweis! Vor der Montage die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitsinformationen lesen.

IT

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Avvertenza! Prima di procedere all'installazione, leggere le informazioni sulla sicurezza contenute nel Manuale d'uso.

ES

MANUAL DE INSTALACIÓN







¡Advertencia! Antes de proceder a la instalación, lea las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones.

NL






INSTALLATIEHANDLEIDING

Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding alvorens het apparaat te installeren.












PIANO




DUO




SOPRANO



PIANO



DUO



SOPRANO




Cod.: 112.0711.855



Cod.: 112.0711.854



Cod.: 112.0711.856



L=500

Cod.: 112.0711.903



Cod.: 112.0711.858



L=1000

Cod.: 112.0711.852



Cod.: 112.0711.860



Cod.: 112.0711.904



Cod.: 112.0711.901




Cod.: 112.0711.853



Cod.: 112.0711.902



Cod.: 112.0711.909



Cod.: 112.0711.908











Cod.: 112.0711.905







Cod.: 112.0711.906















112.0711.854





112.0711.275







PIANO
SOPRANO






A




B




DUO







A






B





1



2



3 




220V - 240V 1N ~



L	Black
L	Brown
N	Blue
N	Grey
	Yellow / Green

380V - 415V 2N ~



L1	Brown
L2	Black
N	Blue
N	Grey
	Yellow / Green



380V - 415V 2N ~









L1	Brown
L2	Black
N1	Blue
N2	Grey
	Yellow / Green









4x






D





D






112.0711.275







4z



D








D






112.0711.275


5 










6y 

  E





112.0711.855



6z

