

## FMA 97 P

EN	<b>User manual</b>	<b>Pyrolytic oven</b>
DE	<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>Backofen mit Pyrolyse</b>
FR	<b>Manuel de l'utilisateur</b>	<b>Four à pyrolyse</b>
IT	<b>Manuale d'uso</b>	<b>Forno pirolitico</b>
ES	<b>Manual de usuario</b>	<b>Horno con limpieza pirolítica</b>
PT	<b>Manual do utilizador</b>	<b>Forno pirolítico</b>
PL	<b>Podręcznik użytkownika</b>	<b>Piekarnik z pyrolizą</b>
CS	<b>Návod k použití</b>	<b>Pyrolytická trouba</b>
SK	<b>Návod na používanie</b>	<b>Pyrolytická rúra</b>
EL	<b>Εγχειρίδιο χρήσης</b>	<b>Φούρνος με πυρόλυση</b>
RO	<b>Manual de utilizare</b>	<b>Cuptor pirolitic</b>
TR	<b>Kullanıcı kılavuzu</b>	<b>Pirolitik fırın</b>
RU	<b>Руководство по эксплуатации</b>	<b>Духовой шкаф с функцией пиrolитической очистки</b>
UK	<b>Інструкція з експлуатації</b>	<b>Піролітична духовна шафа</b>
AR	<b>دليل المستخدم</b>	<b>فرن مزود بخاصية التحلل الحراري</b>

*Make  
it  
wonderful*

**FRANKE**

# LANGUAGES

---

**SPRACHEN / LANGUES / LINGUE / IDIOMAS / IDIOMAS / JĘZYKI / JAZYKY / ΓΛΩΣΣΕΣ / LIMBI / DİLLER**  
**/ ЯЗЫКИ / МОВИ** **اللغات**

EN	USER MANUAL .....	3
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG.....	13
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR.....	23
IT	MANUALE D'USO .....	23
ES	MANUAL DE USUARIO.....	43
PT	MANUAL DO UTILIZADOR .....	53
PL	PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA .....	63
CS	NÁVOD K POUŽITÍ.....	73
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE.....	83
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ .....	93
RO	MANUAL DE UTILIZARE .....	103
TR	KULLANICI KILAVUZU .....	113
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	123
UK	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.....	133
AR	دليل المستخدم .....	143


# TABLE OF CONTENTS

---

OVERVIEW .....	4
CONTROL PANEL.....	4
ACCESSORIES .....	5
FUNCTIONS .....	5
FIRST TIME USE.....	6
DAILY USE.....	7
USEFUL TIPS .....	8
COOKING TABLE.....	9
CLEANING AND MAINTENANCE.....	11
TROUBLESHOOTING .....	12
SUPPORT .....	12


# USER GUIDE

## OVERVIEW



1. Control panel
2. Fan
3. Lamp
4. Shelf guides  
(the level is indicated on the wall of the cooking compartment)
5. Door
6. Door lock  
(locks the door while automatic cleaning is in progress and afterwards)
7. Upper heating element/grill
8. Circular heating element  
(not visible)
9. Identification plate  
(do not remove)
10. Lower heating element  
(not visible)

## CONTROL PANEL



### 1. SELECTION KNOB

For switching the oven on by selecting a function.  
Turn to the 0 position to switch the oven off.

### 2. LIGHT

With the oven switched on, press to turn the oven compartment lamp on or off.

### 3. SETTING THE TIME

For accessing the cooking time settings, delayed start and timer.  
For displaying the time when the oven is off.

### 4. DISPLAY

### 5. ADJUSTMENT BUTTONS

For changing the cooking time settings.

### 6. THERMOSTAT KNOB

Turn to select the temperature you require when activating manual functions. Automatic functions use 0.


Please note: The knobs are retractable.  
Press the knobs in the middle and they pop up.

# ACCESSORIES

## WIRE SHELF




## DRIP TRAY



## BAKING TRAY



## SLIDING RUNNERS



The number of accessories may vary depending on which model is purchased. Other accessories can be purchased separately from the After-sales Service.



## USING THE ACCESSORIES

- Insert the wire shelf onto the level you require by holding it tilted slightly upwards and resting the raised rear side (pointing upwards) down first. Then slide it horizontally along the shelf guide as far as possible. The other accessories, such as the baking tray, are inserted horizontally by sliding them along the shelf guides.

- The shelf guides can be removed to facilitate the oven cleaning: pull it to remove from its seats.
- The sliding shelves can be removed or fitted on any level.

## SLIDING SHELVES

These make it easier to place accessories in and remove accessories from the oven. Before using the oven remove the protective tape [a] and then remove the protective foil [b] from the sliding runners.





## REMOVING AND REFITTING THE SLIDING RUNNERS

Pull the lower part of the sliding and remove from the shelf guides [c].

Fasten the upper clip of the runner to the shelf guide [d]. Lower the other clip into position. To secure the guide, press the lower portion of the clip firmly against the shelf guide. Make sure that the runners can move freely. Repeat these steps on the other shelf guide on the same level.

The sliding runners can be fitted on any level. Reposition the shelf guides and rest the accessories on them.



## REMOVING AND REFITTING THE SHELF GUIDES

- To remove the shelf guides, firmly grip the external part of the guide, and pull it towards you to extract the support and the two internal pins from the lodgings.

- To reposition the shelf guides, position them near the cavity and initially insert the two pins into their lodgings. Next, position the external part near its lodging, insert the support, and firmly press towards the wall of the cavity to make sure the shelf guide is properly secured.

# FUNCTIONS

## CONVENTIONAL

For cooking any kind of dish on one shelf only.

## FORCED AIR

For cooking different foods that require the same cooking temperature on several shelves (maximum three) at the same time. This function can be used to cook different foods without odours being transferred from one food to another.

## MAXI COOKING

For cooking large joints of meat (above 2.5 kg). We recommend turning the meat over during cooking to ensure that both sides brown evenly. We also recommend basting the joint every so often to prevent it from drying out excessively.

## PIZZA

For baking different types and sizes of pizza and bread. It is a good idea to swap the position of the baking plates halfway through cooking.

## GRILL

 For grilling steaks, kebabs and sausages, cooking vegetables au gratin or toasting bread. When grilling meat, we recommend using a drip tray to collect the cooking juices: position the pan on any of the levels below the wire shelf and add 200 ml of drinking water.

## TURBO GRILL

 For roasting large joints of meat (legs, roast beef, chicken). We recommend using a drip tray to collect the cooking juices: position the pan on any of the levels below the wire shelf and add 200 ml of drinking water.

## RISING

 For helping sweet or savoury dough to rise effectively. Turn the thermostat knob to the icon to activate this function.

## e ECO FORCED AIR

For cooking roasts and stuffed roasting joints on a single shelf. Food is prevented from drying out excessively by gentle, intermittent air circulation. When this ECO function is in use, the light will remain switched off during cooking but can be switched on again by pressing .

## A BREAD AUTO

 This function automatically selects the ideal temperature and baking time for bread. For best results, carefully follow the recipe. Activate the function when the oven is cold.

## A DESSERT AUTO

 This function automatically selects the ideal temperature and baking time for cakes. Activate the function when the oven is cold.

## PYROLYTIC CLEANING

 For eliminating cooking spatters using a cycle at a very high temperature.

# FIRST TIME USE

## 1. SETTING THE TIME

You will need to set the time when you switch on the appliance for the first time: Press  until the  icon and the two digits for the hour start flashing on the display.



Use  or  to set the hour and press  to confirm. The two digits for the minutes will start flashing. Use  or  to set the minutes and press  to confirm.


Please note: When the  icon is flashing, for example following lengthy power outages, you will need to reset the time.

## 2. SET THE POWER CONSUMPTION

The oven is programmed to work at a power of less than 2.9 kW ("Lo"): To operate the oven at a power that is compatible with a domestic power supply of greater than 3 kW ("Hi"), you will need to change the settings.

To go to the change menu, turn the selection knob to , then turn it back to .

Press and hold  and  for five seconds immediately afterwards.



Use  or  to change the setting, then press and hold  for at least two seconds to confirm.

## 3. HEAT THE OVEN

A new oven may release odours that have been left behind during manufacturing: This is completely normal.

Before starting to cook food, we therefore recommend heating the oven with it empty in order to remove any possible odours.

Remove any protective cardboard or transparent film from the oven and remove any accessories from inside it.

Heat the oven to 250 ° C for about one hour, preferably using the "Maxi Cooking" function. The oven must be empty during this time.

Follow the instructions for setting the function correctly.

Please note: It is advisable to air the room after using the appliance for the first time.

# DAILY USE

## 1. SELECT A FUNCTION

To select a function, turn the *selection knob* to the symbol for the function you require: the display will light up and an audible signal will sound.



## 2. ACTIVATE A FUNCTION

### MANUAL

To start the function you have selected, turn the *thermostat knob* to set the temperature you require.



Please note: During cooking you can change the function by turning the *selection knob* or adjust the temperature by turning the *thermostat knob*.

The function will only start if the thermostat knob is on 0 °C. You can set the cooking time, cooking end time (only if you set a cooking time) and a timer.

### AUTOMATIC

To start the automatic function you have selected ("Bread" or "Dessert"), keep the *thermostat knob* at the position for automatic functions (0).

To finish cooking, turn the *selection knob* to position 0.

Please note: You can set the cooking end time and timer.

### RISING

To start the "Rising" function, turn the *thermostat knob* to the relevant symbol; if the oven is set to a different temperature, the function will not start.

Please note: You can set the cooking time, cooking end time (only if you set a cooking time) and a timer.

## 3. PREHEATING AND RESIDUAL HEAT

Once the function starts, an audible signal and a flashing icon on the display indicate that the preheating phase is active. When the set temperature has been reached, the icon becomes fixed and a new audible signal will sound to indicate that the food can be placed inside and cooking can proceed.

Please note: Placing food in the oven before the preheating phase has finished may have an adverse effect on the final result of cooking.

After cooking and with the function deactivated, the icon may continue to remain visible on the display even after the cooling fan has switched off to indicate that there is residual heat in the compartment.

Please note: The time after which the icon switches off varies because it depends on a series of factors such as ambient temperature and function used. In any case, the product should be considered to be off when the pointer on the selection knob is at "0".

## . PROGRAMMING COOKING

You will need to select a function before you can start programming cooking.

### DURATION

Keep pressing until the icon and "00:00" start flashing on the display.



Use or to set the cooking time you require, then press to confirm.

Activate the function by turning the *thermostat knob* to the temperature you require: an audible signal will sound and the display will indicate that cooking is complete.

Notes: To cancel the cooking time you have set, keep pressing until the icon starts flashing on the display, then use to reset the cooking time to "00:00". This cooking time includes a preheating phase.

### PROGRAMMING THE END COOKING TIME/DELAYED START

After a cooking time has been set, starting the function can be delayed by programming its end time: press until the icon and the current time start flashing on the display.



Use or to set the time you want cooking to end and press to confirm.

Activate the function by turning the *thermostat knob* to the temperature you require: the function will remain paused until it starts automatically after the period of time that has been calculated in order for cooking to finish at the time you have set.



Please note: To cancel the setting, switch the oven off by turning the *selection knob* to position "0".

### END OF COOKING

An audible signal will sound and the display will indicate that the function has finished.



Turn the *selection knob* to select a different function or to position "0" to switch the oven off.

Please note: If the timer is active, the display will show "END" alternately with the remaining time.

## . SETTING THE TIMER

This option does not interrupt or program cooking but allows you to use the display as a timer, either during while a function is active or when the oven is off.

Keep pressing  until the  icon and "00:00" start flashing on the display.



Use  or  to set the time you require and press  to confirm.

An audible signal will sound once the timer has finished counting down the selected time.

Notes: To cancel the timer, keep pressing  until the  icon starts flashing, then use  to reset the time to "00:00".

## . AUTOMATIC CLEANING FUNCTION – PYRO

**Do not touch the oven during the Pyro cycle.**

**Keep children and animals away from the oven during and after (until the room has finished airing) running the Pyro cycle.**


**Remove all accessories (including the shelf guides) from the oven before running the function.**

If the oven is installed below a hob, make sure that all the burners or electric hotplates are switched off while running the self-cleaning cycle.

For optimum cleaning results, remove excessive residuals inside the cavity and clean the inner door glass before using the Pyro function.

We recommend only running the Pyro function if the appliance contains heavy soiling or gives off bad odours during cooking.

To activate the automatic cleaning function, turn the *selection knob* and the *thermostat knob* to the  icon. The function will be activated automatically, the door locked and the light inside the oven switched off: The display will show the time remaining to the end, alternating with "Pyro".



Please note: It is only possible to programme the end time of this function. The duration is automatically set to 120 minutes.

Once the cycle has been completed, the door remains locked until the temperature inside the oven has returned to a safe level. Air the room during and after running the Pyro cycle.

## USEFUL TIPS

### HOW TO READ THE COOKING TABLE

The table lists the best function, accessories and level to use to cook various different types of food. Cooking times start from the moment food is placed in the oven, excluding preheating (where required). Cooking temperatures and times are approximate and depend on the amount of food and the type of accessory used. Use the lowest recommended settings to begin with and, if the food is not cooked enough, then switch to higher settings. Use the accessories supplied and preferably dark-coloured metal cake tins and baking trays. You can also use Pyrex or stoneware pans and accessories, but bear in mind that cooking times will be slightly longer.

### COOKING DIFFERENT FOODS AT THE SAME TIME

Using the "FORCED AIR" function, you can cook different foods which require the same cooking temperature at the same time (for example: fish and

vegetables), on different levels. Remove the food which requires a shorter cooking time and leave the food which requires a longer cooking time in the oven.

### BREAD AUTO FUNCTION

For best results you should carefully follow the instructions, using the recipe for mixing 1000 g of dough: 600 g of flour, 360 g of water, 11 g of salt, 25 g of fresh yeast (or two packets of yeast powder).

For optimal rising, allow about 90 minutes at room temperature or 60 minutes in the oven using the "Rising" function.

Put the dough into the (cold) oven, pour 100 cc of cold drinking water on to the bottom of the oven and activate the "Bread Auto" function. After cooking, leave the dough to stand on a wire shelf until completely cooled.

# COOKING TABLE

RECIPE	FUNCTION	PREHEAT	TEMPERATURE (°C)	DURATION (MIN)	LEVEL AND ACCESSORIES
<b>Leavened cakes</b>	—	Yes	160-180	30-90	2/3 ~~~~~
	~~~~~	Yes	160-180	30-90	4 1 ~~~~~ ~~~~~~
<b>Filled cake</b> (cheese cake, strudel, fruit pie)	—	Yes	160-200	35-90	2
	~~~~~	Yes	160-200	40-90	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
<b>Biscuits/tartlets</b>	—	Yes	160-180	20-45	3
	~~~~~	Yes	150 - 170	20-45	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
	~~~~~	Yes	150 - 170	20-45	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
<b>Choux buns</b>	—	Yes	180 - 210	30-40	3
	~~~~~	Yes	180-200	35-45	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
	~~~~~	Yes	180-200	35-45	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
<b>Meringues</b>	—	Yes	90	150 - 200	3
	~~~~~	Yes	90	140 - 200	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
	~~~~~	Yes	90	140 - 200	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
<b>Pizza/bread</b>	—	Yes	190-250	15-50	1 / 2
	~~~~~	Yes	190-250	20-50	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
<b>Bread</b>	~~~~~ <sup>A</sup>	-	-	60	2 ~~~~~
<b>Frozen pizza</b>	—	Yes	250	10 - 20	3
	~~~~~	Yes	230 - 250	10 -25	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
<b>Salty cakes</b> (vegetable pie, quiche)	—	Yes	180-200	40-55	3 ~~~~~
	~~~~~	Yes	180-200	45 - 60	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
	~~~~~	Yes	180-200	45 - 60	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~
<b>Vols-au-vents/puff pastry crackers</b>	—	-	190-200	20-30	3
	~~~~~	-	180-190	20-40	4 2 ~~~~~ ~~~~~~
	~~~~~	-	180-190	20-40	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

FUNCTIONS	—	~~~~~	□	~~~~~	Turbo Grill	~~~~~	~~~~~	Pizza	~~~~~	Forced Air	~~~~~	Maxi Cooking	~~~~~	A <sup>a</sup>	~~~~~	e <sup>b</sup>
FUNCTIONS	—	~~~~~	□	~~~~~	Turbo Grill	~~~~~	~~~~~	Pizza	~~~~~	Forced Air	~~~~~	Maxi Cooking	~~~~~	A <sup>a</sup>	~~~~~	e <sup>b</sup>
ACCESSORIES	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	Baking dish or baking plate on the wire shelf	~~~~~	~~~~~	Drip tray/baking plate on the wire shelf	~~~~~	Drip tray	~~~~~	Drip tray with 200 ml of water	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~

RECIPE	FUNCTION	PREHEAT	TEMPERATURE (°C)	DURATION (MIN)	LEVEL AND ACCESSORIES
<b>Lasagne/baked pasta/cannelloni/flans</b>	—	Yes	190-200	45-65	2
<b>Lamb/veal/beef/pork 1 kg</b>	—	Yes	190-200	80-110	3
<b>Roast pork with crackling 2 kg</b>	❀	Yes	180-190	110-150	2
<b>Poultry/rabbit/duck 1 kg</b>	—	Yes	200-230	50-100	2
<b>Turkey/goose 3 kg</b>	—	-	190-200	100 - 160	2
<b>Baked Whole Fish (fillet, whole)</b>	—	Yes	170 - 190	30 - 50	2
<b>Stuffed vegetables</b> (tomatoes, courgettes, eggplants)	❀	Yes	180-200	50 - 70	2
<b>Toasted bread</b>	~~~~	-	250	2 - 6	5
<b>Fish fillets/slices</b>	~~~~	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Sausages/kebabs/spare ribs/hamburgers</b>	~~~~	-	250	15 - 30*	5 4
<b>Roast chicken 1-1.3 kg</b>	❀	Yes	200 - 220	55 - 70**	2 1
<b>Roast beef rare 1 kg</b>	❀	Yes	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Leg of lamb/knuckle</b>	~~~~	Yes	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Roast potatoes</b>	❀	Yes	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Vegetable gratin</b>	❀	-	200 - 210	25 - 55	3
<b>Meat and potatoes</b>	❀	Yes	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Fish and vegetables</b>	❀	Yes	180	30 - 50***	4 1
<b>Lasagne and meat</b>	❀	Yes	200	50 - 100***	4 1
<b>Complete meal: fruit tart (level 5)/lasagne (level 3)/meat (level 1)</b>	❀	Yes	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Roast meat/stuffed roasting joints</b>	❀e	-	170 - 180	100 - 150	2

The time indicated does not include the preheating phase: we recommend placing the food in the oven and setting the cooking time only after the required temperature has been reached.

\* Turn food halfway through cooking

\*\*Turn food two thirds of the way through cooking (if necessary).

\*\*\*Estimated length of time: Dishes can be removed from the oven at different times depending on personal preference.

The table of tested recipes are compiled for the certification authorities in accordance with the standards IEC and IEC 60350-1.

FUNCTIONS	—	~~~~	□	~~~~	❀	❀	A	❀e
	Conventional	Grill	Turbo Grill	Pizza	Forced Air	Maxi Cooking	Bread Auto	Eco Forced Air
ACCESSORIES	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Wire shelf	Baking dish or baking plate on the wire shelf	Drip tray/baking plate on the wire shelf		Drip tray	Drip tray with 200 ml of water		Baking tray

# CLEANING AND MAINTENANCE

**Do not use steam cleaning equipment.**

**Use protective gloves during all operations.**

**Carry out the required operations with the oven cold.**

**Disconnect the appliance from the power supply.**

**Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.**

## EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products inadvertently comes into contact with the surfaces of the appliance, clean immediately with a damp microfibre cloth.

## INTERIOR SURFACES

- After every use, leave the oven to cool and then clean it, preferably while it is still warm, to remove any deposits or stains caused by food residues. To dry any condensation that has formed as a result of cooking foods with a high water content, leave the

oven to cool completely and then wipe it with a cloth or sponge.

- If there is stubborn dirt on the interior surfaces, we recommend running the automatic cleaning function for optimal cleaning results.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- The door can be easily removed and refitted to facilitate cleaning of the glass.

## ACCESSORIES

Soak the accessories in a washing-up liquid solution after use, handling them with oven gloves if they are still hot. Food residues can be removed using a washing-up brush or a sponge.

## REPLACING THE LAMP


1. Disconnect the oven from the power supply.
- 2.. Remove the cover from the light, replace the bulb and put the cover back on the light.
3. Reconnect the oven to the power supply.

Please note: Only use 25-40W/230V type E-14, T300°C incandescent lamps, or 20-40W/230 V type G9, T300°C halogen lamps. The bulb used in the product is specifically designed for domestic appliances and is not suitable for general room lighting within the home (EC Regulation 244/2009). Light bulbs are available from our After-sales Service.

If using halogen bulbs, do not handle them with your bare hands as your fingerprints could cause damage. Do not use the oven until the light cover has been refitted.

## REMOVING AND REFITTING THE DOOR


1. To remove the door, open it fully and lower the catches until they are in the unlock position.



2. Close the door as much as you can.

Take a firm hold of the door with both hands – do not hold it by the handle.

Simply remove the door by continuing to close it while pulling it upwards (a) at the same time until it is released from its seating (b).



Put the door to one side, resting it on a soft surface.



3. Refit the door by moving it towards the oven, aligning the hooks of the hinges with their seating and securing the upper part onto its seating.

4. Lower the door and then open it fully. Lower the catches into their original position: Make sure that you lower them down completely.

5. Try closing the door and check to make sure that it lines up with the control panel. If it does not, repeat the steps above.


## PRESS TO CLEAN - CLEANING THE GLASS

1. After removing the door and resting it on a soft surface with the handle downwards, simultaneously press the two retaining clips and remove the upper edge of the door by pulling it towards you.



2. Firmly hold the panes of glass with both hands, remove them and place them on a soft surface before cleaning.

**3.** Refit the intermediate pane (marked with "1R") before refitting the inside pane: To position the panes of glass correctly, make sure that the "R" mark can be seen in the left-hand corner.  
First insert the long side of the glass indicated by "R" into the support seats (a), then lower it into position (b).  
Repeat this procedure for both panes of glass.



**4.** Refit the upper edge: a click will indicate correct positioning. Make sure the seal is secure before refitting the door.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven does not work	Power cut Disconnection from the mains	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists
The display shows the letter "F" followed by a number	Software problem	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows the letter "F"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## SUPPORT


In the event of any operation problems, contact a Franke Technical Service Centre.

Never use the services of unauthorized technicians.

### Specify:

- the type of fault
- the appliance model (art./Code)
- the serial number (S.N.) on the rating plate, located on the right hand edge of the oven cavity (visible when the oven door is open).

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# INHALT

---

ÜBERSICHT.....	14
BEDIENFELD .....	14
ZUBEHÖR .....	15
FUNKTIONEN .....	15
ERSTER GEBRAUCH .....	16
TÄGLICHER GEBRAUCH .....	17
HILFREICHE TIPPS .....	18
GARTABELLE.....	19
REINIGUNG UND PFLEGE.....	21
LÖSEN VON PROBLEMEN.....	22
SUPPORT .....	22


# GEBRAUCHSANLEITUNG

## ÜBERSICHT



1. Bedienfeld
2. Gebläse
3. Lampe
4. Seitengitter  
(die Einschubebene wird auf der Wand des Garraums angezeigt)
5. Tür
6. Türverriegelung  
(verriegelt die Tür während die automatische Reinigung läuft und danach)
7. Oberes Heizelement/Grill
8. Ringheizelement  
(nicht sichtbar)
9. Typenschild  
(nicht entfernen)
10. Unteres Heizelement  
(nicht sichtbar)

## BEDIENFELD



### 1. AUSWAHLKNOPF

Zum Einschalten des Ofens durch Funktionsauswahl.  
Auf 0 drehen, um den Ofen auszuschalten.

### 2. LICHT

Bei eingeschaltetem Ofen drücken, um die Lampe im Garraum ein- oder auszuschalten.

### 3. EINSTELLEN DER UHRZEIT

Für den Zugang zu Garzeiteinstellungen, Startverzögerung und Timer. Zur Anzeige der Zeit, wenn der Ofen ausgeschaltet ist.

### 4. DISPLAY

### 5. EINSTELLTASTEN

Zum Ändern der Garzeiteinstellungen.

### 6. THERMOSTATREGLER

Drehen, um die gewünschte Temperatur bei Aktivierung der manuellen Funktionen auszuwählen. Verwendung der Automatikfunktionen 0.


Bitte beachten: Die Bedienknöpfe sind versenkbar. Drücken Sie den Bedienknopf mittig ein, um ihn aus der Versenkung zu holen.

# ZUBEHÖR

## ROST




## FETTPFANNE



## BACKBLECH



## BACKAUSZÜGE



Die Anzahl der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.  
Weitere Zubehörteile sind separat über den Kundenservice erhältlich.

## BENUTZUNG DER ZUBEHÖRTEILE



- Den Rost auf die gewünschte Ebene einschieben, ihn dabei leicht nach oben gekippt halten und die angehobene hintere Seite (nach oben zeigend) zuerst nach unten legen. Dann horizontal entlang des Seitengitters so weit wie möglich schieben. Die anderen Zubehörteile, wie das Backblech, werden horizontal eingesetzt, indem sie entlang der Seitengitter

eingeschoben werden.

- Die Seitengitter können zum Reinigen des Ofens vollständig ausgehängt werden: ziehen, um das Seitengitter aus seinem Sitz zu entfernen.
- Die Backauszüge können auf einer beliebigen Einschubebene entfernt oder angebracht werden.

## AUSZUGSSCHIENEN

Dies erleichtert das Einsetzen von Zubehörteilen in den Ofen und ihr Entfernen aus dem Ofen.  
Vor Gebrauch des Backofens das Schutzband [a] entfernen und anschließend die Schutzfolie [b] von den Backauszügen.




## AUSBAU UND ERNEUTES ANBRINGEN DER BACKAUSZÜGE

Am unteren Teil des Backauszugs ziehen und aus den Seitengittern entfernen [c].

Den oberen Clip des Backauszugs am Seitengitter befestigen [d]. Den anderen Clip in seine Position absenken. Um die Führungen zu sichern, den unteren Teil des Clips fest gegen das Seitengitter drücken. Sicherstellen, dass sich die Backauszüge frei bewegen können. Diese Schritte am anderen Seitengitter auf der

gleichen Einschubebene wiederholen.

Die Backauszüge können auf einer beliebigen Einschubebene angebracht werden. Die Seitengitter und das Zubehör wieder anbringen.



## ENTFERNEN UND ERNEUTES ANBRINGEN DER SEITENGITTER

- Um die Seitengitter zu entfernen, greifen Sie den äußeren Teil des Gitters fest und ziehen Sie es zu sich hin, um die Halterung und die zwei inneren Stifte aus dem Gehäuse herauszuziehen.
- Um die Seitengitter wieder anzubringen, positionieren Sie sie in der Nähe des Garraums und führen Sie zunächst die beiden Stifte in ihre Aufnahme ein. Als nächstes positionieren Sie den äußeren Teil in die Nähe seiner Aufnahme, setzen Sie die Halterung ein und drücken Sie fest auf die Wand des Garraums, um sicherzustellen, dass die Seitengitter ordnungsgemäß befestigt ist.

# FUNKTIONEN

## OBER- & UNTERHITZE

Zum Garen aller Arten von Gerichten auf nur einer Einschubebene.

## HEISSLUFT

Für gleichzeitiges Garen verschiedener Speisen auf mehreren Ebenen (maximal 3) mit gleicher Gartemperatur. Die Funktion erlaubt das Garen ohne Geschmacksübertragung von einer Speise auf die anderen.

## MAXI COOKING

Zum Garen von großen Fleischstücken (über 2,5 kg). Es wird empfohlen, das Fleisch während dem Garvorgang zu wenden, um sicherzustellen, dass beide Seiten gleichmäßig gebräunt werden. Es wird außerdem empfohlen, das Fleischstück gelegentlich zu begießen, um ein übermäßiges Austrocknen zu vermeiden.

## PIZZA

Zum Backen verschiedener Sorten und Formen von Brot und Pizza. Es wird empfohlen, die Position der Backbleche nach der Hälfte der Garzeit zu wechseln.

## GRILL

 Zum Grillen von Steaks, Grillspießen und Bratwürsten, zum Überbacken von Gemüse oder Rösten von Brot. Beim Grillen von Fleisch wird die Verwendung einer Fettspalte zum Aufsammeln der Garflüssigkeiten empfohlen: Die Fettspalte unter eine beliebige Einschubebene unter den Rost stellen und 200 ml Trinkwasser zufügen.

## TURBOGRILL

 Zum Garen großer Fleischstücke (Keulen, Roastbeef, Hähnchen). Es wird die Verwendung einer Fettspalte zum Aufsammeln der Garflüssigkeiten empfohlen: Die Fettspalte unter eine beliebige Einschubebene unter den Rost stellen und 200 ml Trinkwasser zufügen.

## AUFGEHEN

 Für ein effektives Garen von süßen und salzigen Teigen. Den Thermostatregler auf das Symbol drehen, um diese Funktion zu aktivieren.

## e HEISSLUFT ÖKO

Zum Garen von Braten und gefüllten Bratenstücken auf einer Einschubebene. Durch eine sanfte, zeitweilige Luftzirkulation wird ein übermäßiges Austrocknen der Speise vermieden. Bei der Verwendung dieser ECO-Funktion bleibt die Beleuchtung während des Garvorgangs ausgeschaltet, aber sie kann durch Drücken der Taste  wieder eingeschaltet werden.

## A BROT AUTO

 Diese Funktion wählt automatisch die ideale Temperatur und Backzeit für Brot aus. Für optimale Ergebnisse, das Rezept sorgfältig befolgen. Aktivieren Sie die Funktion, wenn der Backofen kalt ist.

## A DESSERT AUTO

Diese Funktion wählt automatisch die ideale Temperatur und Backzeit für Kuchen. Aktivieren Sie die Funktion, wenn der Backofen kalt ist.

## PYROLYTISCHE REINIGUNG

 Um durch das Garen entstandene Verschmutzungen mit einem Zyklus bei hoher Temperatur zu entfernen.

# ERSTER GEBRAUCH

## 1. EINSTELLEN DER UHRZEIT

Wenn den Ofen zum ersten Mal eingeschaltet wird, muss die Zeit eingestellt werden:  drücken, bis das Symbol  erscheint und die beiden Ziffern für die Stunden auf dem Display zu blinken beginnen.




Mit  oder  die Stunde einstellen und  zur Bestätigung drücken. Die beiden Ziffern für die Minuten beginnen zu blinken. Mit  oder  die Minuten einstellen und  zur Bestätigung drücken.

Bitte beachten: Wenn das Symbol  blinkt, zum Beispiel nach längerem Stromausfall, müssen Sie die Zeit zurückstellen.

## 2. EINSTELLEN DES STROMVERBRAUCHS

Der Ofen ist für den Betrieb mit einer Leistung von weniger als 2,9 kW („Lo“) programmiert: Um den Ofen bei einer Leistung zu betreiben, die mit einer Haushaltsstromversorgung von mehr als 3 kW („Hi“) kompatibel ist, müssen Sie die Einstellungen ändern.

Um zum Änderungsmenü zu gehen, den Auswahlknopf auf  drehen, dann zurück auf  drehen. Halten Sie unmittelbar danach  und  fünf Sekunden lang gedrückt.



 oder  verwenden, um die Einstellung zu ändern. Anschließend für die Bestätigung,  mindestens zwei Sekunden gedrückt halten.

## 3. AUFHEIZEN DES OFENS

Ein neuer Ofen kann Gerüche freisetzen, die bei der Herstellung zurückgeblieben sind: Das ist ganz normal.

Vor dem Garen von Speisen wird daher empfohlen, den Ofen in leerem Zustand aufzuheizen, um mögliche Gerüche zu entfernen.

Schutzhülle und Klarsichtfolie aus dem Ofen entfernen und die Zubehörteile entnehmen.

Den Ofen für ungefähr eine Stunde auf 250 °C, bevorzugt mit der „Maxi Cooking“-Funktion, aufheizen. Der Ofen muss während dieser Zeit leer sein.

Die Anweisungen zur korrekten Einstellung der Funktion befolgen.

Bitte beachten: Es wird empfohlen, den Raum nach dem ersten Gebrauch des Geräts zu lüften.

# TÄGLICHER GEBRAUCH

## 1. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION

Um eine Funktion auszuwählen, den *Auswahlknopf* auf das Symbol für die gewünschte Funktion drehen: die Anzeige leuchtet auf und ein Signalton ertönt.



## 2. EINE FUNKTION AKTIVIEREN

### MANUELL

Um die Funktion zu aktivieren, müssen Sie den *Thermostatregler* auf die gewünschte Temperatur drehen.



Bitte beachten: Während dem Garen können Sie die Funktion ändern, indem Sie den *Auswahlknopf* drehen oder die Temperatur durch Drehen des *Thermostatreglers* anpassen. Die Funktion startet nur, wenn der Thermostatregler auf 0 °C steht. Sie können die Garzeit, das Garzeitende (nur wenn eine Garzeit ausgewählt wurde) und einen Timer einstellen.

### AUTOMATIK

Für den Start der ausgewählten Automatikfunktion („Brot“ oder „Gebäck“), den *Thermostatregler* auf der Position für Automatikfunktionen (0) lassen.

Um den Garvorgang zu beenden, den *Auswahlknopf* auf die Position 0 drehen.

Bitte beachten: Sie können die Garzeit, das Garzeitende und einen Timer einstellen.

### AUFGEHEN

Zum Starten der Funktion „Aufgehen lassen“, den *Thermostatregler* auf das entsprechende Symbol drehen. Wenn der Ofen auf eine andere Temperatur eingestellt ist, startet die Funktion nicht.

Bitte beachten: Sie können die Garzeit, das Garzeitende (nur wenn eine Garzeit ausgewählt wurde) und einen Timer einstellen.

## 3. VORHEIZEN UND RESTWÄRME

Sobald die Funktion aktiviert ist, geben ein Signalton und ein blinkendes Symbol auf der Anzeige an, dass das Vorheizen aktiv ist. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde, leuchtet das Symbol dauernd und ein neuer Signalton zeigt an, dass die Speise hineingestellt und mit dem Garvorgang fortgefahrt werden kann.

Bitte beachten: Wird die Speise in den Ofen gestellt, bevor die Vorheizphase beendet ist, kann dies negative Auswirkungen auf das endgültige Garergebnis haben.

Nach dem Garvorgang und bei ausgeschalteter Funktion, kann das Symbol , selbst nachdem sich das Kühlgebläse ausgeschaltet hat, weiter auf dem Display sichtbar bleiben, um die Restwärme im Garraum anzuzeigen.

Bitte beachten: Der Zeitraum, nach dem sich das Symbol ausschaltet, variiert, da dies von einer Reihe von Faktoren wie

Raumtemperatur und verwendeter Funktion abhängt. Auf jeden Falls sollte das Gerät als ausgeschaltet betrachtet werden, wenn der Zeiger am Auswahlknopf auf „0“ steht.

## . PROGRAMMIERTES GAREN

Vor dem Start des programmierten Garens müssen Sie eine Funktion auswählen.

### DAUER

solange drücken, bis das Symbol und „00:00“ auf der Anzeige blinkt.



oder zum Einstellen der gewünschten Garzeit verwenden, anschließend zur Bestätigung drücken. Die Funktion durch Drehen des *Thermostatreglers* auf die gewünschte Temperatur aktivieren: Es ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt an, dass der Garvorgang beendet ist.

Hinweise: Um die eingestellte Garzeit zu ändern, gedrückt halten, bis das Symbol auf der Anzeige blinkt, dann mit die Garzeit auf „00:00“ zurückstellen. Diese Garzeit enthält eine Vorheizphase.

## PROGRAMMIERUNG DES GARZEITENDES/ STARTVERZÖGERUNG

Nachdem die Garzeit eingestellt wurde, kann die Aktivierung der Funktion durch die Programmierung der Abschaltzeit verzögert werden: drücken, bis das Symbol und die aktuelle Zeit auf der Anzeige blinken.



oder verwenden zum Einstellen der Abschaltzeit und zur Bestätigung drücken.

Die Funktion durch Drehen des *Thermostatreglers* auf die gewünschte Temperatur aktivieren: Die Funktion ist angehalten, bis sie automatisch nach der berechneten Zeit startet, damit der Garvorgang zur eingestellten Zeit endet.



Bitte beachten: Zum Löschen der Einstellung, den Ofen ausschalten, indem der *Auswahlknopf* auf die Position „0“ gedreht wird.

## ENDE DES GARVORGANGS

Es ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt an, dass die Funktion beendet ist.



Den *Auswahlknopf* drehen, um eine andere Funktion

auszuwählen, oder auf „0“ drehen, um den Ofen auszuschalten.

Bitte beachten: Wenn der Timer aktiviert ist, zeigt die Anzeige abwechselnd „END“ und die verbleibende Zeit an.

### . TIMER EINSTELLEN

Diese Option unterbricht oder programmiert nicht das Garen, aber ermöglicht es Ihnen die Anzeige als Timer zu verwenden, sowohl wenn eine Funktion aktiviert ist als auch bei ausgeschaltetem Ofen.

 solange drücken, bis das Symbol  und „00:00“ auf der Anzeige blinkt.



 oder  zum Einstellen der gewünschten Zeit verwenden und  zur Bestätigung drücken.  
Es ertönt ein akustisches Signal, sobald der Timer das Rückzählen der ausgewählten Zeit beendet hat.

Hinweise: Um den Timer abzubrechen,  gedrückt halten, bis das Symbol  zu blinken beginnt, dann mit  die Zeit auf „00:00“ zurückstellen.

### . AUTOMATISCHE REINIGUNGSFUNKTION – PYROLYSE

Den Backofen während des Pyrolysezyklus nicht berühren.

Kinder und Tiere während und nach dem Pyrolysezyklus (bis die Belüftung des Raums abgeschlossen ist) vom Ofen entfernt halten.


### Vor dem Ausführen der Funktion alle Zubehörteile (einschließlich der Seitengitter) aus dem Ofen entfernen.

Falls der Backofen unter einer Kochfläche installiert ist, darauf achten, dass während der Selbstreinigung alle Gasflammen oder elektrischen Kochplatten ausgeschaltet sind.

Entfernen Sie für optimale Reinigungsergebnisse starke Rückstände im Backofeninnern und reinigen Sie das Türinnenglas, bevor Sie die Pyrolysefunktion verwenden. Wir empfehlen, die Pyrolysefunktion nur bei starker Verschmutzung des Ofens durchzuführen oder wenn dieser während des Garvorgangs schlechte Gerüche freisetzt.

Zum Aktivieren der automatischen Reinigungsfunktion drehen Sie den *Auswahlknopf* und den *Thermostatregler* auf das Symbol .

Die Funktion wird automatisch aktiviert, die Tür verriegelt und das Licht im Garraum ausgeschaltet: Das Display zeigt die verbleibende Zeit bis zum Ende im Wechsel mit „Pyro“.



Bitte beachten: Es kann ausschließlich die Abschaltzeit dieser Funktion programmiert werden. Die Dauer wird automatisch auf 120 Minuten eingestellt.

Wenn das Programm fertig ist, bleibt die Tür gesperrt, bis die Temperatur im Gerät auf ein sicheres Niveau gesunken ist. Den Raum während und nach dem Pyrolysezyklus lüften.

## HILFREICHE TIPPS

### LESEN DER GARTABELLE

Die Tabelle listet die besten Funktionen, Zubehörteile und Einschubebenen auf, die für die verschiedenen Arten von Speisen zu verwenden sind. Die Garzeiten gelten ab dem Moment, in dem Sie das Gargut in den Ofen geben, die (eventuell erforderliche) Vorheizzeit zählt nicht dazu. Die Gartemperaturen und -zeiten sind nur Richtwerte und sind von der Menge des Garguts und von den verwendeten Zubehörteilen abhängig. Zunächst die niedrigeren Einstellungen verwenden und, falls das erzielte Garergebnis nicht den Wünschen entspricht, zu den höheren Einstellungen übergehen. Es wird empfohlen, die mitgelieferten Zubehörteile und vorzugsweise Kuchenformen und Backbleche aus dunklem Metall zu verwenden. Es können auch Töpfe und Zubehörteile aus feuerfestem Glas oder Keramik verwendet werden, aber es ist zu berücksichtigen, dass sich die Garzeiten dadurch etwas verlängern.

### GLEICHZEITIGES GAREN VERSCHIEDENER SPEISEN

Bei der Verwendung der Funktion „HEISSLUFT“ lassen sich verschiedene Speisen, welche die gleiche Gartemperatur erfordern (z. B.: Fisch und Gemüse) auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig garen. Die Speise mit kürzerer Garzeit aus dem Ofen nehmen und die Speisen mit längerer Garzeit weiterhin im Ofen lassen.

### AUTO-FUNKTION BROT

Für beste Ergebnisse, die Anweisungen genau befolgen und das Rezept zum Mischen von 1000 g Teig verwenden: 600 g Mehl, 360 g Wasser, 11 g Salz, 25 g Frischhefe (oder zwei Päckchen Trockenhefe).

Zum optimalen Aufgehen, 90 Minuten bei Raumtemperatur oder 60 Minuten im Ofen mit der Funktion „Aufgehen lassen“ stehen lassen.

Den Teig in den (kalten) Ofen geben, 100 ml kaltes Trinkwasser auf den Boden des Ofens gießen und die Funktion „Brot Auto“ aktivieren. Den Teig nach dem Garvorgang auf einem Rost stehen lassen, bis er vollständig abgekühlt ist.

# GARTABELLE

REZEPT	FUNKTION	VORHEIZEN	TEMPERATUR (°C)	DAUER (MIN)	EINSCHUBEBENE UND ZUBEHÖRTEILE
<b>Hefekuchen</b>	—	Ja	160-180	30-90	2/3 ~~~~~
	~~~~~	Ja	160-180	30-90	4 1 ~~~~~ ~~~~~
<b>Gefüllter Kuchen</b> (Käsekuchen, Strudel, Apfelkuchen)	—	Ja	160-200	35-90	2
	~~~~~	Ja	160-200	40-90	4 2 ~~~~~ ~~~~~
<b>Plätzchen (Kekse), Törtchen</b>	—	Ja	160-180	20-45	3
	~~~~~	Ja	150 - 170	20-45	4 2 ~~~~~
	~~~~~	Ja	150 - 170	20-45	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~
<b>Beignets</b>	—	Ja	180 - 210	30-40	3
	~~~~~	Ja	180-200	35-45	4 2 ~~~~~
	~~~~~	Ja	180-200	35-45	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~
<b>Meringen</b>	—	Ja	90	150 - 200	3
	~~~~~	Ja	90	140 - 200	4 2 ~~~~~
	~~~~~	Ja	90	140 - 200	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~
<b>Pizza/Brot</b>	—	Ja	190-250	15-50	1 / 2
	~~~~~	Ja	190-250	20-50	4 2 ~~~~~
<b>Brot</b>	~~~~~ A	-	-	60	2 ~~~~~
<b>Tiefkühlpizza</b>	—	Ja	250	10 - 20	3
	~~~~~	Ja	230 - 250	10 -25	4 2 ~~~~~
<b>Salzige Kuchen</b> (Gemüsetorte, Quiche Lorraine)	—	Ja	180-200	40-55	3 ~~~~~
	~~~~~	Ja	180-200	45 - 60	4 2 ~~~~~ ~~~~~
	~~~~~	Ja	180-200	45 - 60	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~
<b>Blätterteigtörtchen/salziges Blätterteiggebäck</b>	—	-	190-200	20-30	3
	~~~~~	-	180-190	20-40	4 2 ~~~~~
	~~~~~	-	180-190	20-40	5 3 1 ~~~~~ ~~~~~

FUNKTIONEN	—	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~ A	~~~~~ e
	—	Ober-/Unterhitze	Grill	Grill + Heißluft	Pizza	Heißluft	Maxi Cooking	Brot Auto
ZUBEHÖR	~~~~~	Rost	~~~~~	Garbehälter oder Backblech auf dem Rost	~~~~~	Fettpfanne/Backblech auf dem Rost	~~~~~	Fettpfanne mit 200 ml Wasser
								~~~~~
								Backblech

REZEPT	FUNKTION	VORHEIZEN	TEMPERATUR (°C)	DAUER (MIN)	EINSCHUBEBENE UND ZUBEHÖRTEILE
<b>Lasagne/überbackene Pasta/ Cannelloni /Aufläufe</b>	—	Ja	190-200	45-65	2
<b>Lamm/Kalb/Rind/Schwein</b> 1 kg	—	Ja	190-200	80-110	3
<b>Schweinebraten mit Kruste</b> 2 kg	❀	Ja	180-190	110-150	2
<b>Geflügel/Hase/Ente</b> 1 kg	—	Ja	200-230	50-100	2
<b>Puter/Gans</b> 3 kg	—	-	190-200	100 - 160	2
<b>Fisch ganz, gebacken</b> (Filets, ganz)	—	Ja	170 - 190	30 - 50	2
<b>Gefülltes Gemüse</b> (Tomaten, Zucchini, Auberginen)	❀	Ja	180-200	50 - 70	2
<b>Getoastetes Brot</b>	~~~~ □	-	250	2 - 6	5
<b>Fischfilets/Scheiben</b>	~~~~ □	-	230 - 250	20 - 30*	4 3 ~.....~
<b>Bratwurst/Fleischspieße/Rippchen/ Hamburger</b>	~~~~ □	-	250	15 - 30*	5 4 ~.....~
<b>Brathähnchen</b> 1-1,3 kg	~~~~ ❀	Ja	200 - 220	55 - 70**	2 1 ~.....~
<b>Roastbeef englisch</b> 1 kg	~~~~ ❀	Ja	200 - 210	35 - 50**	3 ~.....~
<b>Lammkeule, Haxe</b>	~~~~ ❀	Ja	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Bratkartoffeln</b>	~~~~ ❀	Ja	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Gemüsegratin</b>	~~~~ ❀	-	200 - 210	25 - 55	3
<b>Fleisch und Kartoffeln</b>	❀	Ja	190-200	45 - 100***	4 1 ~.....~
<b>Fisch und Gemüse</b>	❀	Ja	180	30 - 50***	4 1 ~.....~
<b>Lasagne und Fleisch</b>	❀	Ja	200	50 - 100***	4 1 ~.....~
<b>Komplette Mahlzeit: Obsttorte</b> (Einschubebene 5) <b>/Lasagne</b> (Einschubebene 3) <b>/Fleisch</b> (Einschubebene 1)	❀	Ja	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Braten/gefüllte Bratenstücke</b>	❀ e	-	170 - 180	100 - 150	2

Die angegebene Zeit beinhaltet keine Vorheizphase: es wird empfohlen die Speise erst in den Ofen zu geben und die Garzeit einzustellen, wenn die erforderliche Temperatur erreicht wurde.

\* Das Gargut nach halber Garzeit wenden

\*\*Das Gargut nach zwei Dritteln der Garzeit wenden  
(bei Bedarf).

\*\*\* Voraussichtliche Zeitdauer: Je nach persönlichen Vorlieben können die Speisen zu verschiedenen Zeitpunkten aus dem Ofen genommen werden.

Die Tabelle der erprobten Rezepte wurde für die Zertifizierungsstellen in Übereinstimmung mit den IEC-Normen und IEC 60350-1 zusammengestellt.

FUNKTIONEN	— Ober-/ Unterhitze	~~~~ □ Grill	~~~~ ❀ Grill + Heißluft	— Pizza	— Heißluft	— Heißluft	— Maxi Cooking	A Brot Auto	e Heißluft Öko
ZUBEHÖR	~.....~ Rost	~.....~ Garbehälter oder Backblech auf dem Rost	— Fettpfanne/Backblech auf dem Rost	— Fettpfanne	— Fettpfanne mit 200 ml Wasser	— Backblech			

# REINIGUNG UND PFLEGE

**Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.**

**Bei allen Vorgängen Schutzhandschuhe tragen.**

**Die gewünschten Vorgänge bei kaltem Ofen durchführen.**

**Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**

**Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.**

## AUSSENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie keine korrosiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Falls ein solches Mittel versehentlich mit den Flächen des Geräts in Kontakt kommt, dieses sofort mit einem feuchten Mikrofasertuch reinigen.

## INNENFLÄCHEN

- Den Ofen nach jedem Gebrauch abkühlen lassen und anschließend reinigen, vorzugsweise wenn dieser noch warm ist, um durch Speiserückstände verursachte Ablagerungen oder Flecken zu entfernen. Zum Trocknen von Kondensation, die sich beim Garen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt bildet, den Ofen vollständig

abkühlen lassen und anschließend mit einem Tuch oder Schwamm trockenwischen.

- Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf den Innenflächen empfehlen wir für optimale Reinigungsergebnisse die Ausführung der automatischen Reinigungsfunktion.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiniger reinigen.
- Die Tür kann einfach entfernt und wieder angebracht werden für eine einfache Reinigung des Glases.

## ZUBEHÖR

Weichen Sie das Zubehör nach Gebrauch in einer Spülmittellösung ein und behandeln Sie es, wenn es noch heiß ist, mit Ofenhandschuhen. Speiserückstände können dann mit einer Spülbürste oder einem Schwamm entfernt werden.

## AUSWECHSELN DER LAMPE


1. Trennen Sie den Ofen von der Stromversorgung.
2. Die Abdeckung von der Beleuchtung abnehmen, die Lampe ersetzen und die Abdeckung erneut an der Beleuchtung anbringen.
3. Schließen Sie den Ofen wieder an das Stromnetz an. Bitte beachten: Verwenden Sie nur Glühlampen mit 25–40 W / 230 V Typ E-14, T300 °C oder Halogenlampen mit 20-40W/230 V Typ G9, T300 °C. Die im Gerät verwendete Lampe ist speziell für

Elektrogeräte konzipiert und ist nicht für die Beleuchtung von Räumen geeignet (EU-Verordnung 244/2009). Die Glühlampen sind über unseren Kundendienst erhältlich.


Bei der Verwendung von Halogenlampen, diese nicht mit bloßen Händen berühren, da sie durch die Fingerabdrücke beschädigt werden könnten. Den Backofen erst benutzen, nachdem die Abdeckung der Beleuchtung wieder aufgesetzt wurde.

## AUSBAU UND ERNEUTES ANBRINGEN DER TÜR

1. Zur Entfernung der Tür, diese vollständig öffnen und die Haken senken, bis sie sich in entriegelter Position befinden.



2. Die Tür so weit wie möglich schließen. Die Tür mit beiden Händen festhalten – diese nicht am Griff festhalten. Die Tür einfach entfernen, indem sie weiter geschlossen und gleichzeitig nach oben (a) gezogen wird, bis sie sich aus ihrem Sitz löst (b).



Die Tür seitlich abstellen und auf eine weiche Oberfläche legen.



3. Die Tür erneut anbringen, indem sie zum Ofen geschoben wird und die Haken der Scharniere auf ihre Sitze ausgerichtet werden, den oberen Teil auf seinem Sitz sichern.

4. Die Tür senken und anschließend vollständig öffnen. Die Haken in ihre Ausgangsposition senken: Sicherstellen, dass die Haken vollständig gesenkt werden.

5. Versuchen, die Tür zu schließen und sicherstellen, dass sie auf das Bedienfeld ausgerichtet ist. Ist dies nicht der Fall, die oben aufgeführten Schritte wiederholen.

## PRESS TO CLEAN - GLASREINIGUNG

1. Nach dem Ausbau der Tür diese auf einer weichen Fläche mit dem Griff nach unten ablegen, gleichzeitig die zwei Halteklemmen drücken und die obere Kante der Tür zu sich ziehen und entfernen.




2. Die Glasscheiben mit beiden Händen anheben und festhalten, diese entfernen und vor der Reinigung und auf eine weiche Fläche legen.

**3.** Die mittlere Scheibe (mit „R“ gekennzeichnet) anbringen, bevor die Innenscheibe wieder eingesetzt wird: Um das Glasscheiben richtig einzusetzen, sicherstellen, dass das Zeichen „R“ in der linken Ecke sichtbar ist.

Zuerst die lange Seite des Glas, die mit einem „R“ gekennzeichnet ist in die Halterungen (a) einsetzen, dann in die Position (b) absenken.

Wiederholen Sie diesen Vorgang bei beiden Glasscheiben.



**4.** Die obere Kante wieder anbringen: Ein Klick bestätigt die richtige Positionierung. Sicherstellen, dass die Dichtung vor Wiedereinbau der Tür befestigt wird.

## LÖSEN VON PROBLEmen

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Backofen funktioniert nicht	Stromausfall Trennung von der Stromversorgung	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Den Backofen aus- und wieder einschalten, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt
Das Display zeigt ein „F“ gefolgt von einer Nummer an	Softwareproblem	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach dem Buchstaben „F“ angeben

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## SUPPORT

\*Bei Betriebsstörungen wenden Sie sich bitte an einen Franke Technischen Kundenservice.


Nehmen Sie nie die Dienste nicht autorisierter Techniker in Anspruch.

**Machen Sie bitte folgende Angaben:**

- Art des Fehlers
- Gerätmodell (Art./Code)
- Seriennummer (S.N.) auf dem Typenschild an der rechten Kante des Backofeninnenraums (bei offener Backofentür sichtbar).

Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# SOMMAIRE

---

APERÇU .....	24
PANNEAU DE COMMANDE .....	24
ACCESSOIRES .....	25
FONCTIONS .....	25
PREMIÈRE UTILISATION.....	26
UTILISATION QUOTIDIENNE .....	27
CONSEILS UTILES.....	28
TABLEAU DE CUISSON.....	29
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	31
GUIDE DE DÉPANNAGE .....	32
ASSISTANCE.....	32


# GUIDE DE L'UTILISATEUR

## APERÇU



1. Panneau de commande
2. Ventilateur
3. Ampoule
4. Glissières  
(le niveau est indiqué sur la paroi du compartiment de cuisson)
5. Porte
6. Verrou de la porte  
(verrouille la porte lorsque le nettoyage automatique est en cours et après)
7. Élément chauffant supérieur/grill
8. Élément chauffant rond  
(invisible)
9. Plaque signalétique  
(ne pas enlever)
10. Élément chauffant inférieur  
(invisible)

## PANNEAU DE COMMANDE



### 1. BOUTON DE SÉLECTION

Pour allumer le four en sélectionnant une fonction. Tournez à la position 0 pour.

### 2. ÉCLAIRAGE

Avec le four allumé, appuyez pour allumer ou éteindre l'ampoule du compartiment du four.

### 3. RÉGLER L'HEURE

Pour accéder les réglages pour le temps de cuisson, le départ différé, et la minuterie. Pour afficher l'heure lorsque le four est éteint.

### 4. ÉCRAN

### 5. BOUTONS DE RÉGLAGES

Pour changer les réglages du temps de cuisson.


### 6. BOUTON THERMOSTAT

Tournez pour sélectionner la température désirée lorsque vous utilisez les fonctions manuelles. Utilisez 0 pour les fonctions automatiques.


Veuillez noter : Les boutons sont escamotables. Appuyez au centre des boutons pour les faire sortir.

# ACCESSOIRES


## GRILLE MÉTALLIQUE




## LÈCHEFRITE



## PLAQUE DE CUISSON



## GRILLES COULISSANTES



Le nombre d'accessoires peut varier en fonction du modèle acheté.

Il est possible d'acheter séparément d'autres accessoires auprès du Service après-vente.

## UTILISER LES ACCESSOIRES

- Insérez la grille métallique au niveau désiré en la tenant légèrement inclinée vers le haut et en déposant la partie surélevée arrière (pointant vers le haut) en premier. Glissez-la ensuite horizontalement sur le support de grille aussi loin que possible. Les autres accessoires, comme la plaque de cuisson, sont insérés horizontalement en les glissant le long des supports de



grille.

- Les supports de grille peuvent être enlevés pour faciliter le nettoyage du four : tirez pour les enlever de leurs appuis.
- Les grilles coulissantes peuvent être installées au niveau de votre choix.

## GRILLES COULISSANTES

Avec elles, c'est plus facile de placer ou enlever les accessoires du four.

Avant d'utiliser le four, enlevez la bande de protection [a] puis enlevez la feuille de protection [b] des grilles coulissantes.





## DÉPOSE ET RÉINSTALLATION DES GRILLES COULISSANTES

Tirez la partie inférieure de la glissière et enlevez-la des guides de clayette [c].

Attachez l'agrafe supérieure de la grille coulissante au support de grille [d]. Abaisser l'autre agrafe en place. Pour fixer le guide, pressez la partie inférieure de l'agrafe fermement sur le support de grille. Assurez-vous que les grilles peuvent se déplacer librement. Répétez ces étapes pour l'autre support de grille du même niveau.

les grilles coulissantes peuvent être installées sur le niveau de votre choix. Replacez les supports de grille et y appuyez les accessoires.



## ENLEVER ET REPLACER LES SUPPORTS DE GRILLE

- Pour enlever les supports de grille, agrippez fermement la partie externe du support et tirez-le vers vous pour sortir le support et les deux goupilles internes de leur appui.
- Pour replacer les supports de grille, placez-les près de la cavité et insérez en premier les deux goupilles dans leur appui. Ensuite, placez la partie externe près de son appui, insérez le support, et appuyez fermement vers la paroi pour s'assurer que le support est bien inséré.

# FONCTIONS

## CONVECTION NATURELLE

Pour cuire tout type de plat sur une seule grille.

## AIR PULSÉ

Pour la cuisson simultanée sur plusieurs niveaux (trois maximum) de différents aliments nécessitant la même température de cuisson. Cette fonction peut être utilisée pour cuire différents aliments sans que les odeurs ne soient transmises de l'un à l'autre.

## CUISSON MAXI

Pour cuire de gros morceaux de viande (supérieurs à 2,5 kg). Nous vous conseillons de retourner la viande durant la cuisson pour s'assurer que les deux côtés brunissent de façon égale. Nous vous conseillons d'arroser le rôti de temps en temps pour éviter qu'il ne s'assèche.

## PIZZA

Pour cuire différents types et tailles de pain et de pizza. Nous vous conseillons d'échanger la position des plaques de cuisson à la mi-cuisson.

## GRIL

 Pour cuire des biftecks, des brochettes, et des saucisses, faire gratiner des légumes et griller du pain. Pour la cuisson de la viande, nous vous conseillons d'utiliser une lèchefrite pour recueillir les jus de cuisson : placez la lèchefrite, contenant 200 ml d'eau, sur un quelconque niveau sous la grille.

## TURBOGRIL

 Pour rôtir de grosses pièces de viande (cuisses, rosbif, poulet). Nous vous conseillons d'utiliser une lèchefrite pour recueillir les jus de cuisson : placez la lèchefrite, contenant 200 ml d'eau, sur un quelconque niveau sous la grille.

## LEVÉE

Pour aider les pâtes sucrées ou salées à mieux lever. Tournez le bouton du thermostat sur l'icône pour activer cette fonction.

## ÉCO AIR PULSÉ

Pour cuire les rôtis farcis et les rôtis sur une seule grille. Les aliments ne s'assèchent pas trop grâce à une légère circulation d'air intermittente. Lorsque vous utilisez la fonction ÉCO, le voyant reste éteint durant la cuisson, mais peut être rallumé temporairement en appuyant sur .

## A PAIN AUTO

 Cette fonction sélectionne automatiquement la meilleure température et le meilleur temps de cuisson pour le pain. Pour les meilleurs résultats, suivez minutieusement la recette. Activez la fonction lorsque le four est froid.

## A DESSERT AUTO

 Cette fonction sélectionne automatiquement la meilleure température et le meilleur temps de cuisson pour les gâteaux. Activez la fonction lorsque le four est froid.

## NETTOYAGE PYROLYSE

 Pour éliminer les éclaboussures produites lors de la cuisson en utilisant un cycle à très haute température.

# PREMIÈRE UTILISATION

## 1. RÉGLAGE DE L'HEURE

Vous devez régler l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois : Appuyez sur  jusqu'à ce que le voyant  et les deux chiffres indiquant l'heure clignotent à l'écran.




Utilisez  ou  pour régler l'heure et appuyez sur  pour confirmer. Les deux chiffres des minutes clignotent. Utilisez  ou  pour régler les minutes et appuyez sur  pour confirmer.

Veuillez noter : Lorsque le voyant  clignote (par exemple après des pannes de courant prolongées), vous devrez régler l'heure de nouveau.

## 2. RÉGLER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Le four est programmé pour fonctionner avec une puissance inférieure à 2,9 kW (« Lo ») : Pour utiliser le four avec une puissance compatible avec un réseau électrique domestique supérieur à 3 kW (« Hi »), vous devez changer les réglages.

Pour accéder au menu de réglage, tournez le bouton de sélection sur , retournez-le ensuite à . Appuyez sur  ou  pour cinq secondes immédiatement après.



Utilisez  ou  pour modifier le réglage, pressez et maintenez enfoncé  pendant au moins deux secondes pour confirmer.

## 3. CHAUFFER LE FOUR

Un nouveau four peut dégager des odeurs provenant de la fabrication : ceci est parfaitement normal. Avant de cuire des aliments, nous vous conseillons de chauffer le four à vide pour éliminer les odeurs.

Enlevez les cartons de protection ou les pellicules transparentes du four, et enlevez les accessoires qui se trouvent à l'intérieur.

Chauffez le four à 250 °C pour environ une heure en utilisant la fonction « Maxi Cooking ». Le four doit être vide durant cette opération.

Suivez les directives pour régler correctement la fonction.

Veuillez noter : Nous vous conseillons d'aérer la pièce après avoir utilisé l'appareil pour la première fois.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## 1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Pour sélectionner une fonction, tournez le *bouton de sélection* sur le symbole de la fonction désirée : l'écran s'illumine et un signal sonore retentit.



## 2. ACTIVER UNE FONCTION

### MANUEL

Pour lancer la fonction que vous avez sélectionnée, tournez le *bouton du thermostat* pour régler la température requise.



Veuillez noter : Lors de la cuisson, vous pouvez changer la fonction en tournant le *bouton de sélection* ou ajuster la température en tournant le *bouton du thermostat*.

Le bouton du thermostat doit être à 0 °C pour que la fonction puisse démarrer. Vous pouvez régler le temps de cuisson, le temps de fin de cuisson (seulement si vous réglez le temps de cuisson) et la minuterie.

### AUTOMATIQUE

Pour lancer la fonction automatique que vous avez sélectionnée (« Pain » ou « Dessert »), gardez le *bouton du thermostat* à la position pour les fonctions automatiques (0). Pour terminer la cuisson, tournez le *bouton de sélection* à la position 0.

Veuillez noter : Vous pouvez régler le temps de fin de cuisson et la minuterie.

### LEVÉE

Pour lancez la fonction « Levage de la pâte », tournez le *bouton thermostat* au symbole correspondant; si le four est réglé à une température différente, la fonction de démarrera pas.

Veuillez noter : Vous pouvez régler le temps de cuisson, le temps de fin de cuisson (seulement si vous réglez le temps de cuisson) et la minuterie.

## 3. PRÉCHAUFFAGE ET CHALEUR RÉSIDUELLE

Une fois que la fonction est activée, un signal sonore et un voyant qui clignote à l'écran confirment que la phase de préchauffage est activée.. Lorsque la température réglée a été atteinte, le voyant devient fixe et un nouveau signal sonore retentit pour indiquer que l'aliment peut être placé à l'intérieur et que la cuisson peut se poursuivre.

Veuillez noter : Placer les aliments dans le four avant la fin du préchauffage peut affecter la qualité de la cuisson.

Après la cuisson et avec la fonction désactivée, le voyant peut rester visible sur l'écran même après que le ventilateur de refroidissement s'est éteint pour indiquer qu'il y a de la chaleur résiduelle dans le compartiment.

Veuillez noter : Le temps nécessaire pour que l'icône s'éteigne varie car cela dépend d'une série de facteurs tels que la température

ambiante et la fonction utilisée. Dans tous les cas, le produit doit être considéré comme éteint lorsque le curseur sur le bouton de sélection est sur "0".

## . PROGRAMMER LA CUISSON

Vous devez sélectionner une fonction avant de pouvoir lancer un programme de cuisson.

### DURÉE

Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant et « 00:00 » clignotent à l'écran.



Utilisez ou pour régler la durée de cuisson et appuyez sur pour confirmer.

Lancez la fonction en tournant le bouton du thermostat *thermostat knob* à la température désirée: un signal sonore et l'écran indiquent la fin de la cuisson.

Remarques : Pour annuler le temps de cuisson, appuyez sur jusqu'à ce que le voyant clignote sur l'écran, utilisez ensuite pour remettre le temps de cuisson à « 00:00 ». ».

Ce temps de cuisson inclut la phase de préchauffage.

## PROGRAMMER L'HEURE DE FIN DE CUISSON/ DÉPART DIFFÉRÉ

Après avoir réglé le temps de cuisson, vous pouvez retarder le début de la fonction en programmant le temps de fin de cuisson : appuyez sur jusqu'à ce que l'icône et l'heure actuelle clignotent à l'écran.



Utilisez ou pour régler la durée de cuisson et appuyez sur pour confirmer.

Lancez la fonction en tournant le bouton du thermostat *thermostat knob* à la température désirée: la fonction reste en veille et démarre automatiquement après la période d'attente calculée pour que la cuisson se termine à l'heure désirée.



Veuillez noter : Pour annuler le réglage, éteindre le four en tournant le *bouton de sélection* à la position « 0 ».

## FIN DE CUISSON

Un signal sonore retentit et l'écran indique que la fonction est terminée.



Tournez le *bouton de sélection* pour sélectionner une

différente fonction ou le placer à la position « 0 » pour éteindre le four.

Veuillez noter : Si la minuterie est activée, l'écran affiche « END » en alternance avec le temps restant.

### RÉGLER LA MINUTERIE

Cette option n'interrompt pas ou ne programme pas la cuisson, mais permet d'utiliser l'écran comme minuterie, durant le fonctionnement d'une fonction ou quand le four est éteint.

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant  et « 00:00 » clignotent à l'écran.



Utilisez  ou  pour régler l'heure désirée et appuyez sur  pour confirmer.

Un signal sonore se fait entendre lorsque la minuterie a terminé le compte à rebours.

Remarques : Pour annuler la minuterie, appuyez sur  jusqu'à ce que le voyant  clignote, utilisez ensuite  pour remettre le temps à « 00:00 ».

### FONCTION NETTOYAGE AUTOMATIQUE – PYRO

**Ne touchez pas le four pendant le cycle de nettoyage Pyro.**

**Éloignez les enfants et les animaux du four pendant et après (le temps que la pièce soit bien aérée) le cycle de nettoyage Pyro.**


**Enlevez tous les accessoires du four (incluant les supports de grille) avant de lancer la fonction.**

Si le four est installé sous une table de cuisson, assurez-vous que les brûleurs ou les plaques électriques sont éteints pendant le cycle d'auto-nettoyage.

Pour des résultats de nettoyage optimums, enlevez les résidus en excès à l'intérieur de la cavité et nettoyez la vitre de la porte intérieure avant d'utiliser la fonction Pyrolyse. Nous vous conseillons d'utiliser la fonction Nettoyage Pyro seulement si le four est très sale ou s'il dégage de mauvaises odeurs lors de la cuisson.

Pour lancer la fonction de nettoyage automatique, tournez le **bouton de sélection** et le **bouton du thermostat** sur l'icône .

La fonction est activée automatiquement, la porte verrouillée et la lumière dans le four s'éteint : L'écran affiche le temps restant avant la fin, en alternance avec « Pyro ».



Veuillez noter : Il est seulement possible de programmer la fin de cette fonction. La durée est réglée automatiquement à 120 minutes.

Une fois le cycle terminé, la porte reste verrouillée jusqu'à ce que la température à l'intérieur du four atteigne un niveau sécuritaire. Aérez la pièce pendant et après avoir utilisé le cycle Pyro.

## CONSEILS UTILES

### COMMENT LIRE LE TABLEAU DE CUISSON

Le tableau indique la meilleure fonction, les accessoires, et le niveau à utiliser pour la cuisson des différents types d'aliments. Les temps de cuisson commencent au moment de l'introduction du plat dans le four et ne tiennent pas compte du préchauffage (s'il est nécessaire). Les températures et temps de cuisson sont approximatifs et dépendent de la quantité d'aliments et du type d'accessoire. Pour commencer, utilisez les valeurs conseillées les plus basses, et si les aliments ne sont pas assez cuits, augmentez-les. Utilisez les accessoires fournis, et de préférence des moules à gâteau en métal foncés et des plats de cuisson. Vous pouvez aussi utiliser des plaques et accessoires en pyrex ou en céramique ; cependant, les temps de cuisson seront sensiblement plus longs.

### CUIRE DES ALIMENTS DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS

La fonction « Chaleur pulsée » permet de cuire simultanément plusieurs aliments nécessitant la

même température de cuisson (par exemple : poisson et légumes), sur des niveaux différents. Enlevez les aliments qui demandent moins de cuisson et laissez dans le four les aliments qui ont besoin de plus de cuisson.

### FONCTION PAIN AUTO

Pour les meilleurs résultats, suivez minutieusement les consignes en utilisant la recette pour mélanger 1000 g de pâte : 600 g de farine, 360 g d'eau, 11 g de sel, 25 g de levure fraîche (ou deux paquets de levure en poudre).

Pour la meilleure fermentation, laissez environ 90 minutes à la température de la pièce ou 60 minutes dans le four en utilisant la fonction « Levage de la pâte ».

Placez la pâte dans le four froid, versez 100 cc d'eau potable froide dans le fond du four et lancez la fonction « Pain Auto ». Après la cuisson, laissez la pâte sur la grille métallique jusqu'à ce qu'elle soit complètement refroidie.

# TABLEAU DE CUISSON

RECETTE	FONCTION	PRÉCHAUFFAGE	TEMPÉRATURE (°C)	DURÉE (MIN)	NIVEAU ET ACCESSOIRES
<b>Gâteaux à pâte levée</b>	—	Oui	160-180	30-90	2/3
		Oui	160-180	30-90	4 1
<b>Gâteau fourré</b> (gâteau au fromage, strudel, tarte aux fruits)	—	Oui	160-200	35-90	2
		Oui	160-200	40-90	4 2
<b>Biscuits/Tartelettes</b>	—	Oui	160-180	20-45	3
		Oui	150 - 170	20-45	4 2
		Oui	150 - 170	20-45	5 3 1
<b>Chouquettes</b>	—	Oui	180 - 210	30-40	3
		Oui	180-200	35-45	4 2
		Oui	180-200	35-45	5 3 1
<b>Meringues</b>	—	Oui	90	150 - 200	3
		Oui	90	140 - 200	4 2
		Oui	90	140 - 200	5 3 1
<b>Pizza/pain</b>	—	Oui	190-250	15-50	1/2
		Oui	190-250	20-50	4 2
<b>Pain</b>		A	-	-	60
<b>Pizza surgelée</b>	—	Oui	250	10 - 20	3
		Oui	230 - 250	10 - 25	4 2
<b>Quiches et tartes salés</b> (tarte aux légumes, quiche)	—	Oui	180-200	40-55	3
		Oui	180-200	45 - 60	4 2
		Oui	180-200	45 - 60	5 3 1
<b>Vol-au-vent/biscuits à pâte feuilletée</b>	—	-	190-200	20-30	3
		-	180-190	20-40	4 2
		-	180-190	20-40	5 3 1

FONCTIONS								
	Conventionnelle	Grill (Gril)	Turbogrill	Pizzas	Air pulsé	Maxi Cooking	Pain Auto	Éco Air Pulsé
ACCESSOIRES								
	Grille métallique	Casserole ou plaque de cuisson sur la grille	Lèchefrite/plaque de cuisson sur grille	Lèchefrite	Lèchefrite contenant 200 ml d'eau	Plaque de cuisson		

RECETTE	FONCTION	PRÉCHAUFFAGE	TEMPÉRATURE (°C)	DURÉE (MIN)	NIVEAU ET ACCESSOIRES
<b>Lasagnes/pâtes au four/cannellonis/tartes</b>	—	Oui	190-200	45-65	2
<b>Agneau/veau/bœuf/porc</b> 1 kg	—	Oui	190-200	80-110	3
<b>Rôti de porc avec grattons</b> 2 kg	❀	Oui	180-190	110-150	2
<b>Volaille / lapin / canard</b> 1 kg	—	Oui	200-230	50-100	2
<b>Dinde / Oie</b> 3 kg	—	-	190-200	100 - 160	2
<b>Poisson au four</b> (darne, entier)	—	Oui	170 - 190	30 - 50	2
<b>Légumes farcis</b> (tomates, courgettes, aubergines)	❀	Oui	180-200	50 - 70	2
<b>Pain grillé</b>	~~~~	-	250	2 - 6	5
<b>Filets/tranches de poisson</b>	~~~~	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Saucisses / brochettes / côtes levées / hamburgers</b>	~~~~	-	250	15 - 30*	5 4
<b>Poulet rôti</b> 1-1,3 kg	❀	Oui	200 - 220	55 - 70**	2 1
<b>Rosbif saignant</b> 1 kg	❀	Oui	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Gigot d'agneau/jarret</b>	~~~~	Oui	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Pommes de terre rôties</b>	❀	Oui	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Légumes gratinés</b>	❀	-	200 - 210	25 - 55	3
<b>Viandes et pommes de terre</b>	❀	Oui	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Poisson et légumes</b>	❀	Oui	180	30 - 50***	4 1
<b>Lasagnes &amp; viande</b>	❀	Oui	200	50 - 100***	4 1
<b>Repas complet : tarte aux fruits</b> (niveau 5) <b>/lasagne</b> (niveau 3) <b>/ viande</b> (niveau 1)	❀	Oui	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Rôtis/rôtis farcis</b>	❀e	-	170 - 180	100 - 150	2

La durée de cuisson ne comprend pas la phase de préchauffage : nous vous conseillons de placer les aliments dans le four et régler le temps de cuisson seulement après avoir atteint la température désirée.

\* Tourner les aliments à mi-cuisson

\*\*Au besoin, retournez les aliments aux deux tiers de la cuisson.

\*\*\* Temps approximatif : Les plats peuvent être retirés du four en tout temps, selon vos préférences personnelles.

Le tableau des recettes testées est rempli pour les autorités de certification conformément aux normes IEC et IEC 60350-1.

FONCTIONS	—	~~~~	~~~~	❀	❀	—	A	❀e
	Conventionnelle	Grill (Gril)	Turbogril	Pizzas	Air pulsé	Maxi Cooking	Pain Auto	Éco Air Pulsé
ACCESOIRES	Grille métallique	Casserole ou plaque de cuisson sur la grille	Lèchefrite/plaque de cuisson sur grille	Lèchefrite	Lèchefrite contenant 200 ml d'eau	Plaque de cuisson		

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**N'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.**

**Utilisez des gants de protection lors des opérations.**

**Effectuez les opérations nécessaires lorsque le four est froid.**

**Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.**

**N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.**

## SURFACES EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibre humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entre en contact par inadvertance avec les surfaces de l'appareil, nettoyez-le immédiatement avec un chiffon en microfibre humide.

## SURFACES INTÉRIEURES

- Après chaque utilisation, laissez le four refroidir et nettoyez-le, de préférence lorsqu'il est encore tiède, pour enlever les dépôts ou taches laissés par les résidus de nourriture. Pour enlever la condensation qui se serait formée lors de la cuisson d'aliments avec une forte

teneur en eau, laissez le four refroidir complètement et essuyez-le avec un chiffon ou une éponge.

- S'il y a des tâches tenaces dans le four, nous vous conseillons d'utiliser la fonction de nettoyage automatique pour de meilleurs résultats.
- Nettoyez le verre de la porte avec un détergent liquide approprié.
- La porte peut facilement être enlevée et replacée pour faciliter le nettoyage de la vitre.

## ACCESSOIRES

Immergez les accessoires dans une solution liquide de lavage après l'utilisation, en les manipulant avec des maniques s'ils sont encore chauds. Les résidus alimentaires peuvent être enlevés en utilisant une brosse ou une éponge.


## REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

- Débranchez le four de l'alimentation électrique.
- Enlevez le capot de l'ampoule, remplacez l'ampoule et revissez le capot.
- Rebranchez le four à l'alimentation électrique.  
Veuillez noter : Utilisez uniquement des ampoules à incandescence de 25-40W/230V type E-14, T300°C, ou des ampoules halogènes de 20-40W/230 V type G9, T300°C. L'ampoule utilisée dans le produit est spécifiquement conçue

pour des appareils domestiques et n'est pas adaptée pour un éclairage général de la pièce dans la maison (Réglementation CE 244/2009). Ces ampoules sont disponibles auprès de notre Service après-vente. Ne manipulez pas les ampoules à halogène à mains nues, les traces laissées par vos empreintes pourraient les endommager. Avant d'utiliser le four, assurez-vous que le couvercle de l'ampoule a bien été remis en place.



## ENLEVER ET RÉINSTALLER LA PORTE

- Pour enlever la porte, ouvrez-la complètement et abaissez les loquets jusqu'à qu'ils soient déverrouillés.



- Fermez le plus possible la porte.

Tenez la porte fermement avec les deux mains, ne la tenez pas par la poignée.  
Enlevez simplement la porte en continuant à la fermer tout en la tirant vers le haut (a) jusqu'à ce qu'elle soit dégagée de ses appuis (b).



Placez la porte sur un côté, en l'appuyant sur une surface douce.



- Réinstallez la porte en la plaçant devant le four pour aligner les crochets des charnières avec leurs appuis, et insérez la partie supérieure sur son appui.

4. Abaissez la porte pour ensuite l'ouvrir complètement. Abaissez les loquets dans leur position originale : Assurez-vous de les abaisser complètement.

- Essayez de fermer la porte et assurez-vous qu'elle est alignée avec le panneau de commande. Sinon, répétez les étapes précédentes.


## PRESS TO CLEAN - NETTOYER LA VITRE

- Après avoir enlevé la porte et l'avoir placée sur une surface matelassée, les poignées vers le bas, appuyez sur les deux fermetures en même temps et enlevez le bord supérieur de la porte en la tirant vers vous.



- Soulevez et tenez fermement les parois de verre avec les deux mains, enlevez-les et placez-les sur une surface matelassée avant de les nettoyer.

**3.** Replacez la paroi du milieu (marquée d'un « 1R ») avant de replacer la paroi intérieure : Pour placer correctement les parois de verre, assurez-vous que la marque « R » se trouve dans le coin gauche.  
En premier, insérez la longue partie de la vitre marquée d'un « R » dans les appuis des guides (a), abaissez-la ensuite en place (b).  
Répétez cette procédure pour les deux parois de verre.



**4.** Replacez le bord supérieur : un déclic indique le positionnement correct. Assurez-vous que le joint est bien placé avant de replacer la porte.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas	Coupure de courant Débranchez de l'alimentation principale	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste
L'écran affiche la lettre « F » suivie d'un numéro	Problème de logiciel	Prenez en note la lettre ou le numéro qui suit la lettre « F » et contactez le Service Après-vente le plus près

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ASSISTANCE

\*En cas de problèmes de fonctionnement, contactez un Centre de maintenance technique Franke.


Ne faites jamais appel aux services de techniciens non-agréés.

### Communiquez :

- le type de panne
- le modèle d'appareil (art./Code)
- le numéro de série (S.N.) la plaque signalétique, situé sur le bord droit de la cavité du four (visible quand la porte du four est ouverte).

Lorsque vous contactez notre Centre de service, indiquez les codes fournis sur la plaque d'identification de votre produit.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# SOMMARIO

---

DESCRIZIONE GENERALE.....	34
PANNELLO COMANDI .....	34
ACCESSORI.....	35
FUNZIONI .....	35
PRIMO UTILIZZO .....	36
USO QUOTIDIANO .....	37
CONSIGLI UTILI.....	38
TABELLA DI COTTURA .....	39
PULIZIA E MANUTENZIONE .....	41
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI .....	42
ASSISTENZA .....	42


# ISTRUZIONI PER L'USO

## DESCRIZIONE GENERALE



1. Pannello comandi
2. Ventola
3. Luce
4. Griglie laterali  
(il livello è indicato sulla parete della cavità)
5. Porta
6. Blocco serratura  
(blocca la porta durante e dopo la pulizia automatica)
7. Resistenza superiore/grill
8. Resistenza circolare  
(non visibile)
9. Targhetta matricola  
(non rimuovere)
10. Resistenza bassa  
(non visibile)

## PANNELLO COMANDI



### 1. MANOPOLA DI SELEZIONE

Per accendere il forno selezionando una funzione. Ruotare in posizione 0 per spegnere il forno.

### 2. LUCE

A forno acceso, premere per accendere o spegnere la luce di cavità del forno.

### 3. IMPOSTAZIONE DEL TEMPO

Per accedere alle impostazioni della durata di cottura, dell'avvio ritardato e del timer. A forno spento, per visualizzare l'ora.

### 4. DISPLAY

### 5. TASTI DI REGOLAZIONE

Per modificare le impostazioni di durata.


### 6. MANOPOLA TERMOSTATO

Ruotare per selezionare la temperatura desiderata attivando le funzioni manuali. Su 0 attiva le funzioni automatiche.


Nota: Le manopole sono a scomparsa. Fare pressione al centro delle stesse per estrarre dalla loro sede.

# ACCESSORI

## GRIGLIA




## LECCARDA



## TEGLIA



## GUIDE SCORREVOLI



Il numero di accessori può variare a seconda del modello acquistato.

È possibile acquistare separatamente altri accessori presso il Servizio Assistenza Tecnica.

## USO DEGLI ACCESSORI

- Inserire la griglia tenendola leggermente inclinata verso l'alto, appoggiando dapprima il lato posteriore rialzato - orientato verso l'alto - sul livello desiderato. In seguito, farla scivolare orizzontalmente sulla griglia laterale fino a fine corsa. Gli altri accessori, come la teglia, vanno inseriti orizzontalmente facendoli scorrere sulle


guide laterali.

- Per facilitare la pulizia del forno è possibile rimuovere le guide laterali, tirandole in modo da estrarre dalle sedi.
- Le guide scorrevoli possono essere rimosse o montate a qualsiasi livello.


## GUIDE SCORREVOLI

Le guide facilitano la collocazione e la rimozione degli accessori dal forno.

Prima di utilizzare il forno rimuovere il nastro di protezione [a] e successivamente rimuovere la pellicola protettiva [b] dalle guide di scorrimento.



[a]





[b]

## SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO

Tirare la parte inferiore dello scorrimento ed estrarre dalle guide laterali [c].

Fissare la clip superiore della guida di scorrimento alla guida laterale [d]. Abbassare in posizione l'altra clip. Per fissare la guida, premere la parte inferiore della clip contro la griglia laterale. Assicurarsi che le guide possano scorrere liberamente. Ripetere questa operazione sull'altra griglia laterale, allo stesso livello.

le guide scorrevoli possono essere montate a qualsiasi livello. Riposizionare le griglie laterali e appoggiarvi gli accessori.



[d]

## SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE GRIGLIE LATERALI

• Per rimuovere le griglie laterali, impugnare la parte esterna della griglia e tirarla verso di sé per estrarre il supporto e i due perni interni dai rispettivi alloggiamenti.

• Per riapplicare le griglie laterali, posizionarle vicino alla parete interna del forno e inserire dapprima i due perni nei rispettivi alloggiamenti. Posizionare quindi la parte esterna vicino alla sua sede, inserire il supporto e spingere con decisione verso la parete del forno per fissare saldamente la griglia.

# FUNZIONI

## STATICO

Per cuocere qualsiasi tipo di pietanza su un solo ripiano.

## MAXI COOKING

Per cuocere tagli di carne di grosse dimensioni (superiori ai 2,5 kg). Si raccomanda di girare la carne durante la cottura per farla rosolare su tutti i lati. Si consiglia inoltre di irrorare la carne di tanto in tanto per evitare che asciughi eccessivamente.

## TERMOVENTILATO

Per cuocere contemporaneamente su più ripiani (massimo tre) alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura di cottura. Questa funzione permette di eseguire la cottura senza trasmissione di odori da un alimento all'altro.

## PIZZA

Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia. Si consiglia di invertire la posizione delle teglie a metà cottura.

## GRILL

 Per grigliare costate, spiedini e salsicce, gratinare verdure o dorare il pane. Per la grigliatura delle carni, si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 200 ml di acqua potabile.

## TURBO GRILL

 Per arrostire grossi tagli di carne (cosciotti, roast beef, polli). Si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere i liquidi di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 200 ml di acqua potabile.

## LIEVITAZIONE IN CORSO

Per ottenere una lievitazione ottimale di impasti dolci o salati. Per attivare questa funzione, ruotare la manopola del termostato sull'icona corrispondente.

## e ECO TERMOVENTILATO

Per cuocere arrosti e arrosti ripieni su uno stesso ripiano. La circolazione intermittente dell'aria impedisce un'eccessiva asciugatura degli alimenti. In questa funzione ECO la luce rimane spenta durante la cottura e può essere riaccesa premendo .

## A PANE AUTO

 Questa funzione seleziona automaticamente temperatura e tempo ideali per la cottura del pane. Per ottenere i migliori risultati seguire attentamente la ricetta. Attivare la funzione a forno freddo.

## A DESSERT AUTO

 Questa funzione seleziona automaticamente temperatura e tempo ideali per la cottura dei dolci. Attivare la funzione a forno freddo.

## PULIZIA PIROLITICA

 Per eliminare gli schizzi dovuti alla cottura attraverso un ciclo a temperatura molto elevata.

# PRIMO UTILIZZO

## 1. IMPOSTAZIONE DEL TEMPO

Alla prima accensione, è necessario impostare l'ora: premere  finché sul display non lampeggiano le due cifre relative all'ora.




Utilizzare  o  per impostare l'ora e premere  per confermare. Sul display lampeggiano le due cifre dei minuti. Utilizzare  o  per impostare i minuti e premere  per confermare.

Nota: quando l'icona  lampeggia, ad esempio dopo una prolungata interruzione di corrente, è necessario impostare l'ora.

## 2. IMPOSTARE L'ASSORBIMENTO DI POTENZA

Il forno è programmato per operare a una potenza inferiore a 2,9 kW ("Lo"): Perché sia compatibile con un impianto domestico di potenza superiore a 3 kW ("Hi") è necessario modificare le impostazioni.

Per accedere alla schermata di modifica, ruotare la manopola di selezione su , quindi riportarla su . Subito dopo, premere  e  per cinque secondi.



Usare  o  per cambiare l'impostazione, quindi premere  per almeno due secondi per confermare.

## 3. RISCALDAMENTO DEL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di cucinare gli alimenti è dunque raccomandato di riscaldare a vuoto il forno per rimuovere ogni odore.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Scaldare il forno a 250 °C per circa un'ora, utilizzando preferibilmente la funzione "Maxi cooking". Durante questa procedura il forno deve essere vuoto. Seguire le istruzioni a seguire per impostare correttamente la funzione.

Nota: È opportuno ventilare la stanza durante e dopo il primo utilizzo.

# USO QUOTIDIANO

## 1. SELEZIONE DI UNA FUNZIONE

To select a function, turn the *manopola di selezione* in corrispondenza del simbolo per la funzione desiderata: il display si accende e il forno emette un segnale acustico.



## 2. AVVIARE UNA FUNZIONE

### MANUALE

Per avviare la funzione selezionata, ruotare la *manopola termostato* per impostare la temperatura desiderata.



Nota: durante la cottura sarà possibile modificare la funzione ruotando la *manopola di selezione* o regolare la temperatura ruotando la *manopola termostato*.

La funzione non si avvierà fino a quando la manopola termostato sarà su 0°C. Sarà possibile impostare la durata, l'ora di fine cottura (solo se è impostata una durata) e il timer.

### AUTOMATICO

Per avviare la funzione automatica ("Pane" o "Dolci") selezionata, mantenere la *manopola termostato* sulla posizione dedicata alle funzioni automatiche (0).

Per terminare la cottura, ruotare la *manopola di selezione* in corrispondenza della posizione 0.

Nota: sarà possibile impostare ora di fine cottura e timer.

### LIEVITAZIONE IN CORSO

Per avviare la funzione "Lievitazione", ruotare la *manopola termostato* in corrispondenza dell'icona della funzione; se il forno è impostato su una temperatura differente, la funzione non si avvia.

Nota: Sarà possibile impostare la durata, l'ora di fine cottura (solo se è impostata una durata) e il timer.

## 3. PRERISCALDAMENTO E CALORE RESIDUO

Una volta avviata la funzione, un segnale acustico e il lampeggio dell'icona sul display segnalano che è attiva la fase di preriscaldamento. Al raggiungimento della temperatura impostata, l'icona smette di lampeggiare e viene emesso un nuovo segnale acustico per indicare che è possibile introdurre gli alimenti e procedere alla cottura.

Nota: Introdurre gli alimenti nel forno prima della fine del preriscaldamento può avere effetti negativi sui risultati della cottura.

Al termine della cottura e con la funzione disattivata, è possibile che l'icona rimanga visibile sul display per indicare la presenza di calore residuo.

Nota: il tempo di spegnimento dell'icona può variare perché dipende da una serie di fattori, come la temperatura ambiente e la funzione utilizzata. In ogni caso, il prodotto

può essere considerato spento quando il puntatore della manopola di selezione si trova su "0".

## . PROGRAMMARE LA COTTURA

Per programmare la cottura è necessario aver selezionato precedentemente una funzione.

### DURATA

Premere tante volte fino a che sul display lampeggiano l'icona e "00:00".



Utilizzare o per impostare la durata desiderata, quindi premere per confermare.

Attivare la funzione ruotando la *manopola termostato* in corrispondenza della temperatura desiderata o necessaria: un segnale acustico e il display avviseranno del termine della cottura.

Note: per annullare la durata impostata, premere tante volte fino a che sul display lampeggia l'icona ; quindi utilizzare per riportare la durata a "00:00". La durata impostata include la fase di preriscaldamento.

## PROGRAMMARE L'ORA DI FINE COTTURA / AVVIO RITARDATO

Una volta impostata una durata sarà possibile posticipare l'avvio della funzione, programmandone l'ora di fine: premere fino a che sul display non lampeggiano l'icona e l'ora corrente.



Utilizzare o per impostare l'ora di fine cottura desiderata e premere per confermare.

Attivare la funzione ruotando la *manopola termostato* in corrispondenza della temperatura desiderata o necessaria: la funzione resterà in pausa fino ad avviarsi automaticamente dopo un periodo di tempo calcolato per terminare la cottura all'orario impostato.



Nota: per annullare l'impostazione, spegnere il forno ruotando la *manopola di selezione* sulla posizione "0".

## FINE COTTURA

Un segnale acustico e il display avvisano del termine della funzione.



Ruotare la *manopola di selezione* per selezionare una funzione differente o sulla posizione "0" per

spegnere il forno.

Nota: se attivo il timer, il display mostrerà la scritta "END" in alternanza al tempo rimanente.

### . IMPOSTARE IL TIMER

Questa opzione non interrompe né programma la cottura ma permette di utilizzare il display come contaminuti, sia durante una funzione attiva che quando il forno è spento.

Premere  tante volte fino a che sul display lampeggiano l'Icona  e "00:00".



Utilizzare  o  per impostare la durata desiderata e premere  per confermare.

Un segnale acustico avviserà del termine del conto alla rovescia.

Note: per disattivare il timer, premere  tante volte fino a che l'Icona  lampeggia, quindi utilizzare  per riportare la durata a "00:00".

### . FUNZIONE DI PULIZIA AUTOMATICA - PIROLISI

**Non toccare il forno durante il ciclo di pirolisi.**

**Tenere i bambini e gli animali lontani dal forno durante e dopo(fino a una completa areazione della stanza) il ciclo di pirolisi.**


**Gli accessori (incluse le griglie laterali) devono essere rimossi dal forno prima dell'attivazione della funzione.**

Nel caso in cui il forno sia installato sotto un piano di cottura, accertarsi che durante il ciclo di autopulizia i bruciatori o le piastre elettriche siano spente. Per un risultato ottimale, rimuovere i residui in eccesso dalla cavità e pulire il vetro interno della porta prima di usare la funzione di pirolisi.

Si consiglia di attivare la funzione di pirolisi soltanto se l'apparecchio è molto sporco o emana cattivi odori durante la cottura.

Per attivare la funzione di pulizia automatica, ruotare la *manopola di selezione* e la *manopola del termostato* sull'Icona .

La funzione si attiverà automaticamente, la porta sarà bloccata e la luce interna del forno sarà spenta: il display mostrerà il tempo rimanente, alternato alla scritta "Pyro".



Nota: sarà possibile programmare solo l'ora di fine della funzione. La durata è automaticamente impostata a 120 minuti.

A ciclo ultimato, la porta rimane bloccata fino a quando non viene raggiunta una temperatura sicura. Ventilare la stanza durante e dopo il ciclo di pirolisi.

## CONSIGLI UTILI

### COME LEGGERE LA TABELLA DI COTTURA

La tabella indica la funzione, gli accessori e il livello migliore da utilizzare per cuocere svariati tipi di cibo. I tempi di cottura si intendono dall'introduzione degli alimenti nel forno, escluso il preriscaldamento (dove richiesto). Le temperature e i tempi di cottura sono indicativi e dipendono dalla quantità di cibo e dal tipo di accessori. Utilizzare inizialmente i valori più bassi consigliati e, se il risultato della cottura non è quello desiderato, passare a quelli più alti. Si consiglia di utilizzare gli accessori in dotazione e tortiere o teglie possibilmente in metallo scuro. È possibile utilizzare anche tegami e accessori in pyrex o in ceramica, ma occorre considerare che i tempi di cottura si allungheranno leggermente.

### COTTURA SIMULTANEA DI PIETANZE DIVERSE

Utilizzando la funzione "Termoventilato", è possibile cuocere contemporaneamente cibi diversi (ad

esempio: pesce e verdure), su ripiani diversi. Estrarre i cibi che richiedono tempi di cottura inferiori e lasciare continuare la cottura per quelli con tempi più lunghi.

### FUNZIONE PANE AUTO

Per ottenere i migliori risultati è opportuno seguire attentamente le indicazioni, rispettando la ricetta per 1000 g d'impasto: 600 g di farina, 360 g di acqua, 11 g di sale, 25 g di lievito fresco (oppure 2 bustine di lievito in polvere).

Per una lievitazione ottimale, sono necessari circa 90 minuti a temperatura ambiente oppure 60 minuti all'interno del forno attivando la funzione "Lievitazione".

Inforpare a forno freddo, versare 1 dl di acqua potabile fredda sul fondo del forno e avviare la funzione "Pane Auto". Al termine della cottura, lasciare riposare su una griglia fino a completo raffreddamento.

# TABELLA DI COTTURA

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURATA (MIN)	LIVELLO E ACCESSORI
<b>Torte lievitate</b>	—	Sì	160-180	30-90	2/3
	❖	Sì	160-180	30-90	4 1
<b>Torte ripiene</b> (cheese cake, strudel, torta di frutta)	—	Sì	160-200	35-90	2
	❖	Sì	160-200	40-90	4 2
<b>Biscotti/Tortine</b>	—	Sì	160-180	20-45	3
	❖	Sì	150 - 170	20-45	4 2
	❖	Sì	150 - 170	20-45	5 3 1
<b>Bigné</b>	—	Sì	180 - 210	30-40	3
	❖	Sì	180-200	35-45	4 2
	❖	Sì	180-200	35-45	5 3 1
<b>Meringhe</b>	—	Sì	90	150 - 200	3
	❖	Sì	90	140 - 200	4 2
	❖	Sì	90	140 - 200	5 3 1
<b>Pizza / Focaccia</b>	—	Sì	190-250	15-50	1 / 2
	❖	Sì	190-250	20-50	4 2
<b>Pane</b>	A	-	-	60	2
<b>Pizza surgelata</b>	—	Sì	250	10 - 20	3
	❖	Sì	230 - 250	10 -25	4 2
<b>Torte salate</b> (torta di verdura,quiche)	—	Sì	180-200	40-55	3
	❖	Sì	180-200	45 - 60	4 2
	❖	Sì	180-200	45 - 60	5 3 1
<b>Voulevant / Salatini di pasta sfoglia</b>	—	-	190-200	20-30	3
	❖	-	180-190	20-40	4 2
	❖	-	180-190	20-40	5 3 1

FUNZIONI	—	❖	❖	❖	❖	❖	A	e
FUNZIONI	—	❖	❖	❖	❖	❖	A	e
ACCESSORI	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖

Statico      Grill      Turbo Grill      Pizza      Termoventilato      Maxi Cooking      Pane Auto      Ventilato eco

Griglia      Pirofila o teglia su griglia      Leccarda / Teglia su griglia      Leccarda      Leccarda con 200 ml di acqua      Teglia

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURATA (MIN)	LIVELLO E ACCESSORI
<b>Lasagna / Pasta al forno / Cannelloni / Sformati</b>	—	Sì	190-200	45-65	2
<b>Agnello / Vitello / Manzo / Maiale 1 kg</b>	—	Sì	190-200	80-110	3
<b>Maiale arrosto con cotenna 2 kg</b>	❀	Sì	180-190	110-150	2
<b>Pollame / Coniglio / Anatra 1 kg</b>	—	Sì	200-230	50-100	2
<b>Tacchino / Oca 3 kg</b>	—	-	190-200	100 - 160	2
<b>Pesce al forno / al cartoccio (filetto, intero)</b>	—	Sì	170 - 190	30 - 50	2
<b>Verdure ripiene (pomodori, zucchine, melanzane)</b>	❀	Sì	180-200	50 - 70	2
<b>Pane tostato</b>	~~~~~ □	-	250	2 - 6	5
<b>Filetti di pesce / tranci</b>	~~~~~ □	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Salsicce/Spiedini/Costine/Hamburger</b>	~~~~~ □	-	250	15 - 30*	5 4
<b>Pollo arrosto 1-1,3 kg</b>	❀	Sì	200 - 220	55 - 70**	2 1
<b>Roast beef al sangue 1 kg</b>	❀	Sì	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Cosciotto di agnello / Stinchi</b>	~~~~~	Sì	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Patate arrostite</b>	❀	Sì	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Verdure gratinate</b>	❀	-	200 - 210	25 - 55	3
<b>Carne &amp; Patate</b>	❀	Sì	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Pesce &amp; Verdure</b>	❀	Sì	180	30 - 50***	4 1
<b>Lasagne e carne</b>	❀	Sì	200	50 - 100***	4 1
<b>Pasto completo: Crostata (livello 5) / lasagne (livello 3) / carne (livello 1)</b>	❀	Sì	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Arrosti / Arrosti ripieni</b>	❀e	-	170 - 180	100 - 150	2

La durata indicata non comprende la fase di preriscaldamento: si consiglia di inserire gli alimenti nel forno e di impostare la durata della cottura solo al raggiungimento della temperatura desiderata.

\* Ruotare il cibo a metà cottura

\*\*Ruotare il cibo a due terzi di cottura se necessario.

\*\*\* La durata è approssimata: Le pietanze possono essere estratte dal forno prima o dopo, in base alle preferenze personali.

La tabella delle ricette testate è compilata per le autorità di certificazione secondo le norme IEC e IEC 60350-1.

FUNZIONI	—	~~~~~ □	~~~~~	❀	Pizza	❀	Termoventilato	❀	Maxi Cooking	A	Pane Auto	❀e
ACCESSORI	Griglia	Pirofila o teglia su griglia	Leccarda / Teglia su griglia		Leccarda		Leccarda con 200 ml di acqua				Teglia	

# PULIZIA E MANUTENZIONE

**Non usare pulitrici a getto di vapore.**

**Utilizzare guanti protettivi durante tutte le operazioni.**

**Eseguire le operazioni indicate a forno freddo.**

**Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.**

**Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici dell'apparecchio.**

## SUPERFICI ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se inavvertitamente uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con le superfici dell'apparecchio, pulire subito con un panno in microfibra umido.

## SUPERFICI INTERNE

- Dopo ogni uso, lasciare raffreddare il forno e pulirlo preferibilmente quando è ancora tiepido per rimuovere incrostazioni e macchie dovute a residui di cibo. Per asciugare la condensa dovuta alla cottura di

alimenti ad alto contenuto di acqua, passare un panno o una spugna a forno freddo.

- In caso di sporco tenace sulle superfici interne, si raccomanda di utilizzare la funzione di pulizia automatica.
- Pulire i vetri della porta con detergenti liquidi specifici.
- Per facilitare la pulizia dei vetri è possibile rimuovere e smontare la porta.

## ACCESSORI

Mettere a bagno gli accessori con detersivo per piatti dopo l'uso, maneggiandoli con guanti da forno, se ancora caldi. I residui di cibo possono essere rimossi con una spazzola per piatti o con una spugna.

## SOSTITUIRE LA LAMPADA

**1.** Scollegare il forno dalla rete elettrica.


**2.** Rimuovere il coprilampada, sostituire la lampadina e applicare nuovamente il coprilampada.

**3.** Ricollegare il forno alla rete elettrica.


Nota: Usare solo lampadine ad incandescenza da 25-40W/230V tipo E-14, T300°C o lampadine alogene da 20-40W/230 V tipo G9, T300°C. La lampada utilizzata nel prodotto è specifica per elettrodomestici e non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici (Regolamento (CE) 244/2009). Le lampadine sono disponibili presso il Servizio Assistenza Tecnica. In caso di impiego di lampade alogene, non maneggiarle a mani nude per evitare che vengano danneggiate dalle impronte digitali. Non far funzionare il forno senza prima aver riposizionato il coperchio.

## RIMOZIONE E MONTAGGIO DELLA PORTA

**1.** Per rimuovere la porta, aprirla completamente e abbassare i fermi fino alla posizione di sblocco.



**2.** Chiudere la porta fino a quando è possibile. Prendere saldamente la porta con entrambe le mani, evitando di tenerla per la maniglia. Per estrarla facilmente, continuare a chiuderla e contemporaneamente tirarla verso l'alto (a) finché non esce dalle sedi (b).



Togliere la porta e appoggiarla su un piano morbido.



**3.** Per rimontare la porta, avvicinarla al forno allineando i ganci delle cerniere alle proprie sedi e ancorare la parte superiore agli alloggiamenti.

**4.** Abbassare la porta e poi aprirla completamente. Abbassare i fermi nella posizione originale: fare attenzione che siano completamente abbassati.

**5.** Provare a chiudere la porta, verificando che sia allineata al pannello di controllo. Se non lo fosse, ripetere tutte le operazioni.


## PRESS TO CLEAN - PULIZIA DEL VETRO

**1.** Dopo aver smontato la porta e averla appoggiata su un ripiano morbido con la maniglia verso il basso, premere contemporaneamente le due clip di fissaggio ed estrarre il profilo superiore della porta tirandolo verso di sé.



**2.** Afferrare saldamente le lastre di vetro con due mani, rimuoverle e appoggiarle su una superficie morbida, quindi procedere alla pulizia.

**3.** Prima di rimontare il vetro interno è necessario riapplicare il vetro intermedio (contrassegnato con "1R"): Per posizionare correttamente i vetri, verificare che la marcatura "R" sia visibile nell'angolo sinistro. Inserire dapprima il lato lungo del vetro indicato dalla "R" nelle sedi di sostegno (a), quindi abbassarlo in posizione (b). Ripetere la procedura per entrambi i vetri.



**4.** Rimontare il profilo superiore: un clic indica il corretto posizionamento. Verificare che la tenuta sia salda prima di rimontare la porta.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona	Interruzione di corrente elettrica Disconnessione dalla rete principale	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero	Problema software	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Tecnica e specificare il numero che segue la lettera "F"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ASSISTENZA

\*In caso di problemi operativi, contattare un Centro Assistenza Tecnica Franke.


Non rivolgersi a tecnici non autorizzati.

### Comunicare:

- il tipo di difetto
- il modello di apparecchio (codice art.)
- il numero di serie (S.N. sulla targhetta matricola), posto sul bordo interno destro della cavità del forno (visibile a porta aperta).

Quando si contatta il Centro Assistenza, comunicare i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# ÍNDICE

---

DESCRIPCIÓN GENERAL .....	44
PANEL DE CONTROL .....	44
ACCESORIOS.....	45
FUNCIONES .....	45
PRIMER USO .....	46
USO DIARIO .....	47
CONSEJOS ÚTILES .....	48
TABLA DE COCCIÓN .....	49
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	51
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	52
ASISTENCIA .....	52


# GUÍA DEL USUARIO

## DESCRIPCIÓN GENERAL



1. Panel de control
2. Ventilador
3. Luz
4. Guías para los estantes  
(el nivel está indicado en la pared del compartimento de cocción)
5. Bloqueo de la puerta  
(bloquea la puerta durante el proceso de limpieza automática y después del mismo)
6. Resistencia superior/grill
7. Resistencia circular (no visible)
8. Placa de características (no debe retirarse)
9. Resistencia inferior (no visible)

## PANEL DE CONTROL



### 1. SELECTOR

Para encender el horno seleccionando una función. Gírelo hasta 0 la posición para apagar el horno.

### 2. LUZ

Con el horno encendido, púlselo para encender o apagar la luz del compartimento del horno.

### 3. AJUSTE DE LA HORA

Para acceder a la configuración del tiempo de cocción, el inicio diferido y el temporizador. Para mostrar la hora cuando el horno está apagado.

### 4. PANTALLA

### 5. BOTONES DE AJUSTE

Para cambiar la configuración del tiempo de cocción.

### 6. SELECTOR DEL TERMOSTATO

Cuando active las funciones manuales, gire el selector para seleccionar la temperatura necesaria. Para las funciones automáticas utilice 0.


Nota: Los selectores son retráctiles. Presione en el centro para extraerlos de su alojamiento.

# ACCESORIOS

**REJILLA**




**GRASERA**



**BANDEJA HORNEADO**



**GUÍAS DESLIZANTE**



El número de accesorios puede variar de un modelo a otro.  
Se pueden adquirir otros accesorios por separado en el Servicio Postventa.



## USO DE LOS ACCESORIOS

- Introduzca la rejilla en el nivel que desee, manteniéndola ligeramente inclinada hacia arriba y apoyando primero la parte trasera elevada (orientada hacia arriba). Luego deslícela horizontalmente por la guía lo más que pueda. Los demás accesorios, como la bandeja pastelera, se introducen horizontalmente deslizándolos por las guías.

- Las guías para estantes se pueden quitar para facilitar la limpieza del horno: tire de ellas para sacarlas de su alojamiento.
- Los estantes deslizantes se pueden extraer o montar en cualquier nivel.

## ESTANTES DESLIZANTES

Para colocar y sacar accesorios del horno más fácilmente. Antes de utilizar el horno, retire la cinta protectora [a] y luego extraiga la lámina protectora [b] de las guías deslizantes.





## EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS DESLIZANTES

Tire de la parte inferior de las guías deslizantes para sacarlas de las guías para estantes [c].

Fije el cierre superior de la deslizante a la guía para los estantes [d]. Baje el otro clip a su posición. Para fijar la guía, empuje la parte inferior del cierre contra la guía para estantes. Asegúrese de que las guías se pueden mover libremente. Repita estos pasos en la otra guía para

estantes del mismo nivel.

Las guías deslizantes se pueden montar en cualquier nivel. Recoloque las guías para los estantes y ponga los accesorios.



## CÓMO EXTRAER Y VOLVER A COLOCAR LAS GUÍAS PARA ESTANTES

- Para extraer las guías para estantes , sujeté firmemente la parte externa de la guía y tire hacia usted para extraer el soporte y las dos clavijas internas del alojamiento.
- Para volver a colocar las guías para estantes, colóquelas cerca de la cavidad e introduzca primero las dos clavijas en sus alojamientos. Luego, coloque la parte externa cerca de su alojamiento, introduzca el soporte y presione firmemente hacia la pared de la cavidad para asegurarse de que la guía para estantes quede bien sujetada.

# FUNCIONES

## CONVENCIONAL

Para cocinar cualquier tipo de plato en un solo estante.

## AIRE FORZADO

Para hacer diferentes alimentos que requieren la misma temperatura de cocción en varios niveles (máximo tres) al mismo tiempo. Esta función puede utilizarse para cocinar diferentes alimentos sin que se mezclen los olores.

## MAXI COCCIÓN

Para cocinar piezas de carne de gran tamaño (más de 2,5 kg). Le recomendamos darle la vuelta a la carne durante la cocción para que los dos lados se doren uniformemente. También le recomendamos rociar las piezas de carne de vez en cuando para que no se seque demasiado.

## PIZZA

Para cocinar distintos tipos y formatos de pan y pizza. Es recomendable cambiar la posición de las bandejas para hornear a mitad de cocción.

## GRILL

 Para asar al grill bistecs, kebabs y salchichas, cocinar verduras gratinadas o tostar pan. Cuando ase carne, le recomendamos colocar la grasa debajo para recoger los jugos de la cocción: coloque el recipiente en cualquiera de los niveles debajo de la rejilla y añada 200 ml de agua potable.

## TURBO GRILL

 Para asar piezas de carne grandes (pierna de cordero, rosbif, pollo). Le recomendamos utilizar la grasa para recoger los jugos de la cocción: coloque el recipiente en cualquiera de los niveles debajo de la rejilla y añada 200 ml de agua potable.

## LEUDAR

 Para hacer que las masas dulces o saladas fermenten bien. Gire el selector del termostato hasta el icono para activar esta función.

## e AIRE FORZADO ECO

Para cocinar asados y carne rellena en un solo estante. Para evitar que los alimentos se resequen, el aire circula de manera suave e intermitente. Cuando se utiliza esta función ECO, la luz permanece apagada durante la cocción, pero se puede volver a encender pulsando .

## A PAN AUTOMÁTICO

 Esta función selecciona automáticamente la temperatura y el tiempo de cocción ideales para el pan. Para obtener los mejores resultados, siga atentamente la receta. Active la función con el horno frío.

## A POSTRES AUTOMÁTICO

 Esta función selecciona automáticamente la temperatura ideal y el tiempo de cocción para los dulces. Active la función con el horno frío.

## LIMPIEZA PIROLÍTICA

 Para eliminar salpicaduras de cocción con un ciclo a muy alta temperatura.

# PRIMER USO

## 1. AJUSTE DE LA HORA

La primera vez que encienda el aparato, tendrá que ajustar la hora: Pulse  hasta que el  icono y los dos dígitos de la hora empiezarán a parpadear en la pantalla.



Utilice  o  para ajustar la hora y pulse  para confirmar. Los dos dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Utilice  o  para ajustar los minutos y pulse  para confirmar.

Nota: Cuando el icono  parpadee, por ejemplo, después de un corte de suministro prolongado, tendrá que volver a configurar la hora.

## 2. CONFIGURACIÓN DEL CONSUMO DE POTENCIA

El horno está programado para trabajar con una potencia inferior a 2,9 kW ("Lo"): Para utilizar el horno con una potencia que sea compatible con una fuente de alimentación doméstica superior a 3 kW ("Hi"), deberá cambiar las configuraciones.

Para cambiar el menú, gire al selector a , luego vuelva a ponerlo en . Pulse y mantenga pulsado  y  durante cinco se-

gundos inmediatamente después.



Utilice  o  para cambiar las configuraciones, luego pulse y mantenga pulsado  durante al menos dos segundos para confirmar..

## 3. CALENTAR EL HORNO

Un horno nuevo puede liberar olores que se han quedado impregnados durante la fabricación: Es completamente normal.

Antes de empezar a cocinar, le recomendamos calentar el horno en vacío para eliminar cualquier olor.

Quite todos los cartones de protección o el film transparente del horno y saque todos los accesorios de su interior.

Caliente el horno a 250 °C durante aproximadamente una hora utilizando preferiblemente la función de «Maxi Cooking». Durante este tiempo, el horno debe permanecer vacío.

Siga las instrucciones para configurar la función correctamente.

Nota: Es aconsejable ventilar la habitación después de usar el aparato por primera vez.

# USO DIARIO

## 1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN

Para seleccionar una función, gire el *selector* hasta el símbolo de la función deseada: la pantalla se iluminará y sonará una señal acústica.



## 2. ACTIVAR UNA FUNCIÓN

### MANUAL

Para iniciar la función que ha seleccionado, gire el *selector del termostato* para establecer la temperatura que desee.



Nota: Durante la cocción puede cambiar la función girando el *selector* o regulando la temperatura con el *selector del termostato*.

La función sólo se iniciará si el selector del termostato está a 0 °C. Puede programar el tiempo de cocción, el tiempo de finalización de la cocción (solo si selecciona un tiempo de cocción) y un temporizador.

### AUTOMÁTICA

Para iniciar el funcionamiento automático debe seleccionar ("Pan" o "Postres"), dejar el *selector del termostato* en la posición de las funciones automáticas (0).

Para finalizar la cocción, gire el *selector* a la posición 0.

Nota: Puede programar el tiempo de finalización de la cocción y un temporizador.

### LEUDAR

Para activar la función "Fermentar masas", gire el *selector del termostato* al símbolo correspondiente; si el horno está programado con una temperatura diferente, la función no se activará.

Nota: Puede programar el tiempo de cocción, el tiempo de finalización de la cocción (solo si selecciona un tiempo de cocción) y un temporizador.

## 3. PRECALENTAMIENTO Y CALOR RESIDUAL

Una vez iniciada la función, una señal acústica y un ícono parpadeando en la pantalla le indicarán que la fase de precalentamiento está activa. Cuando se alcance la temperatura ajustada, el ícono se vuelve fijo y sonará una nueva señal acústica para indicar que es posible introducir los alimentos e iniciar la cocción.

Nota: Colocar los alimentos en el horno antes de que haya finalizado la fase de precalentamiento puede tener efectos adversos en el resultado final de la cocción.

Después de la cocción y con la función desactivada, el ícono puede permanecer visible en la pantalla incluso después de que se apague el ventilador de refrigeración para indicar que hay calor residual en el

compartimento.

Nota: El tiempo necesario para que se apague el ícono varía porque depende de una serie de factores, como la temperatura ambiente o la función utilizada. En cualquier caso, el producto debe considerarse apagado cuando el puntero del selector se encuentra en "0".

## . PROGRAMACIÓN DE LA COCCIÓN

Antes de comenzar la cocción, deberá seleccionar una función.

### DURACIÓN

Mantenga pulsado hasta que el ícono y «00:00» empiecen a parpadear en la pantalla.



Utilice o para configurar el tiempo de cocción deseado y después pulse para confirmar.

Active la función girando el *selector del termostato* hasta la temperatura deseada: Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la cocción ha terminado.

Notas: Para cancelar el tiempo de cocción que ha programado, mantenga pulsado hasta que el ícono empiece a parpadear en la pantalla, luego utilice para poner el tiempo de cocción en "00:00".


Este tiempo de cocción incluye una fase de precalentamiento.

### SELECCIONAR LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA COCCIÓN / INICIO DIFERIDO

Una vez programado el tiempo de cocción, se puede retrasar el inicio de la función programando su hora de finalización: pulse hasta que el ícono y la hora actual parpadeen en la pantalla.



Utilice o para ajustar el tiempo deseado de finalización de la cocción y pulse para confirmar. Active la función girando el *selector del termostato* hasta la temperatura deseada: la función se iniciará automáticamente cuando haya transcurrido el periodo de tiempo calculado para que la cocción termine a la hora programada.



Nota: Para cancelar la programación, apague el horno girando el *selector* a la posición "0".

### FINAL DE COCCIÓN

Sonará una señal acústica y la pantalla indicará que la función ha terminado.

End

Gire el *selector* para seleccionar una función diferente o póngalo en la posición «0» para apagar el horno.

Nota: Si el temporizador está activado, la pantalla mostrará la palabra «END» alternada con el tiempo restante.

#### . AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

Esta opción no interrumpe ni programa la cocción, pero le permite utilizar la pantalla como temporizador, tanto si la función está activada como si el horno está apagado.

Mantenga pulsado ☰ hasta que el ícono ☰ y «00:00» empiecen a parpadear en la pantalla.



Utilice ☓ o ☔ para configurar la hora y pulse ☰ para confirmar.

Una vez que haya finalizado la cuenta atrás sonará una señal acústica.

Notas: Para cancelar el temporizador, mantenga pulsado ☰ hasta que el ícono ☰ empiece a parpadear y después use ☔ para reconfigurar el tiempo a «00:00».

#### . FUNCIÓN LIMPIEZA AUTOMÁTICA – LIMP. PIROLÍTICA

No toque el horno durante el ciclo de limpieza pirolítica.

Mantenga a los niños y a los animales alejados del horno durante y después (hasta que la habitación haya terminado de ventilarse) del ciclo de limpieza pirolítica.

**Retire todos los accesorios del horno (incluyendo las guías para los estantes) antes de activar esta función.**


Si va a instalar el horno debajo de una encimera, asegúrese de que todos los quemadores o placas eléctricas estén apagados durante el ciclo de autolimpieza.

Para obtener unos resultados de limpieza óptimos, elimine el exceso de residuos del interior del aparato y límpie el cristal interior de la puerta antes de usar la función Limp. Pirolítica.

Active la función Limp. Piro solamente si el horno está muy sucio o desprende mal olor durante la cocción.

Para activar la función de limpieza automática, gire el *selector* y el *selector del termostato* al ícono ☴.

La función se activará automáticamente, la puerta se bloqueará y la luz del horno se apagará: La pantalla mostrará el tiempo que queda para terminar, alternándolo con la palabra "Limp. Pirolítica".



Nota: Solo se puede programar la hora de finalización de esta función. La duración se establece automáticamente en 120 minutos.

Una vez terminado el ciclo, la puerta permanece bloqueada hasta que la temperatura en el interior del horno haya vuelto a un nivel seguro. Ventile la habitación durante y después del ciclo de limpieza pirolítica.

## CONSEJOS ÚTILES

### CÓMO UTILIZAR LA TABLA DE COCCIÓN

La tabla indica la mejor función, accesorios y nivel para cocinar los diferentes tipos de alimentos. Los tiempos de cocción inician en el momento en que se coloca el alimento en el horno, excluyendo el precalentamiento (cuando sea necesario). Las temperaturas y los tiempos de cocción son orientativos y dependen de la cantidad de alimentos y del tipo de accesorio utilizado. En principio, aplique los valores de ajuste recomendados más bajos y, si la cocción no es suficiente, aumentelos. Utilice los accesorios suministrados y, si es posible, moldes y bandejas pasteleras metálicas de color oscuro. También puede utilizar recipientes y accesorios tipo pírex o de cerámica, aunque deberá tener en cuenta que los tiempos de cocción serán ligeramente mayores.

### COCCIÓN DE VARIOS ALIMENTOS A LA VEZ

El uso de la función «AIRE FORZADO» permite cocinar al mismo tiempo distintos alimentos que requieran la

misma temperatura (por ejemplo: pescados y verduras), en diferentes niveles. Retire del horno los alimentos que requieran menor tiempo de cocción y deje los que necesiten una cocción más prolongada.

### FUNCIÓN PAN AUTO

Para unos resultados mejores, siga las instrucciones atentamente y utilice la receta para mezclar 1000 g de masa: 600 g de harina, 360 g de agua, 11 g de sal, 25 g de levadura fresca (o dos paquetes de levadura en polvo).

Para que fermenté bien, deje la masa unos 90 minutos a temperatura ambiente o 60 minutos en el horno utilizando la función de «Fermentar masas».

Ponga la masa en el horno (frío), vierta 100 cc de agua potable fría en la parte inferior del horno y active la función «Pan Auto». Después de la cocción, deje que la masa reposé en la rejilla hasta que se enfríe del todo.

# TABLA DE COCCIÓN

RECETA	FUNCIÓN	PRECALENTAR	TEMPERATURA (°C)	DURACIÓN (MIN)	NIVEL Y ACCESORIOS
<b>Tartas esponjosas</b>	—	Sí	160-180	30-90	2/3 —
	❀	Sí	160-180	30-90	4 1 — —
<b>Bizcocho relleno</b> (tarta de queso, strudel, tarta de frutas)	—	Sí	160-200	35-90	2 —
	❀	Sí	160-200	40-90	4 2 — — —
<b>Biscuits / tartaletas</b>	—	Sí	160-180	20-45	3 —
	❀	Sí	150 - 170	20-45	4 2 — — —
	❀	Sí	150 - 170	20-45	5 3 1 — — — — —
<b>Lionesas</b>	—	Sí	180 - 210	30-40	3 —
	❀	Sí	180-200	35-45	4 2 — — —
	❀	Sí	180-200	35-45	5 3 1 — — — — —
<b>Merengues</b>	—	Sí	90	150 - 200	3 —
	❀	Sí	90	140 - 200	4 2 — — —
	❀	Sí	90	140 - 200	5 3 1 — — — — —
<b>Pizza/pan</b>	—	Sí	190-250	15-50	1 / 2 —
	❀	Sí	190-250	20-50	4 2 — — —
<b>Pan</b>	🍞 <sup>A</sup>	-	-	60	2 —
<b>Pizza congelada</b>	—	Sí	250	10 - 20	3 —
	❀	Sí	230 - 250	10 -25	4 2 — — —
<b>Tartas saladas</b> (tarta de verdura, quiche)	—	Sí	180-200	40-55	3 —
	❀	Sí	180-200	45 - 60	4 2 — — —
	❀	Sí	180-200	45 - 60	5 3 1 — — — — —
<b>Volvanes/hojaldres</b>	—	-	190-200	20-30	3 —
	❀	-	180-190	20-40	4 2 — — —
	❀	-	180-190	20-40	5 3 1 — — — — —

FUNCIONES	—	▼	❀	▲	✖	●	□	▲	●
Convencional	—	▼	❀	▲	✖	●	□	▲	●
Parrilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACCESORIOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rejilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fuente para horno o plato para hornear sobre la rejilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grasera /plato para hornear sobre la rejilla	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grasera	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grasera con 200 ml de agua	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bandeja horneado	—	—	—	—	—	—	—	—	—

RECETA	FUNCIÓN	PRECALENTAR	TEMPERATURA (°C)	DURACIÓN (MIN)	NIVEL Y ACCESORIOS
<b>Lasaña/pasta al horno/canelones/budines</b>	—	Sí	190-200	45-65	2
<b>Cordero/ternera/buey/cerdo 1 kg</b>	—	Sí	190-200	80-110	3
<b>Cerdo asado con piel 2 kg</b>	❀	Sí	180-190	110-150	2
<b>Aves/conejo/pato 1 kg</b>	—	Sí	200-230	50-100	2
<b>Pavo/oca 3 kg</b>	—	-	190-200	100 - 160	2
<b>Pescado al horno (filetes/entero)</b>	—	Sí	170 - 190	30 - 50	2
<b>Verduras rellenas (tomates, calabacines, berenjenas)</b>	❀	Sí	180-200	50 - 70	2
<b>Pan tostado</b>	~~~~□	-	250	2 - 6	5
<b>Filetes de pescado/porciones</b>	~~~~□	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Salchichas, pinchos morunos, costillas, hamburguesas</b>	~~~~□	-	250	15 - 30*	5 4
<b>Pollo asado 1-1,3 kg</b>	❀	Sí	200 - 220	55 - 70**	2 1
<b>Rosbif poco hecho 1 kg</b>	❀	Sí	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Pierna o jarrete de cordero</b>	~~~~❀	Sí	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Patatas asadas</b>	❀	Sí	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Verduras gratinadas</b>	❀	-	200 - 210	25 - 55	3
<b>Carnes y patatas</b>	❀	Sí	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Pescados y verduras</b>	❀	Sí	180	30 - 50***	4 1
<b>Lasañas y carnes</b>	❀	Sí	200	50 - 100***	4 1
<b>Menú completo: Tarta de fruta (nivel 5)/lasaña (nivel 3)/carne (nivel 1)</b>	❀	Sí	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Carne asada / carne rellena asada</b>	❀e	-	170 - 180	100 - 150	2

El tiempo indicado no incluye la fase de precalentamiento: recomendamos colocar los alimentos en el horno y ajustar el tiempo de cocción una vez alcanzada la temperatura deseada.

\* Dar la vuelta al alimento a mitad de la cocción

\*\*Darle la vuelta al alimento en el segundo tercio de la cocción (si fuera necesario).

\*\*\* Tiempo de cocción estimado: Los platos se pueden extraer del horno antes o después según los gustos personales.

La tabla de recetas probadas ha sido recogida por los órganos de certificación de conformidad con las normas IEC y IEC 60350-1.

FUNCIONES	—	~~~~□	~~~~❀	❀	❀	~~~~❀	A	❀e
	Convencional	Parrilla	Turbo Grill	Pizza	Aire Forzado	Maxi Cooking	Pan automático	Eco aire forzado
ACCESORIOS	~~~~	~~~~	Fuente para horno o plato para horneado sobre la rejilla	Grasera /plato para hornear sobre la rejilla	Grasera	Grasera con 200 ml de agua	Bandeja horneado	—

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

**No utilice aparatos de limpieza al vapor.**

**Utilice guantes de protección durante todas las operaciones.**

**Lleve a cabo las operaciones necesarias con el horno frío.**

**Desconecte el aparato de la red eléctrica.**

**No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.**

## SUPERFICIES EXTERIORES

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- No utilice detergentes corrosivos ni abrasivos. Si uno de esos productos entra accidentalmente en contacto con la superficie del aparato, límpielo de inmediato con un paño húmedo de microfibra.

## SUPERFICIES INTERIORES

- Despues de cada uso deje que el horno se enfrie y, a continuación, límpielo, preferiblemente cuando aún esté tibio, para quitar los restos o las manchas causadas por los residuos de los alimentos. Para secar la condensación que se haya podido formar debido a la cocción de

alimentos con un alto contenido en agua, deje que el horno se enfrie por completo y límpielo con un paño o esponja.

- Si hay suciedad persistente en las superficies interiores, se recomienda activar la función de limpieza automática para obtener los mejores resultados.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- La puerta se puede montar y desmontar para facilitar la limpieza del cristal.

## ACCESORIOS

Después del uso sumerja los accesorios en una solución líquida con detergente, utilice guantes si aún están calientes. Los residuos de alimentos pueden quitarse con un cepillo o esponja.

## SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

**1.** Desconecte el horno de la red eléctrica.


**2.** Retire la tapa de la lámpara, sustituya la bombilla y vuelva a enroscar la tapa de la lámpara.

**3.** Vuelva a conectar el horno a la red eléctrica.

Nota: Utilice solo bombillas incandescentes de 25-40 W/230 V tipo E-14, T300 °C o bombillas halógenas de 20-40 W/230 V tipo G9, T300 °C. La bombilla que se usa en el aparato está diseñada específicamente para electrodomésticos y no es adecuada para la iluminación general de estancias de una vivienda (Normativa CE 244/2009). Las bombillas están disponibles en nuestro Servicio Postventa. Si utiliza bombillas halógenas, no las toque con las manos desnudas ya que las huellas dactilares podrían dañarlas. No utilice el horno hasta que no haya vuelto a colocar la tapa de la lámpara.

## EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE LA PUERTA


**1.** Para quitar la puerta , ábrala por completo y baje los pestillos hasta que estén en posición desbloqueada.



**2.** Cierre la puerta tanto como pueda.

Sujete bien la puerta con las dos manos –no la sujeté por el asa.

Simplemente extraiga la puerta cerrándola mientras tira de ella hacia arriba (a) hasta que salga de su alojamiento (b).



Ponga la puerta en un lado, apoyada sobre una superficie blanda.



**3.** Vuelva a instalar la puerta llevándola hacia el horno, alineando los ganchos de las bisagras con sus alojamientos y fijando la parte superior en su alojamiento.

**4.** Baje la puerta y ábrala por completo. Baje los pestillos a su posición original: Asegúrese de haberlos bajado por completo.

**5.** Intente cerrar la puerta y compruebe que esté alineada con el panel de control. Si no lo está, repita los pasos de arriba.

## PRESS TO CLEAN - LIMPIEZA DEL CRISTAL


**1.** Despues de desmontar la puerta y colocarla sobre una superficie blanda con las asas hacia abajo, pulse simultáneamente los dos enganches de retención y extraiga la parte superior de la puerta tirando hacia usted.



**2.** Sujete firmemente las hojas de cristal con las dos manos, retírelas y colóquelas sobre una superficie

blanda antes de la limpiarlas.

**3.** Vuelva a colocar la hoja intermedia (marcada con "1R") antes de montar la hoja interna: Para colocar las hojas de cristal correctamente, asegúrese de que la marca "R" se vea en la esquina de la izquierda. Primero introduzca el lado largo del cristal marcado con una «R» en los soportes (a) y después bájelos hasta su posición (b). Repita este procedimiento en ambas hojas de cristal.



**4.** Vuelva a colocar la parte superior: un clic le indicará que se ha colocado correctamente. Asegúrese de que el precinto esté asegurado antes de volver a montar la puerta.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Possible causa	Solución
El horno no funciona	Corte de suministro Desconexión de la red eléctrica	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema
En la pantalla aparecerá la letra «F» seguida de un número	Problema de software	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparece después de la letra «F»

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ASISTENCIA


\*En caso de problemas de funcionamiento, póngase en contacto con un Centro de Asistencia Técnica de Franke. No solicite nunca los servicios de técnicos no autorizados.

### Indique:

- el tipo de fallo
- el modelo del aparato (art./código)
- el número de serie (S/N), indicado en la placa de características, que se encuentra en el borde derecho del interior del horno (visible con la puerta del horno abierta).

Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de Asistencia, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# ÍNDICE

---

VISÃO GERAL.....	54
PAINEL DE CONTROLO .....	54
ACESSÓRIOS.....	55
FUNÇÕES.....	55
UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ .....	56
UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	57
CONSELHOS ÚTEIS .....	58
TABELA DE COZEDURA .....	59
LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	61
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	62
SUPORTE .....	62


# GUIA DO UTILIZADOR

## VISÃO GERAL



1. Painel de controlo
2. Ventoinha
3. Lâmpada
4. Guias de nível  
(o nível está indicado na parede do compartimento de cozedura)
5. Porta
6. Bloqueio da porta  
(tranca a porta durante e após a limpeza automática)
7. Resistência superior/grill
8. Resistência circular  
(não visível)
9. Placa de identificação  
(não remover)
10. Resistência inferior  
(não visível)

## PAINEL DE CONTROLO



### 1. BOTÃO SELETOR

Para ligar o forno selecionando uma função.  
Para desligar o forno, rode o botão para a posição 0.

### 2. LUZ

Com o forno ligado, prima o botão para desligar a lâmpada do compartimento do forno.

### 3. AJUSTE DA HORA

Para aceder às definições do tempo de cozedura, de início diferido e do temporizador. Para apresentar o tempo em que o forno está desligado.

### 4. VISOR

### 5. BOTÕES DE AJUSTE

Para aceder às definições do tempo de cozedura.


### 6. BOTÃO DO TERMÓSTATO

Rode o botão para selecionar a temperatura pretendida ao ativar as funções manuais. As funções automáticas utilizam 0.

Lembre-se: Os botões são retráteis. Carregue no centro de cada botão seletor para que saiam para fora.

# ACESSÓRIOS

## GRELHA METÁLICA



## TABULEIRO COLETOR



## TABULEIRO PARA ASSAR



## CORREDIÇAS



O número de acessórios pode variar de acordo com o modelo adquirido.  
Pode adquirir separadamente outros acessórios no Serviço Pós-venda.

## UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

• Insira a grelha metálica no nível pretendido, segurando-a e inclinando-a ligeiramente para cima; em seguida, pouse a parte traseira levantada (apontando para cima) primeiro. Faça-a deslizar na horizontal pelas guia de nível tanto quanto possível. Os outros acessórios, como o tabuleiro para assar,



devem ser introduzidos horizontalmente, fazendo-os deslizar pelas guias.

- As guias de nível podem ser removidas para facilitar a limpeza: puxe-as para removê-las dos seus assentos.
- As guias deslizantes podem ser instaladas em qualquer nível.

## PRATELEIRAS DESLIZANTES

Facilitam a colocação e a remoção de acessórios do forno.

Antes de utilizar o forno, remova a fita adesiva de proteção [a] e, em seguida, remova a película de proteção [b] das corrediças.





## REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CORREDIÇAS

Puxe a parte inferior das corrediças e remova as guias de nível [c].

Fixe o encaixe superior da corrediça à guia de nível [d]. Baxe o outro encaixe para o posicionar. Para fixar a guia, pressione a parte inferior do dispositivo de fixação firmemente contra a guia de nível. Assegure-se de que as corrediças se movem livremente. Repita

estes procedimentos para a outra guia de nível, no mesmo nível.

As corrediças podem ser instaladas em qualquer nível. Posicione novamente as guias de nível e coloque os acessórios nas mesmas.



## RETIRAR E REPOR AS GUIAS DE NÍVEL

- Para retirar as guias de nível, segure a parte externa da guia e puxe-a na sua direção de forma a extrair o suporte e os dois pinos internos do alojamento.
- Para reposicionar as guias de nível, posicione-as junto à cavidade e comece por inserir os dois pinos nos seus alojamentos. De seguida, posicione a parte externa junto do seu alojamento, insira o suporte e pressione firmemente em direção à parede da cavidade de forma a garantir que a guia de nível se encontra devidamente presa.

# FUNÇÕES

## CONVENCIONAL

Para cozinhar qualquer tipo de prato utilizando apenas um nível.

## AR FORÇADO

Para cozinhar alimentos diferentes que requerem a mesma temperatura de cozedura em diferentes prateleiras (máximo três) ao mesmo tempo. Esta função permite cozinhar alimentos diferentes sem transmitir odores de uns alimentos para os outros.

## MAXI COOKING

Para cozinhar pedaços grandes de carne (acima de 2,5 kg). Recomendamos que vire a carne durante a cozedura, para assegurar que fica uniformemente dourada de ambos os lados. Também recomendamos que regue a carne esporadicamente, para evitar que fique excessivamente seca.

## PIZZA

Para cozinhar diferentes tipos e formatos de pão e pizza. Recomendamos que troque a posição dos tabuleiros de assar a meio do processo de cozedura.

## GRILL

 Para grelhar bifes, kebabs, salsichas, gratinar legumes ou tostar pão. Ao grelhar carne, recomendamos a utilização de um tabuleiro coletor, para recolher os sucos da cozedura: posicione o tabuleiro em qualquer um dos níveis que se encontram abaixo da grelha e adicione 200 ml de água potável.

## TURBO GRILL

 Para assar peças de carne grandes (pernil, carne assada, frango). Recomendamos a utilização de um tabuleiro coletor, para recolher os sucos da cozedura: posicione o tabuleiro em qualquer um dos níveis que se encontram abaixo da grelha e adicione 200 ml de água potável.

## FERMENTAR

 Para uma levedação eficaz de massas doces ou salgadas. Para ativar esta função rode o botão do termostato para o respetivo ícone.

## EAR FORÇADO ECO

Para assar peças de carne/peças de carne recheadas num único nível. Evita-se que os alimentos sequem excessivamente, através de uma circulação de ar suave e intermitente. Quando esta função está a ser utilizada, a luz mantém-se apagada ao longo da cozedura, mas pode acender-se temporariamente, premindo .

## A PÃO AUTO

 Esta função seleciona automaticamente a temperatura ideal e o tempo de cozedura para pães. Para obter os melhores resultados possíveis, siga cuidadosamente a receita. Ative esta função apenas quando o forno estiver frio.

## A SOBREMESAS AUTO

 Esta função seleciona automaticamente a temperatura ideal e o tempo de cozedura para bolos. Ative esta função apenas quando o forno estiver frio.

## LIMPEZA PIROLÍTICA

 Para eliminar quaisquer salpicos resultantes da cozedura através de um ciclo de temperatura muito elevada.

# UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

## 1. ACERTAR A HORA

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, terá de definir a hora: prima  até que o ícone  e os dois dígitos da hora comecem a piscar no visor.



Utilize  ou  para acertar a hora e prima  para confirmar. Os dois dígitos dos minutos começam a piscar. Utilize  ou  para definir os minutos e prima  para confirmar.


Lembre-se: Quando o ícone  está a piscar, por exemplo, durante cortes de energia prolongados, é necessário acertar a hora.

## 2. DEFINIR O CONSUMO DE ENERGIA

O forno está programado para funcionar com uma potência inferior a 2,9 kW ("Lo"): Para utilizar o forno com uma potência que seja compatível com uma alimentação elétrica doméstica superior a 3 kW ("Hi"), será necessário alterar as definições do mesmo.

Para alterar as definições, aceda ao respetivo menu, rode o botão seletor para  e, em seguida, rode-o novamente para .

Logo de seguida, prima e mantenha premido  e  durante cinco segundos seguintes.



Prima  ou  para alterar as definições e, em seguida, prima e mantenha premido  durante, pelo menos, dois segundos para confirmar.

## 3. AQUECER O FORNO

Um forno novo pode libertar odores residuais, resultantes do processo de fabrico: Isto é perfeitamente normal.

Assim, antes de começar a cozinhar alimentos, recomendamos que aqueça o forno, vazio, para eliminar eventuais odores.

Remova do forno qualquer elemento de proteção em cartão ou película transparente e retire quaisquer acessórios do respetivo interior.

Aqueça o forno a 250 °C durante cerca de uma hora, utilizando preferencialmente a função "Maxi Cooking". Durante este período de tempo, o forno deverá estar vazio.

Siga as instruções para programar corretamente a função.

Lembre-se: É aconselhável arejar a cozinha após a primeira utilização do aparelho.

# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

## 1. SELECIONAR UMA FUNÇÃO

Para selecionar uma função, rode o *botão seletor* para o símbolo da função que pretende selecionar: o visor acende-se e ouve-se um sinal sonoro.



## 2. ATIVAR UMA FUNÇÃO

### MANUAL

Para iniciar a função selecionada, rode o *botão do termostato* para definir a temperatura requerida.



Lembre-se: Durante a cozedura é possível alterar a função rodando o *botão seletor* ou regular a temperatura rodando o *botão do termostato*.

A função só é iniciada se o botão do termostato estiver na posição 0 °C. Pode definir o tempo de cozedura, o tempo de fim da cozedura (apenas se selecionar um tempo de cozedura) e um temporizador.

### AUTOMÁTICA

Para iniciar a função automática selecionada ("Pão" ou "Sobremesas"), mantenha o *botão do termostato* na posição correspondente às funções automáticas (0).

Para terminar a cozedura, rode o *botão seletor* para a posição 0.

Lembre-se: Pode definir o tempo de cozedura e o temporizador.

### FERMENTAR

Para dar início à função "Levedação", rode o *botão do termostato* até ao ícone relevante; Se o forno tiver uma temperatura diferente definida, a função não será iniciada.

Lembre-se: Pode definir o tempo de cozedura, o tempo de fim da cozedura (apenas se selecionar um tempo de cozedura) e um temporizador.

## 3. PREAQUECIMENTO E CALOR RESIDUAL

Uma vez iniciada a função, é emitido um sinal sonoro e o ícone a piscar no visor indica que a fase de preaquecimento está ativada. Uma vez alcançada a temperatura definida, o ícone fica fixo no visor e é emitido um novo sinal sonoro, indicando que os alimentos podem ser introduzidos no interior do aparelho e que a cozedura pode ser iniciada.

Lembre-se: Colocar os alimentos no forno antes da fase de preaquecimento estar concluída poderá ter um efeito adverso no resultado final da cozedura.

Terminada a cozedura e desativada a função, o ícone poderá permanecer visível no visor e a ventoinha de arrefecimento desliga-se, indicando a existência de calor residual no compartimento.

Lembre-se: O tempo após o qual o ícone é desativado varia, pois depende de uma série de fatores, como a temperatura

ambiente e a função utilizada. Em qualquer caso, deverá considerar que o aparelho está desligado sempre que o ponteiro do botão seletor se encontre em "0".

## . PROGRAMAR A COZEDURA

É necessário selecionar uma função antes de programar a cozedura.

### DURAÇÃO

Mantenha o ícone premido até que o ícone e a indicação "00:00" comece a piscar no visor.



Utilize ou para definir o tempo de cozedura pretendido e, em seguida, prima para confirmar. Ative a função rodando o *botão do termostato* para a temperatura requerida: é emitido um sinal sonoro e o visor indica que a cozedura está concluída.

Notas: Para cancelar o tempo de cozedura definido, mantenha premido o botão até que o ícone comece a piscar no visor e, em seguida, prima para repor o tempo de cozedura para "00:00".

Este tempo de cozedura inclui uma fase de preaquecimento.

## PROGRAMAR O TEMPO DE FIM/INÍCIO DIFERIDO DA COZEDURA

Após definir um tempo de cozedura, o início da função pode ser diferido, programando o tempo de fim: prima até que o ícone e a hora atual comecem a piscar no visor.



Utilize ou para definir o tempo de fim da cozedura pretendido e, em seguida, prima para confirmar. Ative a função rodando o *botão do termostato* para a temperatura requerida: a função irá permanecer em pausa até ser iniciada automaticamente após o período de tempo calculado para concluir a cozedura à hora programada.



Nota: para cancelar a definição, desligue o forno rodando o *botão seletor* para a posição "0".

### FIM DA COZEDURA

É emitido um sinal sonoro e o visor indica que a função está concluída.



Rode o *botão seletor* para selecionar uma outra função ou para a posição "0" para desligar o forno.

Lembre-se: Caso o temporizador esteja ativado, o visor indica a mensagem "END" alternada com o tempo restante.

## PROGRAMAR O TEMPORIZADOR

Esta opção não interrompe, nem programa a cozedura mas permite-lhe utilizar o visor como temporizador, quer enquanto uma função está ativada, quer quando o forno está desligado.

Mantenha o ícone  premido até que o ícone  e a indicação "00:00" comece a piscar no visor.



Utilize  ou  para definir o tempo pretendido e prima  para confirmar.

Quando o temporizador terminar a contagem decrescente do tempo programado, ouvir-se-á um sinal sonoro.

Notas: Para cancelar o temporizador, mantenha premido o botão  até que o ícone  comece a piscar e, em seguida, utilize  para repor o tempo para "00:00".

## LIMPEZA AUTOMÁTICA – LIMPEZA PIROLÍTICA

**Não toque no forno durante o ciclo de limpeza pirolítica.**

**Mantenha crianças e os animais afastados do forno durante e após a execução do ciclo de limpeza pirolítica (até a divisão ter arejado totalmente).**

**Retire todos os acessórios do forno antes de executar a função de limpeza pirolítica (incluindo as guias de nível).**

Se o forno estiver instalado por baixo de uma placa, assegure-se de que, durante a execução do ciclo de limpeza automática, todos os queimadores ou placas elétricas estão desligados.

Para obter os melhores resultados de limpeza, remova os resíduos em excesso do interior da cavidade do aparelho e limpe a porta de vidro interior utilizando a função de limpeza pirolítica.

Recomendamos a utilização da função de Limpeza pirolítica apenas se o aparelho estiver muito sujo ou libertar maus odores durante a cozedura.

Para ativar a função de limpeza automática, rode o *botão seletor* e o *botão do termóstato* para o ícone .

A função é ativada automaticamente, a porta tranca-se e a luz do interior do forno apaga-se: o visor apresenta o tempo restante até ao final da cozedura alternado com a mensagem "Limpeza pirolítica".



Lembre-se: É possível programar o tempo de fim desta função. A duração está predefinida automaticamente para 120 minutos.

Uma vez concluído o ciclo, a porta permanece trancada até que a temperatura no interior do forno tenha baixado para um nível seguro. Areje a divisão durante e após a execução de um ciclo de limpeza pirolítica.

## CONSELHOS ÚTEIS

### COMO EFETUAR A LEITURA DA TABELA DE COZEDURA

A tabela indica a função, os acessórios e o nível mais adequados para utilizar na confecção dos diferentes tipos de alimentos. Os tempos de cozedura começam a partir do momento em que o alimento é colocado no forno, excluindo o preaquecimento (sempre que necessário). As temperaturas e os tempos de cozedura são aproximados e dependem da quantidade de alimento e do tipo de acessório utilizado. Comece por utilizar as definições mais baixas recomendadas e, se o alimento não ficar bem cozinhado, mude para definições mais elevadas. Utilize os acessórios fornecidos e, de preferência, formas para bolos e tabuleiros para assar metálicos e de cor escura. Também poderá utilizar recipientes e acessórios em cerâmica ou pirex, mas tenha em conta que os tempos de cozedura serão ligeiramente superiores.

### COZINHAR DIFERENTES ALIMENTOS EM SIMULTÂNEO

A função "Ar Forçado" permite cozinar alimentos

diferentes em simultâneo (por exemplo: peixe e legumes), em diferentes níveis. Retire os alimentos que necessitam de um tempo de cozedura mais curto e deixe no forno os alimentos que necessitam de um tempo de cozedura mais longo.

### FUNÇÃO PÃO AUTO

Para obter os melhores resultados possíveis, deve seguir cuidadosamente as instruções e a receita para misturar 1000 g de massa: 600 g de farinha, 360 g de água, 11 g de sal, 25 g de fermento (ou dois pacotes de fermento em pó).

Para obter os melhores resultados de levedação, deixe a massa respirar durante aproximadamente 90 minutos à temperatura ambiente ou durante aproximadamente 60 minutos no forno utilizando a função "Levedura".

Coloque a massa no forno (frio), verta 100 cc de água potável fria no fundo do forno e ative a função "Pão Auto". Após a cozedura, deixe a massa repousar na grelha metálica até que arrefeça totalmente.

# TABELA DE COZEDURA

RECEITA	FUNÇÃO	PREAQUECIMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURAÇÃO (MIN)	NÍVEL E ACESSÓRIOS
<b>Bolos com levedura</b>	—	Sim	160-180	30-90	2/3
		Sim	160-180	30-90	4 1
<b>Bolo recheado</b> (cheesecake, strudel, tarte de frutas)	—	Sim	160-200	35-90	2
		Sim	160-200	40-90	4 2
<b>Biscoitos/queques</b>	—	Sim	160-180	20-45	3
		Sim	150 - 170	20-45	4 2
		Sim	150 - 170	20-45	5 3 1
<b>Massa "choux"</b>	—	Sim	180 - 210	30-40	3
		Sim	180-200	35-45	4 2
		Sim	180-200	35-45	5 3 1
<b>Merengues</b>	—	Sim	90	150 - 200	3
		Sim	90	140 - 200	4 2
		Sim	90	140 - 200	5 3 1
<b>Pizza/Pão</b>	—	Sim	190-250	15-50	1 / 2
		Sim	190-250	20-50	4 2
<b>Pão</b>		—	—	60	2
<b>Pizza congelada</b>	—	Sim	250	10 - 20	3
		Sim	230 - 250	10 -25	4 2
<b>Bolos salgados</b> (tarte de legumes, quiche)	—	Sim	180-200	40-55	3
		Sim	180-200	45 - 60	4 2
		Sim	180-200	45 - 60	5 3 1
<b>Vol-au-vents/salgadinhos de massa folhada</b>	—	—	190-200	20-30	3
		—	180-190	20-40	4 2
		—	180-190	20-40	5 3 1

FUNÇÕES	—	—	—	—	—	—	—	—
	Convencional	Grill	Grelhador turbo	Pizza	Ar forçado	Maxi Cooking	Pão Auto	Eco Ar Forçado
ACESSÓRIOS								
	Grelha metálica	Prato ou tabuleiro para assar na grelha metálica	Tabuleiro coletor/ tabuleiro para assar ou grelha	Tabuleiro coletor	Tabuleiro coletor com 200 ml de água	Tabuleiro para assar		

RECEITA	FUNÇÃO	PREAQUECIMENTO	TEMPERATURA (°C)	DURAÇÃO (MIN)	NÍVEL E ACESSÓRIOS
<b>Lasanha/massa ao forno/canelones/flans</b>	—	Sim	190-200	45-65	2
<b>Borrego/vitela/ vaca/porco 1 kg</b>	—	Sim	190-200	80-110	3
<b>Lombo assado estaladiço 2 kg</b>	❀	Sim	180-190	110-150	2
<b>Aves/coelho/pato 1 kg</b>	—	Sim	200-230	50-100	2
<b>Peru/ganso 3 kg</b>	—	—	190-200	100 - 160	2
<b>Peixe inteiro assado (filetes, inteiro)</b>	—	Sim	170 - 190	30 - 50	2
<b>Legumes recheados (tomates, curgetes, berinjelas)</b>	❀	Sim	180-200	50 - 70	2
<b>Pão tostado</b>	~~~~□	—	250	2 - 6	5
<b>Filetes/postas de peixe</b>	~~~~□	—	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Salsichas/espetadas/costeletas/hambúrgueres</b>	~~~~□	—	250	15 - 30*	5 4
<b>Frango assado 1 - 1,3 kg</b>	❀	Sim	200 - 220	55 - 70**	2 1
<b>Rosbife mal passado 1 kg</b>	❀	Sim	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Perna de borrego/pernis</b>	~~~~❀	Sim	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Batatas assadas</b>	~~~~❀	Sim	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Gratinado de legumes</b>	~~~~❀	—	200 - 210	25 - 55	3
<b>Carne e batatas</b>	❀	Sim	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Peixe e legumes</b>	❀	Sim	180	30 - 50***	4 1
<b>Lasanha e carne</b>	❀	Sim	200	50 - 100***	4 1
<b>Refeição completa: tarte de frutas (nível 5)/lasanha (nível 3)/carne(nível 1)</b>	❀	Sim	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Carne assada/carne assada recheada</b>	❀e	—	170 - 180	100 - 150	2

O tempo indicado não inclui a fase de preaquecimento: recomendamos que coloque os alimentos no forno e defina o tempo de cozedura apenas após o mesmo ter alcançado a temperatura requerida.

\* Vire o alimento a meio da cozedura

\*\*Vire o alimento quando atingir dois terços do tempo de cozedura (se necessário).

\*\*\* Período de tempo estimado: Os alimentos podem ser retirados do forno quando o desejar, dependendo da preferência de cada um.

A tabela de receitas testadas estão compiladas para as autoridades de certificação de acordo com as normas IEC e IEC 60350-1.

FUNÇÕES	—	~~~~□	~~~~❀	❀	~~~~❀	~~~~❀	~~~~□ <sup>A</sup>	~~~~❀ <sup>e</sup>
	Convencional	Grill	Grelhador turbo	Pizza	Ar forçado	Maxi Cooking	Pão Auto	Eco Ar Forçado
ACESSÓRIOS	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Grelha metálica	Prato ou tabuleiro para assar na grelha metálica	Tabuleiro coletor/ tabuleiro para assar ou grelha	Tabuleiro coletor	Tabuleiro coletor com 200 ml de água	.....	.....	.....

# LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.**

**Use luvas de proteção durante todas as operações.**

**Realize as operações requeridas com o forno a frio.**

**Desligue o aparelho da corrente elétrica.**

**Não utilize palha de aço, esfregões abrasivos ou produtos de limpeza abrasivos/corrosivos, uma vez que estes podem danificar as superfícies do aparelho.**

## SUPERFÍCIES EXTERIORES

- Limpe as superfícies com um pano de microfibra húmido. Se estiverem muito sujas, acrescente algumas gotas de detergente com um pH neutro. Termine a limpeza com um pano seco.
- Não utilize detergentes corrosivos ou abrasivos. Se algum destes produtos entrar inadvertidamente em contacto com as superfícies do aparelho, limpe-as imediatamente com um pano de microfibra húmido.

## SUPERFÍCIES INTERIORES

- Após cada utilização, deixe que o forno arrefeça e limpe-o, de preferência enquanto estiver morno, para remover eventuais depósitos ou manchas causados por resíduos de alimentos. Para secar qualquer condensação que se tenha formado devido à cozedura de alimentos com elevado teor

de água, deixe o forno arrefecer completamente e limpe-o com um pano ou uma esponja.

- Em caso de sujidade persistente no interior do forno, recomendamos a execução da função de limpeza automática para obter os melhores resultados de limpeza.
- Limpe o vidro da porta com um detergente líquido adequado.
- A porta pode ser removida facilmente e instalada novamente para facilitar a limpeza do vidro.

## ACESSÓRIOS

Após a utilização, coloque os acessórios numa solução líquida de limpeza, pegando nos mesmos com luvas de forno, caso ainda estejam quentes. Os restos de alimentos podem ser retirados com uma esponja ou escova de limpeza.

## SUBSTITUIR A LÂMPADA

**1.** Desligue o forno da corrente elétrica.


**2.** Remova da lâmpada, substitua a lâmpada e coloque novamente a cobertura da mesma.

**3.** Ligue o forno novamente à corrente elétrica.

Lembre-se: Utilize apenas lâmpadas incandescentes de 25-40 W/230 V tipo E-14, T300°C, ou lâmpadas halogéneas de 20-40 W/230 V tipo G9, T300°C. A lâmpada utilizada no produto foi especificamente concebida para eletrodomésticos e não é adequada para a iluminação geral de divisões da casa (Regulamento CE 244/2009). As lâmpadas estão disponíveis no nosso Serviço Pós-Venda. Se utilizar lâmpadas de halogéneo, não as manuseie com as mãos nuas, uma vez que as suas impressões digitais podem provocar danos. Não utilize o forno até que a cobertura da lâmpada tenha sido reposta.

## REMOVER E REPOR A PORTA


**1.** Para remover a porta, abra-a totalmente e baixe as linguetas até ficarem na posição de desbloqueio.



**2.** Feche a porta tanto quanto possível.

Segure firmemente a porta com ambas as mãos – não a segure pela pega.

Remova, simplesmente, a porta, continuando a fechá-la enquanto a puxa (a), simultaneamente, para cima, até se libertar do respetivo suporte (b).



Coloque a porta de parte, apoiando-a sobre uma superfície suave.



**3.** Reponha a porta, deslocando-a na direção do forno e alinhando os ganchos das dobradiças com os respetivos suportes, fixando a parte superior aos suportes.

**4.** Baixe a porta e, em seguida, abra-a totalmente. Baixe as linguetas para a respetiva posição original: Assegure-se de que as baixa totalmente.

**5.** Tente fechar a porta e assegure-se de que está alinhada com o painel de controlo. Se não estiver, repita os procedimentos acima.


## PRESS TO CLEAN - LIMPAR O VIDRO

**1.** Após remover a porta e pousá-la sobre superfície suave, prima simultaneamente os dois grampos de retenção e remova a extremidade superior da porta, puxando-a na sua direção.



**2.** Segure firmemente os painéis de vidro com ambas as mãos, removendo-os e colocando-os sobre uma superfície suave antes de proceder à sua limpeza.

**3.** Instale novamente o painel (com a marca "1R") antes de instalar o painel interior: Para posicionar os painéis de vidro corretamente, certifique-se de que é possível visualizar a marca "R" no canto esquerdo. Insira primeiro a parte mais longa do vidro com a indicação "R" nos suportes (a) e, em seguida, baixe-a até à posição correta (b). Repita esta procedimento para ambos os painéis de vidro.



**4.** Instale novamente a extremidade superior: irá ouvir um clique, indicando que está bem posicionado. Certifique-se de que a vedação está segura antes de montar novamente a porta.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
O forno não funciona	Corte de energia Desligado da rede elétrica	Verifique se existe energia elétrica proveniente da rede e se o forno está ligado à tomada elétrica. Desligue e volte a ligar o forno, para verificar se o problema ficou resolvido
O visor apresenta a letra "F", seguida de um número	Problema de software	Contacte o Serviço Pós-Venda mais próximo e indique a letra ou o número que acompanha a letra "F"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## SUPORTE

\*Na eventualidade de quaisquer problemas de funcionamento, contacte o Centro de Assistência Técnica Franke.


Nunca recorra aos serviços de técnicos não autorizados.

**Indique:**

- o tipo de avaria;
- o modelo do aparelho (art./código);
- o número de série (S.N.) indicado na placa de características, localizada na extremidade do lado direito da cavidade do forno (visível com a porta do forno aberta).

Quando contactar o Centro de Assistência, forneça os códigos contidos na placa de características do seu produto.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# SPIS TREŚCI

---

INFORMACJE OGÓLNE .....	64
PULPIT STERUJĄCY .....	64
AKCESORIA .....	65
FUNKCJE .....	65
PIERWSZE UŻYCIE .....	66
CODZIENNA EKSPOATACJA .....	67
PRAKTYCZNE PORADY .....	68
TABELA PIECZENIA .....	69
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .....	71
USUWANIE USTEREK .....	72
WSPARCIE TECHNICZNE .....	72


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## INFORMACJE OGÓLNE



1. Pulpit sterujący
2. Wentylator
3. Oświetlenie piekarnika
4. Prowadnice półek  
(poziom jest zaznaczony na ścianie komory piekarnika)
5. Drzwi
6. Blokada drzwiczek  
(blokuje drzwi w trakcie cyklu automatycznego czyszczenia i po jego zakończeniu)
7. Grzałka górna/grill
8. Grzałka okrągła  
(niewidoczna)
9. Tabliczka znamionowa  
(nie usuwać)
10. Grzałka dolna  
(niewidoczna)

## PULPIT STERUJĄCY



### 1. POKRĘTŁO WYBORU

Służy do włączania urządzenia poprzez wybranie funkcji. Obrócić do pozycji 0, by wyłączyć urządzenie.

### 2. OŚWIETLENIE

Naciśnięcie tego przycisku przy włączonej kuchence powoduje włączenie lub wyłączenie lampki w komorze piekarnika.

### 3. USTAWIANIE ZEGARA

Służy do zmiany ustawień czasu pieczenia, opóźnionego startu i timera. Gdy piekarnik jest wyłączony, wyświetla godzinę.

### 4. WYŚWIETLACZ

### 5. PRZYCISKI USTAWIEŃ

Służą do zmiany ustawień czasu pieczenia.


### 6. POKRĘTŁO TERMOSTATU

W przypadku funkcji ustawianych ręcznie, obrócić, aby wybrać żądaną temperaturę. Funkcje automatyczne korzystają z ustawienia 0.


Uwaga: Pokrętła są chowane. Pokrętło wysuwa się po naciśnięciu jego środka.

# AKCESORIA

## RUSZT




## BLACHA NA ŚCIEKAJĄCY TŁUSZCZ



## BLACHA DO PIECZENIA



## PROWADNICE PRZESUWNE



Liczba akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu. Dodatkowe akcesoria można nabyć oddzielnie w serwisie.

## STOSOWANIE AKCESORIÓW



- Umieścić ruszt na wybranym poziomie, przy wkładaniu przechylając go lekko ku górze i w pierwszej kolejności umieszczać stronę tylną z zawiniętym brzegiem (skierowaną ku górze). Następnie wsunąć ruszt poziomo wzdłuż prowadnicy, tak daleko, jak to możliwe. Pozostałe akcesoria, takie jak blacha do pieczenia, wkłada się

- poziomo, przesuwając je wzdłuż prowadnic półek.
- Prowadnice półek można zdejmować w celu ułatwienia czyszczenia piekarnika: pociągnąć go, wyjmując z uchwytów.
- Prowadnice półek mogą być zamontowane na dowolnym poziomie i z niego zdjęte.

## PROWADNICE PÓŁEK

Sprawiają, że łatwiej umieścić i wyjąć akcesoria z piekarnika.

Przed użyciem piekarnika usunąć taśmę ochronną [a], a następnie folię ochronną [b] z prowadnic wysuwnych.




## ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE PROWADNIC WYSUWANYCH

Pociągnąć dolną część prowadnicy wysuwanej i wyjąć ją z prowadnic półek [c].

Zamocować górny zacisk szyny na prowadnicy półki [d]. Opuścić drugi zacisk tak, aby znalazł się w odpowiednim miejscu. Aby zabezpieczyć prowadnicę, należy docisnąć mocno dolną część zacisku do prowadnicy. Sprawdzić, czy szyny przesuwają się swobodnie. Powtórzyć powyższe czynności dla drugiej prowadnicy półki na tym samym poziomie.

Przesuwne prowadnice można montować na dowolnym poziomie. Umieścić z powrotem na miejsce prowadnice i na nich pozostałe akcesoria.



## WYJMOWANIE I PONOWNY MONTAŻ PROWADNIC

- Aby wyjąć prowadnice, należy mocno złapać zewnętrzną część prowadnicy i pociągnąć ją do siebie, wyjmując z osadzenia wspornik i dwie wewnętrzne blokady.
- Aby ponownie zamontować prowadnice, należy umieścić je w pobliżu komory i włożyć dwie blokady w osadzenia. Następnie należy umieścić część zewnętrzną w osadzeniu, zamontować wspornik i mocno docisnąć w stronę ścianki komory, aby upewnić się, że prowadnice są odpowiednio zabezpieczone.

# FUNKCJE

## KONWENCJONALNE

Do pieczenia dowolnego rodzaju potraw na jednym poziomie.

## TERMOOBIEG

Do pieczenia różnych potraw w tej samej temperaturze, na kilku półkach (maksymalnie trzech) równocześnie. Funkcja ta pozwala na pieczenie bez wzajemnego przenikania się zapachów pieczonych potraw.

## MAXI COOKING

Do pieczenia dużych kawałków mięsa (powyżej 2,5 kg). Zaleca się obracanie mięsa podczas pieczenia tak, aby pieczeń z każdej strony przyrumieniła się równomiernie. Zalecamy również polewanie pieczeni sosem co jakiś czas, żeby zapobiec nadmiernemu wysychaniu mięsa.

## PIZZA

Do pieczenia różnych rodzajów i wielkości chleba oraz pizzy. Zaleca się odwracanie blach po upływie połowy czasu pieczenia.

## GRILL

 Do grillowania steków, kebabów i kiełbasek, do zapiekania warzyw lub do przyrumieniania pieczywa. Podczas grillowania mięsa zaleca się zastosowanie blachy na ściekający tłuszcz: blachę na ściekający tłuszcz można umieścić na dowolnym poziomie poniżej blachy do pieczenia i nalać do niej ok. 200 ml wody pitnej.

## TURBO GRILL

 Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec, rostbeff, kurczak). Zalecamy zastosowanie blachy na ściekający tłuszcz: blachę na ściekający tłuszcz można umieścić na dowolnym poziomie poniżej blachy do pieczenia i nalać do niej ok. 200 ml wody pitnej.

## WYRASTANIE

 Ułatwia wyrastanie ciast słodkich i słonych. Ustawić pokrętło termostatu na ikonie, aby aktywować tę funkcję.

## e TERMOOBIEG ECO

Do pieczeni i nadziewanych kawałków mięsa na jednym ruszcie. Potrawy są zabezpieczone przed nadmiernym wysychaniem, dzięki delikatnemu, przerywanemu obiegowi powietrza. Gdy ta funkcja jest używana, kontrolka ECO pozostaje wyłączona przez cały czas pieczenia, ale można ją na jakiś czas włączyć z powrotem, naciskając .

## A CHLEB AUTO

 Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą temperaturę i metodę pieczenia chleba. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy przestrzegać zaleceń przepisu. Funkcję tę należy włączać, gdy piekarnik jest zimny.

## A DESER AUTO

 Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą temperaturę i metodę pieczenia ciast. Funkcję tę należy włączać, gdy piekarnik jest zimny.

## CZYSZCZENIE ZA POMOCĄ PIROLIZY

 Do usuwania zabrudzeń powstałych w wyniku pieczenia, przy użyciu cyklu w bardzo wysokiej temperaturze.

# PIERWSZE UŻYCIE

## 1. USTAWIANIE ZEGARA

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy ustawić czas: Nacisnąć  do czasu, aż na wyświetlaczu będzie migać ikona  i dwie cyfry godziny.



Użyć  lub  by ustawić godzinę, a następnie potwierdzić wciskając . Zaczną migać dwie cyfry minut. Za pomocą  lub  ustawić minuty i nacisnąć , aby potwierdzić.


Uwaga: Gdy na wyświetlaczu migą ikona , co może się zdarzyć na przykład wskutek dłuższej przerwy w dostawie prądu, należy ponownie ustawić czas.

## 2. USTAWIENIE ZUŻYCIA ENERGII

Piekarnik jest zaprogramowany do pracy przy mocy poniżej 2.9 kW („Lo”): W celu korzystania z piekarnika przy mocy odpowiadającej domowemu zasilaniu elektrycznemu o mocy większej niż 3 kW („Hi”) należy zmienić ustawienia.

Aby przejść do menu ustawień, obrócić pokrętło wyboru do pozycji , następnie obrócić je z powrotem do pozycji . Następnie natychmiast nacisnąć i przytrzymać  oraz

 przez pięć sekund.



Za pomocą  lub  zmienić ustawienie, następnie nacisnąć i przytrzymać  przez przynajmniej 2 sekundy, aby potwierdzić.

## 3. ROZGRZANIE PIEKARNIKA

Nowy piekarnik może mieć wyczuwalny zapach, który jest pozostałością po produkcji: Jest to zjawisko normalne.

Dlatego przed przystąpieniem do przygotowywania potraw zaleca się rozgrzanie pustego piekarnika, co ułatwi pozbycie się niepożądanej zapachu.

Należy wyjąć z komory piekarnika wszystkie kartony zabezpieczające i zdjąć przezroczystą folię, a także usunąć wszystkie znajdujące się w niej akcesoria.

Rozgrzać piekarnik do 250°C i pozostawić włączony na około jedną godzinę, najlepiej przy użyciu funkcji „Maxi Cooking”. W tym czasie piekarnik musi być pusty.

Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Uwaga: Po pierwszym użyciu urządzenia zaleca się przewietrzyć pomieszczenie.

# CODZIENNA EKSPLOATACJA

## 1. WYBRAĆ FUNKCJĘ

Aby wybrać funkcję, należy obrócić *pokrętło wyboru* do pozycji zaznaczonej symbolem żądanej funkcji: wyświetlacz zaświeci się i będzie słyszać sygnał dźwiękowy.



## 2. WŁĄCZANIE FUNKCJI

### USTAWIANIE RĘCZNIE

Aby włączyć wybraną funkcję, należy obrócić *pokrętło termostatu*, by ustawić żądaną temperaturę.



Uwaga: Podczas pieczenia można zmienić funkcję za pomocą *pokrętła wyboru* lub zmienić ustawioną temperaturę za pomocą *pokrętła termostatu*.

Funkcja włączy się tylko jeśli pokrętło termostatu ustawione jest na 0 °C. Można ustawić czas pieczenia, czas zakończenia pieczenia (tylko jeśli ustawiono czas pieczenia) i czasomierz.

### AUTOMATYCZNY

Aby włączyć wybraną funkcję automatyczną („Chleb” lub „Ciasta”), należy ustawić *pokrętło termostatu* w pozycji przeznaczonej dla funkcji automatycznych (0). Aby zakończyć cykl pieczenia, należy obrócić *pokrętło wyboru* do pozycji 0.

Uwaga: Można ustawić czas pieczenia, czas zakończenia pieczenia i timer.

### WYRASTANIE

Aby włączyć funkcję „Wyrastanie”, należy obrócić *pokrętło termostatu* do pozycji oznaczonej odpowiednim symbolem; jeśli piekarnik ustawiono do pracy w innej temperaturze, funkcja nie włączy się.

Uwaga: Można ustawić czas pieczenia, czas zakończenia pieczenia (tylko jeśli ustawiono czas pieczenia) i czasomierz.

## 3. PODGRZEWANIE WSTĘPNE I CIEPŁO RESZTOWE

Kiedy funkcja zostanie uruchomiona, odpowiedni sygnał dźwiękowy i migająca na wyświetlaczu ikona poinformują, że została włączona faza nagrzewania wstępnego. Po osiągnięciu ustawionej temperatury ikona staje się stała i rozlega się nowy sygnał dźwiękowy wskazujący, że potrawę można umieścić w środku i można kontynuować pieczenie.

Uwaga: Umieszczenie potraw w piekarniku przed końcem procesu wstępnego nagrzewania może mieć wpływ na jakość przygotowywanych potraw.

Po zakończeniu pieczenia i przy wyłączonej funkcji, ikona może pozostać widoczna na wyświetlaczu nawet po wyłączeniu wentylatora chłodzącego i sygnalizować, że w komorze znajduje się resztowe ciepło.

Uwaga: Czas, po którym ikona się wyłącza, jest różny, ponieważ zależy od szeregu czynników, takich jak temperatura otoczenia i używana funkcja. W każdym razie, produkt należy uznać za wyłączony, gdy wskaźnik na pokrętłe wyboru znajduje się w pozycji "0".

## . PROGRAMOWANIE PIECZENIA

Przed rozpoczęciem programowania pieczenia należy wybrać funkcję.

### CZAS TRWANIA

Nacisnąć i przytrzymać aż żądana ikona i migające "00:00" pojawią się na wyświetlaczu.



Za pomocą lub ustawić właściwy czas pieczenia i potwierdzić, wciskając .

Włączyć funkcję, ustawiając *pokrętła termostatu* na żądaną temperaturę: sygnał dźwiękowy i wskazanie na wyświetlaczu oznaczają, że pieczenie zostało zakończone.

Uwagi: Aby anulować ustawienie czasu pieczenia, nacisnąć i przytrzymać aż ikona zacznie migać na wyświetlaczu, a następnie za pomocą przycisku zresetować czas pieczenia do postaci "00:00".

Ten czas pieczenia zawiera fazę nagrzewania wstępnego.

## PROGRAMOWANIE CZASU ZAKOŃCZENIA PIECZENIA/ OPÓŹNIONY START

Po ustawieniu czasu pieczenia można opóźnić włączenie funkcji, programując jej czas zakończenia: nacisnąć , do czasu aż na wyświetlaczu pojawi się ikona i będzie migać aktualny czas.



Za pomocą lub ustawić czas i potwierdzić przyciskiem .

Włączyć funkcję, ustawiając *pokrętła termostatu* na żądaną temperaturę: funkcja pozostanie zatrzymana do czasu jej automatycznego uruchomienia po upłynięciu czasu obliczonego tak, by pieczenie zakończyło się o ustawionej godzinie.



Uwaga: Aby anulować ustawienie, wyłączyć piekarnik, obracając *pokrętło wyboru* do pozycji "0".

## KONIEC PIECZENIA

Kiedy funkcja zakończy się, będzie słyszać sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże odpowiedni komunikat.

End

Obrócić pokrętło wyboru, by wybrać inną funkcję, lub do pozycji "0", by wyłączyć piekarnik.

Uwaga: Jeśli czasomierz jest włączony, wyświetlacz będzie pokazywać komunikat „END” lub czas pozostały do końca cyku pieczenia.

### . USTAWIANIE MINUTNIKA

Ta opcja nie przerywa pieczenia ani nie programuje go, pozwala tylko używać wyświetlacza jako czasomierza, zarówno gdy włączona jest jakąś funkcja, jak i kiedy piekarnik jest wyłączony.

Nacisnąć i przytrzymać , aż żądana ikona  i migające "00:00" pojawią się na wyświetlaczu.



Gdy na ekranie miga ikona , użyć  lub  , by ustawić właściwy czas pieczenia i potwierdzić, wciskając  . Gdy tylko zakończy się odliczanie wybranego czasu, urządzenie wyda charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Uwagi: Aby anulować ustawienie czasomierza, nacisnąć  i przytrzymać, aż ikona  zacznie migać, a następnie za pomocą przycisku  zresetować ustawienia czasu do "00:00".

### . FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA – CZYSZCZENIE PIRO

**Nie dotykać piekarnika w trakcie cyku czyszczenia Pyro.**

Dopilnować, aby dzieci i zwierzęta pozostawały z dala od piekarnika w trakcie i po zakończeniu cyku czyszczenia Pyro (aż pomieszczenie zostanie wywietrzone).

**Przed uruchomieniem funkcji czyszczenia piro należy wyjąć wszystkie akcesoria z piekarnika (w tym prowadnice półek).**


Jeśli piekarnik jest zainstalowany pod płytą grzejną, należy sprawdzić, czy w czasie działania funkcji samoczyszczania (pirolizy) wszystkie palniki lub pola grzejne są wyłączone.

Dla uzyskania optymalnych wyników czyszczenia przez zastosowaniem funkcji „Pirolizy” usunąć pozostałe resztki z komory i wyczyścić szkło drzwiczek wewnętrznych.

Funkcję „Piroliza” należy włączać tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest bardzo brudne lub wydziela nieprzyjemne zapachy podczas pieczenia.

Aby aktywować funkcję automatycznego czyszczenia, obrócić pokrętło wyboru oraz pokrętło termostatu w pozycję ikony  .

Funkcja zostanie aktywowana automatycznie, drzwiczki zostaną zablokowane a światło wewnętrzne wyłączy się: Wyświetlacz wskazuje czas pozostały do końca, na zmianę z „Pyro”.



Uwaga: Można jedynie zaprogramować czas zakończenia działania tej funkcji. Czas trwania jest automatycznie ustawiony na 120 minut.

Po ukończeniu cyku drzwiczki pozostaną zamknięte do czasu, aż temperatura wewnętrz piekarnika powróci do bezpiecznego poziomu. W trakcie i po zakończeniu cyku czyszczenia piro należy przewietrzyć pomieszczenie.

## PRAKTYCZNE PORADY

### JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ TABELĄ PIECZENIA

Tabela zawiera najlepsze funkcyjne, akcesoria i poziom do gotowania różnych rodzajów żywności. Czasy pieczenia są liczone od momentu włożenia potrawy do piekarnika, z wyjątkiem potraw wymagających nagrzewania wstępnego. Temperatury oraz czasy pieczenia są orientacyjne i zależą od ilości potrawy lub od rodzaju akcesoriów. Początkowo należy stosować najniższe sugerowane ustawienia, a jeśli potrawa nie jest wystarczająco dopieczona, należy użyć wyższych. Zaleca się stosowanie akcesoriów dołączonych w zestawie lub, w miarę możliwości, blach lub form do pieczenia z ciemnego metalu. Można stosować również naczynia i akcesoria ze szkła żaroodpornego (pyrex) lub ceramiczne. Czas pieczenia nieco się wtedy wydłuży.

### JEDNOCZESNE PIECZENIE RÓŻNYCH POTRAW

Korzystając z funkcji „TERMOOBIEG”, można jednocześnie piec różne potrawy wymagające tej

samej temperatury (np: ryby i warzywa), na różnych poziomach. Potrawy wymagające krótszego pieczenia należy wyjąć wcześniej, pozostawiając te, które powinny piec się dłużej.



















### FUNKCJA CHLEB AUTO

Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami, korzystając z przepisu na 1000 g ciasta: 600 g mąki, 360 g wody, 11 g soli, 25 g świeżych drożdży (lub dwa opakowania drożdży suszonych).

Aby zapewnić optymalne warunki wyrastania ciasta, należy pozostawić je na około 90 minut w temperaturze pokojowej lub na około 60 minut w piekarniku z włączoną funkcją „Wyrastanie”.

Umieścić ciasto w (zimnym) piekarniku, na dno piekarnika wlać 100 cm<sup>3</sup> zimnej wody pitnej i włączyć funkcję „Chleb Auto”. Po zakończeniu pieczenia należy pozostawić ciasto na ruszcie do jego całkowitego ostygnięcia.

# TABELA PIECZENIA

PRZEPIS	FUNKCJA	NAGRZEWANIE	TEMPERATURA (°C)	CZAS TRWANIA (MIN.)	POZIOM PIEKARNIKA I AKCESORIA
<b>Ciasta drożdżowe</b>	—	Tak	160-180	30-90	2/3 
		Tak	160-180	30-90	4 1 
<b>Ciasto z nadzieniem</b> (sernik, strucla, tarta owocowa)	—	Tak	160-200	35-90	2 
		Tak	160-200	40-90	4 2 
<b>Kruche ciasteczka/Rogaliki</b>	—	Tak	160-180	20-45	3 
		Tak	150 - 170	20-45	4 2 
		Tak	150 - 170	20-45	5 3 1 
<b>Ptysie</b>	—	Tak	180 - 210	30-40	3 
		Tak	180-200	35-45	4 2 
		Tak	180-200	35-45	5 3 1 
<b>Bezy</b>	—	Tak	90	150 - 200	3 
		Tak	90	140 - 200	4 2 
		Tak	90	140 - 200	5 3 1 
<b>Pizza/chleb</b>	—	Tak	190-250	15-50	1 / 2 
		Tak	190-250	20-50	4 2 
<b>Chleb</b>	 A	-	-	60	2 
<b>Mrożona pizza</b>	—	Tak	250	10 - 20	3 
		Tak	230 - 250	10 -25	4 2 
<b>Słone ciasta</b> (tarta warzywna, quiche)	—	Tak	180-200	40-55	3 
		Tak	180-200	45 - 60	4 2 
		Tak	180-200	45 - 60	5 3 1 
<b>Vols-au-vent/krakersy</b>	—	-	190-200	20-30	3 
		-	180-190	20-40	4 2 
		-	180-190	20-40	5 3 1 

FUNKCJE	—						 A	 e
Konwencjonalne	—	Grill	Turbogrill	Pizza	Wymuszony nadmuch	Maxi Cooking	Chleb Auto	Wym. obieg Eco
Ruszt			Naczynie do pieczenia lub talerz do pieczenia umieszczone na ruszcie		Blacha-ociekacz/Talerz do pieczenia umieszczone na ruszcie		Blacha na ściekający tłuszcz napelniona 200 ml wody	

PRZEPIS	FUNKCJA	NAGRZEWANIE	TEMPERATURA (°C)	CZAS TRWANIA (MIN.)	POZIOM PIEKARNIKA I AKCESORIA
<b>Lasagne/zapiekany makaron/cannelloni/zapiekanki</b>	—	Tak	190-200	45-65	2
<b>Jagnięcina / cielęcina / wołowina / wieprzowina 1 kg</b>	—	Tak	190-200	80-110	3
<b>Kotlety wieprzowe z chrupiącą skórką 2 kg</b>	ꝝ	Tak	180-190	110-150	2
<b>Drób/królik/kaczka 1 kg</b>	—	Tak	200-230	50-100	2
<b>Indyk/gęś 3 kg</b>	—	-	190-200	100 - 160	2
<b>Ryba pieczona w całości (filet, całość)</b>	—	Tak	170 - 190	30 - 50	2
<b>Nadziewane warzywa (pomidory, cukinie, bakłażany)</b>	ꝝ	Tak	180-200	50 - 70	2
<b>Tosty</b>	~~~~~□	-	250	2 - 6	5
<b>Filety rybne/kawałki</b>	~~~~~□	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Kiełbaski/kebab/kotlety/hamburgery</b>	~~~~~□	-	250	15 - 30*	5 4
<b>Pieczony kurczak 1-1,3 kg</b>	ꝝ	Tak	200 - 220	55 - 70**	2 1
<b>Krwisty rostbeef 1 kg</b>	ꝝ	Tak	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Udziec barani/golonka</b>	~~~~~ꝝ	Tak	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Pieczone ziemniaki</b>	ꝝ	Tak	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Zapiekane warzywa</b>	ꝝ	-	200 - 210	25 - 55	3
<b>Mięsa i ziemniaki</b>	ꝝ	Tak	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Ryby i warzywa</b>	ꝝ	Tak	180	30 - 50***	4 1
<b>Lazania i mięso</b>	ꝝ	Tak	200	50 - 100***	4 1
<b>Pełne danie: tarta owocowa (poziom 5) / lasagne (poziom 3) / mięso (poziom 1)</b>	ꝝ	Tak	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Pieczeń/nadziewane kawałki mięsa</b>	ꝝe	-	170 - 180	100 - 150	2

Podany czas nie uwzględnia fazy nagzewania wstępniego: zaleca się umieszczenie potrawy w piekarniku i ustawienie czasu pieczenia dopiero po osiągnięciu żądanej temperatury.

\* Obrócić potrawę w połowie czasu pieczenia

\*\*Obrócić potrawę po upływie 2/3 czasu pieczenia (w razie potrzeby).

\*\*\* Szacowany czas: Potrawy można wyjmować z piekarnika w różnym czasie, w zależności od indywidualnych preferencji.

Tabela przebadanych receptur jest opracowana dla instytucji certyfikujących zgodnie z normami IEC i IEC 60350-1.

FUNKCJE	—	~~~~~□	~~~~~ꝝ	ꝝ	ꝝ	~~~~~ꝝ	A	ꝝe
Konwencjonalne	~~~~~	~~~~~	Turbogrill	Pizza	Wymuszony nadmuch	Maxi Cooking	Chleb Auto	Wym. obieg Eco
AKCESORIA	Ruszt	~~~~~	Naczynie do pieczenia lub talerz do pieczenia umieszczony na ruszcie	Blacha-ociekacz/Talerz do pieczenia umieszczony na ruszcie	Blacha na ściekający tłuszcz	Blacha na ściekający tłuszcz napełniona 200 ml wody	—	—

# CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

**Nie stosować urządzeń czyszczących parą.**

**Używać rękawic ochronnych podczas wszystkich czynności.**

**Wymagane czynności przeprowadzać przy zimnym piekarniku.**

**Odłączyć urządzenie od zasilania.**

**Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/ żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.**

## POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha ściereczką.
- Nie stosować żrących ani ściernych detergentów. Jeśli tego rodzaju substancje zostały przypadkowo rozprowadzone po powierzchni urządzenia, należy natychmiast je usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki z mikrofibry.

## POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

- Po każdym użyciu należy poczekać, aż piekarnik ostygnie i wyczyścić go (najlepiej gdy wciąż jest ciepły), usuwając z niego wszystkie osady i zabrudzenia powstałe z resztek potraw. Aby usunąć wszelkie skropliny, które powstały w wyniku pieczenia potraw

z dużą zawartością wody, należy pozostawić piekarnik do całkowitego ostygnięcia, a następnie wytrzeć go szmatką lub gąbką.

- jeśli występują uporczywe zabrudzenia we wnętrzu piekarnika, zalecamy przeprowadzenie cyklu automatycznego czyszczenia dla uzyskania optymalnych rezultatów czyszczenia.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Aby ułatwić czyszczenie szyby, można w prosty sposób zdjąć drzwiczki, a następnie założyć je ponownie.

## AKCESORIA

Po każdym użyciu zanurzyć akcesoria w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Jeśli akcesoria są jeszcze gorące, do przenoszenia założyć rękawice kuchenne. Resztki żywności można łatwo usunąć za pomocą szczoteczki lub gąbki do mycia naczyń.

## WYMIANA LAMPY

**1. Odłączyć piekarnik od zasilania.**

**2.. Zdjąć osłonę z lampki, wymienić żarówkę i założyć osłonę z powrotem na lampkę.**

**3. Ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.**


Uwaga: Stosować wyłącznie żarówki 25–40 W/230 V, typu E-14, T300°C lub żarówki halogenowe 20–40 W/230 V, typu G9, T300°C. Żarówka stosowana w tym piekarniku jest przeznaczona do urządzeń domowych i nie nadaje się

do ogólnego oświetlania pomieszczeń w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE 244/2009). Żarówki można kupić w autoryzowanym serwisie.

Jeśli używa się żarówek halogenowych, nie wolno dотykać ich gołymi rękoma – ślady palców pozostawione na powierzchni mogą doprowadzić do uszkodzenia żarówek. Nie używać piekarnika, dopóki osłona lampy nie zostanie ponownie zamontowana.


## ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE DRZWICZEK

**1. Aby zdjąć drzwiczki, należy je całkowicie otworzyć i odblokować, opuszczając zaczepy.**



**2. Przymknąć drzwiczki, tak dokładnie, jak to możliwe. Mocno przytrzymać drzwiczki obiema rękami – nie trzymać ich za uchwyty.**

Można teraz w prosty sposób zdjąć drzwiczki, dociskając je przez cały czas i jednocześnie wyciągając do góry (a), aż wysuną się z miejsc zamocowania (b).



Odłożyć drzwiczki na bok, umieszczając je na miękkim podłożu.



**3. Założyć drzwiczki, przysuwając je w stronę piekarnika, wyrównując haki zawiasów z miejscami ich zamocowania i blokując górną część na swoim miejscu.**

**4. Opuścić drzwiczki, a następnie całkowicie je otworzyć. Opuścić zaczepy do ich pierwotnego położenia: Upewnić się, czy zostały opuszczone do końca.**

**5. Spróbować zamknąć drzwiczki i sprawdzić, czy ich położenie jest wyrównane z panelem sterowania. Jeśli nie, należy powtórzyć powyżej opisane czynności.**


## PRESS TO CLEAN - CZYSZCZENIE SZYBY

**1. Po zdaniu drzwiczek i umieszczeniu ich na miękkiej powierzchni, uchwytnami skierowanymi ku dołowi, należy równocześnie nacisnąć dwa zaciski zabezpieczające i zdjąć górną część drzwiczek, wyciągając ją ku sobie.**



**2. Mocno chwycić szyby obiema rękami, wyjąć je i przed przystąpieniem do czyszczenia umieścić na miękkiej powierzchni.**

**3.** Przed umieszczeniem szyby wewnętrznej z powrotem na miejscu należy najpierw zamontować szybę środkową (zaznaczoną „1R”): Aby właściwie umieścić szyby, należy upewnić się, że znak „R” jest widoczny w lewym rogu. W pierwszej kolejności należy umieścić dłuższą część szyby oznaczoną literą „R” w odpowiednich uchwytnach (a), a następnie obniżyć ją do właściwej pozycji (b). Powtórzyć tę procedurę dla obu szyb.



**4.** Zamontować ponownie górną krawędź: charakterystyczne kliknięcie sygnalizuje prawidłową pozycję. Przed ponownym założeniem drzwiczek należy sprawdzić, czy uszczelka jest zabezpieczona.

## USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Kuchenka nie działa	Awaria zasilania Urządzenie odłączone od zasilania	Sprawdzić, czy działa zasilanie sieci elektrycznej i czy piekarnik jest prawidłowo podłączony do sieci elektrycznej. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, sprawdzając czy ustnika nie ustąpiła
Wyświetlacz pokazuje literę „F”, po której następuje liczba lub litera	Problem związany z oprogramowaniem	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literze „F”

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland


## WSPARCIE TECHNICZNE

\*W przypadku wszelkich problemów z działaniem należy skontaktować się z Centrum Obsługi Technicznej Franke. Nigdy nie należy korzystać z usług nieautoryzowanych techników.

### Należy podać:

- typ usterki
- model urządzenia (art./kod)
- numer seryjny (S.N.) na tabliczce znamionowej, umieszczonej na prawej krawędzi komory piekarnika (widoczny po otwarciu drzwiczek piekarnika).
- Kontaktując się z naszym Centrum Serwisowym, prosimy o podanie kodów znajdujących się na tabliczce znamionowej Państwa produktu.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# OBSAH

---

PŘEHLED.....	74
OVLÁDACÍ PANEL .....	74
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	75
FUNKCE.....	75
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	76
KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	77
UŽITEČNÉ RADY .....	78
TABULKA PEČENÍ .....	79
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	81
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....	82
TECHNICKÁ PODPORA.....	82


# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## PŘEHLED



1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Žárovka
4. Vodicí mřížky  
(úroveň je vyznačena na stěně vnitřního prostoru trouby)
5. Dvorka
6. Zámek dveří  
(uzamkne dveře po dobu automatického čištění a po jeho skončení)
7. Horní topné těleso / gril
8. Kruhové topné těleso  
(není vidět)
9. Identifikační štítek  
(neodstraňujte)
10. Spodní topné těleso  
(není vidět)

## OVLÁDACÍ PANEL



### 1. OVLADAČ VÝBĚRU

Pro zapínání trouby výběrem funkce.  
Chcete-li troubu vypnout, otočte jej do polohy 0.

### 2. SVĚTLO

Když je trouba zapnutá, stisknutím tlačítka se zapíná nebo vypíná světlo vnitřního prostoru.

### 3. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Pro přístup k nastavení doby přípravy, odloženého startu a časovače. Pro zobrazení času u vypnuté trouby.

### 4. displej

### 5. TLAČÍTKA NASTAVENÍ

Pro změnu nastavení doby přípravy.

### 6. OVLADAČ TERMOSTATU

Otočením se volí teplota při aktivaci manuálních funkcí. Automatické funkce používají 0.


Upozornění: Ovladače jsou zamačkávací. Stiskněte-li je uprostřed, vyskočí ven.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## ROŠT




## ODKAPÁVACÍ PLECH



## PLECH NA PEČENÍ



## POSUVNÉ DRÁŽKY



Počet kusů příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.  
V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.

## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vložte rošt do požadované úrovně. Přitom jej držte tak, aby byl mírně nakloněn směrem nahoru, přičemž nejprve položte zvýšenou zadní stranu (směřující nahoru). Poté zasuňte rošt horizontálně podél vodicích mřížek co nejvíce dozadu. Další příslušenství, jako je např. plech na pečení, se vkládá horizontálně zasunutím



do vodicích mřížek.

- Pro usnadnění čištění trouby lze vodicí mřížky vymontovat: Aby je bylo možné vyndat z usazení, zatáhněte za ně.
- Výsuvné kolejničky lze odstranit nebo nainstalovat do kterékoli úrovně.

## VÝSUVNÉ KOLEJNIČKY

To usnadňuje vkládání a vyndávání příslušenství z trouby.

Před použitím trouby odstraňte z posuvných drážek ochrannou pásku [a] a potom ochrannou fólii [b].




## DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ POSUVNÝCH DRÁŽEK

Vytáhněte dolní část výsuvné lišty a vyjměte ji z vodicích mřížek [c].

Upevněte horní sponu posuvné drážky k vodicí mřížce [d]. Druhou sponu posuňte směrem dolů, dokud nedosáhne správné polohy. Aby byla vodicí mřížka dobře zajištěna, zatlačte pevně spodní část spony oproti vodicí mřížce. Ujistěte se, že drážkami lze volně pohybovat. Postupujte stejně i na druhé straně vodicí mřížky v rámci stejné výškové úrovně.

Posuvné drážky lze nainstalovat do kterékoli úrovně. Přesuňte vodicí mřížky a umístěte na ně příslušenství.



## DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BOČNÍCH VODICÍCH MŘÍŽEK

- Pro demontáž bočních vodicích mřížek pevně uchopte vnější část mřížky a vytáhněte ji směrem k sobě. Tím se uvolní podpěry a dva vnitřní háčky z příslušných otvorů.
- Při vrácení vodicích mřížek na místo nejprve zasuňte háčky do příslušných otvorů. Poté nastavte vnější část k příslušnému otvoru, zasuňte podpěru a pevně zatlačte směrem ke stěně trouby, aby se vodicí mřížky zajistily na místě.

## FUNKCE

### TRADIČNÍ

Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na jednom rostu.

### HORKÝ VZDUCH

Pro přípravu různých druhů jídel, které vyžadují stejnou teplotu na několika úrovních současně (maximálně třech). U této funkce nedochází ke vzájemnému přenosu vůně mezi jednotlivými jídly.

### MAXI VAŘENÍ

Slouží k pečení velkých kusů masa (nad 2,5 kg). Během přípravy doporučujeme masem otáčet, aby bylo zajištěno důkladné a rovnomořné zhnědnutí na obou stranách. Rovněž doporučujeme maso často podlévat, aby nedošlo k jeho přílišnému vysušení.

## PIZZA

K pečení pizzy a chleba různých druhů a velikostí. Doporučujeme změnit polohu talířů na pečení jejich prohozením v polovině doby pečení.

## GRIL

 Ke grilování steaků, kebabů a uzenin, k zapékání nebo gratinování zeleniny nebo k opékání topinek. K zachycení uvolňujících se štáv při grilování masa doporučujeme používat odkapávací plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň pod roštem a přidejte 200 ml pitné vody.

## TURBO GRILL

 K pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). K zachycení uvolňujících se štáv doporučujeme používat odkapávací plech: Plech umístěte na kteroukoli úroveň pod roštem a přidejte 200 ml pitné vody.

## KYNUTÍ

Napomáhá sladkému nebo slanému těstu účinně vykynout. Funkce se zapíná otočením ovladače termostatu na příslušný symbol.

## e EKO HORKÝ VZDUCH

Pro pečení pečeně a nadívaného masa na jedné úrovni. Díky pozvolné a střídavé cirkulaci vzduchu je jídlo chráněno před nadměrným vysušením. Je-li tato úsporná funkce EKO používána, kontrolka zůstane po celou dobu přípravy vypnutá. Během pečení je ale možné ji opět zapnout stisknutím .

## A AUTOMATICKÉ PEČENÍ CHLEBA

 Tato funkce automaticky zvolí ideální teplotu a dobu pečení chleba. Pro dosažení nejlepších výsledků se důsledně řídte receptem. Před spuštěním cyklu musí trouba vychladnout.

## A AUTOMATICKÝ MOUČNÍK

 Tato funkce automaticky zvolí ideální teplotu a dobu pečení pro dorty a koláče. Před spuštěním cyklu musí trouba vychladnout.

## • • • PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ

 Slouží k odstranění nečistot z pečení pomocí cyklu s velmi vysokou teplotou.

# PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

## 1. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Při prvním zapnutí spotřebiče budete muset nastavit čas: stiskněte  , dokud ikona  a dvě číslice údaje hodin nezačnou na displeji blikat.




Pro nastavení hodin použijte  nebo  a pro potvrzení stiskněte  . Na displeji začnou blikat dvě číslice nastavení minut. Pro nastavení minut použijte  nebo  a pro potvrzení stiskněte  .

Upozornění: Když bliká ikona  , např. v důsledku delšího výpadku elektrického proudu, budete muset čas nastavit znova.

## 2. NASTAVENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Trouba je naprogramována tak, aby pracovala při výkonu nižším než 2,9 kW („Nízk“): Abi bylo možné troubu provozovat při výkonu kompatibilním s výkonem domácí sítě vyšším než 3 kW („Vys“), bude třeba upravit nastavení.

Pro vstup do nabídky nastavení otočte ovladačem výběru na  a poté jej vraťte do polohy  . Poté ihned na pět sekund podržte stisknutá tlačítka  a  .



Pomocí tlačítek  a  upravte nastavení a poté pro potvrzení podržte alespoň na dvě sekundy stisknuté tlačítko  .

## 3. ZAHŘÁTÍ TROUBY

Z nové trouby se mohou uvolňovat pachy, které souvisejí s proběhlým procesem výroby: Jedná o zcela běžný jev.

Před započetím vaření tedy doporučujeme zahřát troubu prázdnou za účelem odstranění jakéhokoli případného zápacu.

Z trouby odstraňte všechny ochranné kartóny nebo fólie a vyjměte rovněž i veškeré uvnitř uložené příslušenství.

Nejlépe zvolte funkci „Maxi Cooking“ a zahřejte troubu na 250 °C po dobu přibližně jedné hodiny. V této době musí být trouba prázdná. Dodržujte instrukce pro správné nastavení funkce.

Upozornění: Při prvním použití trouby doporučujeme prostor větrat.

# KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

## 1. ZVOLTE FUNKCI

Funkci zvolte otočením *ovladače výběru* na symbol požadované funkce: Rozsvítí se displej a zazní zvukový signál.



## 2. AKTIVUJTE FUNKCI

### S RUČNÍM NASTAVENÍM

Pro spuštění zvolené funkce nastavte požadovanou teplotu otočením *ovladače termostatu*.



Upozornění: Během pečení můžete změnit funkci otočením *ovladače výběru* nebo upravit teplotu otočením *ovladače termostatu*.

Funkce se spustí pouze v případě, že je ovladač termostatu nastaven na 0 °C. Můžete nastavit dobu přípravy, čas ukončení (pouze nastavíte-li dobu přípravy) a časovač.

### AUTOMATICKÝ

Pro spuštění zvolené automatické funkce („Chléb“ nebo „Deserty“) musí být *ovladač termostatu* v poloze pro automatické funkce (0).

Pro ukončení pečení otočte *ovladač výběru* do polohy 0.

Upozornění: Můžete nastavit čas ukončení a časovač.

### KYNUTÍ

Pro spuštění funkce „Kynutí“ otočte *ovladač termostatu* na příslušný symbol; je-li trouba nastavena na jinou teplotu, funkce se nespustí.

Upozornění: Můžete nastavit dobu přípravy, čas ukončení (pouze nastavíte-li dobu přípravy) a časovač.

## 3. PŘEDEHŘEV A ZBYTKOVÉ TEPLO

Jakmile se funkce spustí, zvukový signál a blikající ikona na displeji indikují, že fáze předelehřívání je aktivní. Jakmile se dosáhne nastavené teploty, ikona zůstane svítit a ozve se zvukový signál na znamení, že je možné do trouby vložit jídlo a pokračovat ve vaření.

Upozornění: Vložení jídla do trouby před uplynutím doby předelehřevu může nežádoucím způsobem ovlivnit konečný výsledek.

Po dokončení vaření a deaktivaci funkce může zůstat ikona viditelná na displeji, a to i po vypnutí chladicího ventilátoru, na znamení toho, že je v prostoru trouby stále zbytkové teplo.

Upozornění: Doba, po které se ikona vypne, závisí na celé řadě faktorů, jako je teplota okolního prostředí či použitá funkce. V každém případě je výrobek vypnuty, pokud je ukazatel na knoflíku výběru otočen na „0“.

## . NAPROGRAMOVÁNÍ VAŘENÍ

Před zahájením naprogramování vaření musíte zvolit funkci.

### DOBA TRVÁNÍ

Tiskněte , dokud na displeji nezačne blikat ikona a „00:00“.



K nastavení požadované doby přípravy použijte nebo , poté potvrďte stisknutím .

Aktivujte funkci otočením *ovladače termostatu* na požadovanou teplotu: Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že je pečení ukončeno.

Poznámky: Zrušit nastavenou dobu pečení lze stisknutím , dokud na displeji nezačne blikat ikona , poté tlačítkem vynulujte dobu pečení na „00:00“.

Tato doba pečení zahrnuje fázi předelehřevu.

### NAPROGRAMOVÁNÍ ČASU UKONČENÍ / ODLOŽENÉHO STARTU

Po nastavení doby přípravy je možné odložit spuštění funkce naprogramováním času ukončení: Stiskněte , dokud na displeji nezačne blikat ikona a aktuální čas.



K nastavení požadovaného času ukončení přípravy použijte nebo a potvrzení proveděte stiskem .


Aktivujte funkci otočením *ovladače termostatu* na požadovanou teplotu: Funkce je pozastavena a spustí se automaticky po určité době, která byla vypočtena tak, aby příprava pokrmu byla dokončena ve vámi nastaveném čase.



Upozornění: Pokud chcete nastavení zrušit, vypněte troubu otočením *ovladače výběru* do polohy „0“.

### KONEC PEČENÍ

Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí, že funkce je ukončena.



Otočte *ovladač výběru* pro výběr jiné funkce nebo do polohy „0“ pro vypnutí trouby.

Upozornění: Je-li aktivní časovač, na displeji se střídavě zobrazuje „END“ a zbývající čas.

## . NASTAVENÍ ČASOVAČE

Tato volba nepřeruší nebo nenastavuje vaření, ale umožní vám použít displej jako časovač, buď během aktivní funkce, nebo u vypnuté trouby.

Tiskněte ☰, dokud na displeji nezačne blikat ikona ☰ a „00:00“.



K nastavení času použijte ☓ nebo ☔ a provedte potvrzení stisknutím ☰.

Po ukončení odpočítávání zvoleného času samostatného časového spínače bude znít akustický signál.

Poznámky: Časovač zrušíte tak, že podržíte ☰, dokud nezačne blikat ikona ☰, poté tlačítkem ☔ vynulujete čas na „00:00“.

## . AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ – PYROLYTICKÉ ČIŠTĚNÍ


Během cyklu pyrolytického čištění se trouby nedotýkejte.

Během pyrolytického čištění a po skončení cyklu udržujte děti a zvířata v bezpečné vzdálenosti od trouby (dokud není dokončen cyklus větrání).

Před spuštěním funkce z vnitřku trouby odstraňte veškeré příslušenství (včetně vodicích mřížek).

V případě, že je trouba instalovaná pod varnou deskou, zkontrolujte, zda jsou během samočisticího cyklu vypnuté hořáky či elektrické ploténky. Abyste dosáhli optimálních výsledků čištění, před použitím funkce Pyro odstraňte z vnitřku trouby hrubé nečistoty a očistěte vnitřní sklo dvířek. Pokud je trouba silně znečištěna nebo se z ní při pečení uvolňují nepříjemné pachy, doporučujeme používat výhradně standardní funkci Pyrolytické čištění.

Pro aktivaci funkce automatického čištění otočte ovladačem výběru a ovladačem termostatu na ikonu :::. Funkce se automaticky aktivuje, zamknou se dvířka a světlo v troubě zhasne: Na displeji se střídavě zobrazuje doba zbývající do konce cyklu a „Pyro“.



Upozornění: Je pouze možné naprogramovat čas ukončení této funkce. Doba trvání je automaticky nastavena na 120 minut.

Jakmile je cyklus dokončen, dvířka zůstanou zamknutá, dokud se teplota uvnitř trouby nevrátí na přijatelnou bezpečnou úroveň. Během cyklu pyrolytického čištění a po jejím skončení vyvětrejte místnost.

## UŽITEČNÉ RADY

### JAK POUŽÍVAT TABULKU PRO TEPELNOU ÚPRAVU

Tabulka udává nejlepší funkci, příslušenství a úroveň, kterou je třeba použít pro přípravu různých druhů jídel. Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla do trouby bez doby předeřevu (je-li nutný). Teploty a doby pečení mají pouze orientační charakter, neboť se odvíjejí od množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty a není-li jídlo dostatečně propečené, teprve pak tyto hodnoty zvyšte. Použijte dodané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete použít také nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tím doba pečení mírně prodlouží.

### PEČENÍ RŮZNÝCH POKRMŮ SOUČASNĚ

Pomocí funkce „Horký vzduch“ můžete najednou

pěct různá jídla, která vyžadují stejnou teplotu pečení (například: ryba nebo zelenina), v různých úrovních. Jídlo vyžadující kratší dobu pečení vyjměte dříve a jídlo s delší dobou pečení ponechejte ještě v troubě.

### FUNKCE AUTOMATICKÉHO PEČENÍ CHLEBA

Pro dosažení nejlepších výsledků se důsledně řídte pokyny, použijte recept pro přípravu 1 000 g těsta: 600 g mouky, 360 g vody, 11 g soli, 25 g čerstvých kvasnic (nebo dva balíčky kvasnic v prášku).

Pro optimální výsledek nechte těsto vykynout 90 minut při pokojové teplotě nebo 60 minut v troubě s použitím funkce „Kynutí“.

Těsto dejte do (studené) trouby, nalijte 100 ml pitné vody na dno trouby a spusťte funkci „Automatické pečení chleba“. Po pečení nechte chléb stát na rostu, dokud zcela nevychladne.

# TABULKA PEČENÍ

RECEPT	FUNKCE	PŘEDEHŘEV	TEPLOTA (°C)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)	ÚROVEN A PŘÍSLUŠENSTVÍ
<b>Kynuté koláče</b>	—	Ano	160-180	30-90	2/3 
		Ano	160-180	30-90	4 1 
<b>Koláč s náplní</b> (cheesecake, závin, ovocný koláč)	—	Ano	160-200	35-90	2 
		Ano	160-200	40-90	4 2 
<b>Čajové pečivo / ovocné koláčky</b>	—	Ano	160-180	20-45	3 
		Ano	150 - 170	20-45	4 2 
		Ano	150 - 170	20-45	5 3 1 
<b>Odpalované pečivo</b>	—	Ano	180 - 210	30-40	3 
		Ano	180-200	35-45	4 2 
		Ano	180-200	35-45	5 3 1 
<b>Sněhové pečivo</b>	—	Ano	90	150 - 200	3 
		Ano	90	140 - 200	4 2 
		Ano	90	140 - 200	5 3 1 
<b>Pizza/chléb</b>	—	Ano	190-250	15-50	1 / 2 
		Ano	190-250	20-50	4 2 
<b>Chléb</b>	A	-	-	60	2 
<b>Mražená pizza</b>	—	Ano	250	10-20	3 
		Ano	230 - 250	10 -25	4 2 
<b>Slané koláče</b> (zeleninový koláč, quiche)	—	Ano	180-200	40-55	3 
		Ano	180-200	45-60	4 2 
		Ano	180-200	45-60	5 3 1 
<b>Vols-au-vent (plněné pečivo z listového těsta) / drobné pečivo z listového těsta</b>	—	-	190-200	20-30	3 
		-	180-190	20-40	4 2 
		-	180-190	20-40	5 3 1 

FUNKCE	—				Pizza		Horký vzduch		Maxi Cooking	A	Automatické pečení chleba	e	Eko s horkým vzduchem
PŘÍSLUŠENSTVÍ													
PŘÍSLUŠENSTVÍ													

RECEPT	FUNKCE	PŘEDEHŘEV	TEPLOTA (°C)	DOBA TRVÁNÍ (MIN)	ÚROVEŇ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
<b>Lasagne / zapékáne těstoviny / masové cannelloni / nákypy</b>	—	Ano	190-200	45-65	2
<b>Jehněčí/telecí/hovězí/vepřové 1 kg</b>	—	Ano	190-200	80-110	3
<b>Vepřová pečeně s kůží 2 kg</b>	❀	Ano	180-190	110-150	2
<b>Drůbeží/králičí/kachní 1 kg</b>	—	Ano	200-230	50-100	2
<b>Krůta/husa 3 kg</b>	—	—	190-200	100 - 160	2
<b>Celá pečená ryba (plátky, celá)</b>	—	Ano	170-190	30-50	2
<b>Plněná zelenina (rajčata, cukety, lilkы)</b>	❀	Ano	180-200	50-70	2
<b>Opečený chléb</b>	~~~□	—	250	2 - 6	5
<b>Rybí filé/plátky</b>	~~~□	—	230 - 250	20 - 30*	4 3
<b>Klobása/kebab/y/žebírka/hamburgery</b>	~~~□	—	250	15 - 30*	5 4
<b>Pečené kuře 1-1,3 kg</b>	❀	Ano	200-220	55 - 70**	2 1
<b>Krvavý rostbíf 1 kg</b>	❀	Ano	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Jehněčí kýta/koleno</b>	~~~❀	Ano	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Opékané brambory</b>	❀	Ano	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Zapékána zelenina</b>	~~~❀	—	200 - 210	25 - 55	3
<b>Maso a brambory</b>	❀	Ano	190-200	45 - 100***	4 1
<b>Ryby a zelenina</b>	❀	Ano	180	30 - 50***	4 1
<b>Lasagne a maso</b>	❀	Ano	200	50 - 100***	4 1
<b>Kompletní jídlo: ovocný dort (úroveň 5) / lasagne (úroveň 3) / maso (úroveň 1)</b>	❀	Ano	180-190	40 - 120***	5 3 1
<b>Pečené maso / nadívané maso</b>	❀e	—	170-180	100 - 150	2

Uvedená doba nezahrnuje fázi předehřevu: Doporučujeme vložit pokrm do trouby a nastavit dobu přípravy až po dosažení požadované teploty.

\* V polovině doby pečení jídlo obraťte

\*\* Ve dvou třetinách pečení jídlo obraťte (v případě potřeby).

\*\*\* Odhadovaná doba přípravy: Jídlo lze z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích.

Tabulka odzkoušených receptů je sestavena pro potřeby certifikačních orgánů v souladu s normami IEC a IEC 60350-1.

FUNKCE	—	~~~□	~~~❀	❀	❀	~~~❀	A	❀e
	Tradiční	Gril	Turbogril	Pizza	Horký vzduch	Maxi Cooking	Automatické pečení chleba	Eko s horkým vzduchem
PŘÍSLUŠENSTVÍ	~~~~~	~~~~~	Nádoba na pečení nebo talíř na pečení na roštu	Odkapávací plech / talíř na pečení na roštu	—	Odkapávací plech	Odkapávací plech s 200 ml vody	—

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Nepoužívejte parní čistič.**

**Všechny úkony provádějte s nasazenými ochrannými rukavicemi.**

**Požadované operace vykonávejte až tehdy, co trouba vychladne.**

**Odpojte spotřebič od zdroje napájení.**

**Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žírávě prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.**

## VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkou utěrkou z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto nedopatřením dostanou do styku s troubou, ihned potřsněný povrch otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.

## VNITŘNÍ POVRCHY

- Po každém použití nechte troubu vychladnout a poté ji vycistěte, a to ideálně v době, když je ještě teplá, aby bylo možné odstranit skvrny a zbytky jídla. Za účelem vysušení jakéhokoli kondenzátu

vytvořeného v důsledku přípravy jídla s vyšším obsahem vody nechejte troubu zcela vychladnout a poté kondenzát setřete hadříkem nebo houbou.

- Nachází-li se na vnitřních plochách odolná špína, pro dosažení optimálních výsledků čištění doporučujeme spustit funkci automatického čištění.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- Dvířka je možné pro ulehčení čištění skla snadno vysadit a znova nasadit.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ihned po použití vložte příslušenství do roztoku mycího prostředku na nádobí. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky. Zbytky jídel odstraníte vhodným kartáčkem nebo houbičkou na nádobí.

## VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY

**1.** Odpojte troubu od elektrické sítě.


**2.** Odstraňte kryt žárovky, vyměňte ji a nasadte kryt zpět.

**3.** Znovu připojte troubu k elektrické síti.

Upozornění: Používejte pouze žárovky 25–40 W / 230 V typ E-14, T300°C nebo halogenové žárovky 20–40 W / 230 V typ G9, T300°C, které jsou k dostání v servisním středisku. Žárovka, kterou je spotřebič vybaven, je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná pro všeobecné osvětlení místností v domácnostech (směrnice EU 244/2009). Žárovky lze zakoupit v servisním středisku. Používáte-li halogenové žárovky, nemanipulujte s nimi holýma rukama, neboť otisky prstů je mohou poškodit. Nepoužívejte troubu bez nainstalovaného krytu žárovky.


## DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DVÍŘEK

**1.** Přejete-li si dvířka demontovat, zcela je otevřete a posouvejte západky směrem dolů, dokud nedojde k jejich odjištění.



**2.** Dvířka dobře uzavřete.

Pevně je držte oběma rukama – nedržte je za rukojet. Dvířka snadno vysadíte tak, že je budete nepřetržitě zavírat a současně za ně táhnout (a), dokud se neuvolní z usazení (b).



Odložte dvířka na stranu na měkký povrch.

**3.** Dvířka opět nasadíte tak, že je přiložíte k troubě, nasměrujete háčky pantů oproti jejich usazení a do příslušného usazení zajistíte i horní část.



**4.** Dvířka posuňte směrem dolů a poté je naplněte otevřete.

Posuňte západky směrem dolů do jejich původní polohy: Ujistěte se, že jste je posunuli dolů až na doraz.

**5.** Zkuste dvířka zavřít a zkontrolujte, zda jsou v jedné rovině s ovládacím panelem. Pokud tomu tak není, výše uvedený postup opakujte.

## PRESS TO CLEAN – ČIŠTĚNÍ SKLA


**1.** Po vyjmutí dvířek je položte na měkký povrch tak, aby madlo bylo dole. Stiskněte současně obě zajišťovací pojistky a zatažením směrem k sobě sejměte horní lištu dvířek.



**2.** Pevně držte sklo oběma rukama, vyjměte jej a položte na měkký povrch. Poté začněte s čištěním.

**3.** Před vrácením vnitřního panelu na místo znova nasadte střední tabuli (označenou symbolem „1R“): Při správném usazení tabule je symbol „R“ v levém rohu. Nejprve nasadte delší stranu skla označenou písmenem „R“ do uložení (a), poté sklo přiklopte do polohy (b). Tento postup opakujte s oběma tabulemi skla.

lento postup opakujte s oběma tabulemi skla.



# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje	Přerušení napájení Odpojení od elektrické sítě	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále přetrvává
Na displeji je zobrazeno písmeno „F“ následované číslem	Problém se softwarem	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uvedte písmeno nebo číslo, které následuje za písmenem „F“

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## TECHNICKÁ PODPORA

\*V případě provozních potíží se obraťte na technické servisní středisko Franke.

Nevyužívejte služeb neautorizovaných techniků.


## Uved'te:

- typ závady
  - model spotřebiče (art./kód)
  - sériové číslo (S.N.) na výkonovém štítku umístěném na pravém okraji vnitřního prostoru trouby (viditelný, pokud jsou otevřená dvířka).

Při kontaktu se servisním střediskem uvádějte kódy uvedené na identifikačním štítku produktu.

**4.** Namontujte horní lištu: zacvaknutí indikuje správnou montáž. Před nasazením dvírek zkontrolujte těsnění.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# OBSAH

---

PREHĽAD .....	84
OVLÁDACÍ PANEL .....	84
PRÍSLUŠENSTVO .....	85
FUNKCIE.....	85
PRVÉ POUŽITIE .....	86
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE .....	87
UŽITOČNÉ TIPY.....	88
TABUĽKA NA VARENIE .....	89
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	91
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	92
TECHNICKÁ PODPORA.....	92


# PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽA

## PREHĽAD



1. Ovládací panel
2. Ventilátor
3. Žiarovka
4. Vodiace lišty  
(úroveň je uvedená na stene vnútri rúry)
5. Dvierka
6. Zámok dverí  
(uzamkne dvere, keď prebieha automatické čistenie, a po ňom)
7. Horný ohrevný článok/gril
8. Okrúhly ohrevný článok  
(nie je viditeľný)
9. Identifikačný štítok  
(neodstraňujte)
10. Spodný ohrevný článok  
(nie je viditeľný)

## OVLÁDACÍ PANEL



### 1. VOLIACI GOMBÍK

Na zapnutie rúry voľbou funkcie. Rúru vypnete otočením ovládača do polohy 0 .

### 2. OSVETLENIE

Ked' je rúra zapnutá, stlačením zapnete alebo vypnete osvetlenie rúry.

### 3. NASTAVENIE ČASU

Na nastavenie času prípravy jedla, odloženého štartu a časomeru. Na zobrazenie času, keď je rúra vypnutá.

### 4. DISPLAY

### 5. NASTAVOVACIE TLAČIDLÁ

Na zmenu nastavenia doby prípravy jedla.


### 6. OVLÁDACÍ GOMBÍK TERMOSTATU

Otočením si zvolíte požadovanú teplotu pri aktivovaní manuálnych funkcií. Automatické funkcie používajú 0 .


Upozornenie: Gombíky sú zatláčacie. Stlačením v strede sa gombíky vysunú.

# PRÍSLUŠENSTVO

## ROŠT




## NÁDOBA NA ODKVAPKÁVANIE



## PLECH NA PEČENIE



## POSUVNÉ LIŠTY



Množstvo príslušenstva sa môže meniť v závislosti od zakúpeného modelu.  
Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisných strediskách.

## POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA



- Vložte rošt na požadovanú úroveň tak, že ho držíte mierne naklonený nahor a najprv uložíte nadvihnutú zadnú stranu (smerujúcnu nahor). Potom ho vodorovne zasuňte po vodiacich lištach až na doraz. Ostatné príslušenstvo ako plech na pečenie sa vsúva

- vodorovne, zasunutím po vodiacich lištach.
- Aby sa uľahčilo čistenie, vodiace lišty možno vybrať. Potiahnutím ich vyberte zo sediel.
- Posuvné bežce možno vybrať alebo nasadiť na hociktorú úroveň.

## POSUVNÉ BEŽCE

Uľahčujú ukladanie príslušenstva do rúry a vyberanie príslušenstva z rúry.

Pred použitím rúry odstráňte ochrannú pásku [a] a potom stiahnite ochrannú fóliu [b] z posuvných bežcov.





## VYBRATIE A NASADENIE POSUVNÝCH BEŽCOV

Vytiahnite spodnú časť a odstráňte z vodiacich lišť [c].

Pripojte hornú svorku bežca k vodiacej lište [d]. Druhú svorku spusťte na miesto. Vodiaci lištu zaistite tak, že potlačíte spodnú časť svorky pevne o vodiaci lištu. Presvedčte sa, či sa bežce môžu voľne pohybovať. Zopakujte tieto kroky na druhej vodiacej lište na tej istej úrovni.

Posuvné bežce možno nasadiť na hociktorej úrovni. Uložte vodiace lišty na miesto a položte na ne príslušenstvo.



## VYBERANIE A VSÁDZANIE VODIACICH LIŠT

- Ak chcete vodiace lišty vybrať, pevne uchopte vonkajšiu časť lišty, potiahnite ju k sebe, aby ste vytiahli podperu a dva vnútorné kolíky z otvorov.
- Ak ich chcete zasa nasadiť, priložte ich k priestoru rúry a najprv zasuňte obe kolíky do otvorov. Potom umiestnite vonkajšiu časť k otvoru, zasuňte podperu a pevne zatlačte k stene priestoru rúry tak, aby bola vodiaca lišta pevne osadená.

## FUNKCIE

### KONVENČNÝ

Na prípravu ľubovoľného jedla iba na úrovni jedného rostu.

### HORÚCI VZDUCH

Na prípravu rôznych druhov jedla, ktorých príprava vyžaduje rovnakú teplotu, na niekoľkých úrovniach (maximálne troch) zároveň. Túto funkciu možno použiť pri pečení rôznych jedál tak, aby sa aróma jedného jedla neprenášala na druhé.

### MAXI COOKING

Na pečenie veľkých kusov mäsa (kusy väčšie ako 2,5 kg). Odporúčame počas pečenia mäso otáčať, aby obe strany zhnedli rovnomerne. Odporúčame mäso pri pečení občas oblievať, aby sa zabránilo nadmernému vysychaniu.

## PIZZA

Na pečenie rôznych typov a veľkostí pizze a chleba. Je dobré v polovici pečenia vymeniť polohu plechov na pečenie.

## GRIL

 Na grilovanie rezňov, kebabov a klobás, gratinovanie zeleniny alebo opekanie chleba. Pri grilovaní mäsa používajte nádobu na zachytávanie tuku a šťavy z pečenia: Umiestnite nádobu na hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 200 ml pitnej vody.

## TURBO GRIL

 Na pečenie veľkých kusov mäsa (stehná, rozbif, kurča). Odporučame používať nádobu na zachytávanie šťavy z pečenia: Umiestnite nádobu na hociktorú úroveň pod rošt a nalejte do nej 200 ml pitnej vody.

## KYSNUTIE

 Na účinné vykysnutie sladkého alebo pikantného cesta. Aby ste túto funkciu zapli, otočte ovládací gombík na ikonku.

## HORÚCI VZDUCH ECO

Na pečenie mäsa i plnených kusov mäsa na jedinej úrovni. Miernou prerusovanou cirkuláciou vzduchu sa zabráňuje nadmernému vysušovaniu jedla. Pri používaní tejto EKO funkcie zostane svetielko počas pečenia vypnuté, ale možno ho znova zapnúť stlačením .

## CHLIEB AUTO

 Táto funkcia automaticky zvolí ideálnu teplotu a čas pečenia chleba. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete dôsledne postupovať podľa receptu. Funkciu aktivujte, keď je rúra studená.

## ZÁKUSKY AUTO

 Táto funkcia automaticky zvolí ideálnu teplotu a čas pečenia koláčov. Funkciu aktivujte, keď je rúra studená.

## PYROLYTICKÉ ČISTENIE

 Na odstránenie vystreknutých zvyškov jedla v cykle s veľmi vysokou teplotou.

# PRVÉ POUŽITIE

## 1. NASTAVENIE ČASU

Pri prvom zapnutí spotrebiča musíte nastaviť jazyk a čas: Stláčajte , kým na displeji nezačne blikat ikonka  a dve číslice označujúce hodiny.



Pomocou  alebo  nastavte hodinu a stlačte  na potvrdenie. Začnú blikať číslice označujúce minúty. Pomocou  alebo  nastavte minúty a stlačte  na potvrdenie.


Upozornenie: Keď bliká ikonka , napríklad po dlhom výpadku prúdu, bude potrebné resetovať čas.

## 2. NASTAVTE SPOTREBU ENERGIE

Rúra je naprogramovaná na činnosť pri výkone menej ako 2,9 kW („Lo“): Ak chcete používať rúru pri výkone kompatibilnom s dodávkou energie do domácnosti, ktoré prekračuje 3 kW („Hi“), budete musieť zmeniť nastavenia.

Do ponuky zmeny sa dostanete otočením voliaceho gombíka na , potom naspať na .

Bezprostredne potom stlačte a podržte  a  na 5 sekúnd.



Pomocou  alebo  zmeňte nastavenie, potom na potvrdenie aspoň na 2 sekundy stlačte a podržte .

## 3. ZOHREJTE RÚRU

Z novej rúry môžu vychádzať pachy, ktoré zostali od výroby: Je to úplne normálne.

Preto prv, než v nej začnete pripravovať jedlo, odporúča sa zohriať ju naprázdno, aby sa prípadné pachy odstránili.

Odstráňte z rúry všetky ochranné kartóny a priesvitnú fóliu a vyberte zvnútra všetko príslušenstvo.

Zohrevajte rúru na 250 °C zhruba jednu hodinu s funkciou „Maxi Cooking“. Rúra musí byť pritom prázdna.

Správne dodržujte pokyny na nastavenie funkcie.

Upozornenie: Po prvom použití spotrebiča sa odporúča miestnosť vyvetrať.

# KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

## 1. VYBERTE FUNKCIU

Ak chcete vybrať funkciu, otočte *voliacim gombíkom* na symbol požadovanej funkcie. Displej sa rozsvieti a ozve sa zvukový signál.



## 2. AKTIVOVANIE FUNKCIE

### MANUÁLNY VÝBER

Na spustenie vybranej funkcie otočte *gombíkom termostatu* a nastavte požadovanú teplotu.



Upozornenie: Počas pečenia môžete funkciu zmeniť otočením *volacieho gombíka* alebo upraviť teplotu otočením *gombíka termostatu*.

Funkcia sa spustí, iba ak je gombík termostatu na 0 °C. Môžete nastaviť dobu pečenia, čas ukončenia pečenia (iba ak nastavujete dobu pečenia) a časomer.

### AUTOMATICKÝ VÝBER

Na spustenie automatickej funkcie, ktorú ste zvolili („Chlieb“ alebo „Deszert“), ponechajte *gombík termostatu* v polohe pre automatické funkcie (0).

Na ukončenie pečenia otočte *volaci gombík* do polohy 0.

Upozornenie: Môžete nastaviť čas ukončenia pečenia a časomer.

### KYSNUTIE

Na spustenie funkcie „Kysnutie“ otočte *gombík termostatu* na príslušný symbol; ak je rúra nastavená na inú teplotu, funkcia sa nespustí.

Upozornenie: Môžete nastaviť dobu pečenia, čas ukončenia pečenia (iba ak nastavujete dobu pečenia) a časomer.

## 3. PREDHRIEVANIE A ZVYŠKOVÉ TEPLO

Ked' sa funkcia spustí, zvukový signál a blikajúca ikonka na displeji informujú, že bola aktivovaná fáza predhrievania. Po dosiahnutí nastavenej teploty ikonka začne svietiť trvale a nový zvukový signál oznamí, že jedlo možno vložiť do rúry a začne sa jeho príprava.

Upozornenie: Ak vložíte jedlo do rúry pred skončením fázy predhrievania, môže to mať nepriaznivý účinok na konečný výsledok.

Po skončení prípravy jedla a deaktivovaní funkcie môže ikonka na displeji nadalej svietiť aj po vypnutí chladiaceho ventilátora, čo znamená, že vnútri rúry je ešte zvyškové teplo.

Upozornenie: Čas, za ktorý ikona zhasne, môže byť rôzny v závislosti od radu faktorov, ako je napr. okolitá teplota a použitá funkcia. V každom prípade spotrebič treba

považovať za vypnutý, keď je ukazovateľ voliaceho gombíka na značke „0“.

## . PROGRAMOVANIE PEČENIA

Pred programovaním pečenia si musíte zvoliť funkciu.

### TRVANIE

Stláčajte , až kým na displeji nezačne blikáť ikonka a „00:00“.



Pomocou alebo nastavte čas pečenia a potom stlačte na potvrdenie.

Funkciu aktivujete otočením *gombíka termostatu* na požadovanú teplotu: Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že pečenie je ukončené.

Poznámky: Ak chcete zrušiť nastavenú dobu pečenia, stláčajte , až kým na displeji nezačne blikáť ikonka , potom pomocou resetujte dobu pečenia na „00:00“. V tejto dobe pečenia je zahrnutá aj fáza predhrievania.

## PROGRAMOVANIE ČASU UKONČENIA PEČENIA/ POSUNUTÉHO STARTU

Po nastavení doby pečenia možno funkciu odložiť naprogramovaním času jej ukončenia: Stláčajte , kým na displeji nezačne blikáť ikonka a aktuálny čas.



Pomocou alebo nastavte želaný čas ukončenia pečenia a stlačte na potvrdenie.

Funkciu aktivujete otočením *gombíka termostatu* na požadovanú teplotu: Funkcia zostane pozastavená, až kým sa nespustí automaticky po uplynutí času vypočítaného tak, aby sa príprava jedla ukončila v čase, ktorý ste nastavili.



Upozornenie: Ak chcete nastavenie zrušiť, vypnite rúru otočením *volacieho gombíka* do polohy „0“.

## UKONČENIE PRÍPRAVY JEDLA

Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí, že funkcia je ukončená.



Otočte *voliacim gombíkom* na inú funkciu alebo do polohy „0“, čím rúru vypnete.

Upozornenie: Ak je časomer aktivovaný, na displeji sa zobrazí

„END“ striedavo so zostávajúcim časom.

## . NASTAVENIE ČASOVAČA

Táto možnosť nepreruší program pečenia, ale umožní vám použiť displej ako časomer, budť v priebehu funkcie, alebo keď je rúra vypnutá.

Stláčajte , až kým na displeji nezačne blikat ikonka  a „00:00“.



Pomocou  alebo  nastavte požadovaný čas a stlačte  na potvrdenie.

Kedť časomer dokončí odpočítavanie zvoleného času, ozve sa zvukový signál.

Poznámky: Časovač zrušíte stláčaním , až kým ikonka  nezačne blikat, potom pomocou  resetujete čas na „00:00“.

## . FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA – PYRO

**Počas pyrolytického cyklu sa nedotýkajte rúry.**

**Počas Pyro cyklu a po ňom (kým nie je miestnosť vyvetraná), nepúšťajte deti a zvieratá do blízkosti rúry.**

**Pred spustením tejto funkcie vyberte z rúry všetko príslušenstvo (vrátane vodiacich líšti).**


V prípade, že je rúra nainštalovaná pod varnou doskou sporáka, uistite sa, že všetky horáky alebo elektrické platničky budú počas samočistenia (pyrolízy) vypnuté.

Pre optimálne výsledky čistenia pred použitím pyrolytickej funkcie odstráňte z vnútra rúry nadmerné zvyšky a vyčistite vnútorné sklo na dvierkach.

Odporučame používať funkciu Pyro, iba ak je spotrebič silne znečistený alebo z neho počas pečenia vychádza nepríjemný pach.

Na aktivovanie funkcie automatického čistenia otočte voliaci gombík a gombík termostatu na ikonu .

Funkcia sa aktivuje automaticky, dvierka sa zamknú a osvetlenie rúry vypne: Displej striedavo zobrazuje čas zostávajúci do konca a „Pyro“.



Upozornenie: Táto operácia umožňuje iba naprogramovanie času ukončenia tejto funkcie. Doba trvania sa automaticky nastaví na 120 minút.

Po skončení cyklu dvierka ostanú uzamknuté do chvíle, kedy sa vnútorná teplota rúry nevráti na bezpečnú úroveň. Počas cyklu pyrolytického čistenia a po ňom miestnosť vyvetrajte.

## UŽITOČNÉ TIPY

### AKO ČÍTAŤ TABUĽKU PRÍPRAVY JEDÁL

V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie, príslušenstvo a úroveň na prípravu rôznych typov jedál. Čas prípravy jedla sa začína jeho vložením do rúry, bez zarátania času predhrievania (kedť sa vyžaduje). Teploty a čas pečenia sú iba približné a závisia od množstva jedla a typu použitého príslušenstva. Na začiatku použíte najnižšie odporúčané hodnoty a ak jedlo nie je hotové, hodnoty zvýšte. Používajte dodané príslušenstvo a uprednostňujte tmavé kovové pekáče a plechy. Okrem toho môžete použiť nádoby a príslušenstvo z varného skla alebo kameniny, nezabudnite však, že pečenie sa trochu predĺži.

### PEČENIE RÔZNYCH JEDÁL SÚČASNE

Použitím funkcie „Vlhávaný vzduch“ môžete súčasne

piecť rôzne jedlá, ktoré si vyžadujú rovnakú teplotu pečenia (napríklad: ryby a zeleninu), na rôznych úrovniach. Vyberte jedlo, ktoré sa peče kratšie, a jedlo, ktoré sa má piecť dlhšie, nechajte v rúre.

### CHLIEB AUTOMATICKÁ FUNKCIA

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete dodržiavať pokyny a použijete recept na prípravu 1 000 g cesta: 600 g múky, 360 g vody, 11 g soli, 25 g čerstvých kvasní (alebo dva balíčky sušených kvasní).

Optimálne kysnutie trvá asi 90 minút pri izbovej teplote alebo 60 minút v rúre s funkciou „Kysnutie“.

Vložte cesto do (studenej) rúry, nalejte cca 100 ml pitnej vody na dno rúry a aktivujte funkciu „Chlieb Auto“. Po upečení nechajte cesto stáť na roste, kedy celkom nevychladne.

# TABUĽKA NA VARENIE

RECEPT	FUNKCIA	PREDOHREV	TEPLOTA (°C)	TRVANIE (MIN)	ÚROVEŇ A PRÍSLUŠENSTVO
<b>Kysnuté koláče</b>	—	Áno	160-180	30-90	2/3
		Áno	160-180	30-90	4 1
<b>Plnený koláč</b> (tvarohový koláč, závin, ovocný koláč)	—	Áno	160-200	35-90	2
		Áno	160-200	40-90	4 2
<b>Sušienky/košíčky</b>	—	Áno	160-180	20-45	3
		Áno	150 - 170	20-45	4 2
		Áno	150 - 170	20-45	5 3 1
<b>Odpalované cesto</b>	—	Áno	180 - 210	30 - 40	3
		Áno	180-200	35-45	4 2
		Áno	180-200	35-45	5 3 1
<b>Snehové pusinky</b>	—	Áno	90	150 - 200	3
		Áno	90	140 - 200	4 2
		Áno	90	140 - 200	5 3 1
<b>Pizza/chlieb</b>	—	Áno	190-250	15-50	1 / 2
		Áno	190-250	20-50	4 2
<b>Chlieb</b>	A	-	-	60	2
<b>Mrazená pizza</b>	—	Áno	250	10 - 20	3
		Áno	230 - 250	10 -25	4 2
<b>Slané koláče</b> (zeleninový koláč, quiche)	—	Áno	180-200	40-55	3
		Áno	180-200	45 - 60	4 2
		Áno	180-200	45 - 60	5 3 1
<b>Lístkové cesto /odpalované cesto</b>	—	-	190-200	20-30	3
		-	180-190	20-40	4 2
		-	180-190	20-40	5 3 1

FUNKCIE	—							A	e
	Konvenčný	Gril	Turbo gril	Pizza	Horúci vzduch	Maxi Cooking	Chlieb Auto	Eko vháňaný vzduch	

<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>								
	Rošt	Nádoba alebo plech na pečenie na roštے		Odkvapkávacia nádoba/plech na pečenie na roštے		Nádoba na odkvapkávanie	Nádoba na odkvapkávanie s 200 ml vody	Plech na pečenie

RECEPT	FUNKCIA	PREDOHREV	TEPLOTA (°C)	TRVANIE (MIN)	ÚROVEŇ A PRÍSLUŠENSTVO
<b>Lasagne/zapečené cestoviny/ plnené cest. závitky/nákypy</b>	—	Áno	190-200	45-65	2
<b>Jahňacie / Telácie / Hovädzie / Bravčové 1 kg</b>	—	Áno	190-200	80-110	3
<b>Bravčové pečené s kožou 2 kg</b>		Áno	180-190	110-150	2
<b>Hydina/králik/kačica 1 kg</b>	—	Áno	200-230	50-100	2
<b>Morka/hus 3 kg</b>	—	—	190-200	100 - 160	2
<b>Pečené ryby vcelku(filé, celé)</b>	—	Áno	170 - 190	30 - 50	2
<b>Plnená zelenina</b> (paradajky, cukety, baklažány)		Áno	180-200	50 - 70	2
<b>Opečený chlieb</b>		—	250	2 - 6	5
<b>Rybie filé / plátky</b>		—	230 - 250	20 - 30*	4  3
<b>Klobásky/kebabы/rebierka/hamburger</b>		—	250	15 - 30*	5  4
<b>Pečené kurča 1 – 1,3 kg</b>		Áno	200 – 220	55 - 70**	2  1
<b>Krvavý roastbeef 1 kg</b>		Áno	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Jahňacie stehno/koleno</b>		Áno	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Pečené zemiaky</b>		Áno	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Gratinovaná zelenina</b>		—	200 - 210	25 - 55	3
<b>Mäso a zemiaky</b>		Áno	190-200	45 - 100***	4  1
<b>Ryby a zelenina</b>		Áno	180	30 - 50***	4  1
<b>Lasagne a mäso</b>		Áno	200	50 - 100***	4  1
<b>Úplné jedlo: ovocná torta (úroveň 5) / lasagne (úroveň 3)//mäso (úroveň 1)</b>		Áno	180-190	40 - 120***	5  3  1
<b>Pečené mäso / plnené kusy mäsa</b>		—	170 – 180	100 - 150	2

Do času prípravy jedla nie je započítaná fáza predhrievania: Odporúčame vložiť jedlo do rúry a nastaviť dobu pečenia až po dosiahnutí požadovanej teploty.

\* V polovici prípravy jedlo obráťte

\*\*Po uplynutí dvoch tretín času pečenia jedlo podľa potreby obrátiť.

\*\*\* Odhadovaný čas trvania: Jedlá môžete z rúry vybrať v inom čase, v závislosti od osobných preferencií.

Tabuľka testovaných receptov bola zostavená pre certifikačné orgány podľa nariem IEC a IEC 60350-1.

FUNKCIE	—							A	
PRÍSLUŠENSTVO									
	Rošt	Nádoba alebo plech na pečenie na rošte		Odkvapkovacia nádoba/plech na pečenie na rošte		Nádoba na odkvapkovanie	Nádoba na odkvapkovanie s 200 ml vody		Plech na pečenie

# ČISTENIE A ÚDRŽBA

**Nepoužívajte čistiace zariadenia využívajúce paru.**

**Pri všetkých činnostiach používajte ochranné rukavice.**

**Požadované operácie vykonávajte, keď je rúra studená.**

**Odpote spotrebič od napájania.**

**Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.**

## VONKAJŠIE POVRCHY

- Povrhy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Ak sa niektorý z týchto produktov dostane neúmyselne do kontaktu s povrchmi spotrebiča, okamžite ho poutierajte vlhkou utierkou z mikrovlákna.

## VNÚTORNÉ POVRCHY

- Po každom použití nechajte rúru vychladnúť a potom ju očistite, najlepšie, ak je ešte teplá, aby ste odstránili usadeniny alebo škvry od zvyškov jedla. Na vysušenie prípadnej kondenzácie, ktorá sa vytvorila po príprave

jedla s vysokým obsahom vody, nechajte rúru úplne vychladnúť a potom utrite handričkou alebo špongiou.

- Ak sa nachádza na vnútorných plochách odolná nečistota, na dosiahnutie optimálnych výsledkov čistenia odporúčame spustiť funkciu automatického čistenia.
- Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- Dvierka možno ľahko vybrať a znova nasadiť, čím sa uľahčí čistenie skla.

## PRÍSLUŠENSTVO

Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali umývací prostriedok, a ak je príslušenstvo horúce, pri manipulácii používajte rukavice. Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo špongiou.


## VÝMENA ŽIAROVKY

- Odpote rúru od elektrického napájania.
- Odložte kryt svetla, vymeňte žiarovku a nasadte kryt naspäť.
- Rúru opäť zapojte k elektrickému napájaniu.

Upozornenie: Používajte iba žiarovky s výkonom 25 – 40 W/230 V typu E-14, T300 °C, alebo halogénové žiarovky s výkonom 20 – 40 W/230 V typu G9, T300 °C. Žiarovka používaná vo vnútri spotrebiča je špeciálne určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné osvetľovanie miestností v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009). Žiarovky dostanete v našom autorizovanom servise. Ak používate halogénové žiarovky, nechytajte ich holými rukami, pretože odtlačky prstov by ich mohli poškodiť. Rúru nepoužívajte, kým nenamontujete kryt žiarovky.

## VYBRATIE A NASADENIE DVIEROK


- Ak chcete dvierka vybrať, celkom ich otvorte a stiahnite úchytky, až sú v polohe odomknutia.



- Zatvorte dvierka, pokiaľ to ide.

Pevne dvierka chyťte oboma rukami – nedržte ich za rukoväť.

Dvierka jednoducho vyberiete tak, že ich budete ďalej zatvárať a pritom ťahať nahor (a), až kým sa neuvoľnia zo sedla (b).



Dvierka odložte nabok na mäkký povrch.


- Dvierka opäť nasadíte tak, že ich priložíte k rúre, zarovnáte háčiky pántov s dosadacími plochami a upevníte vrchnú časť na sedlo.

4. Dvierka spusťte a potom celkom otvorte. Úchytky sklopte do pôvodnej polohy: Dbajte, aby ste ich sklopili úplne.

5. Skúste dvierka zatvoriť a skontrolujte, či sú zarovno s ovládacím panelom. Ak nie, zopakujte predchádzajúce kroky.


## PRESS TO CLEAN – ČISTENIE SKLA

- Po vybratí dvierka položte na mäkký povrch rukoväťou nadol, zároveň stlačte dve fixačné svorky a odstráňte horný okraj dvierok potiahnutím k sebe.



- Sklené panely pevne držte oboma rukami, vyberte ich a pred čistením položte na mäkký povrch.

- 3.** Nasadte strednú tabuľku (označenú „R“) a potom vnútornú: Aby ste sklené tabuľky umiestnili správne, značku „R“ musí byť vidieť v ľavom rohu. Najprv vložte do opornej podložky dlhú stranu skla označenú „R“ (a), potom ju spusťte do polohy (b). Zopakujte tento postup pri oboch tabuľkách skla.



- 4.** Nasadte horný okraj: Ak je poloha správna, ozve sa kliknutie. Pred opäťovným nasadením dvierok sa presvedčte, či je tesnenie zaistené.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra nefunguje	Výpadok prúdu Odpojenie od elektrickej siete	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napäťom a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil
Na displeji svieti písmeno „F“ a za ním číslo	Softvérový problém	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po písmene „F“


**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## TECHNICKÁ PODPORA

\*V prípade problémov s fungovaním sa obráťte na servisné stredisko Franke.  
Nikdy nepoužívajte služby neautorizovaných technikov.  
**Uvedte tieto informácie:**  
- typ poruchy  
- model spotrebiča (číslo/kód)  
- výrobné číslo (S.N.) na výkonnostnom štítku, ktorý sa nachádza na pravom okraji vnútri rúry (je viditeľný, keď sú dvierka rúry otvorené).  
Pri kontaktovaní nášho servisu uveďte, prosím, kódy, ktoré nájdete na identifikačnom štítku vášho výrobku.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.....	94
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .....	94
ΑΞΕΣΟΥΑΡ.....	95
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.....	95
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ .....	96
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	97
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ .....	98
ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ.....	99
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ .....	101
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	102
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ .....	102


# ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ



- Πίνακας ελέγχου
- Ανεμιστήρας
- Λαμπτήρας
- Οδηγοί ραφιού  
(το επίπεδο υποδεικνύεται στο τοίχωμα του θαλάμου ψησίματος)
- Πόρτα
- Κλείδωμα πόρτας  
(κλειδώνει την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο αυτόματος καθαρισμός και μετά)
- Επάνω αντίσταση/γκριλ
- Κυκλική αντίσταση  
(δεν είναι ορατή)
- Πινακίδα αναγνώρισης  
(να μην αφαιρείται)
- Κάτω αντίσταση  
(δεν είναι ορατή)

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



### 1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την ενεργοποίηση του φούρνου επιλέγοντας μια λειτουργία.  
Περιστρέψτε στη θέση 0 για απενεργοποίηση του φούρνου.

### 2. ΦΩΣ

Με το φούρνο αναμμένο, πιέστε και ανάψτε ή σβήστε το φως στο θάλαμο του φούρνου.

### 3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρόνου ψησίματος, καθυστέρηση έναρξης και χρονοδιακόπτη.  
Για εμφάνιση της ώρας όταν ο φούρνος είναι σβηστός.

### 4. ΟΘΟΝΗ

### 5. ΚΟΥΜΠΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Για αλλαγή των ρυθμίσεων ψησίματος.

### 6. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Περιστρέψτε τον για να επιλέξετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε όταν ενεργοποιείτε τις μη αυτόματες λειτουργίες. Χρήση αυτόματων λειτουργιών 0.


Σημείωση: Τα κουμπιά είναι βυθιζόμενα.  
Πατήστε τα κουμπιά στο κέντρο για να βγουν έξω.

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ

## ΣΧΑΡΑ



## ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ



## ΤΑΨΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ



## ΚΙΝΗΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ



Ο αριθμός των αξεσουάρ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.  
Άλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

## ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

• Τοποθετήστε τη σχάρα στο απαιτούμενο επίπεδο κρατώντας την με κλίση ελαφρώς προς τα επάνω και ακουμπήστε πρώτα κάτω την ανυψωμένη πίσω πλευρά (που είναι γυρισμένη προς τα επάνω). Στη συνέχεια σύρετε οριζόντια κατά μήκος του οδηγού σχάρας μέχρι τέρμα. Τα άλλα αξεσουάρ, όπως το ταψί ζαχαροπλαστικής, τοποθετούνται οριζόντια σύροντας τα κατά μήκος των



οδηγών των ραφιών.

- Οι οδηγοί ραφιών μπορούν να αφαιρεθούν για εύκολο καθαρισμό του φούρνου: τραβήξτε τους για να τους αφαιρέσετε από τις έδρες τους.
- Οι κινητοί οδηγοί μπορούν να αφαιρεθούν ή να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.

## ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ

Διευκολύνει την τοποθέτηση εξαρτημάτων και την αφαίρεσή τους από το φούρνο.

Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο, αφαιρέστε την προστατευτική ταϊνία [a] και στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο [b] από τους κινητούς οδηγούς.





## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Τραβήξτε το κάτω μέρος ολίσθησης και αφαιρέστε το από τους οδηγούς ραφιών [c].

Σφίξτε το επάνω κλιπ του οδηγού στον οδηγό της σχάρας [d]. Κατεβάστε το άλλο κλιπ στη θέση τους. Για να ασφαλίσει ο οδηγός, πιέστε το κάτω τμήμα του κλιπ προς τον οδηγό ραφιού. Βεβαιωθείτε ότι οι κινητοί οδηγοί μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Επαναλάβετε τα βήματα

στον άλλο οδηγό ραφιού στο ίδιο επίπεδο.

Οι κινητοί οδηγοί μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα στους οδηγούς ραφιών και αφήστε τα εξαρτήματα πάνω σε αυτούς.



## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΡΑΦΙΟΥ

• Για να αφαιρέσετε τους οδηγούς ραφιών, πιάστε σταθερά το εξωτερικό τμήμα του οδηγού και τραβήξτε το προς το μέρος σας για να αφαιρέσετε το στήριγμα και τους δύο εσωτερικούς πείρους από την υποδοχή.

• Για να επανατοποθετήσετε τους οδηγούς ραφιών, τοποθετήστε τους κοντά στην κοιλότητα και αρχικά εισαγάγετε τους δύο πείρους στις υποδοχές τους. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το εξωτερικό μέρος κοντά στην υποδοχή, τοποθετήστε το στήριγμα και πιέστε σταθερά προς το τοίχωμα της κοιλότητας για να βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός του ραφιού είναι σταθεροποιημένος καλά.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΨΗΣΙΜΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ

Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα μόνο ράφι.

### ΨΗΣΙΜΟ MAXI

Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (άνω των 2,5 κιλών). Συνιστάται να γυρίζετε το κρέας κατά τη διάρκεια ψησίματος για να εξασφαλίσετε ότι θα ροδοκοκκινίσουν και οι δύο πλευρές ομοιόμορφα. Συνιστάται επίσης να αλείφετε συχνά την άρθρωση για να μην στεγνώσει υπερβολικά.

### ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

Για το μαγείρεμα διαφορετικών φαγητών που απαιτούν την ίδια θερμοκρασία μαγειρέματος σε διαφορετικά ράφια (έως τρία) ταυτόχρονα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο διαφορετικών φαγητών χωρίς να μεταφέρονται οσμές από το ένα φαγητό στο άλλο.

## ΠΙΤΣΑ

Για να ψήσετε διαφορετικούς τύπους και μεγέθη πίτσας και ψωμιού. Μια καλή ιδέα είναι να αλλάζετε τη θέση των ταψιών ψησίματος στη μέση του ψησίματος.

## ΓΚΡΙΛ

 Για να ψήσετε στο γκριλ μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, λαχανικά ογκρατέν, καθώς και για να φρυγανίσετε ψωμί. Όταν ψήνετε κρέας στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε το ταψί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 200 ml πόσιμο νερό.

## ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΡΙΛ

 Για να ψήσετε μεγάλα κομμάτια κρέατος (μπούτια, ροστ μπίφ, κοτόπουλο). Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λιποσυλλέκτη για τη συλλογή των χυμών ψησίματος: Τοποθετήστε το ταψί σε οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τη σχάρα και προσθέστε 200 ml πόσιμο νερό.

## ΦΟΥΣΚΩΜΑ

 Για να φουσκώσει αποτελεσματικά η γλυκιά και αλμυρή ζύμη. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη.

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

### 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γλώσσα και την ώρα όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά: Πατήστε το  έως ότου  το εικονίδιο και τα δύο ψηφία της ώρας αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.



Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε την ώρα και πατήστε το  για επιβεβαίωση. Τα δύο ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να ρυθμίσετε τα λεπτά και πατήστε το  για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Όταν το εικονίδιο  αναβοσβήνει, για παράδειγμα έπειτα από μεγάλες διακοπές ρεύματος, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

### 2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο φούρνος είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί με ισχύ μικρότερη από 2,9 kW ("Lo"): Για να χρησιμοποιήσετε το φούρνο σε ισχύ που είναι συμβατή με τοπική τροφοδοσία ισχύος άνω των 3 kW ("Hi"), θα χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να μεταβείτε στο μενού αλλαγής, περιστρέψτε τον διακόπτη επιλογής στο , μετά περιστρέψτε τον πάλι πίσω στο .

## ΕCO ΜΕ ΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

 Για το ψήσιμο γεμιστών κομματιών και φιλέτων κρέατος σε ένα μόνο ράφι. Το στέγνωμα του φαγητού αποτρέπεται με διακεκομμένη, απαλή κυκλοφορία αέρα. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία ECO, το φως παραμένει σβηστό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αλλά μπορείτε να το ανάψετε ξανά πιέζοντας το .

## Α ΨΩΜΙ AUTO

 Αυτή η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και χρόνο ψησίματος για το ψωμί. Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε προσεκτικά τη συνταγή. Ενεργοποιείτε τη λειτουργία όταν ο φούρνος είναι κρύος.

## Α ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ AUTO

 Αυτή η λειτουργία επιλέγει αυτόματα την ιδανική θερμοκρασία και το χρόνο ψησίματος για τα κέικ. Ενεργοποιείτε τη λειτουργία όταν ο φούρνος είναι κρύος.

## • • • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΥΡΟΛΥΣΗ

 Για τον καθαρισμό των ακαθαρσιών που παράγονται από μαγείρεμα με έναν κύκλο πολύ υψηλής θερμοκρασίας.

Κρατήστε πατημένα το  και το  για πέντε δευτερόλεπτα αμέσως μετά.



Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να αλλάξετε τη ρύθμιση, μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.

## 3. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

Ένας καινούργιος φούρνος μπορεί να εκλύει οσμές που έχουν παραμείνει από την διαδικασία κατασκευής: Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Πριν ξεκινήσετε το ψήσιμο φαγητού, συνιστάται να ζεσταίνετε το φούρνο άδειο έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οσμές.

Αφαιρέστε τα χαρτόνια ή τυχόν πλαστικό φίλμ από το φούρνο και αφαιρέστε από μέσα τα εξαρτήματα.

Ζεστάνετε το φούρνο στους 250 °C για περίπου ώρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Μαγείρεμα Maxi". Ο φούρνος κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας πρέπει να είναι άδειος.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη σωστή ρύθμιση της λειτουργίας.

Σημείωση: Συνιστάται να αερίσετε το χώρο μετά τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

## 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για να επιλέξετε μια λειτουργία, στρέψτε το κουμπί επιλογής στο σύμβολο με τη λειτουργία του επιθυμείτε: η οθόνη ανάβει και ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.



## 2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία που επιλέξατε, γυρίστε τον επιλογέα θερμοστάτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε.



**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια ψησίματος μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία γυρίζοντας το κουμπί επιλογής ή να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία γυρίζοντας τον επιλογέα θερμοστάτη.  
Η λειτουργία θα ξεκινήσει μόνο αν ο επιλογέας θερμοστάτης βρίσκεται σε 0 °C. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος, το χρόνο τέλους ψησίματος (μόνο εάν ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος) και το χρονοδιακόπτη.

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Για να ξεκινήσει η αυτόματη λειτουργία που επιλέξατε ("Ψωμί" ή "Επιδόρπιο"), διατηρήστε τον επιλογέα θερμοστάτη στη θέση για τις αυτόματες λειτουργίες(0).

Για να τελειώσει το ψήσιμο, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής στη θέση 0.

**Σημείωση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο τέλους ψησίματος και το χρονοδιακόπτη.

### ΦΟΥΣΚΩΜΑ

Για να ξεκινήσει η λειτουργία "Φουσκωμα", περιστρέψτε τον επιλογέα θερμοστάτη στο σχετικό σύμβολο. Αν ο φούρνος έχει ρυθμιστεί σε διαφορετική θερμοκρασία, η λειτουργία δεν θα ξεκινήσει.

**Σημείωση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος, το χρόνο τέλους ψησίματος (μόνο εάν ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος) και το χρονοδιακόπτη.

## 3. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Μόλις ξεκινήσει η λειτουργία, ένα ηχητικό σήμα και ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει στην οθόνη υποδεικνύουν ότι η φάση προθέρμανσης ενεργοποιήθηκε. Όταν επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία, το εικονίδιο σταθεροποιείται και ακούγεται ένα νέο ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι το φαγητό μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του και το ψήσιμο μπορεί να προχωρήσει.

**Σημείωση:** Η τοποθέτηση του φαγητού στον φούρνο πριν ολοκληρωθεί η φάση προθέρμανσης, ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για το τελικό ψήσιμο.

Μετά το ψήσιμο και με τη λειτουργία απενεργοποιημένη, το εικονίδιο μπορεί να παραμείνει ορατό στην οθόνη ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα ψύξης για να

υποδειγμένη ότι υπάρχει υπολειπόμενη θερμότητα στο θάλαμο. Σημείωση: Ο χρόνος μετά τον οποίο το εικονίδιο απενεργοποιείται ποικίλει επειδή εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η λειτουργία που χρησιμοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι απενεργοποιημένο όταν ο δείκτης στον διακόπτη επιλογής βρίσκεται στο "0".

### .ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Θα χρειαστεί να επιλέξετε μια λειτουργία πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό ψησίματος.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συνεχίστε να πιέζετε το έως ότου το εικονίδιο και το "00:00" αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.




Χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε το χρόνο ψησίματος και πατήστε το για επιβεβαίωση.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία στρέφοντας τον επιλογέα θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία: Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε.

**Σημειώσεις:** Για να ακυρώσετε το χρόνο ψησίματος που επιλέξατε, συνεχίστε να πιέζετε το έως ότου το εικονίδιο αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το για να επαναφέρετε το χρόνο στο "00:00".  
Ο χρόνος ψησίματος περιλαμβάνει μια φάση προθέρμανσης.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ/ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Μετά τη ρύθμιση του χρόνου ψησίματος, η έναρξη της λειτουργίας μπορεί να καθυστερήσει προγραμματίζοντας τον χρόνο τέλους: Πιέστε το έως ότου το εικονίδιο και η τρέχουσα ώρα αναβοσβήνουν στην οθόνη.



Χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να τελειώσει το μαγείρεμα και πατήστε το για επιβεβαίωση.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία στρέφοντας τον επιλογέα θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία: Η λειτουργία θα παραμείνει σε αναμονή έως ότου ξεκινήσει αυτόματα μετά από το χρονικό διάστημα που υπολογίστηκε προκειμένου να τερματιστεί το μαγείρεμα στο χρόνο που επιλέξατε.



**Σημείωση:** Για ακύρωση της ρύθμισης, σβήστε το φούρνο περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής στη θέση "0".

### ΤΕΛΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ότι η λειτουργία ολοκληρώθηκε.

End

Περιστρέψτε το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε μια διαφορετική λειτουργία ή στη θέση "0" για να σβήσετε το φούρνο.

Σημείωση: Αν ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργός, στην οθόνη εμφανίζεται το "END" εναλλασσόμενο με τον απομένοντα χρόνο.

#### . ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ

Αυτή η επιλογή δεν διακόπτει ή προγραμματίζει το ψήσιμο αλλά επιτρέπει τη χρήση της οθόνης ως χρονομετρητή, είτε όταν η λειτουργία είναι ενεργή είτε όταν ο φούρνος είναι σβήστος.

Συνεχίστε να πιέζετε το έως ότου το εικονίδιο και το "00:00" αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.



Χρησιμοποιήστε το ή το για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη ώρα και πατήστε το για επιβεβαίωση. Θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα μόλις ο χρονοδιακόπτης ολοκληρώσει την αντίστροφη μέτρηση του επιλεγμένου χρόνου.

Σημειώσεις: Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, συνεχίστε να πιέζεται το έως ότου το εικονίδιο αρχίσει να αναβοσβήνει, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το για να επαναφέρετε το χρόνο στο "00:00".

#### . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΠΥΡΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Μην αγγίζετε το φούρνο κατά τον κύκλο πυρόλυσης.

Διατηρείτε τα παιδιά και τα ζώα μακριά από το φούρνο κατά τη διάρκεια και μετά τον κύκλο πυρόλυσης (έως ότου ολοκληρωθεί ο εξαερισμός του χώρου).

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

#### ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Στον πίνακα αναφέρεται η καλύτερη λειτουργία, εξαρτήματα και επίπεδο που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τους διαφορετικούς τύπους φαγητού. Η διάρκεια ψησίματος ξεκινά από τη στιγμή που τοποθετείται το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η προθέρμανση (έαν χρειάζεται). Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του εξαρτήματος που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε αρχικά τις ελάχιστες συνιστώμενες τιμές και, εάν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί αρκετά, προχωρήστε σε μεγαλύτερες τιμές. Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που παρέχονται και κατά προτίμηση σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες γλυκού και ταψιά γενικής χρήσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σκεύη και αξεσουάρ από πιρέξ ή στεατίτη, ωστόσο πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο χρόνος μαγειρέματος θα είναι λίγο μεγαλύτερος.

#### ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΨΗΣΙΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Εξαναγκ. αέρας", μπορείτε


Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα (και τους οδηγούς ραφιών) από το φούρνο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πυρόλυσης.

Εάν ο φούρνος είναι τοποθετημένος κάτω από μονάδα εστιών, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι καυστήρες ή οι ηλεκτρικές εστίες έχουν απενεργοποιηθεί κατά τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, αφαιρέστε τα υπερβολικά υπολείμματα μέσα στον φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό τζάμι της πόρτας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Pyro.

Συνιστούμε την ενεργοποίηση της λειτουργίας πυρολ. καθαρισμού εάν η συσκευή περιέχει δύσκολες βρομιές ή αναδύονται κακές οσμές κατά το ψήσιμο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής και τον διακόπτη θερμοστάτη στο εικονίδιο .

Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, η πόρτα θα κλειδώσει και το φως στο εσωτερικό του φούρνου θα σβήσει: Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το τέλος και εναλλάσσεται με την ένδειξη "Pyro".



Σημείωση: Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο την ώρα τέλους αυτής της λειτουργίας. Η διάρκεια ρυθμίζεται αυτόματα στα 120 λεπτά.

Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος, η πόρτα παραμένει κλειδωμένη έως ότου η θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου επιστρέψει σε ένα αποδεκτά ασφαλές επίπεδο. Αερίζετε το χώρο κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πυρόλυσης.

να μαγειρέψετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος (για παράδειγμα: ψάρι και λαχανικά), σε διαφορετικά επίπεδα. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί μικρότερο χρόνο ψησίματος και αφήστε στο φούρνο το φαγητό που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο ψησίματος.










#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BREAD AUTO

Για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, χρησιμοποιώντας τη συνταγή για την ανάμειξη 1000 γρ. ζύμης: 600 γρ. αλεύρι, 360 γρ. νερό, 11 γρ. αλάτι, 25 γρ. φρέσκια μαγιά (ή δύο φακελάκια μαγιάς σε σκόνη).

Για βέλτιστο φούσκωμα, αφήστε την 90 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ή 60 λεπτά στο φούρνο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Φούσκωμα".

Τοποθετήστε τη ζύμη στον (κρύο) φούρνο, ρίξτε 100 cc κρύο πόσιμο νερό στην κάτω επιφάνεια του φούρνου και ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Ψωμί Auto". Στη συνέχεια, αφήστε τη ζύμη στη σχάρα έως ότου κρυώσει εντελώς.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
<b>Κέικ που φουσκώνουν</b>	—	Ναι	160-180	30-90	2/3 
		Ναι	160-180	30-90	4 1 
<b>Κέικ γεμιστό</b> (τοιζέικ, στρούντελ, φρουτόπιτα)	—	Ναι	160-200	35-90	2 
		Ναι	160-200	40-90	4 2 
<b>Μπισκότα/τάρτες</b>	—	Ναι	160-180	20-45	3 
		Ναι	150 - 170	20-45	4 2 
		Ναι	150 - 170	20-45	5 3 1 
<b>Σουδάκια</b>	—	Ναι	180 - 210	30-40	3 
		Ναι	180-200	35-45	4 2 
		Ναι	180-200	35-45	5 3 1 
<b>Μαρέγκα</b>	—	Ναι	90	150 - 200	3 
		Ναι	90	140 - 200	4 2 
		Ναι	90	140 - 200	5 3 1 
<b>Πίτσα/Ψωμί</b>	—	Ναι	190-250	15-50	1 / 2 
		Ναι	190-250	20-50	4 2 
<b>Ψωμί</b>		—	—	60	2 
<b>Κατεψυγμένη πίτσα</b>	—	Ναι	250	10 - 20	3 
		Ναι	230 - 250	10 -25	4 2 
<b>Αλμυρά κέικ</b> (πίτα με λαχανικά, κις)	—	Ναι	180-200	40-55	3 
		Ναι	180-200	45 - 60	4 2 
		Ναι	180-200	45 - 60	5 3 1 
<b>Βολ-ο-βαν / Σφολιάτες</b>	—	—	190-200	20-30	3 
		—	180-190	20-40	4 2 
		—	180-190	20-40	5 3 1 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Συμβατικό	Grill	Turbo Grill	Πίτσα	Εξαναγκασμένος αέρας	Ψήσιμο Maxi	Ψωμί Auto	Εξαν. Αερ. Eco	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Σχάρα	Σκεύος ή ταψί ψησίματος στη σχάρα	Λιποσυλλέκτης/δίσκος ψησίματος σε σχάρα	—	—	—	—	—	—

ΣΥΝΤΑΓΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΛΕΠΤΑ)	ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Λαζάνια/Ζυμαρικά στο φούρνο/ Κανελόνια/Φλαν	—	Ναι	190-200	45-65	2
Αρνί/Μοσχάρι/ Βοδινό/Χοιρινό 1 κιλό	—	Ναι	190-200	80-110	3
Ψητό χοιρινό με κρούστα 2 kg	❀	Ναι	180-190	110-150	2
πουλερικά/κουνέλι/πάπια 1 κιλό	—	Ναι	200-230	50-100	2
Γαλοπούλα/χήνα 3 kg	—	—	190-200	100 - 160	2
Ψάρι ολόκληρο Ψητό (φιλέτο, ολόκληρο)	—	Ναι	170 - 190	30 - 50	2
Γεμιστά λαχανικά (τομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)	❀	Ναι	180-200	50 - 70	2
Ψημένο Ψωμί	~~~~~	—	250	2 - 6	5
Φιλέτα/κομμάτια Ψαριού	~~~~~ □	—	230 - 250	20 - 30*	4 3 ~~~~~
Λουκάνικα/σουβλάκια/παϊδάκια/ χάμπουργκερ	~~~~~ □	—	250	15 - 30*	5 4 ~~~~~
Ψητό κοτόπουλο 1-1,3 kg	❀	Ναι	200 - 220	55 - 70**	2 1 ~~~~~
Ψητό βοδινό σινιάν 1 kg	❀	Ναι	200 - 210	35 - 50**	3 ~~~~~
Μπούτι αρνιού/κότσι	❀	Ναι	200 - 210	60 - 90**	3
Ψητές πατάτες	~~~~~	Ναι	200 - 210	35 - 55**	3
Λαχανικά ογκρατέν	❀	—	200 - 210	25 - 55	3
Κρέας και πατάτες	❀	Ναι	190-200	45 - 100***	4 1 ~~~~~
Ψάρι και λαχανικά	❀	Ναι	180	30 - 50***	4 1 ~~~~~
Λαζάνια και κρέατα	❀	Ναι	200	50 - 100***	4 1 ~~~~~
Πλήρες γεύμα: τάρτα φρούτων (επίπεδο 5)/Λαζάνια (επίπεδο 3)// κρέας (επίπεδο 1)	❀	Ναι	180-190	40 - 120***	5 3 1 ~~~~~
Ψητό κρέας/Γεμιστά κομμάτια ψητά	❀ e	—	170 - 180	100 - 150	2

Ο υποδεικνυόμενος χρόνος δεν περιλαμβάνει τη φάση προθέρμανσης: συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο και να ρυθμίζετε το χρόνο ψησίματος μόνο αφού ο φούρνος φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

\*Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος

\*\*Γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος (αν είναι απαραίτητο).

\*\*\* Εκτιμώμενη χρονική διάρκεια: Μπορείτε να

αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικούς χρόνους, ανάλογα με την προσωπική προτίμηση. Ο πίνακας με τις δοκιμασμένες συνταγές συμπληρώνεται με τις αρχές πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και IEC 60350-1.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	—	~~~~~ □	~~~~~ ❀	~~~~~ ❀	Εξαναγκασμένος αέρας	~~~~~ ❀	Ψήσιμο Maxi A	Ψωμί Auto	Εξαν. Αερ. Eco
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	~~~~~ Σχάρα	~~~~~ Σκεύος ή ταψί <sup>1</sup> ψησίματος στη σχάρα	~~~~~ Δίσκος ψησίματος σε σχάρα	~~~~~ Λιποσυλλέκτης/	~~~~~ Λιποσυλλέκτης	~~~~~ Λιποσυλλέκτης με 200 ml νερό	~~~~~ Ταψί Ψησίματος	~~~~~	~~~~~

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**Μη χρησιμοποιείτε εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.**

**Χρησιμοποιείτε γάντια κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών.**

**Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες με το φούρνο κρύο.**

**Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.**

**Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σφουγγαράκια, λειαντικά συρματάκια ή λειαντικά/διαβρωτικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.**

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες απορρυπαντικού με ουδέτερο pH. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά απορρυπαντικά. Εάν κάποιο από αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τις επιφάνειες της συσκευής, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί με μικροΐνες.

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


- Μετά κάθε χρήση, αφήστε το φούρνο να κρυώσει και καθαρίστε τον, κατά προτίμηση ενώ είναι ακόμη ζεστός, για να αφαιρέσετε τις επικαθίσεις ή τους λεκέδες που δημιουργούνται από τα υπολείμματα τροφών. Για να απομακρύνετε τυχόν συμπύκνωμα που σχηματίστηκε από το μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό,

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ


- 1. Αποσυνδέστε το φούρνο από την ηλεκτρική τροφοδοσία.**
- 2.. Αφαιρέστε το καπάκι από το φως, αντικαταστήστε το λαμπτήρα και τοποθετήστε ξανά το καπάκι.**
- 3. Συνδέστε ξανά το φούρνο στην ηλεκτρική τροφοδοσία.**  
Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες πυράκτωσης 25-40W/230V τύπου E-14, T300°C ή λαμπτήρες αλογόνου 20-40W/230V τύπου G9, T300°C. Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιείται

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ

- 1. Για να αφαιρέσετε την πόρτα, ανοίξτε εντελώς και κατεβάστε τα άγκιστρα έως ότου φτάσουν σε θέση απασφάλισης.**



- 2. Κλείστε την πόρτα όσο περισσότερο μπορείτε. Πιάστε καλά την πόρτα και με τα δύο χέρια – μην την κρατάτε από τη χειρολαβή. Απλά αφαιρέστε την πόρτα ενώ την κλείνετε τραβώντας προς τα επάνω (a) ταυτόχρονα έως ότου βγει από την έδρα της (b).**



Ακουμπήστε την πόρτα στη μία πλευρά, πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια.

αφήστε το φούρνο να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια καθαρίστε με ένα ύφασμα ή σφουγγάρι.

- Αν υπάρχει δύσκολη βρωμιά στις εσωτερικές επιφάνειες, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού.
- Καθαρίζετε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό.
- Η πόρτα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί προκειμένου να διευκολυνθεί το καθάρισμα του τζαμιού.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αφήστε τα να μουλιάσουν σε νερό με απορρυπαντικό μετά τη χρήση. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου για το χειρισμό τους, εάν είναι ακόμη ζεστά. Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με κατάλληλη βούρτσα ή σφουγγαράκι.

στη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένος για οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλος για το γενικό φωτισμό δωματίου μέσα στο σπίτι (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 244/2009). Μπορείτε να προμηθευτείτε τους λαμπτήρες από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Αν χρησιμοποιείτε λαμπτήρες αλογόνου, μη χειρίζεστε τους λαμπτήρες με γυμνά χέρια καθώς τα αποτυπώματα μπορεί να τους καταστρέψουν. Μην χρησιμοποιήσετε το φούρνο πριν τοποθετήσετε ξανά το καπάκι του λαμπτήρα.

- 3. Επανατοποθετήστε την πόρτα μετακινώντας την προς την πλευρά του φούρνου, ευθυγραμμίζοντας τους γάντζους των μεντεσέδων με τις έδρες τους και ασφαλίζοντας την επάνω πλευρά στην έδρα του κάθε μεντεσέ.**



**4. Χαμηλώστε την πόρτα και στη συνέχεια ανοίξτε την εντελώς.**

Χαμηλώστε τα άγκιστρα στην αρχική τους θέση: Βεβαιωθείτε ότι τα κατεβάσατε εντελώς κάτω.

- 5. Δοκιμάστε να κλείσετε την πόρτα και βεβαιωθείτε ότι είναι ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα ελέγχου. Διαφορετικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.**

## PRESS TO CLEAN - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΟΥ

- 1. Αφού βγάλετε την πόρτα και την ακουμπήστε σε μια μαλακή επιφάνεια με τη χειρολαβή προς τα κάτω, πιέστε ταυτόχρονα τα δύο κλιπ συγκράτησης και αφαιρέστε την άνω γωνία της πόρτας τραβώντας προς την πλευρά σας.**




- 2. Κρατήστε σταθερά το τζάμι και με τα δύο χέρια, αφαιρέστε το και τοποθετήστε το σε μια μαλακή επιφάνεια**

πριν το καθαρίσετε.

**3.** Τοποθετήστε ξανά το ενδιάμεσο τμήμα του τζαμιού (με την ένδειξη "1R") πριν τοποθετήσετε το εσωτερικό τζάμι: Για τη σωστή επανατοποθέτηση των τζαμιών, βεβαιωθείτε ότι το "R" είναι ορατό στην αριστερή γωνία.

Εισαγάγετε πρώτα τη μακριά πλευρά του τζαμιού που υποδεικνύεται με το "R" στις υποδοχές συγκράτησης (a) και στη συνέχεια κατεβάστε το στη θέση του (b).

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα δύο μέρη του τζαμιού.



**4.** Επανατοποθετήστε την άνω γωνία: ένα κλικ δείχνει ότι τοποθετήθηκε σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η τσιμούχα είναι καλά σταθεροποιημένη πριν επανατοποθετήσετε την πόρτα.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν λειτουργεί	Διακοπή ρεύματος Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος τροφοδοτείται με ρεύμα και ότι είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει
Στην οθόνη εμφανίζεται το γράμμα "F" ακολουθούμενο από έναν αριθμό	Πρόβλημα λογισμικού	Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και αναφέρετε το γράμμα ή τον αριθμό που ακολουθεί το γάμμα "F"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

\*Στην περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της Franke.


Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ενός μη εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

**Δώστε τα εξής στοιχεία:**

- τύπος βλάβης
- μοντέλο συσκευής (είδος/Κωδικός)
- σειριακός αριθμός (S.N.) στην πινακίδα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο δεξί άκρο του φούρνου (ορατό όταν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή).

Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο Σέρβις, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος σας.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# CUPRINS

---

PREZENTARE GENERALĂ .....	104
PANOU DE COMANDĂ.....	104
ACCESORII.....	105
FUNCȚII.....	105
PRIMA UTILIZARE.....	106
UTILIZAREA ZILNICĂ.....	107
RECOMANDĂRI UTILE.....	108
TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA .....	109
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA .....	111
REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR .....	112
ASISTENȚĂ .....	112


# GHID DE UTILIZARE

## PREZENTARE GENERALĂ



1. Panou de comandă
2. Ventilator
3. Bec
4. Ghidaje pentru grătar  
(nivelul este indicat pe peretele compartimentului pentru preparare)
5. Ușă
6. Încuietoare ușă  
(blochează ușa în timpul procesului de curățare automată și după acesta)
7. Rezistență superioară/grill
8. Rezistență circulară  
(nu este vizibilă)
9. Plăcuță cu date de identificare  
(a nu se îndepărta)
10. Rezistență inferioară  
(nu este vizibilă)

## PANOU DE COMANDĂ



### 1. BUTONUL DE SELECTARE

Pentru pornirea cuptorului prin selectarea unei funcții. Rotiți în poziția 0 pentru a opri cuptorul.

### 2. LUMINĂ

Cu cuptorul pornit, apăsați pentru a aprinde sau stinge lampa din interiorul compartimentului cuptorului.

### 3. SETAREA OREI

Pentru accesarea setărilor duratei de preparare, pornirii temporizate și a temporizatorului. Pentru afișarea orei când cuptorul este oprit.

### 4. AFIȘAJ

### 5. BUTOANE DE REGLARE

Pentru modificarea setărilor duratei de preparare.

### 6. BUTONUL TERMOSTATULUI

Rotiți pentru a selecta temperatura dorită la activarea funcțiilor manuale. Funcțiile automate utilizează 0.


Vă rugăm să rețineți: Butoanele sunt la nivelul panoului. Apăsați pe mijlocul butoanelor pentru a le face să iasă din locașul lor.

# ACCESORII

## GRĂTAR METALIC



## TAVĂ DE COLECTARE A PICĂTURILOR



## TAVĂ DE COPT



## GHIDAJE CULISANTE



Numărul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Alte accesorii pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

## UTILIZAREA ACCESORIILOR

- Introduceți grătarul metalic pe nivelul dorit, menținându-l ușor orientat în sus, orientând în jos mai întâi partea din spate care este ridicată (orientată în sus). Apoi culisați-l pe orizontală de-a lungul ghidajului, cât mai în spate posibil. Celelalte accesorii, precum tava de copt, sunt introduse orizontal prin culisarea acestora



de-a lungul ghidajelor.

- Ghidajele pot fi scoase pentru a facilita curățarea cuptorului: trageți-le pentru a le scoate din locașuri.
- Grătarele culisante pot fi demontate sau montate pe orice nivel.

## GRĂTARE CULISANTE

Acestea ușurează poziționarea accesoriorilor înăuntru și scoaterea acestora din cuptor.

Înainte de a utiliza cuptorul, îndepărtați banda de protecție a acestuia [a], apoi îndepărtați folia de protecție [b] de pe ghidajele culisante.




## DEMONTAREA ȘI REMONTAREA GHIDAJELOR CULISANTE

Trageți de partea inferioară a grătarului și demontați-l de pe ghidajele pentru grătar [c].

Cuplați clema superioară a ghidajului pe ghidajul pentru grătar [d]. Coborâți și cealaltă clemă în poziție. Pentru a fixa ghidajul, apăsați ferm porțiunea inferioară a clemei pe ghidajul pentru grătar. Asigurați-vă că șinele se pot

deplasa liber. Repetați acești pași și pentru celălalt ghidaj pentru grătar de la același nivel.

Şinele culisante pot fi montate pe orice nivel. Poziționați ghidajele pentru grătar și aşezați accesorile pe acestea.



## DEMONTAREA ȘI REMONTAREA GHIDAJELOR PENTRU GRĂTAR

• Pentru a scoate ghidajele pentru grătar, apucați ferm de partea exterioară a ghidajului și trageți-l spre dumneavoastră pentru a scoate suportul și cei doi pini interiori din locaș.

• Pentru a repoziționa ghidajele pentru grătar, poziționați-le în apropierea cavității și introduceți mai întâi cei doi pini în locașurile aferente. Apoi, poziționați partea exterioară lângă locașul său, introduceți suportul și apăsați ferm spre peretele cavității pentru a vă asigura că ghidajul pentru grătar este fixat corespunzător.

# FUNCTII

## CONVENTIONAL

Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel.

## AER FORȚAT

Pentru prepararea diferitor mâncăruri care necesită aceeași temperatură de preparare, pe mai multe niveluri (maxim trei) în același timp. Această funcție poate fi folosită pentru a prepara diverse alimente fără ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.

## MAXI COOKING

Pentru prepararea bucăților mari de carne (peste 2,5 kg). Vă recomandăm să întoarceți carnea în timpul preparării pentru a vă asigura că se rumenește uniform pe ambele părți. De asemenea, vă recomandăm să stropiți carne din când în când pentru a nu se usca excesiv.

## PIZZA

Pentru a prepara diferite tipuri și dimensiuni de pizza și pâine. Este recomandat să interschimbați poziția tăvilor de copt la jumătatea duratei de preparare.

## GRILL

 Pentru prepararea la grill a medalioanelor, frigăruilor și cărăbușilor, pentru a gratina legume sau pentru a prăji pâinea. Atunci când frigăruii carne la grătar, vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziționați tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și adăugați 200 ml de apă potabilă.

## TURBO GRILL

 Pentru a frige bucăți mari de carne (pulpe, mușchi de vită, carne de pui). Vă recomandăm să utilizați o tavă de colectare a picăturilor pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării: Poziționați tava pe oricare dintre nivelurile de sub grătarul metalic și adăugați 200 ml de apă potabilă.

## DOSPIRE

 Pentru a ajuta la dospirea eficientă a aluatelor dulci sau picante. Rotiți butonul termostatului la pictograma aferentă pentru activarea acestei funcții.

## AER FORȚAT ECO

Pentru prepararea fripturilor simple și a fripturilor umplute, pe un singur nivel. Alimentele nu se usucă excesiv datorită circulației delicate și intermitente a aerului. Atunci când se utilizează funcția ECO, lumina va rămâne stinsă pe parcursul procesului de preparare, dar poate fi aprinsă din nou prin apăsarea pe .

## A FUNCȚIE AUTOMATĂ PENTRU PÂINE

 Această funcție selectează automat temperatura ideală și durata de coacere corespunzătoare a pâinii. Pentru rezultate optime, respectați cu atenție rețeta. Activăți funcția când cuptorul este rece.

## A SETĂRI AUTOMATE PENTRU DESERTURI

 Această funcție selectează automat temperatura ideală și durata de coacere corespunzătoare a prăjiturilor. Activăți funcția când cuptorul este rece.

## CURĂȚARE PIROLITICĂ

 Pentru eliminarea depunerilor care apar în timpul preparării prin intermediul unui ciclu de curățare la temperatură înaltă.

# PRIMA UTILIZARE

## 1. SETAREA OREI

Va trebui să setați ora atunci când porniți aparatul pentru prima dată: Apăsați pe  până când pictograma  și cele două cifre aferente orei încep să clipească pe afișaj.




Utilizați  sau  pentru a seta ora și apăsați pe  pentru a confirma. Cele două cifre aferente minutelor vor începe să clipească. Utilizați  sau  pentru a seta minutele și apăsați  pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Când pictograma  clipește, de exemplu, după întreruperi îndelungate ale alimentării electrice, va fi necesar să resetați ora.

## 2. SETAȚI CONSUMUL DE ENERGIE

Cuptorul este programat să funcționeze la o putere mai mică de 2,9 kW („Lo” (redus)): Pentru a utiliza cuptorul la o putere care este compatibilă cu o rețea de alimentare cu energie a locuinței mai mare de 3 kW („Hi” (ridicată)), va trebui să modificați setările.

Pentru a accesa meniul de modificare, rotiți butonul de selectare în poziția , apoi rotiți-l înapoi în poziția . Apăsați și mențineți apăsată  și  timp de cinci secunde imediat după aceasta.



Utilizați  sau  pentru a modifica setarea, apoi apăsați și mențineți apăsat  cel puțin două secunde pentru a confirma.

## 3. ÎNCĂLZIȚI CUPTORUL

Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să încălziți cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.

Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.

Încălziți cuptorul la 250 °C timp de aproximativ o oră, preferabil folosind funcția „Maxi Cooking”. Cuptorul trebuie să fie gol în acest interval de timp. Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției.

Vă rugăm să rețineți: Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

## 1. SELECTAȚI O FUNCȚIE

Pentru a selecta o funcție, roțiți *butonul de selectare* către simbolul aferent funcției dorite: Afisajul se va ilumina și va emis un semnal sonor.



## 2. ACTIVAREA UNEI FUNCȚII

### MANUAL

Pentru a porni o funcție pe care ati selectat-o, roțiți *butonul termostatului* pentru a seta temperatura dorită.



Vă rugăm să rețineți: În timpul procesului de preparare, puteți modifica funcția rotind *butonul de selectare* sau puteți regla temperatură rotind *butonul termostatului*. Funcția va porni numai dacă butonul termostatului este orientat spre 0 °C. Puteti seta durata de preparare, ora de finalizare a procesului de preparare (numai dacă setați o durată de preparare) și un temporizator.

### AUTOMAT

Pentru a porni funcția automată pe care ati selectat-o („Pâine” sau „Prăjitură”), mențineți *butonul termostatului* în poziția aferentă funcțiilor automate (0).

Pentru a finaliza procesul de preparare, roțiți *butonul de selectare* în poziția 0.

Vă rugăm să rețineți: Puteti seta ora de finalizare a preparării și temporizatorul.

### DOSPIRE

Pentru a porni funcția „Dospire”, roțiți *butonul termostatului* spre simbolul corespunzător; în cazul în care cuptorul este setat la altă temperatură, funcția nu va porni.

Vă rugăm să rețineți: Puteti seta durata de preparare, ora de finalizare a procesului de preparare (numai dacă setați o durată de preparare) și un temporizator.

## 3. PREÎNCĂLZIREA ȘI CĂLDURA REZIDUALĂ

Odată ce funcția pornește, activarea etapei de preîncălzire este anunțată prin emiterea unui semnal sonor și aprinderea intermitentă a pictogramei pe afișaj. Când temperatura setată este atinsă, pictograma rămâne fixă și va emis un nou semnal sonor pentru a indica faptul că alimentele pot fi introduse în interiorul aparatului și că procesul de preparare poate începe.

Vă rugăm să rețineți: Introducerea alimentelor în cuptor înainte de finalizarea preîncălzirii poate avea un efect negativ asupra rezultatului final al procesului de preparare.

După preparare și cu funcția dezactivată, pictograma ar putea rămâne în continuare vizibilă pe afișaj chiar și după oprirea ventilatorului de răcire, pentru a indica faptul că în interiorul aparatului încă mai există căldură reziduală.

Vă rugăm să rețineți: Durata de timp după care pictograma se


dezactivează variază deoarece depinde de o serie de factori precum temperatura ambientală și funcția utilizată. În orice caz, se poate considera că aparatul este dezactivat atunci când indicatorul de pe butonul de selectare se află în dreptul simbolului „0”.

## . PROGRAMAREA PREPARĂRII

Va trebui să selectați o funcție înainte de a putea să porniți programarea preparării.

### DURATĂ

apăsați în mod repetat pe până când pictograma și cifrele „00:00” încep să clipească pe afișaj.



Utilizați sau pentru a seta durata de preparare dorită, apoi apăsați pe pentru a confirma.

Activăți funcția rotind *butonul termostatului* la temperatura dorită: se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată finalizarea procesului de preparare.

Note: Pentru a anula durata de preparare setată, apăsați în mod repetat pe până când pictograma începe să clipească pe afișaj, apoi utilizați pentru a reseta durata de preparare la „00:00”. Durata de preparare cuprinde o etapă de preîncălzire.

## PROGRAMAREA OREI DE FINALIZARE A PREPARĂRII/ PORNIRII TEMPORIZATE

După setarea unei durate de preparare, pornirea funcției poate fi temporizată prin programarea orei de finalizare a preparării: Apăsați pe până când pictograma și ora curentă încep să clipească pe afișaj.



Utilizați sau pentru a seta ora dorită pentru finalizarea duratei de preparare și apăsați pe pentru a confirma.

Activăți funcția rotind *butonul termostatului* la temperatura dorită: Funcția va rămâne în pauză până la pornirea automată după o perioadă de timp care a fost calculată astfel încât prepararea să fie finalizată la ora setată.



Vă rugăm să rețineți: Pentru a anula setarea, opriți cuptorul rotind *butonul de selectare* în poziția „0”.

## FINALIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE

Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată finalizarea funcției.




Rotiți *butonul de selectare* pentru a selecta o funcție sau poziție diferită „0” pentru a opri cuptorul.

Vă rugăm să rețineți: Dacă temporizatorul este activ, afișajul va prezenta mesajul „END” alternativ cu durata de timp rămasă.

### .SETAREA TEMPORIZATORULUI

Această opțiune nu întrerupe sau programează prepararea, dar vă permite să utilizați afișajul pe post de temporizator atât în timp ce o funcție este activă, cât și atunci când cuptorul este oprit.

apăsați în mod repetat pe  până când pictograma  și cifrele „00:00” încep să clipească pe afișaj.



Utilizați  sau  pentru a seta ora și apăsați pe  pentru a confirma.

Se va emite un semnal sonor odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate.

Note: Pentru a anula temporizatorul, apăsați în mod repetat pe  până când pictograma  începe să clipească, apoi utilizați  pentru a reseta ora la „00:00”.

### .FUNȚIE DE CURĂTARE AUTOMATĂ - PYRO


**Nu atingeți cuptorul în timpul derulării ciclului Pyro.**

**Nu lăsați copiii și animalele de casă în apropierea cuptorului în timpul și la finalizarea derulării ciclului Pyro (până când s-a terminat aerisirea încăperii).**

**Scoateți toate accesorile (inclusiv ghidajele pentru grătar) din cuptor înainte de a activa funcția.**

În cazul în care cuptorul este montat sub o plită, asigurați-vă că toate arzătoarele cu gaz sau zonele de gătit electrice sunt opriți în timpul derulării ciclului de autocurățare. Pentru a obține rezultate optime de curățare, îndepărtați reziduurile excesive din interiorul cavității și curățați sticla ușii interioare înainte de a utiliza funcția Pyro. Vă recomandăm să activați funcția Pyro numai în cazul în care aparatul este foarte murdar sau dacă emană miroșuri neplăcute în timpul procesului de preparare.

Pentru a activa funcția de curățare automată, roțiți *butonul de selectare și butonul termostatului* la  pictogramă. Funcția va fi activată automat, ușa va fi blocată și becul din interiorul cuptorului se va stinge: Pe afișaj este prezentată durata de timp rămasă până la finalizarea programului, alternativ cu „Pyro”.



Vă rugăm să rețineți: Este posibilă numai programarea orei de finalizare a acestei funcții. Durata este setată automat la 120 de minute.

Odată cu finalizarea ciclului, ușa rămâne blocată până când temperatura din interiorul cuptorului revine la o valoare de siguranță. Aerisați încăperea în timpul și la finalizarea derulării ciclului Pyro.

## RECOMANDĂRI UTILE

### CITIREA TABELULUI CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

Acest tabel indică funcțiile, accesorii și nivelurile optime care trebuie utilizate pentru a găti diverse tipuri de alimente. Duratele de preparare încep din momentul în care alimentele sunt introduse în cuptor, fără a se lua în calcul și preîncălzirea (în cazurile în care este necesară). Temperaturile și duratele de preparare au caracter orientativ și depind de cantitatea de alimente și de tipul de accesorii utilizate. La început, folosiți cele mai mici setări recomandate, apoi, dacă alimentele nu sunt gătite suficient, treceți la setări mai mari. Se recomandă să folosiți accesorii din dotare, precum și tăvi de copt și forme pentru prăjitură din metal, de culoare închisă. De asemenea, puteți folosi cratițe și accesorii Pyrex sau din ceramică, dar, în cazul acestora, duratele de preparare vor fi puțin mai mari.

### GĂTITUL SIMULTAN A UNOR ALIMENTE DIFERITE

Cu ajutorul funcției „AER FORȚAT”, puteți găti simultan, pe mai multe niveluri, alimente diferite

care necesită aceeași temperatură de preparare (de exemplu: pește și legume). Scoateți alimentele care necesită o durată de preparare mai scurtă și lăsați în cuptor alimentele care necesită un timp de preparare mai îndelungat.

### FUNCȚIE AUTOMATĂ PENTRU PÂINE

Pentru rezultate optime, trebuie să respectați cu atenție instrucțiunile, utilizând rețeta pentru amestecarea unei cantități de 1000 g de aluat: 600 g de făină, 360 g de apă, 11 g de sare, 25 g de drojdie proaspătă (sau două pachete de pudră de drojdie).

Pentru o dospire optimă, lăsați aluatul la dospit timp de 90 de minute la temperatura camerei sau timp de 60 de minute în cuptor, utilizând funcția „Dospire”.

Introduceți aluatul în cuptor (care trebuie să fie rece), turnați o cantitate de 100 cc de apă potabilă rece în partea inferioară a cuptorului și activați „Funcția automată pentru pâine”. După preparare, lăsați aluatul la dospit pe un grătar metalic, până când este complet răcit.

# TABEL CU INFORMAȚII PRIVIND PREPARAREA

REȚETĂ	FUNCȚIE	PREÎNCĂLZIRE	TEMPERATURĂ (°C)	DURATĂ (MIN)	NIVEL ȘI ACCESORII
<b>Torturi dospite</b>	—	Da	160-180	30-90	2/3
		Da	160-180	30-90	4 1
<b>Prăjitură umplută</b> (prăjitură cu brânză, ștrudel, plăcintă cu fructe)	—	Da	160-200	35-90	2
		Da	160-200	40-90	4 2
<b>Biscuiți/mini tarte</b>	—	Da	160-180	20-45	3
		Da	150 - 170	20-45	4 2
		Da	150 - 170	20-45	5 3 1
<b>Choux à la crème</b>	—	Da	180 - 210	30-40	3
		Da	180-200	35-45	4 2
		Da	180-200	35-45	5 3 1
<b>Bezele</b>	—	Da	90	150 - 200	3
		Da	90	140 - 200	4 2
		Da	90	140 - 200	5 3 1
<b>Pizza/pâine</b>	—	Da	190-250	15-50	1 / 2
		Da	190-250	20-50	4 2
<b>Pâine</b>		—	—	60	2
<b>Pizza congelată</b>	—	Da	250	10 - 20	3
		Da	230 - 250	10 -25	4 2
<b>Plăcinte</b> (plăcintă cu legume, quiche)	—	Da	180-200	40-55	3
		Da	180-200	45 - 60	4 2
		Da	180-200	45 - 60	5 3 1
<b>Vols-au-vent/pateuri din aluat de foietaj</b>	—	—	190-200	20-30	3
		—	180-190	20-40	4 2
		—	180-190	20-40	5 3 1

FUNCȚII								
Convențional							Funcție automată pentru pâine	

ACCESORII						
Grătar metalic	Vas de copt sau tavă de copt pe grătarul metalic	Tavă de colectare a picăturilor/tavă de copt, pe grătar metalic	Tavă de colectare a picăturilor	Tavă de colectare a picăturilor cu 200 ml de apă		Tavă de copt

REȚETĂ	FUNCȚIE	PREÎNCĂLZIRE	TEMPERATURĂ (°C)	DURată (MIN)	NIVEL ȘI ACCESORII
<b>Lasagna/paste la cuptor/cannelloni/budinci</b>	—	Da	190-200	45-65	2
<b>Carne de miel/carne de vițel/ carne de vită/carne de porc 1 kg</b>	—	Da	190-200	80-110	3
<b>Friptură de porc cu șorici 2 kg</b>		Da	180-190	110-150	2
<b>Pasăre/iepure/rață 1 kg</b>	—	Da	200-230	50-100	2
<b>Carne de curcan/gâscă 3 kg</b>	—	—	190-200	100 - 160	2
<b>Pește întreg, la cuptor (file, întreg)</b>	—	Da	170 - 190	30 - 50	2
<b>Legume umplute (roși, dovlecei, vinete)</b>		Da	180-200	50 - 70	2
<b>Pâine prăjită</b>		—	250	2 - 6	5
<b>Fileuri/medalioane de pește</b>		—	230 - 250	20 - 30*	4  3
<b>Cârnați/frigărui/coaste/hamburgeri</b>		—	250	15 - 30*	5  4
<b>Friptură de pui 1-1,3 kg</b>		Da	200 - 220	55 - 70**	2  1
<b>Rosbif - puțin făcut 1 kg</b>		Da	200 - 210	35 - 50**	3
<b>Pulpă de miel/But</b>		Da	200 - 210	60 - 90**	3
<b>Cartofi copți</b>		Da	200 - 210	35 - 55**	3
<b>Legume gratinate</b>		—	200 - 210	25 - 55	3
<b>Carne și cartofi</b>		Da	190-200	45 - 100***	4  1
<b>Pește și legume</b>		Da	180	30 - 50***	4  1
<b>Lasagna și carne</b>		Da	200	50 - 100***	4  1
<b>Masă completă: tartă cu fructe (nivelul 5) / lasagna (nivelul 3) / carne (nivelul 1)</b>		Da	180-190	40 - 120***	5  3  1
<b>Fripturi simple/fripturi umplute</b>		—	170 - 180	100 - 150	2

Durata de timp indicată nu cuprinde etapa de preîncălzire: Este recomandat să introduceți alimentele în cuptor și să setați durata de preparare numai după atingerea temperaturii dorite.

\*Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare

\*\*Întoarceți alimentele după ce au trecut două treimi din durata de preparare (dacă este necesar).

\*\*\* Durata de timp estimată: Preparatele pot fi scoase din cuptor la intervale de timp diferite, în funcție de preferințele personale.

Tabelul de rețete testate este întocmit pentru autoritățile de certificare în conformitate cu standardele IEC și IEC 60350-1.

FUNCȚII	—						A	
Convențional	—	—	—	—	—	—	—	—
Grătar metalic								
	Vas de copt sau tavă de copt pe grătarul metalic	Tavă de colectare a picăturilor/tavă de copt, pe grătar metalic			Tavă de colectare a picăturilor	Tavă de colectare a picăturilor cu 200 ml de apă		Tavă de copt

# CURĂTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

**Nu utilizați aparate de curățat cu aburi.**

**Utilizați mănuși de protecție pe parcursul tuturor acestor operațiuni..**

**Efectuați operațiunile necesare numai când cuptorul este rece.**

**Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.**

**Nu utilizați bureți de sărmă abrazivi sau agenți de curățare abrazivi/corozivi, deoarece aceștia pot deteriora suprafetele aparatului.**

## SUPRAFEȚELE EXTERIOARE

- Curățați suprafetele cu ajutorul unei lavete umede din microfibre. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți-le cu o lavetă uscată.
- Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi. Dacă un asemenea produs intră accidental în contact cu suprafetele aparatului, curățați-l imediat cu o lavetă din microfibre umedă.

## SUPRAFEȚELE INTERIOARE

- După fiecare utilizare, lăsați cuptorul să se răcească și apoi curățați-l, de preferat cât încă este暖, pentru a îndepărta depunerile sau petele cauzate de resturile de alimente. Pentru a îndepărta condensul care s-a format în urma preparării alimentelor cu un conținut de apă ridicat, lăsați

cuptorul să se răcească complet și apoi ștergeți-l folosind o lavetă sau un burete.

- În cazul în care există depunerile persistente pe suprafetele interioare, vă recomandăm să rulați funcția de curățare automată pentru a obține rezultate optime de curățare.
- Utilizați un detergent lichid adecvat pentru a curăța geamul ușii.
- Ușa poate fi demontată și remontată cu ușurință pentru a se facilita curățarea geamului din sticlă.

## ACCESORII

După utilizare, puneti accesoriile la înmormântat în apă cu detergent lichid de spălare, manipulându-le cu mănuși pentru cuptor dacă sunt încă fierbinti. Resturile de mâncare pot fi îndepărtați cu o perie de curățare sau cu un burete.


## ÎNLOCUIREA BECULUI

1. Deconectați cuptorul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- 2.. Scoateți capacul becului, înlocuiți becul și așezați la loc capacul becului.
3. Conectați din nou cuptorul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Vă rugăm să rețineți: Folosiți numai becuri cu incandescență de 25-40 W/230 V, tip E-14, T300°C sau becuri cu halogen de 20-40 W/230 V, tip G9, T300°C. Becul din interiorul produsului este proiectat special pentru aparate de uz casnic și nu este destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuință (Regulamentul CE nr. 244/2009). Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare. Dacă folosiți becuri cu halogen, nu le manevrați cu mâinile neprotejate, deoarece amprentele digitale le pot deteriora. Nu folosiți cuptorul până ce capacul becului nu a fost montat la loc.


## DEMONTAREA ȘI REMONTAREA UȘII

1. Pentru a demonta ușa, deschideți-o complet și coborâți dispozitivele de oprire până când se află în poziția de deblocare.



2. Închideți ușa cât de mult posibil.

Apucăți bine ușa cu ambele mâini – nu o țineți de mâner. Demontați pur și simplu ușa, continuând să o închideți și trăgând-o în sus (a) în același timp, până când se eliberează din locașul (b).



Lăsați ușa deosebită, sprijinită pe o suprafață moale.


3. Remontați ușa deplasând-o spre cuptor, aliniind cuplajele balamalelor cu locașurile și fixând partea superioară în locaș.

4. Coborâți ușa și apoi deschideți-o complet. Coborâți dispozitivele de oprire în poziția inițială: Asigurați-vă că le-ați coborât complet.


5. Încercați să închideți ușa și asigurați-vă că se aliniază cu panoul de comandă. În caz contrar, repetați etapele de mai sus.

## PRESS TO CLEAN - CURĂTAREA GEAMULUI DIN STICLĂ

1. După demontarea ușii și sprijinirea acesteia, cu mânerul orientat în jos, pe o suprafață moale, apăsați simultan cele două cleme de fixare și demontați marginea superioară a ușii, trăgând-o spre dumneavoastră.




2. Țineți ferm panourile de sticlă cu ambele mâini, demontați-le și amplasați-le pe o suprafață moale înainte de a le curăța.



**3.** Montați la loc panoul intermediar (marcat cu „R”) înainte de a remonta panoul interior: Pentru a poziționa corect panourile de sticlă, asigurați-vă că marcajul „R” poate fi observat în colțul din partea stângă.

Mai întâi, introduceți latura lungă a geamului marcată cu litera „R” în locașurile de sușinere (a), apoi coborâți-o în poziția (b).

Repetați această procedură pentru ambele panouri de sticlă.



**4.** Montați la loc marginea superioară: Poziționarea corectă se realizează după ce se aude un clic. Asigurați-vă că garnitura este fixată sigur înainte de a remonta ușa.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează	Pană de curent Deconectarea de la rețeaua electrică	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Oriți și reporniți cuporul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă
Pe afișaj este prezentată litera „F” urmată de un număr	Problemă de software	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după litera „F”

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ASISTENȚĂ

\*În cazul apariției unor probleme de funcționare, contactați centrul tehnic de service Franke.


Nu apelați la tehnicieni neautorizați.

**Specificații:**

- tipul defecțiunii
- modelul aparatului (art./cod)
- numărul de serie (N.S.) de pe plăcuța cu date tehnice, care se află în partea dreaptă a cavității cuporului (vizibilă atunci când ușa cuporului este deschisă).

Când contactați centrul nostru de service, vă rugăm să precizați codurile de pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# İÇİNDEKİLER

---

GENEL BAKIŞ .....	114
KONTROL PANELİ.....	114
AKSESUARLAR .....	115
İŞLEVLER.....	115
İLK KULLANIM.....	116
GÜNLÜK KULLANIM .....	117
FAYDALI İPUÇLARI .....	118
PIŞİRME TABLOSU .....	119
TEMİZLİK VE BAKIM.....	121
ARIZA GİDERME .....	122
DESTEK.....	122


# KULLANICI KİLAVUZU

## GENEL BAKIŞ



1. Kontrol paneli
2. Fan
3. Lamba
4. Raf kılavuzları  
(seviye, pişirme bölmesinin duvarında gösterilir)
5. Kapak
6. Kapak kilidi  
(otomatik temizleme devam ederken ve sonrasında kapağı kilitler)
7. Üst ısıtma elemanı/ızgara
8. Yuvarlak ısıtma elemanı  
(görünmez)
9. Tanıtım levhası  
(çıkarmayın)
10. Alt ısıtma elemanı  
(görünmez)

## KONTROL PANELİ



### 1. SEÇİM DÜĞMESİ

Bir işlev seçmek suretiyle fırını açmak için kullanılır. Fırını kapatmak için, 0 konumuna çevirin.

### 2. İŞIK

Fırın açıkken, fırın bölmesinin lambasını açmak veya kapatmak için basın.

### 3. SAATİN AYARLANMASI

Pişirme süresi ayarlarına, gecikmeli başlatmaya ve zaman ayarına erişmek için kullanılır. Fırın kapalıken saatini görüntülemek için kullanılır.

### 4. EKRAN

### 5. AYARLAMA DÜĞMELERİ

Pişirme süresi ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

### 6. TERMOSTAT DÜĞMESİ

Manuel işlevleri etkinleştirirken istediğiniz sıcaklığı seçmek için çevirin. Otomatik işlevlerde 0'ı kullanın.


Lütfen dikkat edin: Düğmeler geri çekilebilir. Ortalarına basıldıında düğmeler dışarı çıkar.

# AKSESUARLAR

## TEL RAF




## DAMLAMA TEPSİSİ



## FİRİN TEPSİSİ



## KAYAR KILAVUZLAR



Aksesuar sayısı, satın alınan modele bağlı olarak değişebilir.  
Diğer aksesuarlar, Satış Sonrası Servisten ayrıca satın alınabilir.

## AKSESUARLARIN KULLANIMI



Rafı, hafif yukarı eğimli tutarak ve yükseltilmiş olan arka tarafını (yükarı bakan) önce yerleştirerek istediğiniz seviyeye takın. Ardından, raf kılavuzu boyunca mümkün olduğunda yatay olarak kaydırın. Fırın tepsisi gibi diğer aksesuarlar, raf kılavuzlarında kaydırılarak, yatay olarak takılır.

- Raf kılavuzları, fırının temizliğini kolaylaştırmak amacıyla çıkarılabilir: yuvasından çıkarmak için çekin.
- Kayar rafılar çıkarılabilir veya herhangi bir seviyede takılabilir.

## KAYAR RAFALAR

Bunlar, aksesuarların fırına yerleştirilmesini ve fırından çıkarılmasını kolaylaştırır.

Fırını kullanmadan önce koruyucu bandı [a] söküp ve ardından koruyucu folyoyu [b] kayar raylardan çıkarın.





## KAYAR RAYLARIN ÇIKARILMASI VE YERİNE TAKILMASI

Kayar parçanın alt kısmını çekin ve raf kılavuzlarından [c] çıkarın.

Rayın üst klipsini raf kılavuzuna [d] sabitleyin. Diğer klipsi alçaltarak ilgili konumuna yerleştirin. Kılavuzu sabitlemek için, klipin alt kısmını, raf kılavuzuna sıkıca bastırın. Kılavuzların serbest hareket edebildiğinden emin olun. Bu adımları, aynı seviyedeki diğer raf kılavuzu için de tekrarlayın.

Kayar kılavuzlar, herhangi bir seviyede takılabilir. Raf kılavuzlarını yerine yerleştirin ve aksesuarları bunları üzerinde koyun.



## RAF KILAVUZLARININ ÇIKARILMASI VE YERİNE TAKILMASI

- Raf kılavuzlarını çıkarmak için, kılavuzun dış kısmını sıkı bir şekilde kavrayın ve desteği ve iki dahili pimi yerinden çıkarmak için kendinize doğru çekin.
- Raf kılavuzlarını yeniden konumlandırmak için, boşluğun yanında konumlandırın ve önce iki pimi yerine takın. Ardından dış kısmı yuvasının yanında konumlandırın, desteği takın ve raf kılavuzunun yerine sağlam tespit edildiğinden emin olmak için boşluk duvarına doğru sıkıca bastırın.

# İŞLEVLER

## GELENEKSEL

Yalnızca bir rafta her türlü yemeği pişirmek için kullanılır.

## FANLI HAVA

Birden fazla rafta (en fazla üç) aynı pişirme sıcaklığı gerektiren farklı yiyecekleri aynı anda pişirmek için kullanılır. Bu işlev, farklı yiyecekleri, kokuları birbirlerine karıştırmadan pişirmek için kullanılabilir.

## MAXI COOKING

 Büyük et parçalarını (2,5 kg'nın üzerinde) pişirmek için kullanılır. Her iki tarafının da üstünün eşit bir şekilde kızaması için, pişirme sırasında etin çevrilmesini öneriyoruz. Aynı zamanda aşırı kurumasını önlemek üzere et parçasının üzerinde ara ara su gezdirilmesini öneriyoruz.

## PIZZA

Farklı tiplerde ve boyutlarda pizza ve ekmek pişirmek için kullanılır. Pişirme işleminin yarısında fırın tepsilerinin konumunu değiştirmek iyi bir fikirdir.

## IZGARA

 Biftek, kebab ve sosis izgara yapmak, sebze ograten pişirmek veya ekmek kızartmak için kullanılır. Et izgara yaparken, pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için damlama tepsisi kullanılmasını öneriyoruz: Tavayı, rafin altındaki seviyelerden herhangi birine konumlandırın ve 200 ml içme suyu ekleyin.

## TURBO IZGARA

 Büyuk et parçalarını kızartmak için kullanılır (butlar, siğır eti kızartma, tavuk). Pişirme esnasında çıkan sıvıları toplaması için bir damlama tepsisi kullanılmasını öneriyoruz: Tavayı, rafin altındaki seviyelerden herhangi birine konumlandırın ve 200 ml içme suyu ekleyin.

## KABARTMA

Tatlı veya tuzlu hamurun etkili bir şekilde kabarmasına yardımcı olmak için kullanılır. Bu işlevi etkinleştirmek için, termostat düğmesini simgeye çevirin.

## ECO FANLI HAVA

 Rostoları ve içi doldurulmuş rostoluk et parçalarını tek bir rafta pişirmek için kullanılır. Nazik, aralıklı hava dolaşımı sayesinde yemeğin aşırı kuruması engellenir. Bu EKO işlevi kullanıldığında, pişirme boyunca ışık kapalı kalacak, ancak 'e basmak suretiyle tekrar açılabilecektir.

## A EKMEK OTOMATİK

Bu işlev, ekmek için ideal sıcaklık ve pişirme süresini otomatik olarak seçer. En iyi sonuçlar için, yemek tarifine dikkatli bir şekilde uygun. Fırın soğuk iken işlevi etkinleştirin.

## A TATLI OTOMATİK

Bu işlev, kekler için ideal sıcaklık ve pişirme süresini otomatik olarak seçer. Fırın soğuk iken işlevi etkinleştirin.

## PİROLİTİK TEMİZLİK

 Çok yüksek sıcaklıkta bir çevrim kullanarak, pişirme sırasında sızramaları ortadan kaldırılmak için kullanılır.

# İLK KULLANIM

## 1. SAATİN AYARLANMASI

Cihazı ilk açığınızda saatı ayarlamanız gerekecektir: Simgesi  ile saatе ait  iki rakam ekranda yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basın.




Saatı ayarlamak için  veya 'i kullanın ve onaylamak için 'e basın. Dakikaya ait iki rakam yanıp sönmeye başlayacaktır. Dakikayı ayarlamak için  veya 'i kullanın ve onaylamak için 'e basın.

Lütfen dikkat edin: Örneğin uzun süreli güç kesintilerinden sonra  simgesi yanıp sönerken, saatı sıfırlamanız gerekecektir.

## 2. GÜC TÜKETİMİNİN AYARLANMASI

Fırın, 2,9 kW'tan ("Lo") daha az bir güçte çalışacak şekilde programlanmıştır: Fırını 3 kW'tan ("Hi") daha yüksek bir evsel güç beslemesi ile uyumlu bir güçte çalıştırılmak için, ayarları değiştirmeniz gerekecektir.

Değişiklik menüsüne gitmek için, seçim düğmesini  konumuna çevirin, ardından  konumuna geri çevirin. Hemen sonra,  ve  düğmelerine basın ve beş saniye basılı tutun.



Ayarı değiştirmek için  veya  düğmesini kullanın, daha sonra onaylamak için  düğmesine basın ve en az iki saniye basılı tutun.

## 3. FIRINI ISITIN

Yeni bir fırın, imalat esnasında kalmış olabilecek kokular yayabilir: Bu tamamen normaldir. Dolayısıyla yemek pişirmeye başlamadan önce, olası kokuları gidermek için fırının içi boş halde ısıtılmasını öneriyoruz.

Fırındaki koruyucu karton ambalajlarını veya şeffaf filmleri ve içindeki aksesuarları çıkarın.

Fırını tercihen "Maxi Cooking" işlevini kullanarak yaklaşık bir saat boyunca 250 °C'de ısıtın. Fırın, bu süre boyunca boş olmalıdır. İşlevi doğru şekilde ayarlamak için talimatlara uyun.

Lütfen dikkat edin: cihazı ilk kez kullandıktan sonra odanın havalandırılması tavsiye edilir.

# GÜNLÜK KULLANIM

## 1. BİR İŞLEV SEÇİN

Bir işlev seçmek için, *seçim düğmesini* istediğiniz işlevle karşılık gelen simgeye çevirin: Ekran aydınlatılacak ve sesli bir sinyal duyulacaktır.



## 2. BİR İŞLEVİ ETKİNLEŞTİRİN

### MANUEL

Seçtiğiniz işlevi başlatmak için, istediğiniz sıcaklığı ayarlamak üzere *termostat düğmesini* çevirin.



Lütfen dikkat edin: Pişirme sırasında, *seçim düğmesini* çevirerek işlevi değiştirebilir veya *termostat düğmesini* çevirerek sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. İşlev, ancak termostat düğmesi 0 °C'nin üstündeyken başlayacaktır. Pişirme süresini, pişirme bitiş saatini (yalnızca bir pişirme süresi ayarlamışsanız) ve zaman ayarını ayarlayabilirsiniz.

### OTOMATİK

Seçtiğiniz otomatik işlevi başlatmak için ("Ekmek" veya "Tatlılar"), *termostat düğmesini* otomatik işlevlere yönelik konumda tutun (0). Pişirmeyi bitirmek için, *seçim düğmesini* 0 konumuna çevirin.

Lütfen dikkat edin: Pişirme bitiş saatini ve zaman ayarını ayarlayabilirsiniz.

### KABARTMA

"Kabartma" işlevini başlatmak için, *termostat düğmesini* ilgili sembole çevirin; fırın farklı bir sıcaklığa ayarlıysa, işlev başlatılmayacaktır.

Lütfen dikkat edin: Pişirme süresini, pişirme bitiş saatini (yalnızca bir pişirme süresi ayarlamışsanız) ve zaman ayarını ayarlayabilirsiniz.

## 3. ÖN İSITMA VE KALAN ISI

İşlev başladığında, sesli bir sinyal ile ekranда yanıp sönen bir simgesi, ön ısıtma aşamasının etkin olduğunu gösterir. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, simge sabit hale gelir ve yemeğin fırına verilebileceğini ve pişirme işlemine devam edilebileceğini bildirmek için yeni bir sesli sinyal duyulur.

Lütfen dikkat edin: Ön ısıtma aşaması bitmeden yemeğin fırına verilmesi, nihai pişirme sonucunu olumsuz etkileyebilir.

Pişirme işleminden sonra ve işlev devre dışı iken, bölmeye ısı kaldığını göstermek için, soğutma fanı kapatıldıktan sonra dahil simgesi ekranada görüntülenmeye devam edebilir.

Lütfen dikkat edin: Ortam sıcaklığı ve kullanılan işlev gibi bir dizi faktöre bağlı olduğu için, simge kapanana kadar geçmesi

gereken süre değişiklik göstermektedir. Her durumda, seçim düğmesindeki işaretçi "0" konumunda iken, ürün kapalı olarak değerlendirilmelidir.

## . PIŞİRMEYİ PROGRAMLAMA

Pişirmeyi programlamaya başlamadan önce bir işlev seçmeniz gerekecektir.

### SÜRE

Ekranda simgesi ile "00:00" yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basmaya devam edin.



İstediğiniz pişirme süresini ayarlamak için veya kullanın ve ardından onaylamak için 'e basın. *Termostat düğmesini* istediğiniz sıcaklığa çevirerek işlevi etkinleştirin: Sesli bir sinyal duyulacak ve ekranada pişirmenin tamamlandığı gösterilecektir.

Notlar: Ayarladığınız pişirme süresini iptal etmek için, ekranada simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basmaya devam edin, ardından pişirme süresini "00:00" olarak sıfırlamak için 'i kullanın.

Bu pişirme süresine, ön ısıtma aşaması dahildir.

## PIŞİRME BITİŞ SAATİ/GECİKMELİ BAŞLATMANIN PROGRAMLANMASI

Bir pişirme süresi ayarlandıktan sonra, işlevin başlatılması, bitiş saatini programlamak suretiyle geciktirilebilir: simgesi ve mevcut saat ekranada yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basın.



Pişirmenin sona ermesini istediğiniz saati seçmek için veya 'i kullanın ve 'e basın.


*Termostat düğmesini* istediğiniz sıcaklığa çevirerek işlevi etkinleştirin: İşlev, pişirme işleminin ayarladığınız saatte sona ermesi için hesaplanan süreden sonra otomatik olarak başlayana kadar duraklatılacaktır.



Lütfen dikkat edin: Ayarı iptal etmek için, *seçim düğmesini* "0" konumuna çevirmek suretiyle fırını kapatın.

## PIŞİRME SONU

Sesli bir sinyal duyulacak ve ekranda işlevin sona erdiği gösterilecektir.



*Seçim düğmesini* farklı bir işlev seçmek için veya fırını kapatmak için "0" konumuna çevirin.

Lütfen dikkat edin: Zaman ayarı etkin ise, ekranda, kalan süre ile değişimli olarak "END" ifadesi gösterelecektir.

### . ZAMAN AYARININ AYARLANMASI

Bu seçenek, pişirmeyi kesintiye uğratmaz veya programlamaz; ancak, bir işlev etkin iken veya fırın kapalı durumdayken ekranı zaman ayarı olarak kullanmanızı sağlar.

Ekranda ☰ simgesi ☰ ile "00:00" yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basmeye devam edin.



İstediğiniz saati ayarlamak için ± veya -'i kullanın ve onaylamak için ☰'e basın.

Zaman ayarı seçilen süreyi geri saymayı bitirdiğinde sesli bir sinyal duyulacaktır.

Notlar: Zaman ayarını ☰ iptal etmek için, ☰ simgesi yanıp sönmeye başlayana kadar 'e basmeye devam edin, ardından saatı "00:00" olarak sıfırlamak için -'i kullanın.

### . OTOMATİK TEMİZLİK İSLEVİ – PİROLİTİK

Pirolitik temizlik çevrimi esnasında fırına dokunmayın.

Pirolitik temizlik sırasında ve sonrasında çocukların ve hayvanları fırından uzak tutun (odayı tamamen havalandırana kadar).


İslevi çalıştırmadan önce tüm aksesuarları (raf kılavuzları dahil) fırından çıkarın.

Eğer fırın bir ocağın altına monte edilmişse, kendi kendini temizleme çevrimi esnasında tüm brülörlerin veya elektrikli sıcak plakaların kapatılmış olduğundan emin olun.

Optimum temizlik sonuçları için, Pirolitik temizlik işlevini kullanmadan önce, iç hazne içerisindeki kalıntıları temizleyin ve iç kapak camını temizleyin. Pirolitik temizlik işlevini, yalnızca cihaz çok kirli ise veya pişirme sırasında kötü kokular yayıyorsa çalıştırmanızı tavsiye ederiz.

Otomatik temizleme işlevini etkinleştirmek için, seçim düğmesini ve termostat düğmesini :::: simgesine doğru çevirin.

İşlev otomatik olarak etkinleştirilecek, kapak kilitlenecek ve fırın içerisindeki lamba kapatılacaktır: Ekranda, "Pyro" ile değişimli olarak kalan süre gösterelecektir.



Lütfen dikkat edin: Yalnızca bu işlevin bitiş saati programlanabilir. Süre, otomatik olarak 120 dakikaya ayarlanır.

Çevrim tamamlandığında, kapak, fırının içindeki sıcaklık kabul edilebilir güvenli bir seviyeye geri dönene kadar kilitli kalır. Pirolitik temizlik çevrimi sırasında ve sonrasında odayı havalandırın.

## FAYDALI İPUÇLARI

### PİŞİRME TABLOSU NASIL OKUNMALIDIR

Tabloda, farklı türlerdeki yiyecekleri pişirmek için en iyi işlev, aksesuarlar ve seviye listelenmiştir. Pişirme süreleri yemeğin fırına konulduğu andan itibaren başlar, ön ısıtma (gerekirse) hariç tutulmuştur. Pişirme sıcaklıklarları ve süreleri yaklaşık olarak verilmiştir ve yemeğin miktarına ve kullanılan aksesuar türüne göre değişir. İlk başta önerilen en düşük ayarları kullanın, eğer yemek yeterince pişmezse o zaman daha yüksek ayarlara geçin. Verilen aksesuarları kullanın ve koyu renkli metal kek kaplarını ve fırın teplsilerini tercih edin. Ayrıca ateşe dayanıklı (payreks) veya kumlu taştan yapılmış tava ve aksesuarlar da kullanabilirsiniz, ancak bunlarda pişirme süresinin biraz daha uzun olacağını unutmayın.

### BİRKAÇ YEMEĞİ AYNI ANDA PIŞİRME

"FANLI HAVA" işlevini kullanarak, aynı pişirme sıcaklığı

gerektiren farklı yiyecekleri (örneğin: balık ve sebze) aynı anda farklı seviyelerde pişirebilirsiniz. Daha kısa pişirme süresi gerektiren yemeği çıkarın ve daha uzun süre gerektiren yemeği fırında tutmaya devam edin.

### EKMEK OTOMATİK İSLEVİ

En iyi sonuçlar için, 1000 g hamurun karıştırılmasına yönelik tarifi kullanarak, talimatları dikkatli bir şekilde uygulamalısınız: 600 g un, 360 g su, 11 g tuz, 25 g yağı (veya iki paket maya tozu).

Optimum kabarması için, oda sıcaklığında yaklaşık 90 dakika veya fırında "Kabartma" işlevini kullanarak 60 dakika bekletin.

Hamuru (soğuk) fırına koyun, fırının tabanına 100 cc soğuk içme suyu dökün ve "Ekmek Otomatik" işlevini kullanın. Pişirme işleminden sonra, hamuru, tamamen soğuyana kadar rafin üzerinde bekletin.

# PIŞİRME TABLOSU

YEMEK TARİFİ	İŞLEV	ÖN İSITMA	SICAKLIK (°C)	SÜRE (DK.)	SEVİYE VE AKSESUARLAR
<b>Mayalı kekler</b>	—	Evet	160-180	30-90	2/3 
		Evet	160-180	30-90	4 1 
<b>Kremalı pasta</b> (cheesecake, strudel, meyveli turta)	—	Evet	160-200	35-90	2 
		Evet	160-200	40-90	4 2 
<b>Çörekler/küçük tartlar</b>	—	Evet	160-180	20-45	3 
		Evet	150 - 170	20-45	4 2 
		Evet	150 - 170	20-45	5 3 1 
<b>Profiterol çöreği</b>	—	Evet	180 - 210	30-40	3 
		Evet	180-200	35-45	4 2 
		Evet	180-200	35-45	5 3 1 
<b>Beze</b>	—	Evet	90	150 - 200	3 
		Evet	90	140 - 200	4 2 
		Evet	90	140 - 200	5 3 1 
<b>Pizza/ekmek</b>	—	Evet	190-250	15-50	1 / 2 
		Evet	190-250	20-50	4 2 
<b>Ekmek</b>	A	-	-	60	2 
<b>Dondurulmuş pizza</b>	—	Evet	250	10 - 20	3 
		Evet	230 - 250	10 -25	4 2 
<b>Tuzlu pastalar</b> (sebzeli turta, kış)	—	Evet	180-200	40-55	3 
		Evet	180-200	45 - 60	4 2 
		Evet	180-200	45 - 60	5 3 1 
<b>Milföy tatlısı/Milföy krakerleri</b>	—	-	190-200	20-30	3 
		-	180-190	20-40	4 2 
		-	180-190	20-40	5 3 1 

İŞLEVLER	—						A	e
Geleneksel		Izgara	Turbo Izgara	Pizza	Fanlı Hava	Maksi Pişirme	Ekmek Otomatik	Eko Fanlı Hava

AKSESUARLAR		Rafin üzerinde fırın kabı veya fırın tepsisi		Rafin üzerinde tabak/fırın tepsisi		Damlama tepsisi		İçerisine 200 ml su konulmuş damlama tepsisi		Fırın tepsisi
Tel raf										

YEMEK TARİFİ	İŞLEV	ÖN İSITMA	SICAKLIK (°C)	SÜRE (DK.)	SEVİYE VE AKSESUARLAR
Lazanya / fırında makarna / fırın rulo makarna / pide	—	Evet	190-200	45-65	2
Kuzu/dana/sığır/domuz 1 kg	—	Evet	190-200	80-110	3
Kabuğu kızartılmış domuz fırın 2 kg	❀	Evet	180-190	110-150	2
Tavuk/tavşan/ordek 1 kg	—	Evet	200-230	50-100	2
Hindi/kaz 3 kg	—	-	190-200	100 - 160	2
Bütün Balık Fırın (fileto, bütün)	—	Evet	170 - 190	30 - 50	2
Dolmalar (domates, kabak, patlıcan)	❀	Evet	180-200	50 - 70	2
Kızarmış ekmek	~~~~□	-	250	2 - 6	5
Balık fileto/dilim	~~~~□	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
Sosis / kebab / pirzola / hamburger	~~~~□	-	250	15 - 30*	5 4
Tavuk kızartma 1-1,3 kg	❀	Evet	200 - 220	55 - 70**	2 1
Az pişmiş rozbif 1 kg	❀	Evet	200 - 210	35 - 50**	3
Kuzu budu/paça	~~~~❀	Evet	200 - 210	60 - 90**	3
Fırın patates	~~~~❀	Evet	200 - 210	35 - 55**	3
Sebze graten	~~~~❀	-	200 - 210	25 - 55	3
Et ve patates	❀	Evet	190-200	45 - 100***	4 1
Balık ve sebzeler	❀	Evet	180	30 - 50***	4 1
Lazanya ve et	❀	Evet	200	50 - 100***	4 1
Komple yemek: meyveli tart (seviye 5)/ lazanya (seviye 3)/et (seviye 1)	❀	Evet	180-190	40 - 120***	5 3 1
Rosto/içi doldurulmuş rostoluk et parçaları	❀e	-	170 - 180	100 - 150	2

Belirtilen süre, ön ısıtma aşamasını içermez: Yemeğin fırına yerleştirilmesini ve pişirme süresinin, ancak istenilen sıcaklığı ulaşıldıktan sonra ayarlanması öneriyoruz.

\* Pişirme işleminin yarısına gelindiğinde yemeği çevirin

\*\*Pişirme işleminin üçte ikisine gelindiğinde yemeği çevirin (gerekirse).

\*\*\* Tahmini süre: Kişisel tercihe göre yemekler fırından farklı zamanlarda çıkarılabilir.

Test edilmiş yemek tarifleri tablosu sertifikasyon makamlarına yönelik olarak derlenmiştir ve IEC ve IEC 60350-1 standartlarına uygundur.

İŞLEVLER	—	~~~~□	~~~~❀	❀	❀	~~~~❀	A	❀e
Geleneksel	—	~~~~□	~~~~❀	❀	❀	~~~~❀	A	❀e
AKSESUARLAR	.....	~~~~	Rafin üzerinde fırın kabı veya fırın tepsisi	Rafin üzerinde tabak/fırın tepsisi	Damlama tepsisi	İçerisine 200 ml su konulmuş damlama tepsisi	Fırın tepsisi	
Tel raf	.....	~~~~	Rafin üzerinde fırın kabı veya fırın tepsisi	Rafin üzerinde tabak/fırın tepsisi	Damlama tepsisi	İçerisine 200 ml su konulmuş damlama tepsisi	Fırın tepsisi	

# TEMİZLİK VE BAKIM

**Buharlı temizleme cihazları kullanmayın.**

**Tüm işlemler sırasında koruyucu eldiven kullanın.**

**Gereken işlemleri, fırın soğuk iken gerçekleştirin.**

**Cihazı güç kaynağından ayırin.**

**Cihazın yüzeylerine zarar verebileceklerinden bulaşık teli, aşındırıcı tel veya aşındırıcı/korozif temizlik maddeleri kullanmayın.**

## DIŞ YÜZEYLER

- Yüzeyleri nemli bir mikrofiber bezle temizleyin. Çok kirli ise, birkaç damla pH açısından nötr deterjan damlatın. Kuru bir bezle silerek kurulayın.
- Korozif veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. Bu tür ürünlerden herhangi biri dikkatsizlik sonucu cihazın yüzeyleri ile temas ederse, derhal nemli bir mikrofiber bezle temizleyin.

## İÇ YÜZEYLER

- Her kullanımdan sonra fırını soğumaya bırakın ve ardından, yemek artıklarının neden olduğu kalıntı veya lekeleri temizlemek için tercihen hala sıcakken temizleyin. Su içeriği yüksek yiyeceklerin pişirilmesi

sonucu oluşan yoğuşma suyunu kurutmak için, fırını tamamen soğumaya bırakın ve ardından bir bez veya süngerle silin.

- İç yüzeylerde inatçı kir yoksa, optimum temizlik sonuçları için otomatik temizlik işlevinin kullanılmasını öneririz.
- Kapak camını uygun bir sıvı deterjanla temizleyin.
- Kapak, camın temizliğini kolaylaştırmak için kolayca çıkarılıp takılabilir.

## AKSESUARLAR

Kullanımdan sonra aksesuarları bulaşık deterjanı çözeltisinin içine koyun, eğer hala sıcaksa bunları fırın eldivenleriyle tutun. Yemek artıkları, bir bulaşık fırçası veya sünger kullanılarak çıkarılabilir.

## LAMBANIN DEĞİŞİTİRİLMESİ


1. Fırının elektrik fişini güç beslemesinden çıkarın.
- 2.. Lambanın kapağını söküp, ampülü değiştirin ve kapağı tekrar ampulün üzerine vidalayın.
3. Fırının fişini tekrar güç beslemesine takın.

Lütfen dikkat edin: Sadece 25-40W/230V tip E-14, T300°C akkor lambalar veya 20-40W/230 V tip G9, T300°C halojen lambalar kullanın. Ürünün içinde kullanılan ampul ev aletlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve evin içindeki genel oda aydınlatmasında kullanılmaya uygun değildir (EC Düzenlemesi 244/2009). Ampuller Satış Sonrası Servisimizden elde edilebilir.

Halojen ampul kullanıyorsanız, parmak izleriniz ampullere zarar verebileceğinden, ampulleri çiplak elle tutmayın. Lamba kapağı yerine takılmadan fırını kullanmayın.

## KAPAĞI ÇIKARTMA VE YERİNE TAKMA


1. Kapağı çıkarmak için, tamamen açın ve mandalları kilit açma konumuna gelene kadar alçaltın.



2. Kapağı kapatabildiğiniz kadar kapatın.

Kapağı her iki elinizle sıkıca tutun – tutma kolundan tutmayın.

Kapağı, yuvasından (b) kurtulana kadar yukarı doğru (a) çekerken aynı anda kapatmayı sürdürerek çıkarabilirsiniz.



Kapağı, yumuşak bir yüzey üzerine dayayarak bir tarafa koyun.



3. Fırına doğru hareket ettirmek, menteşelerin kancalarını yuvaları ile hizalı konuma getirmek ve üst kısmı yuvasına sabitlemek suretiyle kapağı yerine takın.

4. Kapağı alçaltın ve ardından tamamen açın. Mandalları, orijinal konumlarına gelecek şekilde alçaltın: Tamamen alçaltığınızdan emin olun.

5. Kapağı kapatmayı deneyin ve kontrol paneli ile hizalı olduğundan emin olmak için kontrol edin. Değilse, yukarıdaki adımları tekrarlayın.

## PRESS TO CLEAN - CAMIN TEMİZLENMESİ

1. Kapağı çıkardıktan ve tutma kolu aşağı bakacak şekilde yumuşak bir yüzeyin üzerine koyduktan sonra, iki tespit klipsine aynı anda basın ve kapağın üst kenarını, kendinize doğru çekerek çıkarın.




2. Cam panelleri her iki elinizle sıkıca tutun, çıkarın ve temizlemeden önce yumuşak bir yüzeyin üzerine koyun.

3. İç paneli geri takmadan önce, ara paneli ("1R" ile

İşaretlidir) geri takın: Cam panelleri doğru şekilde yerleştirmek için, "R" işaretinin sol köşede görülebilir olduğundan emin olun.

Önce, camın "R" ile işaretli olan uzun tarafını destek yuvalarına (a) takın, ardından (b) konumuna alçaltın. Bu prosedürü, her iki cam panel için de tekrarlayın.



#### 4. Üst kenarı yerine takın: Bir klik sesi, konumun

## ARIZA GİDERME

Sorun	Olası neden	Çözüm
Fırın çalışmıyor	Güç kesintisi Şebeke bağlantısının kesilmesi	Şebeke elektrik gücü olup olmadığını ve fırının elektrik beslemesine bağlı olduğunu kontrol edin. Sorunun gerilip giderilmediğini görmek için, fırını kapatıp yeniden başlatın
Ekranda "F" harfi ve ardından bir rakam görünüyor	Yazılım sorunu	Size en yakın Satış Sonrası Servis Merkezi ile irtibata geçin ve "F" harfini takip eden harf veya rakamı belirtin

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## DESTEK


\*Herhangi bir işletim sorunu söz konusu olursa, bir Franke Teknik Servis Merkeziyle iletişime geçin.

Kesinlikle yetkisiz teknisyenlerden servis hizmeti almayın.

### Aşağıdakileri belirtin:

- arızanın türü
  - cihaz modeli (parça/Kod)
  - fırın iç haznesinin sağ kenarında bulunan (fırın kapağı açıkken görülebilen) cihaz etiketindeki seri numarası (S.N.)
- Servis Merkezimize temasa geçerken, lütfen ürününüzün tanıma etiketinde verilen kodları belirtin.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

ОБЗОР .....	124
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	124
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	125
РЕЖИМЫ .....	125
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	126
ВЫБОР РЕЖИМА .....	127
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ .....	128
ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД .....	129
ОЧИСТКА И УХОД .....	131
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	132
ПОМОЩЬ .....	132


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ОБЗОР



1. Панель управления
2. Вентилятор
3. Освещение
4. Держатели полок  
(уровень указан на внутренней стенке духовки)
5. Дверца
6. Блокировка дверцы  
(блокирует дверцу во время автоматической чистки и некоторое время после нее)
7. Верхний нагревательный элемент/гриль
8. Круговой нагревательный элемент  
(не виден)
9. Паспортная табличка  
(не снимать)
10. Нижний нагревательный элемент  
(не виден)

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### 1. РУЧКА ВЫБОРА

Для включения духового шкафа путем выбора режима. Чтобы выключить духовой шкаф, поверните ручку в положение 0.

### 2. ПОДСВЕТКА

Когда духовка включена, нажмите, чтобы включить или выключить лампочку в духовке.

### 3. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Доступ к настройкам времени приготовления, задержки старта и к таймеру. Отображение времени, когда духовка выключена.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКИ РЕГУЛИРОВКИ

Изменение настроек времени приготовления.


### 6. РУЧКА ТЕРМОСТАТА

Поверните, чтобы выбрать необходимую температуру в ручном режиме. Для автоматических режимов используется 0.


Примечание: Ручки являются утапливаемыми. Чтобы выдвинуть ручку, нажмите на ее центр.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


## ПОЛКА




## ПОДДОН



## ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ



## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Количество принадлежностей может варьироваться в зависимости от приобретенной модели. Дополнительные принадлежности можно приобрести в Сервисном центре.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



- Вставьте решетку на нужный уровень, слегка приподняв ее передний край и опирая задний край на направляющие. Затем сдвиньте ее горизонтально по направляющим как можно дальше. Другие принадлежности, такие как противень, вставляются и задвигаются в горизонтальном положении по

направляющим.

- Для удобства чистки духовки направляющие можно снять: потяните направляющие на себя, чтобы извлечь их из гнезд.
- Телескопические направляющие могут устанавливаться на любой уровень.

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Облегчают установку и извлечение принадлежностей из духовки.  
Перед использованием прибора удалите защитную ленту [a], а затем снимите защитную пленку [b] с телескопических направляющих.





## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Вытащите нижнюю часть телескопических направляющих и снимите с держателей полок [c].

Закрепите верхний зажим направляющей на держателе полок [d]. Опустите второй зажим в предусмотренное положение. Чтобы закрепить держатель, с усилием нажмите на нижнюю часть зажима в направлении от держателя противня. Убедитесь, что подвижная часть

направляющей может свободно перемещаться. Повторите эти же действия для второго держателя противня на том же уровне. Телескопические направляющие могут крепиться на любом уровне. Установите держатели полок и разместите принадлежности на них.



## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОЛОК

- Чтобы снять держатели полок, крепко возьмитесь за наружную часть держателей и потяните их на себя, чтобы извлечь опору и два внутренних штифта из гнезд.
- Чтобы установить держатели полок на место, расположите их рядом с выемкой и сначала вставьте два штифта в гнездо. Затем расположите наружную часть рядом с ее гнездом, вставьте опору и нажмите в направлении стенки выемки, чтобы убедиться, что держатели полок надежно закреплены.

# РЕЖИМЫ

## КОНВЕКЦИЯ

Режим для приготовления любых блюд только на одном уровне.

## КОНВЕКЦИЯ

Для одновременного приготовления различных блюд при одинаковой температуре приготовления на нескольких уровнях (максимум трех) без смешивания запахов. Этот режим гарантирует отсутствие переноса запахов с одного продукта на другой.

## MAXI COOKING

Режим для приготовления больших кусков мяса (более 2,5 кг). Переворачивайте мясо в процессе приготовления, чтобы оно одинаково подрумянилось со всех сторон. Также рекомендуется регулярно поливать мясо жиром, чтобы предотвратить его пересыхание.

## ПИЦЦА

Режим для выпекания пиццы и хлебобулочных изделий разного вида и размера. В середине приготовления рекомендуется поменять противни местами.

## ГРИЛЬ

 Режим для приготовления на гриле стейков, кебабов, колбасок, овощных гратенов и хлебных тостов. При приготовлении мяса на гриле рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока: поставьте сковороду на любой уровень под решеткой и добавьте 200 мл питьевой воды.

## ТУРБО-ГРИЛЬ

 Режим для жарки крупных кусков мяса (ростбиф, бараньи ножки, цыплята). Рекомендуется использовать поддон для сбора стекающего сока: поставьте сковороду на любой уровень под решеткой и добавьте 200 мл питьевой воды.

## ПОДЪЕМ ТЕСТА

 Режим для быстрого подъема дрожжевого теста. Чтобы включить этот режим, поверните ручку термостата на этот значок.

## Е ЭКО КОНВЕКЦИЯ

 Для приготовления жаркого и фаршированного мяса на одном уровне. Деликатная прерывистая циркуляция воздуха предотвращает пересушивание продуктов. Во время приготовления в режиме ECO лампа не горит. Ее можно включить нажатием .

## А ХЛЕБ АВТО

 Этот режим автоматически выбирает температуру и время, идеально подходящие для выпечки хлеба. Для достижения наилучшего результата строго следуйте рецепту. Включайте режим, когда духовка холодная.

## А ДЕСЕРТ АВТО

 Этот режим автоматически выбирает температуру и время, идеально подходящие для выпечки бисквитов и пирожных. Включайте режим, когда духовка холодная.

## • • • ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

 Режим для удаления капель жира под действием очень высокой температуры.

# ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 1. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

При первом включении прибора необходимо установить время: Нажмите  до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать значок  и две цифры часов.



Установите значение часов кнопками  и  и нажмите  для подтверждения. Начнут мигать две цифры минут. Установите значение минут кнопками  и  и нажмите  для подтверждения.

Примечание: если мигает значок  (например, после длительного отключения электроэнергии), необходимо заново установить время.

## 2. УСТАНОВКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ

Духовка запрограммирована для работы при напряжении в сети менее 2,9 кВт (Lo): Чтобы использовать духовку при напряжении в сети выше 3 кВт (Hi), необходимо изменить настройки.

Чтобы перейти к меню для изменения настроек, поверните ручку выбора на , а затем обратно на .

Сразу после этого нажмите и удерживайте  и  в течение пяти секунд.



Измените значение кнопками  или , затем для подтверждения нажмите и удерживайте  не менее двух секунд.

## 3. ПРОГРЕЙТЕ ПЕЧЬ

Новый духовой шкаф может являться источником запахов, связанных с процессом производства: Это нормальное явление.

Перед началом приготовления блюд рекомендуется прогреть пустую духовку для удаления возможных остаточных запахов.

Снимите с духового шкафа защитный картон и прозрачную пленку, извлеките все принадлежности.

Прогрейте духовой шкаф при 250 °C в течение часа, используя режим "Maxi Cooking". Духовой шкаф должен быть пустым.

Задайте правильный режим, следуя инструкциям.

Примечание: После первого использования печи рекомендуется проветрить помещение.

# ВЫБОР РЕЖИМА

## 1. ВЫБОР РЕЖИМА

Для выбора режима поверните ручку выбора на символ необходимого режима: загорится дисплей, и раздастся звуковой сигнал.



## 2. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА

### РУЧНОЙ РЕЖИМ

Для включения выбранного режима установите нужную температуру, повернув ручку термостата.



Примечание: во время приготовления можно изменить режим **ручкой выбора** или отрегулировать температуру **ручкой термостата**.

Режим включается, только если ручка термостата находится на 0 °C. Можно задать время приготовления, время окончания (только если задано время приготовления) и настроить таймер.

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для включения выбранного автоматического режима ("Хлеб" или "Десерты") ручка термостата должна находиться в положении автоматического режима (0). Для завершения приготовления поверните ручку выбора в положение 0.

Примечание: можно задать время окончания и настроить таймер.

### ПОДЪЕМ ТЕСТА

Для включения режима "Подъем теста" поверните ручку термостата до соответствующего символа; если в духовке установлена другая температура, режим не включится.

Примечание: можно задать время приготовления, время окончания (только если задано время приготовления) и настроить таймер.

## 3. ПРОГРЕВ И ОСТАТОЧНОЕ ТЕПЛО

При включении режима раздается звуковой сигнал, а мигающий на дисплее значок указывает на включение прогрева. После достижения заданной температуры значок фиксируется, а также звучит новый сигнал, указывающий на то, что можно помещать продукты в духовку и продолжать приготовление.

Примечание: Помещение продуктов в духовку до завершения фазы предварительного прогрева может ухудшить результат приготовления.

После завершения приготовления и при отключеной функции значок может оставаться видимым на дисплее даже после того, как охлаждающий вентилятор выключился, чтобы указать, что в отделении остается остаточное тепло.

Примечание: время, в течение которого значок отключается,

варьируется, потому что оно зависит от ряда факторов, таких как температура окружающей среды и используемая функция. В любом случае изделие считается выключенным, когда указатель на ручке выбора находится в положении «0».

## . ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГОТОВКИ

Перед программированием приготовления необходимо выбрать режим.

### ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Нажмите , пока на дисплее не начнут мигать значок и «00:00».



Установите время приготовления кнопками или и нажмите для подтверждения.

Включите режим, повернув ручку термостата на необходимую температуру: Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее будет указано, что приготовление закончено.

Примечания: для удаления заданного времени приготовления нажмите до тех пор, пока на дисплее не начнет мигать , затем с помощью сбросьте значение времени приготовления до «00:00».

Это время приготовления включает в себя прогрев.

### ЗАДАНИЕ ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ/ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

После задания времени приготовления включение режима можно отложить, запрограммировав время окончания: Нажмите , пока на дисплее не начнут мигать значок и текущее время.



Установите время окончания кнопками или и нажмите для подтверждения.


Включите режим, повернув ручку термостата на необходимую температуру: Режим будет приостановлен и продолжен автоматически по истечении времени, рассчитанного с учетом заданного вами времени.



Обратите внимание: Для сброса настройки выключите духовку, повернув ручку выбора в положение «0».

### ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Раздастся звуковой сигнал, и на дисплее будет указано, что работа режима завершена.



Поверните ручку выбора, чтобы выбрать другой режим,"

или поверните ее в положение "0", чтобы выключить духовку.

Примечание: если таймер активен, на дисплее будут поочередно появляться надпись «END» и оставшееся время.

### .УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

Эта функция не прерывает и не запускает процесс приготовления: она только позволяет использовать дисплей в качестве таймера, когда включен какой-либо режим или когда духовой шкаф выключен.

Нажмите  пока на дисплее не начнут мигать значок  и «00:00».



Установите необходимое время кнопками  и  и нажмите  для подтверждения.

В момент окончания обратного отсчета прозвучит звуковой сигнал.

Примечания: для отключения таймера нажмите  пока не начнет мигать значок , затем с помощью  сбросьте время до "00:00".

### .АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА – PYRO

**Не прикасайтесь к духовке во время цикла пиролиза.**

**Держите детей и животных вдали от духовки во время и после цикла пиролиза (пока помещение не будет проветрено).**

**Перед запуском этого режима выньте из духового шкафа все принадлежности (включая держатели противней).**


Если духовка установлена под варочной панелью, выключите все горелки или электроконфорки на время самоочистки.

Для более качественной очистки удалите остатки пищи внутри камеры и очистите внутреннее стекло дверцы перед запуском пиролитической очистки.

Рекомендуется использовать режим пиролиза, только если прибор сильно загрязнен или выделяет неприятные запахи в процессе приготовления пищи.

Чтобы активировать режим автоматической очистки, поверните ручку выбора и ручку терmostата на значок .

Режим будет активирован автоматически, дверца будет заблокирована, и будет выключен свет внутри духовки: На дисплее отображается время, оставшееся до конца, сменяющееся надписью Pyro.



Примечание: Можно запрограммировать только время окончания режима. Продолжительность автоматически устанавливается на 120 минут.

По завершении цикла дверца остается заблокированной до тех пор, пока температура внутри не достигнет безопасного уровня. Проветривайте помещение во время и после завершения цикла пиролиза.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

В таблице указаны наилучшие режимы, принадлежности и уровни для приготовления различных типов продуктов. Указанное время приготовления отсчитывается от момента помещения блюда в духовой шкаф. Время предварительного разогрева (если он предусмотрен) не учитывается. Значения температуры и длительности приготовления являются ориентировочными и зависят от количества продуктов и используемых принадлежностей. Начинайте с самых низких рекомендованных настроек, и, если блюдо окажется не готовым, переходите к более высоким настройкам. Используйте входящие в комплект принадлежности, отдавайте предпочтение формам для выпечки и противням из темного металла. Вы также можете использовать посуду из жаропрочного стекла или керамики. При этом учитывайте, что время приготовления в ней немного увеличивается.

### ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ БЛЮД

При использовании режима «FORCED AIR» (Конвекция эко) можно одновременно готовить различные блюда (например: рыбу и овощи), на нескольких уровнях одновременно. Выньте из духовки блюда с меньшим временем приготовления и оставьте блюда, приготовление которых требует более продолжительного времени.

### РЕЖИМ ХЛЕБ АВТО

Для получения качественного теста строго соблюдайте рецепт. Для приготовления 1000 г теста возьмите: 600 г муки, 360 г воды, 11 г соли, 25 г свежих дрожжей (или две упаковки сухих дрожжей).

Для оптимального подъема теста дайте ему постоять около 90 минут при комнатной температуре или около 60 минут в духовке в режиме "Подъем теста".

Поместите тесто в духовку (холодную), налейте на дно 100 мл воды и включите режим "Хлеб Авто". После приготовления оставьте тесто на решетке до полного остывания.

# ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ПРОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	УРОВЕНЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
<b>Пироги из дрожжевого теста</b>	—	Да	160-180	30-90	2/3 —
	⌚	Да	160-180	30-90	4 1 — —
<b>Пирог с начинкой</b> (чизкейк, штрудель, фруктовый пирог)	—	Да	160-200	35-90	2
	⌚	Да	160-200	40-90	4 2 — —
<b>Печенье/тартаletки</b>	—	Да	160-180	20-45	3
	⌚	Да	150 - 170	20-45	4 2 — —
	⌚	Да	150 - 170	20-45	5 3 1 — — —
<b>Пирожные из заварного теста</b>	—	Да	180 - 210	30-40	3
	⌚	Да	180-200	35-45	4 2 — —
	⌚	Да	180-200	35-45	5 3 1 — — —
<b>Меренги</b>	—	Да	90	150 - 200	3
	⌚	Да	90	140 - 200	4 2 — —
	⌚	Да	90	140 - 200	5 3 1 — — —
<b>Пицца/хлеб</b>	—	Да	190-250	15-50	1 / 2 —
	⌚	Да	190-250	20-50	4 2 — —
<b>Хлеб</b>	🍞 <sup>A</sup>	-	-	60	2 —
<b>Замороженная пицца</b>	—	Да	250	10 - 20	3
	⌚	Да	230 - 250	10 -25	4 2 — —
<b>Несладкие пироги</b> (овощной пирог, киш)	—	Да	180-200	40-55	3 —
	⌚	Да	180-200	45 - 60	4 2 — —
	⌚	Да	180-200	45 - 60	5 3 1 — — —
<b>Волованы / печенье из слоеного теста</b>	—	-	190-200	20-30	3 —
	⌚	-	180-190	20-40	4 2 — —
	⌚	-	180-190	20-40	5 3 1 — — —

РЕЖИМЫ	—	~~~~~	□	~~~~~	⌚	⌚	⌚	————— <sup>A</sup>	————— <sup>e</sup>
	стандартный	Гриль	Turbo Grill (Турбогриль)	Пицца	Конвекция	Maxi порция	Хлеб Авто	Принуд.под.возд. Эко	

<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	—	—	—	—	—	—	—	—
	Полка	Посуда для выпечки или противень для выпечки на решетке		Поддон/ противень на решетке	Поддон	Поддон с 200 мл воды	Противень для выпекания	

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ПРОГРЕВ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (МИН)	УРОВЕНЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Лазанья/паста/каннеллони/фланы	—	Да	190-200	45-65	2
Баранина / телятина / говядина / свинина 1 кг	—	Да	190-200	80-110	3
Жареная свинина с хрустящей корочкой 2 кг	❖	Да	180-190	110-150	2
Птица / кролик / утка 1 кг	—	Да	200-230	50-100	2
Индейка/гусь 3 кг	—	-	190-200	100 - 160	2
Рыба, запеченная целиком (филе, целиком)	—	Да	170 - 190	30 - 50	2
Фаршированные овощи (помидоры, кабачки, баклажаны)	❖	Да	180-200	50 - 70	2
Хлебные тосты	~~~~□	-	250	2 - 6	5
Рыбное филе/стейки	~~~~□	-	230 - 250	20 - 30*	4 3
Колбаски/шашлык/ребрышки/рубленые котлеты	~~~~□	-	250	15 - 30*	5 4
Запеченная курица 1-1,3 кг	❖	Да	200 - 220	55 - 70**	2 1
Ростбиф с кровью 1 кг	❖	Да	200 - 210	35 - 50**	3
Ножка ягненка / рулька	❖	Да	200 - 210	60 - 90**	3
Печенный картофель	❖	Да	200 - 210	35 - 55**	3
Овощная запеканка	❖	-	200 - 210	25 - 55	3
Мясо и картофель	❖	Да	190-200	45 - 100***	4 1
Рыба и овощи	❖	Да	180	30 - 50***	4 1
Лазанья и мясо	❖	Да	200	50 - 100***	4 1
Полный обед: Фруктовые пирожки (уровень 5)/ лазанья (уровень 3)/мясо (уровень 1)	❖	Да	180-190	40 - 120***	5 3 1
Жаркое/фаршированное мясо	❖e	-	170 - 180	100 - 150	2

Указанное время не включает в себя прогрев духовки: Помещать в духовку продукты и задавать время приготовления рекомендуется только после достижения необходимой температуры.

\* Переверните блюдо в середине процесса приготовления

\*\* Переверните продукт по истечении двух третей от общего времени приготовления (если необходимо).

\*\*\* Время указано приблизительно: блюдо можно

вынуть из духового шкафа позже или раньше в зависимости от ваших личных предпочтений. Таблица рецептов, протестированных для сертификационных органов согласно стандартам IEC и IEC 60350-1.

РЕЖИМЫ	— —	~~~~□ Гриль	~~~~❖ Turbo Grill (Турбогриль)	❖ Пицца	❖ Конвекция	❖ Maxi порция	❖ Хлеб Авто	❖ Принуд.под.возд. Эко
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	..... Полка	..... Посуда для выпечки или противень для выпечки на решетке	— Поддон/противень на решетке	— Поддон	— Поддон с 200 мл воды	— Противень для выпекания		

# ОЧИСТКА И УХОД

**Не используйте пароочистители.**  
Все манипуляции с духовым шкафом выполняйте в защитных рукавицах.

**Необходимые манипуляции выполняйте только с холодным духовым шкафом.**  
**Отключите прибор от электросети.**

**Не используйте абразивные губки, стальные мочалки, агрессивные и абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхности прибора.**

## ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Протирайте поверхности прибора влажной салфеткой из микрофибры. При сильном загрязнении добавьте несколько капель моющего средства с нейтральным pH. После очистки протрите сухой салфеткой.
- Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства. При случайном попадании таких средств на поверхность прибора немедленно протрите его влажной салфеткой из микроволокна.

## ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- После каждого использования дайте духовке остыть и очистите ее (желательно пока она еще теплая) от отложений и пятен, образующихся при приготовлении пищи. Для удаления конденсата, возникающего при приготовлении продуктов с высоким содержанием

влаги, дождитесь полного охлаждения духовки и протрите ее салфеткой или губкой.

- Если на внутренних поверхностях есть въевшееся загрязнение, для оптимальных результатов рекомендуется запустить функцию автоматической очистки.
- Для очистки стекла дверцы пользуйтесь специальными жидкими моющими средствами.
- Чтобы облегчить очистку стекла, дверцу можно легко снять и установить на место.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сразу же после использования замочите принадлежности в воде со средством для мытья посуды. Если принадлежности еще горячие, пользуйтесь кухонными рукавицами. Остатки пищи удаляются с помощью щетки или губки.


## ЗАМЕНА ЛАМПЫ

1. Отключите духовку от электросети.
- 2.. Снимите плафон, замените лампу и верните плафон в исходное положение.
3. Подключите духовой шкаф к сети электропитания.

Примечание: используйте только лампы накаливания 25-40 Вт/ 230 В, цоколь E14, T300°C или галогенные лампы 20-40 Вт/230 В, цоколь G9, T300°C. Лампа, используемая в изделии, предназначена для бытовых приборов и не подходит для освещения помещений (Регламент EC 244/2009). Лампы указанного типа можно приобрести в наших сервисных центрах. При установке галогенных ламп не касайтесь их голыми руками, так как отпечатки пальцев могут привести к повреждению лампы. Не пользуйтесь духовкой до установки плафона на место.


## СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ

1. Для снятия дверцы полностью откройте ее и откиньте фиксаторы в положение разблокировки.



2. Прикройте дверцу, насколько это возможно. Надежно захватите дверцу обеими руками (не за ручку).

Снимите дверцу: для этого продолжайте ее прикрывать и одновременно потяните вверх (a), пока она не выйдет из пазов (b).



Положите дверцу на мягкую поверхность.


3. Для установки дверцы поднесите ее к духовке, совместите крюки петель с гнездами и вставьте верхние части петель в гнезда.

4. Опустите дверцу, а затем полностью откройте ее. Поверните фиксаторы в исходное положение: вниз до упора.

5. Закройте дверцу и убедитесь, что она находится в одной плоскости с панелью управления. Если нет, повторите приведенные выше шаги.


## PRESS TO CLEAN - ОЧИСТКА СТЕКЛА

1. Когда дверца снята и лежит на мягкой поверхности ручкой вниз, одновременно нажмите два фиксатора и снимите верхний край дверцы, потянув его к себе.



2. Крепко возмите стекла обеими руками, снимите их и уложите для чистки на мягкую поверхность.

**3.** Установите промежуточное стекло (обозначено 1R), прежде чем устанавливать внутреннее стекло: Устанавливайте внутреннее стекло так, чтобы буква R находилась в левом углу. Сначала вставьте в пазы (a) длинную сторону стекла с буквой "R", затем опустите его в положение (b). Повторите эту процедуру для обоих стекол.



**4.** Зафиксируйте верхний край: Щелчок означает правильную установку. Перед установкой дверцы проверьте целостность уплотнения.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Духовка не работает	Отключение электропитания Отключение от электросети	Проверьте наличие напряжения в сети. Убедитесь, что духовой шкаф включен в сеть. Выключите и снова включите духовку, чтобы проверить, сохраняется ли ошибка
На дисплее отображается буква "F" и число	Ошибка программного обеспечения	Обратитесь в центр послепродажного обслуживания и сообщите им букву или число, которое стоит после буквы "F"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ПОМОЩЬ

\*При возникновении проблем во время эксплуатации обратитесь в центр технического обслуживания Franke.


Не пользуйтесь услугами неавторизованных мастерских.

### Укажите:

- тип неисправности;
- модель прибора (артикул/код);
- сервисный номер (S.N.) на паспортной табличке, расположенной на правом торце духовой камеры (видна при открытой дверце духового шкафа).

При обращении в наш сервисный центр укажите коды, указанные на паспортной табличке вашего прибора.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# ЗМІСТ

---

ОГЛЯД .....	134
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ .....	134
ПРИЛАДДЯ .....	135
ФУНКЦІЇ .....	135
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ .....	136
ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ .....	137
USEFUL TIPS .....	138
ТАБЛИЦЯ ПРИГОТОВУВАННЯ .....	139
ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .....	141
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ .....	142
ПІДТРИМКА .....	142


# КЕРІВНИЦТВО З ВИКОРИСТАННЯ

## ОГЛЯД



- Панель керування
- Вентилятор
- Лампочка
- Напрямні для решітки (рівень вказано на стінці робочої камери)
- Дверцята
- Замок дверцят (зачиняє дверцята під час автоматичного очищення та після нього)
- Верхній нагрівальний елемент/гриль
- Круговий нагрівальний елемент (не видно)
- Паспортна табличка (не знімати)
- Нижній нагрівальний елемент (не видно)

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



### 1. РУЧКА ВИБОРУ

Щоб увімкнути духову шафу, оберіть будь-яку функцію. Щоб вимкнути духову шафу, поверніть кнопку у положення 0/F.

### 2. СВІТЛО

Коли духовка увімкнена, натисніть сюди, щоб увімкнути або вимкнути лампу відсіку.

### 3. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Для доступу до налаштувань часу приготування, затримки запуску і таймера. Для відображення часу, коли духову шафу вимкнено.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. КНОПКИ РЕГУЛЮВАННЯ

Для зміни налаштувань часу приготування.


### 6. РУЧКА ТЕРМОСТАТА

Поверніть, щоб обрати бажану температуру, коли активовано функції ручного режиму. Функції автоматичного режиму працюють у положенні 0/A.


Зверніть увагу: Ручки висуваються. Натисніть на центр ручки, щоб висунути її назовні.

# ПРИЛАДДЯ

## РЕШІТКА




## ПІДДОН



## ДЕКО ДЛЯ ВИПІКАННЯ



## ТЕЛЕСКОПІЧНІ НАПРЯМНІ



Кількість аксесуарів може бути різною, залежно від моделі, яку ви придбали.  
Інші аксесуари можна придбати окремо в центрі післяпродажного обслуговування.

## ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ



- Спочатку вставте решітку на бажаному рівні, утримуючи її трохи нахиленою вгору, і натисніть на підняту задню сторону (спрямовану вгору) донизу. Потім посувайте її горизонтально уздовж напрямної решітки до упору. Інше приладдя, таке як деко для випікання, вставляйте горизонтально, посувуючи

його уздовж напрямних для решітки.

- Можна вийняти напрямні для решітки, щоб полегшити очищення духової шафи: щоб вийняти, потягніть напрямні решітки.
- Ковзні полиці можна виймати або встановлювати на будь-якому рівні.

## КОВЗНІ ПОЛИЦІ

Вони дозволяють більш зручно вставляти приладдя до духової печі та витягувати приладдя з неї. Перед використанням духовки зніміть захисну стрічку [a], а потім видаліть захисну фольгу [b] з телескопічних напрямних.




## ЗНЯТТЯ ТА ПОВТОРНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАПРЯМНИХ

Витягніть нижню частину телескопічної напрямної та зніміть з напрямних для решітки [c].

Закріпіть верхній затискач висувного положа на напрямній для решітки [d]. Опустіть на місце інший затискач. Щоб зафіксувати напрямну, міцно притисніть нижню частину затискача до напрямної для полички. Переконайтесь, що положи можуть вільно рухатися. Повторіть ці дії з іншою напрямною

для решітки на тому ж самому рівні.

Телескопічні напрямні можна встановлювати на будь-якому рівні. Поверніть напрямні для решітки на місце і покладіть на них приладдя.



## ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НАПРЯМНИХ ДЛЯ РЕШІТКИ

- Щоб зняти напрямні для решітки, міцно тримаючись за зовнішню частину направляючої, потягніть її на себе, щоб витягти опору і два внутрішні штифти зі своїх гнізд.
- Щоб встановити на місце напрямні для решітки, розташуйте їх біля заглиблень, попередньо встановивши на місця штифти. Після чого, розмістіть зовнішню частину біля її гнізда, вставте опору, і міцно притисніть її до стінки з заглибленнями, щоб впевнитися, що напрямна належним чином закріплена.

# ФУНКЦІЇ

## СТАНДАРТНИЙ

Для приготування будь-якої страви лише на одній полиці.

## ПРИМУСОВЕ НАГНІТАННЯ ПОВІТРЯ

Для приготування різних страв, для яких потрібна однаакова температура приготування, на кількох полицях (максимум три) одночасно. Ця функція дозволяє одночасно готовувати різні страви і при цьому уникати змішування ароматів.

## MAXI COOKING

Для готування великих шматків м'яса (понад 2,5 кг). Рекомендуємо повернати м'ясо під час готування, щоб усі боки підсмажувалися рівномірно. Також рекомендуємо час від часу поливати шматок м'яса соусом, щоб він не був надто сухим.

## ПІЦА

Для випікання піци та хліба різних типів і розмірів. У середині процесу приготування бажано поміняти місцями деко для випікання.

## ГРИЛЬ

 Для смаження на грилі стейків, кебабів і ковбасок; для приготування овочевих запіканок і грінок. Під час смаження м'яса на грилі рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готованні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте у нього 200 мл питної води.

## ТУРБОГРИЛЬ

 Для смаження великих шматків м'яса (ніжок, ростбіфів, курчат). Рекомендуємо використовувати піддон для збирання соку, що витікає при готованні: Поставте піддон на будь-якому рівні під решіткою та налийте у нього 200 мл питної води.

## ПІДНІМАННЯ ТІСТА

 Для сприяння ефективному підніманню солодкого або пікантного тіста. Поверніть ручку терmostата на позначку, щоб активувати цю функцію.

## Е ПРИМУСОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЕКО

Для приготування печені та фаршированих шматків м'яса на одній полиці. Періодична легка циркуляція повітря захищає їжу від надмірного пересихання. При використанні функції «ЕКО» індикатор залишається вимкненим протягом готовання, але його можна знову увімкнути, натиснувши кнопку .

## А АВТОМАТИЧНЕ ВИПІКАННЯ ХЛІБУ

 Ця функція автоматично вибирає ідеальну температуру і час випікання хліба. Для досягнення найкращих результатів уважно дотримуйтесь рецепту. Увімкніть функцію, коли духовна шафа холодна.

## А АВТОМАТИЧНЕ ДЕСЕРТ

Ця функція автоматично вибирає ідеальну температуру і час випікання пирогів. Увімкніть функцію, коли духовна шафа холодна.

## • • • ПІРОЛІЗНЕ ОЧИЩЕННЯ

 Для усунення близок, що утворилися під час готовання з використанням циклу за дуже високої температури.

# ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

При першому увімкненні приладу необхідно встановити час: Натисніть , поки  на дисплей не почне блимати значок і дві цифри годин.



За допомоги кнопки  або  встановіть значення годин і натисніть  для підтвердження. Почнуть блимати дві цифри хвилин. За допомоги кнопок  або  встановіть значення хвилини та натисніть кнопку  для підтвердження.

Зверніть увагу: Якщо значок  блимає, наприклад, після тривалих перебоїв у подачі електроенергії, необхідно встановити час.

## 2. ВСТАНОВІТЬ РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

Духова шафа запрограмована на роботу з потужністю менше ніж 2,9 кВт ("Lo" – низький рівень): Щоб духовна шафа була сумсна з домашнім приладдям потужністю вище 3 кВт ("Hi" – високий рівень), необхідно змінити налаштування.

Щоб перейти до меню зміни налаштувань, поверніть перемикач у положення , а потім назад у положення .

Натисніть та утримуйте  та  протягом п'яти се-

кунд одразу після цього.



За допомогою кнопок  або  змініть налаштування, потім натисніть та утримуйте кнопку  принаймні дві секунди для підтвердження.

## 3. ПРОГРІЙТЕ ДУХОВУ ШАФУ

Нова духовна шафа може виділяти запахи, що залишилися після її виготовлення: Це цілком нормальну.

Тому, перш ніж готовувати їжу, рекомендуємо прогріти порожню духову шафу, щоб усунути будь-які можливі запахи.

Зніміть із духової шафи захисну картонну упаковку або прозору плівку та витягніть з неї все приладдя.

Нагрійте духову шафу до 250 °C протягом приблизно однієї години, бажано з використанням функції «Maxi Cooking». При цьому духовна шафа має бути порожньою.

Дотримуйтесь інструкції, щоб правильно налаштовувати функцію.

Зверніть увагу: Рекомендується провітрити приміщення після першого використання приладу.

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

## 1. ВИБІР ФУНКЦІЇ

Щоб обрати функцію, встановіть ручку *вибору* на символ, що відповідає бажаній функції: Засвітиться дисплей і пролунає звуковий сигнал.



## 2. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ

### РУЧНИЙ РЕЖИМ

Для початку виконання обраної функції поверніть ручку *термостата*, щоб встановити бажану температуру.



Зверніть увагу: Під час приготування можна змінити функцію, повертуючи *ручку вибору*, або відрегулювати температуру, повертуючи *ручку термостата*.

Виконання функції почнеться, коли ручку термостата встановлено на 0° С. Можна налаштувати час готування, час завершення готування (тільки у разі встановлення часу готування) і таймер.

### АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Для початку виконання обраної функції в автоматичному режимі («Хліб» або «Випічка») встановіть ручку *термостата* у положення виконання функції в автоматичному режимі (0/A). Щоб завершити готування, поверніть ручку *вибору* у положення 0.

Зверніть увагу: Можна встановити час завершення готування і таймер.

### ПІДНІМАННЯ ТІСТА

Щоб розпочати виконання функції «Піднімання», встановіть ручку *термостата* на відповідний символ; Якщо у духовій шафі встановлено іншу температуру, функцію не буде запущено.

Зверніть увагу: Можна налаштувати час готування, час завершення готування (тільки у разі встановлення часу готування) і таймер.

## 3. ПОПЕРЕДНЕ ПРОГРІВАННЯ І ЗАЛИШКОВЕ ТЕПЛО

При увімкненні режиму лунає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок , що вказує на увімкнення прогрівання. Після досягнення заданої температури значок фіксується, а також лунає новий звуковий сигнал, який вказує на те, що можна ставити страву в духову шафу і продовжувати приготування.

Зверніть увагу: Якщо покласти продукти в духову шафу до закінчення фази попереднього прогрівання, це може погіршити остаточний результат готування.

Після завершення приготування і при відключенні функції значок може залишатися видимим на

дисплеї навіть після того, як охолоджувальний вентилятор вимкнувся, щоб вказати, що у відділенні залишається залишкове тепло.

Зверніть увагу: Час, протягом якого значок відключається, варіюється, тому що він залежить від ряду факторів, таких як температура навколошнього середовища і функція, що використовується. У будь-якому випадку виріб вважається вимкненим, коли покажчик на ручці вибору знаходиться в положенні «0».

### . ПРОГРАМУВАННЯ ГОТУВАННЯ

Перед початком програмування готування необхідно вибрати функцію.

### ТРИВАЛІСТЬ

Натисніть і утримуйте кнопку , поки на дисплеї не почне блимати значок і «00:00».



За допомогою кнопки або встановіть бажаний час готування, потім натисніть для підтвердження. Активуйте функцію, встановивши ручку *термостата* на бажану температуру: Пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться повідомлення про те, що приготування їжі завершено.

Примітки: Щоб скасувати встановлений час готування, натискайте кнопку поки на дисплеї не почне блимати значок ; потім за допомоги кнопки скиньте час готування на значення «00:00».

Цей час готування включає фазу попереднього нагрівання.

### ПРОГРАМУВАННЯ ЧАСУ ЗАВЕРШЕННЯ ГОТУВАННЯ/ЗАТРИМКИ ЗАПУСКУ

Після встановлення часу готування початок виконання функції може бути відкладено за рахунок програмування часу завершення її виконання: Натискайте кнопку , поки на дисплеї не почне блимати значок і значення поточного часу запуску.



За допомогою кнопки або встановіть бажаний час завершення готування і натисніть для підтвердження.

Активуйте функцію, встановивши ручку *термостата* на бажану температуру: Функцію буде призупинено до її автоматичного запуску після періоду часу, який розраховано так, щоб закінчити приготування у встановлений час.



Зверніть увагу: Для скасування цього налаштування вимкніть духову шафу, встановивши *ручку вибору* у положення «0».

## ЗАКІНЧЕННЯ ГОТУВАННЯ

Пролунає звуковий сигнал і на дисплей з'явиться повідомлення про те, що виконання функції завершено.

End  
🕒

Поверніть ручку *вибору*, щоб обрати іншу функцію, або у положення «0», щоб вимкнути духову шафу.

Зверніть увагу: Якщо таймер увімкнений, на дисплей поперемінно з'являтиметься напис «END» та час, що залишився.

## . НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА

Ця опція не перериває та не програмує функції готовування, але дозволяє використовувати дисплей для відображення таймера під час виконання функції або коли духову шафу вимкнено.

Натисніть і утримуйте кнопку , поки на дисплей не почне блимати значок і «00:00».



За допомогою кнопки або встановіть бажаний час і натисніть для підтвердження.

Після того як таймер завершить зворотний відлік обраного часу, пролунає звуковий сигнал.

Примітки: Щоб вимкнути таймер, натискайте кнопку , поки значок не почне блимати, потім за допомогою кнопки скиньте час до значення «00:00».

## . ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ЧИЩЕННЯ — ПІРОЛІЗ

Не торкайтесь духової шафи під час циклу піролізу.

Не підпускайте дітей і тварин до духової шафи під час циклу піролізу та після нього (поки приміщення не провітриться).

**Вийміть усе приладдя з духової шафи (зокрема й направмні для решітки), перш ніж використовувати функцію піролізу.**


- Якщо духовна шафа встановлена під варильною поверхнею, перевірте, чи вимкнено всі газові пальники чи електричні конфорки під час циклу самоочищення.

Для оптимального очищення видаліть залишки їжі всередині камери та очистіть внутрішнє скло дверцят перед запуском піролітичного циклу.

Ми рекомендуємо використовувати функцію піролізу, тільки якщо прилад сильно забруднений або виділяє неприємні запахи під час готовання.

Щоб активувати функцію автоматичного очищення, поверніть *регулятор вибору* та *ручку термостата* на позначку .

Функція буде активована автоматично, дверцята зчинені та світло всередині духової шафи вимкнене: На дисплей відображатиметься час до завершення виконання функції поперемінно з написом «Руго».



Зверніть увагу: Можна запрограмувати лише час завершення виконання цієї функції. Автоматично встановлюється тривалість 120 хвилин.

Після завершення циклу дверцята залишаються заблокованими, поки температура всередині духової шафи не повернеться до безпекного рівня. Провітрійте приміщення протягом циклу піролізного чищення та після його завершення.

## USEFUL TIPS

### ЯК ЧИТАТИ ТАБЛИЦЮ ПРИГОТОУВАННЯ

В таблиці наведені найкращі функції, приладдя та рівні для приготування різних страв. Відлік часу готовування починається з моменту, коли страву ставлять у духову шафу. Час попереднього прогрівання духової шафи (якщо воно потрібне) не враховується. Вказані температура та час готовування орієнтовні; вони можуть залежати від кількості продуктів і типу приладдя, що використовується. Починайте з найменшого рекомендованого значення, а якщо страва не достатньо готова, перейдіть до більших значень. Використовуйте приладдя з комплекту й надавайте перевагу металевим формам для випічки та листам темного кольору. Ви можете також користуватися сковорідками та приладдям із пірексу або кераміки, але майте на увазі, що тривалість готовування буде дещо більшою.

### ГОТУВАННЯ РІЗНИХ СТРАВ ОДНОЧАСНО

За допомогою функції «ПРИМУСОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ» можна одночасно готовувати різні страви, які

потребують однакової температури готовування (наприклад: риба та овочі), на різних рівнях. Вийміть із духової шафи страву, якій потрібно менше часу для приготування, і залиште в ній страву, яка готується довше.













### ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИПІКАННЯ ХЛІБУ

Для досягнення найкращих результатів слід точно дотримуватися інструкцій, використовуючи наступний рецепт для замішування 1000 г тіста: 600 г борошна, 360 г води, 11 г солі, 25 г свіжих дріжджів (або дві пачки порошкових дріжджів).

Для оптимального піднімання тіста зачекайте близько 90 хвилин при кімнатній температурі або 60 хвилин, якщо воно знаходиться у духовці, використовуючи функцію «Доведення тіста».

Покладіть тісто до (холодної) духової шафи, залийте 100 куб. см холодної питної води на її дно і активуйте функцію «Автоматичне випікання хлібу». Після готовування залишіть тісто стояти на решітці до повного охолодження.

# ТАБЛИЦЯ ПРИГОТУВАННЯ

РЕЦЕПТ	ФУНКЦІЯ	ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	РІВЕНЬ I АКСЕСУАРИ
<b>Пироги з дріжджового тіста</b>	—	Так	160-180	30-90	2/3 
		Так	160-180	30-90	4 1 
<b>Пиріг із начинкою</b> (чизкейк, штрудель, фруктовий пиріг)	—	Так	160-200	35-90	2 
		Так	160-200	40-90	4 2 
<b>Печиво/тартаletки</b>	—	Так	160-180	20-45	3 
		Так	150 - 170	20-45	4 2 
		Так	150 - 170	20-45	5 3 1 
<b>Заварні тістечка</b>	—	Так	180 - 210	30-40	3 
		Так	180-200	35-45	4 2 
		Так	180-200	35-45	5 3 1 
<b>Безе</b>	—	Так	90	150 - 200	3 
		Так	90	140 - 200	4 2 
		Так	90	140 - 200	5 3 1 
<b>Піца/хліб</b>	—	Так	190-250	15-50	1 / 2 
		Так	190-250	20-50	4 2 
<b>Хліб</b>		-	-	60	2 
<b>Заморожена піца</b>	—	Так	250	10 - 20	3 
		Так	230 - 250	10 - 25	4 2 
<b>Солоні пироги</b> (овочевий пиріг, пиріг кіш)	—	Так	180-200	40-55	3 
		Так	180-200	45 - 60	4 2 
		Так	180-200	45 - 60	5 3 1 
<b>Воловани/печиво з листкового тіста</b>	—	-	190-200	20-30	3 
		-	180-190	20-40	4 2 
		-	180-190	20-40	5 3 1 

ФУНКЦІЇ								
ПРИЛАДДЯ								

РЕЦЕПТ	ФУНКЦІЯ	ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРІВАННЯ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ТРИВАЛІСТЬ (ХВ.)	РІВЕНЬ I АКСЕСУАРИ
Лазанья / запіканки з макаронами / канелоні / відкриті пироги	—	Так	190-200	45-65	2
Ягнітина/телятина/ яловичина/ свинина 1 кг	—	Так	190-200	80-110	3
Смажена свинина зі скоринкою 2 кг	❖	Так	180-190	110-150	2
Курятинна/кролятина/качатина (1 кг)	—	Так	200-230	50-100	2
Індичка/гуска (3 кг)	—	—	190-200	100 - 160	2
Запечена ціла риба (філе, тушка)	—	Так	170 - 190	30 - 50	2
Фаршировані овочі (томати, кабачки, баклажани)	❖	Так	180-200	50 - 70	2
Підсмажений хліб	~~~~□	—	250	2 - 6	5
Рибне філе / скиби	~~~~□	—	230 - 250	20 - 30*	4 3
Ковбаски/кебаби/реберця/ гамбургери	~~~~□	—	250	15 - 30*	5 4
Жарена курятинна (1-1,3 кг)	❖	Так	200 - 220	55 - 70**	2 1
Ростбіф з кров'ю 1 кг	❖	Так	200 - 210	35 - 50**	3
Нога ягняти / гомілка	❖	Так	200 - 210	60 - 90**	3
Смажена картопля	❖	Так	200 - 210	35 - 55**	3
Овочева запіканка	❖	—	200 - 210	25 - 55	3
М'ясо та картопля	❖	Так	190-200	45 - 100***	4 1
Риба й овочі	❖	Так	180	30 - 50***	4 1
Лазанья та м'ясо	❖	Так	200	50 - 100***	4 1
Complete meal: Фруктовий пиріг (рівень 5)/лазанья (рівень 3)/м'ясо (рівень 1)	❖	Так	180-190	40 - 120***	5 3 1
Смажене м'ясо/фаршировані шматки м'яса	❖e	—	170 - 180	100 - 150	2

Відображається час, який не враховує фазу попереднього підігрівання: Рекомендуємо класти їжу до духової шафи і встановлювати час готовування тільки після досягнення необхідної температури.

\* Переверніть страву, коли мине половина часу приготовування

\*\*Переверніть страву через дві третини часу приготовування (якщо необхідно).

\*\*\* Передбачувана тривалість часу: страви можна виймати з духової шафи через різні проміжки часу, залежно від особистого смаку.

Таблиця перевірених рецептів складена для органів сертифікації згідно зі стандартами IEC та IEC 60350-1.

ФУНКЦІЇ	—	~~~~□	~~~~□	❖	❖	❖	A	❖e
	Традиційний	Гриль	Turbo Grill	Піца	Примусове нагнітання повітря	Великі порції	Автоматичне випікання хлібу	Примусова вентиляція еко
ПРИЛАДДЯ	.....	.....	.....	—	—	—	—	—
	Решітка	Форма або лист для випікання на решітці	Піддон/деко для випікання на решітці	Піддон	Піддон із 200 мл води	—	—	Деко для випікання

# ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Ніколи не застосовуйте пристрой чищення паром.**

**Під час виконання будь-яких дій використовуйте захисні рукавички.**

**Виконуйте необхідні дії, коли духовна шафа охолоне.**

**Від'єднайте пристрій від мережі електропостачання.**

**Забороняється використовувати дротяні мочалки або засоби для чищення з абразивною чи корозійною дією, оскільки вони можуть пошкодити поверхні приладу.**

## ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ

- Протирайте поверхні вологою тканиною з мікроволокна. Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-нейтрального мийного засобу. На завершення протріть сухою ганчіркою.
- Не користуйтесь корозійними або абразивним засобами для чищення. Якщо будь-які з цих засобів випадково потраплять на поверхні приладу, негайно зітріть їх вологою ганчіркою з мікроволокна.

## ВНУТРІШНІ ПОВЕРХНІ

- Після кожного використання дайте духовій шафі охолонути, а потім очистіть її від будь-якого осаду чи плям від продуктів, це бажано зробити, поки вона ще тепла. Щоб висушити конденсат, який утворився внаслідок готування страв із високим вмістом води,

дайте духовій шафі повністю охолонути, а потім витріть її тканиною або губкою.

- Якщо на внутрішніх поверхнях присутні стійкі забруднення, ми рекомендуємо увімкнути функцію автоматичної очистки для отримання оптимальних результатів після очищування.
- Скло дверцят мийте відповідним рідким миючим засобом.
- Для полегшення очищення скла дверцята можна легко зняти і потім встановити на місце.

## ПРИЛАДДЯ

Замочуйте приладдя у водному розчині мийного засобу відразу після використання, тримаючи його за допомогою прихватки, якщо воно досі гаряче. Залишки їжі можна видалити за допомогою щітки або губки.

## ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ


1. Відключіть духову шафу від електромережі.
- 2.. Зніміть плафон індикатора, замініть лампу та прикрутіть плафон на місце.
3. Знову підключіть духову шафу до електромережі.

Зверніть увагу: Використовуйте лише лампи розжарювання 25-40 Вт/230 В типу E-14, T300°C або галогенні лампи 20-40

Вт/230 В типу G9, T300°C. Лампа, що використовується у виробі, розроблена спеціально для побутових електрических приладів і не підходить для загального освітлення приміщень (Постанова ЄС 244/2009). Лампи можна придбати в центрі післяпродажного обслуговування. У разі використання галогенних ламп не торкайтесь їх голими руками, оскільки відбитки пальців можуть пошкодити лампу. Не користуйтесь духовою шафою, доки не встановите плафон на місце.


## ЗНІМАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЦЯТ

1. Щоб зняти дверцята, повністю відчиніть їх і опускайте засувки, поки вони не будуть знаходитися в положенні розблокування.



2. Зачиніть дверцята до упору.

Міцно візьміться за дверцята обома руками, не тримайте їх за ручку.  
Щоб зняти дверцята, зачиняйте і водночас тягніть їх угору (a), поки вони не вивільнятися із опорних місць.



Покладіть зняті дверцята на м'яку поверхню.


3. Щоб встановити дверцята на місце, піднесіть їх до духової шафи, вирівняйте гачки петель з їхніми пазами та закріпіть верхню частину в пазі.

4. Опустіть дверцята, а потім повністю відчиніть їх. Опустіть засувки в початкове положення: Переконайтесь, що вони повністю опущені.

5. Спробуйте зачинити дверцята й перевірте, чи перебувають вони на одній лінії з панеллю керування. Якщо це не так, знову виконайте описані вище кроки.


## PRESS TO CLEAN - ОЧИЩЕННЯ СКЛА

1. Коли знімете дверцята і покладете їх на м'яку поверхню ручкою донизу, одночасно натисніть два фіксатори і зніміть верхню кромку дверцята, потягнувши їх на себе.




2. Міцно утримуйте скляні панелі обома руками, для очищення зніміть і покладіть їх на м'яку поверхню.

3. Встановіть проміжну панель (позначену



"1R") перед встановленням внутрішньої панелі:  
Щоб правильно встановити скляні панелі,  
переконайтесь, що маркування «R» можна  
побачити у лівому кутку.  
Спочатку вставте довгу сторону скла, позначену  
символом «R» в опори (а), потім опустіть його у  
потрібне положення (б).  
Повторіть цю процедуру для обох скляних панелей.



**4.** Встановіть на місце верхню кромку: Клацання свідчить про правильне установлення. Перш ніж встановити дверцята, переконайтесь у надійності ущільнення.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Духова шафа не працює	Відключення живлення Від'єднання від електромережі	Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи підключено духову шафу до електромережі. Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб перевірити чи залишилася несправність
На дисплеї відображається літера «F» і число після неї	Збій програми	Зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування і повідомте літеру або число, яке відображається після літери «F»

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## ПІДТРИМКА


\*У разі виникнення проблем під час експлуатації зверніться до технічного сервісного центру Franke. Ніколи не користуйтесь послугами сторонніх спеціалістів.

**Потрібно надати таку інформацію:**

- тип несправності
- модель приладу (арт./код)
- серійний номер на табличці, розташованій з правого краю духової шафи (видно, коли дверцята відкриті).

Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

When contacting our Service Centre, please state the codes provided on your product's identification plate.




# فهرس المحتويات


144 .....	نظرة عامة
144 .....	لوحة التحكم
145 .....	الكماليات
145 .....	الوظائف
146 .....	الاستخدام لأول مرة
147 .....	الاستخدام اليومي
148 .....	نصائح مفيدة
149 .....	جدول الطهي
151 .....	التنظيف والصيانة
152 .....	تحري الأعطال وإصلاحها
152 .....	دعامة

## نظرة عامة

1. لوحة التحكم
2. المروحة
3. مصباح
4. مجاري الرف (المستوى محدد على جدار حيز الطهي)
5. الباب
6. قفل الباب (غلق الباب أثناء تشغيل التنظيف الآوتوماتيكي وبعده)
7. عنصر التسخين العلوي/الشواية
8. عنصر التسخين الدائري (غير مرئي)
9. لوحة التمييز (لا تخليها)
10. عنصر التسخين السفلي (غير مرئي)



## لوحة التحكم



5. أزرار الضبط لتعديل إعدادات مدة الطهي.
  6. مفتاح الترموموستات أدر المفتاح لتحديد درجة الحرارة المرغوبة عند تفعيل وظائف يدوية. استخدام الوظائف الآوتوماتيكية 0.
- يرجى ملاحظة: المفاتيح قابلة للسحب. اضغط المفاتيح في المنتصف، فتبرز للخارج.

3. تعين الوقت للدخول إلى إعدادات مدة الطهي، تأخير بدء التشغيل والميقاني. لعرض الوقت بينما الفرن متوقف.


## 4. وحدة العرض

1. مفتاح الاختيار لتشغيل الفرن عن طريق اختيار وظيفة. أدر إلى الوضع 0 لإيقاف المروحة.

2. المصباح بينما الفرن مشغلاً، اضغط على الإضاءة لتشغيل أو إطفاء مصباح حيز الطهي.

## الكماليات

المجاري المنزلقة




صينية الخبز



صينية تجميع الفطارات



الشبكة السلكية



قد يختلف عدد الكماليات تبعاً للطراز الذي اشتريته.  
يمكن شراء الكماليات الأخرى بشكل منفصل من خدمة ما بعد البيع.


### استخدام الكماليات

- يمكن إزالة المجاري الدلiliة للرف لتسهيل تنظيف الفرن: اسحبها لخلوها من مواضع تثبيتها.
- يمكن خلع الأرفف الانزلاقية وتركيبها على أي مستوى.

أدخل الشبكة السلكية في المستوى المرغوب عن طريق مسکها في وضع مائل قليلاً لأعلى ثم ضع الجانب الخلفي البارز (موجهاً لأعلى) في الأسفل أولاً. ثم قم بتحريرها على امتداد مجاري الرف إلى أبعد قدر ممكن. تم إدخال الملحقات الأخرى، مثل صينية الخبز، أفقياً عن طريق تحريكهم بطول مجاري الرف. يمكن إزالة مجاري الرف لتسهيل تنظيف الفرن: اسحبها لتحريرها من مواضع تثبيتها.


قم بإزالة المشبك الآخر في موضعه. لتأمين المجرى، اضغط الجزء السفلي من المشبك بقوة تجاه مجاري الرف. وتأكد من إمكانية تحريك القضبان بحرية. كرر هذه الخطوات على مجاري الرف الآخر في نفس المستوى. يمكن تركيب المجاري الانزلاقية على أي مستوى. أعد تثبيت مجاري الرف وقم بتركيب الكماليات بها.

**خلع مجاري الرف وإعادة تركيبها**



- لإزالة مجاري الرف، أمسك الجزء الخارجي من المجرى بشكل جيد، واجذبه نحوك لخلع الدعامة والمسامير الداخليين من موضعهما.
- لتغيير موضع مجاري الرف، ضعهم بالقرب من حيز الطهي وقم أولاً بإدخال مبدئياً المسامير في موضعهما. ثم ضع الجزء الخارجي بالقرب من موضعه، وادخل الدعامة، واضغط جيداً بإتجاه جدار حيز الطهي للتأكد من أن مجاري يعمل بشكل سليم.

**الأرفف الانزلاقية**  
 يجعل وضع الكماليات في الفرن أو إزالتها أسهل. قبل استخدام الفرن أزل الشريط الواقي [a] ثم أزل الرقائق الواقية [b] من القضبان الانزلاقية.



**إزالة القضبان الانزلاقية وإعادة تركيبها**  
 اسحب الجزء السفلي من القضبان الانزلاقية واحلها من مجاري الرف [c].

قم بتثبيت المشبك العلوي للقضبان بمجرى الرف [d]

## الوظائف

### MAXI COOKING

لطهي قطع كبيرة من اللحوم (فوق 5.2 كجم). نوصي بتنقلب اللحم أثناء الطهي لضمان تحميره بشكل متساوٍ على كلا الجانبين. نوصي أيضاً بتغطية لحم المفصل بالحساء بين الحين والأخر لحمايتها من التجفيف المفرط.

**بيتزا**  
 لعمل البيتزا والخبز بمختلف الأنواع والأحجام. ومن الجيد تبديل موضع الواح الخبز في منتصف دورة الطهي.

### تقليدي


لطهي أي نوع من الأطباق على رف واحد فقط.


### الهواء المدفوع بالقوية


لطهي مجموعة متنوعة من الطعام تتطلب نفس حرارة الطهي على أرفف متعددة (ثلاثة بحد أقصى) في نفس الوقت. يمكن استخدام هذه الوظيفة لطهي أنواع مختلفة من الأطعمة دون انتقال الروائح من طعام إلى آخر.

### ال Shawayia

 تقوم هذه الوظيفة أوتوماتيكياً باختيار درجة الحرارة ومدة الخبز المثالية للخبز. للحصول على أفضل نتائج اتبع الوصفة بدقة .

 تقوم هذه الوظيفة أوتوماتيكياً باختيار درجة الحرارة ومدة الخبز المثالية للفطائر. قم بتفعيل الوظيفة والفرن بارد.

 التنظيف بالتحلل الحراري

 لمنع رذاد الطهي استخدم دورة طهي عند درجة حرارة عالية.

### ال Shawayia السريعة

 شواء قطع لحم الروست الكبيرة (الأفخاذ، الروز بيف، الدجاج). نوصي باستخدام صينية تجميع القطرات لتجمیع مرق الطهي: ضع الصينية على أي مستوى أسفل الشبكة السلكية وأضف 200 مل من ماء الشرب.

### التخمير

 المساعدة في تخمير العجين الحلو أو المتبول بشكل أكثر فعالية. أدر مفتاح الترمومترات على الأيقونة لتفعيل هذه الوظيفة.

### e الطهي الاقتصادي بدفع الهواء

 لطهي لحم الروست وقطع لحم الروست المحشوة على رف واحد. حيث يتم حماية الأطعمة من التجفف المفرط من خلال تدوير الهواء بشكل لطيف ومتقطع. وعند استخدام هذه الوظيفة الاقتصادية ECO، تظل الإضاءة متوقفة طوال دورة الطهي ويمكن تشغيلها مجدداً بالضغط على .

## الاستخدام لأول مرة

### 1. تعين الوقت

يلزم ضبط الوقت عند تشغيل الجهاز لأول مرة: اضغط على  حتى تبدأ الأيقونة  ورقمي الساعة في الوميض على وحدة العرض.




استخدم  أو  لضبط الساعة ثم اضغط على  للتأكيد. سيدأ رقا الدقائق في الوميض بوحدة العرض. استخدم  أو  لضبط الدقائق ثم اضغط على  للتأكيد.

يرجى ملاحظة: في حالة ومض الأيقونة  على سبيل المثال بعد انقطاع الكهرباء لفترة طويلة ستحتاج إلى إعادة ضبط الوقت.

### 2. ضبط استهلاك الطاقة

تمت برمجة الفرن ليعمل بمعدل طاقة يقل عن 9.2 كيلو واط ("منخفض")؛ ولتشغيل الفرن عند معدل طاقة يتوافق مع المعدل المنزلي ويزيد عن 3 كيلو واط ("مرتفع")، يلزمك تغيير الإعدادات.

للانتقال إلى قائمة التغيير، أدر مفتاح الاختيار إلى ، ثم أعد إدارته . اضغط واستمر في الضغط على  و  لمدة 5 ثواني بعد ذلك على الفور.

استخدم  أو  لتغيير الإعداد ثم اضغط واستمر في الضغط على  لثانيةين على الأقل للتأكد.

**3. تسخين الفرن**  
قد يتبع من الفرن الجديد روائح غير مستحبة ناتجة عن عملية التصنيع؛ وهذا أمر طبيعي تماماً. قليل البدء في طهي الطعام ننصح بتسخين الموقد وهو خال للتخلص من آية روائح غير مستحبة.  
انزع قطع الحماية المصنوعة من الورق المقوى أو الرقائق الشفافة من الموقد وأخرج الكماليات من الداخل.

قم بتسخين الفرن حتى 250 °م لمدة ساعة تقريباً، ومن المفضل استخدام وظيفة "الطهي الأقصى". يجب أن يكون الفرن فارغاً خلال هذه المدة.  
ابعد التعليمات لإعداد الوظيفة بشكل صحيح.

يرجى ملاحظة: من الأفضل تهوية الغرفة بعد استخدام الجهاز لأول مرة.

# الاستخدام اليومي

## 1. اختيار وظيفة

لاختيار وظيفة ما، أدر مفتاح الاختيار إلى الرمز الخاص بالوظيفة المرغوبة: عندها تضيء وحدة العرض وتتصدر إشارة صوتية.



استخدم  $\text{+}$  أو  $\text{-}$  لضبط مدة الطهي المرغوبة، ثم اضغط على  $\text{OK}$  للتأكيد.

قم بتشغيل الوظيفة عن طريق إدارة مفتاح الترموستات إلى درجة الحرارة المرغوبة: وتتصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى اكتمال الطهي.

ملاحظات: لإلغاء مدة الطهي التي قمت بضبطها، استمر في الضغط على  $\text{OK}$  إلى أن تبدأ الأيقونة في الوميض على وحدة العرض، ثم استخدم  $\text{-}$  لإرجاع مدة الطهي إلى "00:00".  
تشتعل مدة الطهي هذه على مرحلة الإحماء.

برمجة وقت انتهاء الطهي/تأخير بدء التشغيل  
بعد ضبط مدة الطهي، يمكن تأخير بدء تشغيل الوظيفة من خلال برمجة وقت انتهائها: اضغط  $\text{OK}$  إلى أن تبدأ الأيقونة والوقت الحالي بالوميض في وحدة العرض.



استخدم  $\text{+}$  أو  $\text{-}$  لضبط وقت انتهاء الطهي المرغوب، ثم اضغط على  $\text{OK}$  للتأكيد.

قم بتشغيل الوظيفة عن طريق إدارة مفتاح الترموستات إلى درجة الحرارة المرغوبة: وستظل الوظيفة متوقفة بشكل مؤقت إلى أن تبدأ في التشغيل أوتوماتيكياً بعد انتهاء المدة المحسوبة من أجل إنتهاء الطهي عند الوقت الذي قمت بضبطه.



يرجى ملاحظة: لإلغاء الإعداد، قم بإيقاف الفرن من خلال إدارة مفتاح الاختيار إلى الوضع "0".



انتهاء الطهي  
تصدر إشارة صوتية وتشير وحدة العرض إلى انتهاء الوظيفة.

ادر مفتاح الاختيار لتحديد وظيفة مختلفة أو إلى الوضع "0" لإيقاف الفرن.

يرجى ملاحظة: عند تفعيل الميقاتي، يظهر بوحدة العرض البيان "END" "انتهاء" بالتبادل مع الوقت المتبقى.

## ضبط الميقاتي

لا تقوم هذه الوظيفة الاختيارية بإيقاف أو برمجة الطهي وإنما تسمح باستخدام وحدة العرض كميقاتي، سواء خلال تفعيل وظيفة ما أو عند إيقاف الفرن.

استمر في الضغط على  $\text{OK}$  إلى أن تبدأ الأيقونة و "00:00" في الوميض في وحدة العرض.

## 2. تفعيل وظيفة

يدوي لتشغيل الوظيفة التي اخترتها أدر مفتاح الترموستات لضبط درجة الحرارة المطلوبة.



يرجى ملاحظة: أثناء عملية الطهي يمكنك تغيير الوظيفة عن طريق إدارة مفتاح الاختيار أو ضبط درجة الحرارة بإدارة مفتاح الترموستات.  
لا تبدأ الوظيفة في التشغيل إلا عندما يكون مفتاح الترموستات عند درجة 0 °م. ويمكنك ضبط مدة الطهي، وقت انتهاء الطهي (فقط عند ضبط مدة الطهي) وكذلك الميقاتي.

أوتوماتيكي  
لبدء تشغيل الوظيفة الأوتوماتيكية التي تم اختيارها (مخبوزات" أو "حلوى")، احتفظ بمفتاح الترموستات عند الوضع الخاص بالوظائف الأوتوماتيكية (0).  
لإنتهاء الطهي، أدر مفتاح الاختيار إلى الوضع 0.

يرجى ملاحظة: يمكنك ضبط وقت انتهاء الطهي والميقاتي كذلك.

التحمير  
لبدء تشغيل الوظيفة "التحمير" أدر مفتاح الترموستات إلى الرمز المعنى، إذا تم ضبط الفرن على درجة حرارة مختلفة، فلن تبدأ الوظيفة.

يرجى ملاحظة: ويمكنك ضبط مدة الطهي، وقت انتهاء الطهي (فقط عند ضبط مدة الطهي) وكذلك الميقاتي.

## 3. التسخين المسبق والحرارة المتبقية

بمجرد بدء تشغيل الوظيفة، تصدر إشارة صوتية وتشير أيقونة وامضة بوحدة العرض تشير لتفعيل مرحلة التسخين المسبق. عند بلوغ درجة الحرارة المرغوبة، تصبح الأيقونة ثابتة وتتصدر إشارة صوتية للإشارة إلى إمكانية وضع الطعام بالداخل ومتابعة الطهي.

يرجى ملاحظة: قد ينتج عن وضع الطعام في الفرن قبل إنتهاء مرحلة التسخين المسبق نتائج عكسية على نتيجة الطهي النهائية.

بعد الطهي وبينما الوظيفة متوقفة، قد تظل الأيقونة في الظهور بوحدة العرض حتى بعد إيقاف مروحة التبريد لتشير إلى وجود حرارة متبقية في الحيز.

يرجى ملاحظة: يختلف وقت احتفاء الأيقونة وذلك لأنه يتوقف على عدة عوامل منها درجة الحرارة المحيطة والوظيفة المستخدمة. وعلى أي حال، يعتبر الجهاز متوقف عندما يكون المؤشر بمفتاح الاختيار عند "0".


## برمجة الطهي

يلزمك اختيار وظيفة أولاً قبل أن تتمكن من بدء برمجة الطهي.

المدة  
استمر في الضغط على  $\text{OK}$  إلى أن تبدأ الأيقونة و "00:00" في الوميض في وحدة العرض.

إذا كان الفرن مركبا تحت موقد، فتأكد أن جميع الشعلات أو أسطح التسخين الكهربائية مطفأة أثناء تشغيل دورة التنظيف الذاتي. الحصول على نتائج فائقة للتنظيف، قم بـ بازالة بقايا الأطعمة الزائدة داخل التجويف وقم بـ تنظيف الزجاج الداخلي للباب قبل استخدام وظيفة التحلل الحراري.

ننصح بـ تشغيل وظيفة الانحلال الحراري فقط إذا كان الجهاز به اتساخات شديدة أو تصدر منه رواحة كريهة أثناء الطهي. لتنقية وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي، أدر مفتاح الاختيار و مفتاح الترموستات إلى الأيقونة :::: . يتم تفعيل الوظيفة آوتوماتيكيا ويتم تأمين قفل الباب وينطفئ المصباح داخل الفرن: يظهر بـ وحدة العرض الوقت المتبقى حتى الانتهاء بالتبادل مع البـ "Pyro" (تحل حراري).



يرجى ملاحظة: لا يمكن سوي بـ رمجة وقت انتهاء هذه الوظيفة. وتكون المدة مضبوطة آوتوماتيكيا على 120 دقيقة.

بـ مجرد انتهاء الدورة، يظل الباب مغلقا إلى أن تعود درجة الحرارة داخل الفرن إلى مستوى آمن مقبول. احرص على تهوية الغرفة أثناء وبعد تشغيل دورة التحلل الحراري.



استخدم + أو - لضبط الوقت ثم اضغط على 0 للتأكيد. تصدر إشارة صوتية بمجرد انتهاء المـ يقـاتـي من العـ التـازـلـي للـ مدـدة. ملاحظـات: لإلغـ المـ يقـاتـي، استمرـ في الضـغـطـ على 0ـ إلىـ أنـ تـبـدـأـ الأـيـقـونـةـ فيـ الـوـيـضـ،ـ ثـمـ اـسـتـخـدـمـ 0ـ لـإـرـجـاعـ الـوقـتـ إلىـ "00:00".

### وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي - التحلل الحراري

لا تلمـسـ الفـرنـ أـثـنـاءـ دـورـةـ الانـحلـالـ حرـارـيـ.ـ أـبـعدـ الأـطـفـالـ وـالـحـيـوـانـاتـ عـنـ الفـرنـ أـثـنـاءـ تـشـغـيلـ دـورـةـ الانـحلـالـ حرـارـيـ وـبـعـدـهـ (إـلـىـ أنـ يـتـمـ تـهـوـيـةـ الغـرـفـةـ).

**أخرج جميع الكـمالـياتـ (ـشـامـلـةـ مـجـارـيـ الـأـرـفـ)ـ مـنـ الفـرنـ قـبـلـ تـشـغـيلـ الـوـظـيـفـةـ.**

## نصائح مفيدة

(على سبيل المثال: أسماك و خضراء)، على مستويات مختلفة. أخرج الطعام الذي يتطلب وقت طهي أقل و اترك الطعام الذي يتطلب وقت طهي أطول في الفرن.

### وظيفة الخبز الآوتوماتيكي

للحصول على أفضل النتائج ينبغي اتباع التعليمات بدقة واستخدام وصفة خلطة 1000 جم من العجين: قم بـ خلط 600 جرام من الدقيق، 360 جرام من الماء، 11 جرام من الملح، 25 جرام من الخميرة الطازجة (أو 2 كيس من مسحوق الخميرة).

للـ تخـمـيرـ المـثـالـيـ،ـ اـتـرـكـ العـجـينـ حـوـالـيـ 90ـ دقـيـقـةـ فيـ درـجـةـ حرـارـةـ الغـرـفـةـ أوـ 60ـ دقـيـقـةـ فيـ الفـرنـ باـسـتـخـادـ وـظـيـفـةـ "ـالتـخـمـيرـ".ـ

ضع العجين في الفرن (البارد)، صب 100 سم مكعب من الماء البارد في أسفل الفرن وقم بـ تشغـيلـ وـظـيـفـةـ "ـالـخـبـزـ آـوتـوـمـاتـيـكيـ".ـ بعد الطـهيـ اـتـرـكـ العـجـينـ عـلـىـ الشـبـكـةـ السـلـكـيـةـ إـلـىـ أنـ يـبـرـدـ تـامـاـ.

### كيفية قراءة جدول الطهي

يورد الجدول أفضل الوظائف والـ كـالـمـالـيـاتـ وـالـمـسـتـوـيـاتـ لـلاـسـتـخـدـامـ فيـ طـهـيـ الأـنـوـاعـ المـخـتـلـفـةـ منـ الطـعـامـ.ـ وـتـبـدـأـ أـوـقـاتـ الطـهـيـ منـ لـحظـةـ وـضـعـ الطـعـامـ فيـ الـفـرنـ،ـ باـسـتـثـنـاءـ الإـحـمـاءـ (ـعـنـ الـحـاجـةـ).ـ درـجـاتـ حرـارـةـ وـأـوـقـاتـ الطـهـيـ هوـ مجرـدـ قـيمـ تقـرـيبـيـةـ،ـ كماـ أنهاـ تعـتمـدـ علىـ مـقـارـنـ الطـعـامـ وـنـوعـ الـكـالـمـالـيـاتـ الـمـسـتـخـدـمـةـ.ـ اـبـداـ باـسـتـخـدـامـ أـقـلـ إـعـدـادـاتـ موـصـىـ بـهاـ،ـ وـإـذـاـ لـيـمـ يـتـمـ طـهـيـ الطـعـامـ بـشـكـلـ كـافـ،ـ فـانتـقـلـ إـلـىـ إـعـدـادـاتـ أـعـلـىـ.ـ اـسـتـخـدـمـ الـمـلـحـقـاتـ الـمـرـفـقـةـ،ـ وـيـفـضـلـ اـسـتـخـدـامـ صـوـانـيـ الـكـلـيـ وـصـوـانـيـ الـخـبـرـ المـعـدـنـيـ دـاكـنـةـ اللـونـ.ـ وـيمـكـنـكـ أـيـضاـ اـسـتـخـدـامـ الـأـوـانـيـ وـالـكـالـمـالـيـاتـ المـصـنـوعـةـ مـنـ الـبـيـرـكـسـ وـالـفـخـارـ،ـ وـلـكـنـ تـذـكـرـ أـنـ أـوـقـاتـ الطـهـيـ سـتـطـوـلـ بـعـضـ الشـيـءـ.

طـهـيـ أـطـعـمـةـ مـخـلـفـةـ فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ باـسـتـخـدـامـ وـظـيـفـةـ دـفـعـ الـهـوـاءـ (ـوـظـيـفـةـ دـفـعـ الـهـوـاءـ)،ـ يـمـكـنـكـ طـهـيـ مـخـلـفـةـ الـأـطـعـمـةـ الـتـيـ تـحـتـاجـ إـلـىـ نـفـسـ درـجـةـ حرـارـةـ الطـهـيـ فـيـ نـفـسـ الـوقـتـ

# جدول الطهي

الوصف	الوظيفة	الإحماء	درجة الحرارة (°)	المدة (بالدقائق)	المستوى والكماليات
	—	نعم	180-160	90-30	3/2
كيك مخمر	—	نعم	180-160	90-30	1 4
فطير محشو (فطيرة محشوة بالجبن، فطيرة محشوة، فطيرة محشوة بالفاكهة)	—	نعم	200-160	90-35	2
البسكويت/تارت الفواكه الصغير	—	نعم	200-160	90-40	2 4
	—	نعم	180-160	45-20	3
معجنات الشو	—	نعم	170 - 150	45-20	2 4
	—	نعم	170 - 150	45-20	1 3 5
ميرنجر	—	نعم	210 - 180	40-30	3
	—	نعم	200-180	45-35	2 4
بيتزا/خبز	—	نعم	200-180	45-35	1 3 5
	—	نعم	90	200 - 150	3
	—	نعم	90	200 - 140	2 4
الخبز	A	-	-	60	2 / 1
البيتزا المجمدة	—	نعم	250	20 - 10	3
	—	نعم	250 - 230	25- 10	2 4
	—	نعم	200-180	55-40	3
كعك متبل (فطيرة الخضروات، فطيرة كيش)	—	نعم	200-180	60 - 45	2 4
	—	نعم	200-180	60 - 45	1 3 5
	—	-	200-190	30-20	3
مخبوذات فول-أو-فان/باف باستري	—	-	190-180	40-20	2 4
	—	-	190-180	40-20	1 3 5

الوظائف	الكماليات
دفع الهواء الاقتصادي دفع الهواء الاقتصادي	صينية تجميع القطرات مع 200 مل ماء
طبق الخبز أو لوح الخبز على الشبكة السلكية	صينية تجميع القطرات على الشبكة السلكية

الوصف	الوظيفة	الإحماء	درجة الحرارة (°)	المدة (بالدقائق)	المستوى والكماليات
لازانيا / معكرونة فرن / كاتلوني / كعكة الفواكه	—	نعم	200-190	65-45	2
لحم الضأن / لحم عجل / لحم بقرى / لحم دسم 1 كجم	—	نعم	200-190	110-80	3
لحم دسم مشوي بقشرة 2 كجم	⊗	نعم	190-180	150-110	2
طيور/أرانب/بط 1 كجم	—	نعم	230-200	100-50	2
ديك رومي/أوز 3 كجم	—	-	200-190	160 - 100	2
سمكة مشوية كاملة (فيلي، كاملة)	—	نعم	190 - 170	50 - 30	2
خضروات محسوسة (طماطم، كوسة، باذنجان)	⊗	نعم	200-180	70 - 50	2
خبز محمص	~~~□	-	250	6 - 2	5
سمك فيلي/شرائح	~~~□	-	250 - 230	*30 - 20	3 4
السجق/الكباب/قطع لحم الصلوح "الريش"/شطاطر البيف برجر	~~~□	-	250	*30 - 15	4 5
دجاج مشوي 3.1-1 كجم	⊗	نعم	220 - 200	**70 - 55	1 2
روز بيف نيء 1 كجم	~~~⊗	نعم	210 - 200	**50 - 35	3
فخذ ضأن/زند	~~~⊗	نعم	210 - 200	**90 - 60	3
بطاطس محمرة	~~~⊗	نعم	210 - 200	**55 - 35	3
جراتان الخضروات	~~~⊗	-	210 - 200	55 - 25	3
اللحم والبطاطس	⊗	نعم	200-190	***100 - 45	1 4
الأسماك والخضروات	⊗	نعم	180	***50 - 30	1 4
اللازانيا واللحم	⊗	نعم	200	***100 - 50	1 4
وجبة كاملة: فطيرة بالفلاكهة (المستوى 5)/اللازانيا (المستوى 3)/اللحم (المستوى 1)	⊗	نعم	190-180	***120 - 40	1 3 5
لحم الروست/قطع لحم الروست المحسوسة	⊗ <sup>e</sup>	-	180 - 170	150 - 100	2

لا يشتمل الوقت المشار إليه على مرحلة الإحماء: نوصي بوضع الطعام داخل الفرن وضبط مدة الطهي بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة فقط.

جدول الوصفات المختبرة  
المتطابقة مع هيئات التوثيق  
وفقاً للمواصفات IEC و IEC 1-60350 .

\* أقلب الطعام في منتصف دورة الطهي  
\*\* أقلب الطعام بعد انقضاء ثلثي مدة الطهي (عند اللزوم).  
\*\*\* طول المدة المقدر: يمكن إزالة الأطباق من الفرن في أي وقت مختلف حسب التفضيل الشخصي.

الوظائف	تقليدي	ال Shawarma	ال Shawarma السريعة	بيتزا	الهواء المدفوع بالقوة	الطهي الأقصى	خبز أوتوماتيكي	دفع الهواء الاقتصادي	الكماليات
—	—	~~~	~~~	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	صينية الخبز

# التنظيف والصيانة

لا تستخدم ألياف سلكية، مساحيق كاشطة أو منظفات مزيلة/أكلة، لأنها قد تعرض أسطح الجهاز للضرر.

قم بإجراء الأعمال المرغوبة بينما الفرن بارد. افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي.

لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار. استخدم قفازات واقية أثناء جمع الخطوات.

تكاثف للماء تم تكوينه نتيجة طهي الأطعمة باستخدام قدر كبير من الماء، اترك الفرن حتى يبرد تماما ثم قم بمسحه بقطعة قماش أو إسفنج.

إذا كان هناك اتساخات عدية على الأسطح الداخلية، فنوصي بتشغيل وظيفة التنظيف الآوتوماتيكي لتحقيق نتائج مثالية في التنظيف.

قم بتنظيف زجاج الباب باستخدام منظف سائل ملائم.

يمكن خلع الباب وإعادة تركيبه بسهولة لتنظيف الزجاج بأريحية.

## الكماليات

انقع الكماليات في منظف غسيل أطباق بعد الاستخدام، وتعامل معها بفقايات الفرن إذا كانت لا تزال ساخنة. يمكن إزالة بقايا الأطعمة باستخدام فرشاة غسيل أو إسفنج.

## الأسطح الخارجية

قم بتنظيف الأسطح بقطعة قماش دقيقة ألياف رطبة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فأضف بعض قطرات من منظف محيد إلى الماء. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.

لا تستخدم منظفات أكلة أو كاشطة. إذا حدث تلامس لأي من هذه المنتجات مع أسطح الجهاز بدون قصد، قم بتنظيفها على الفور بقطعة رطبة من الألياف الدقيقة.

## الأسطح الداخلية

بعد كل استخدام، اترك الفرن يبرد ثم قم بتنظيفه، يُفضل التنظيف وهو دافئ، لإزالة أي روابض أو بقع ناتجة عن بقايا الأطعمة. ولتجفيف أي

يرجى ملاحظة: لا تستخدم سولار لمبلاط تموهجة بقدر 40-25 واط/230 فاط من ثلاوة E-14°C T300، أو لمبلاط تالوجين بقدر 40-20 واط/230 فاط من ثلاوة G9°C T300. علمية لامرکبة بالمنتج مصممة خصيصاً للأجهزة المترقبة وغير ملائمة لإضاءتها تعرف بصفة عامة داخل المترقب (مواصفة 2009/244EC). توفر لمبلاط تصاريبياً جدي مركزاً لخدمة ما بعد لابيء. في حالة استخدام مامباها تالوجين، امتع عن مناولة لمبات بيدلاً كمجردين، فقد تؤدي بصمات أصابعك إلى حدوث أضرار بها. لا تستخدموا مرن حتى تتم إعادة تركيغ بطاقة للمبة.

## استبدال المصباح

1. افصل الفرن عن مصدر الإمداد بالكهرباء.

2. أزل الغطاء عن المصباح، وقم بتغيير اللامبة ثم أعد وضع الغطاء مرة أخرى على المصباح.

3. أعد توصيل الفرن بمصدر الإمداد بالكهرباء.


## الثبت.

4. قم بإنزال الباب ثم افتحه بالكامل. قم بإنزال السقاطات في موضعها الأصلي: وتأكد من إنزالها للألف تمامًا.

5. حاول غلق الباب وافحص للتأكد من محاذاته مع لوحة التحكم. وإن لم يكن الأمر كذلك، أعد تنفيذ الخطوات أعلاه.



## خلع الباب وإعادة تركيبه

1. لخلع الباب، افتحه بالكامل ثم أنزل السقاطات إلى أن تصبح في وضع تحرير القفل.



2.أغلق الباب قدر استطاعتك.



احكم مسك الباب بكلتا يديك - لا تحمله من المقض. بعد ذلك ما عليك سوى خلع الباب بمamacare غلقه مع سحبه لأعلى في نفس الوقت (a) حتى يتحرر من موضع ثبيته (b).



ضع الباب على جانب واحد واجعله مستقر على سطح ناعم.

3. أعد تركيب الباب بتحريكه نحو الفرن، وقم بمحاذة خطافات المفصلات مع مواضع ثبيتهم ثم قم بتأمين الجزء العلوي في موضع

**PRESS TO CLEAN - تنظيف الزجاج**  
1. بعد خلع الباب ووضعه على سطح ناعم بينما المقابض موجوداً الأسفل، اضغط في نفس الوقت على مشبك التثبيت وأخلع الحافة العلوية من الباب من خلال سحبها في اتجاهك.




2. أحكم مسك ألواح الزجاج بكلتا يديك، ثم ارفعهم وضعهم على سطح ناعم قبل التنظيف.

3. أعد تركيب ألواح الزجاج الأوسط (مميز بالعلامة "1R") قبل تركيب اللوح الداخلي: لوضع ألواح الزجاج بشكل صحيح، تأكد من إمكانية رؤية العلامة "R" في الركن الأيسر.

أدخل أولًا الجانب الطويل من الزجاج المميز بالحرف "R" في ركائز الدعم (a) ثم أنزله في موضعه (b).

**4.** أعد تركيب الحافة العلوية: وسوف يشير صوت الطقطقة على التثبيت الصحيح. تأكّد من تأمّن إطار الإحكام قبل إعادة تركيب الباب.

كرر هذه العملية مع لوحي الزجاج.



## تحري الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل	انقطاع التيار الكهربائي الفصل من الشبكة الكهربائية	تحقق من وجود طاقة كهربائية بمصدر التيار الرئيسي ومن توسيط الفرن بمصدر الكهرباء. أوقف الفرن، ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً
يظهر في وحدة العرض الحرف "F" متبعاً برقم	خلل ببرمجيات الجهاز	اتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع واذكر الحرف أو الرقم التابع لحرف "F"

**WWW.FRANKE.COM**

© Franke Technology and Trademark Ltd, Switzerland

## دعاًمة

عند الاتصال بمركز  
الخدمة الخاص بنا،  
يرجى ذكر الأكواد  
الموردة بلوحة تمييز  
منتجك.


في حالة حدوث أي مشاكل تتعلق بالتشغيل، اتصل بمركز الخدمة الفنية  
لشركة Franke.

لا تستخدم مطلقاً خدمات فنيين غير معتمدين.  
حدد:

- نوع العطل

- موديل الجهاز (البند./الكود)

- الرقم التسلسلي N.S. (N.S.). بلوحة الصنع، الموجودة بالجانب الأيمن من حيز الفرن (يمكن رؤيتها عند فتح باب الفرن).









*Make  
it  
wonderful*

[www.franke.com](http://www.franke.com)

**FRANKE**

EN DE FR IT ES PT PL  
CS SK EL RO TR RU UK AR

400011547029/C

