


**Manual do Usuário - Cooktop Glass FHG 755 4G LTC FC - FHG 604 4G FC
FHG 604 3G TC FC - FHG 312 2G FC - FHG 311 TC FC**



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

Obrigado por escolher a FRANKE. Estamos satisfeitos por você depositar a sua confiança em nosso produto. Este produto é o resultado de pesquisas e muitos anos de experiência na fabricação de produtos de alta qualidade e tecnologia. Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para a CAF Central de Atendimento Franke - 0800 47 7300.


Este produto atende o Regulamento Específico para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) - Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO.

NOTA: Todas as imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.


Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as advertências e os conselhos presentes neste manual. Desta forma, será mais fácil utilizá-lo e mantê-lo eficiente por mais tempo. Guarde este manual para poder consultá-lo sempre que necessário.

| | |
|--|----|
| 1. Apresentação geral dos produtos | 04 |
| 2. Utilização do produto - acendimento | 06 |
| 3. Dicas importantes | 09 |
| 4. Preparação do nicho de instalação | 10 |
| 5. Limpeza e manutenção | 11 |
| 6. Encaixe do cooktop no nicho | 12 |
| 7. Instalação do cooktop | 13 |
| 8. Instalação do gás | 14 |
| 10. Dados técnicos | 16 |
| 9. Ligação à rede elétrica | 17 |
| 11. Advertências de segurança | 19 |
| 12. Garantia | 21 |


APRESENTAÇÃO GERAL DOS PRODUTOS




FHG 311 TC FC




FHG 604 3G TC FC



FHG 604 4G FC




FHG 312 2G FC




FHG 755 4G LTC FC
FHG 755 4G LTC FC WH


- 1 - Queimador Tripla Chama (TC);
- 2 - Queimador Semi-rápido;
- 3 - Tampo de Vidro
- 4 - Trempe (grade) em aço esmaltado;
- 5 - Queimador Rápido;
- 6 - Manípulo (botão) de acionamento.




FHG 311 TC FC
A - Tripla Chama




FHG 312 2G FC
A - Rápido
B - Semirrápido



FHG 604 4G FC
A - Rápido
B - Semirrápido



FHG 604 3G TC FC
A - Rápido
B - Semirrápido
C - Tripla Chama



FHG 755 4G LTC FC
FHG 755 4G LTC FC WH
A - Rápido
B - Semirrápido
C - Tripla Chama






UTILIZAÇÃO DO PRODUTO - ACENDIMENTO

NOTA:

- 1 - Os cooktops Cartesio possuem uma película de segurança sob a mesa, que deverá ser retirada após a instalação, antes do 1º uso.
- 2 - Os cooktops Franke saem de fábrica regulados para funcionar com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com pressão de 2,75 kPa (28 -37 mbar). Certifique-se de que este é o tipo de gás a ser instalado (ver 'Instalação do Gás' pág 14).
- 3 - Os cooktops Franke foram concebidos para uso doméstico. Não utilizar para outros fins.

SIMBOLOGIA

Os manípulos (botões) de seu Cooktop possuem acendimento superautomático.

| Função | Posição do manípulo (botões) |
|---|--|
| | Cooktop Glass |
| Desligado |  |
| Acendimento automático e chama máxima |  |
| Chama mínima |  |
| Identificação do queimador (a utilizar) |  |
| |  |

Para acender os queimadores, proceda da seguinte forma:

1. Pressione o botão do queimador desejado até o fim e gire até a posição de chama máxima;
2. Mantenha o botão pressionado para que as faíscas acendam o gás que passa pelo queimador;
3. Se o queimador não acender, repita a operação;
4. Depois de aceso, solte o botão e regule a chama na posição desejada;
5. Para interromper a passagem de gás, gire o botão até a posição desligado.

Na falta de energia elétrica, é possível acender os queimadores normalmente, utilizando uma chama auxiliar:

1. Aproxime a chama ao queimador;
2. Pressione e gire o manípulo/botão correspondente ao queimador desejado até a posição de chama máxima;
3. Se o queimador não acender, repita a operação;
4. Para interromper a passagem de gás, gire o botão até a posição desligado.

NOTA: Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores, todos emitirão faíscas. Isto é normal.

- Para se obter um consumo de gás reduzido e um rendimento melhor, aconselha-se o uso de panelas com diâmetro adequado aos queimadores, evitando dessa forma que a chama ultrapasse a borda das mesmas (ver tabela).

| Tabela das panelas aconselhadas | |
|---------------------------------|-----------------|
| Queimador | Ø Panelas em cm |
| Semirrápido | De 14 a 20 cm |
| Rápido | De 20 a 24 cm |
| Tripla Chama | De 20 a 24 cm |

- As panelas devem seguir a forma de utilização adequada (fig. 1).
- Não se deve colocar sobre os queimadores panelas instáveis ou deformadas, as quais poderão virar ou transbordar (fig. 2).
- Para sua segurança, nunca utilize panelas de barro no cooktop.




Fig. 1




Fig. 2


DICAS IMPORTANTES

- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças;
 - Não toque nas grades destinadas a apoiar as panelas, pois durante o funcionamento ficam muito quentes. Mantenha as crianças afastadas;
 - Limite-se a cozinhar alimentos, evitando outras operações;
 - Antes de efetuar qualquer operação de manutenção ou em caso de mau funcionamento, desligue o aparelho da rede de alimentação elétrica e feche o registro de alimentação de gás;
 - Verifique se os botões estão desligados quando o aparelho não estiver sendo utilizado;
 - O cooktop deve ser instalado em local arejado, porém livre de correntes de ar que possam apagar as chamas;
 - Nunca utilize dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande;
 - **ATENÇÃO:** Se a superfície do cooktop de vidro estiver danificada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
-
- **Evite:**
 - Tocar no aparelho com partes do corpo úmidas;
 - Usar o aparelho com os pés descalços;
 - Puxar o aparelho ou o cabo de alimentação para tirar o plugue da tomada de corrente elétrica;
 - Operações impróprias e perigosas;
 - Apoiar o cabo de alimentação de outros eletrodomésticos nas partes quentes do aparelho;
 - Expor o aparelho aos agentes atmosféricos;
 - Utilizar o aparelho como superfície de apoio;
 - Utilizar líquidos inflamáveis perto do aparelho;
 - Utilizar adaptadores, tomadas múltiplas e/ ou extensões;


PREPARAÇÃO DO NICHU DE INSTALAÇÃO

Prepare o furo no tampo de acordo com as dimensões indicadas nas figuras abaixo.


- A abertura deve ser executada na posição mais conveniente (verificar dimensões e informações na pág. 12).
- O tubo flexível de gás não deve entrar em contato com qualquer parte do móvel ou com as paredes de um forno que tenha sido instalado abaixo do cooktop.
- Este produto deve ser instalado em uma bancada de 20 a 30 mm de espessura.
- Mantenha um espaço livre mínimo de 3,5 cm da borda do vidro a qualquer móvel ao redor do cooktop.




FHG 311 TC FC



FHG 604 4G FC
FHG 604 3G TC FC



FHG 755 4G LTC FC
FHG 755 4G LTC FC WH



FHG 312 2G FC

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza em seu cooktop Franke, feche o registro de gás e espere que esfrie.
- Para evitar manchas, limpe imediatamente qualquer líquido ou resíduo que cair sobre o cooktop.
- Deve ser absolutamente evitado o uso de palha de aço, ácidos ou outros produtos que possam riscar ou esmerilhar o produto.
- Evitar deixar sobre a mesa de aço inox ou em contato com superfícies esmaltadas, substâncias ácidas e alcalinas como vinagre, mostarda, sal, açúcar ou suco de limão, bem como objetos de ferro enferrujados.
- Para limpar a mesa, usar um pano ou esponja macia, com água e sabão neutro ou detergente. Para secar, usar um pano macio ou flanela.
- Para limpar os queimadores ou espalhadores de chama, retire-os da mesa de cozimento e lave-os com água quente e sabão neutro. Em seguida seque-os com cuidado. Certifique-se de que os orifícios por onde passam o gás estejam perfeitamente limpos e secos.
- ATENÇÃO: A cor natural das trepes (grades), na seção de apoio das painéis, ficará alterada pela ação do calor. Para sua limpeza, o processo é o mesmo usado para os queimadores.
- Ao posicionar as trepes (grades), verifique se elas estão centralizadas e posicionadas corretamente em relação ao queimador.
- Não colocar água fria nas peças que estiverem ainda quentes. O choque térmico pode danificá-las.
- Não utilize máquinas de limpeza a vapor para limpar este produto.
- Para limpeza dos manípulos ou da máscara, não usar álcool, detergentes ou produtos abrasivos, pois podem apagar as indicações impressas. Limpar com esponja ou pano macio e sabão neutro e secar com cuidado. Evitar excessivas infiltrações de líquido, através de orifícios por onde passam hastes de comando dos registros do gás.
-

NOTA: Ao limpar o cooktop, caso exista acúmulo de sujeira nos acendedores eletrônicos e nos sensores de chama, limpe-os cuidadosamente com um pano úmido.

ENCAIXE DO COOKTOP NO NICHU

- 1 - Aplique a fita de vedação (fornecida) na borda do nicho;
- 2 - Encaixe o cooktop no nicho;
- 3 - Remova as sobras de fita de vedação.

IMPORTANTE

No projeto da cozinha deve-se observar as seguintes distâncias mínimas:

- Um móvel de coluna ou parede deverá estar a uma distância mínima de 30 mm da borda lateral do cooktop;
- É necessário um vão livre mínimo de 20mm abaixo do cooktop para a circulação de ar, quando houver uma prateleira ou um forno instalado, conforme figura (fig.4);
- O móvel deve ter acesso livre na parte inferior do cooktop para garantir a instalação correta;
- Para um móvel suspenso sobre o cooktop, se não houver orientações específicas, considere a distância mínima de 75 cm em relação aos queimadores;
- O produto deve ser instalado em uma superfície plana que permita o seu perfeito nivelamento;
- É indispensável que o local de utilização do produto tenha boa ventilação;
- Instale o cooktop de forma que o plugue esteja acessível após a instalação;




Fig. 4 Vista lateral em corte

INSTALAÇÃO DO COOKTOP

- **NOTA:** As operações de instalação devem ser efetuadas respeitando as normas nacionais em vigor, por pessoal especializado, sendo que sua realização por pessoa inexperiente pode constituir perigo. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou a coisas derivantes do não cumprimento dessas disposições.
- Recomendamos que a instalação seja feita pela ATAF - Assistência Autorizada Franke (consulte as assistências disponíveis em nosso site: www.franke.com.br, ou através da CAF - Central de Atendimento Franke: 0800 47 7300).
- Essa instalação não é gratuita, sendo as despesas de mão de obra e acessórios por conta do consumidor.
- É de inteira responsabilidade do consumidor toda e qualquer preparação do local para a instalação do cooktop, que inclui: instalação de gás, elétricas, aterramento, móveis e acessórios (conexões, mangueiras, registros, etc.)
- As regulagens, conversões e manutenções devem ser realizadas exclusivamente pela ATAF - Assistência Técnica Autorizada Franke.
- A inobservância destes procedimentos exime o fabricante de quaisquer responsabilidades por danos pessoais e materiais;
- Este aparelho só pode ser utilizado para cozinhar;
- Toda violação ou modificação de aparelho pode constituir fonte de perigo.
- Antes da instalação, verificar as condições de distribuição do gás que devem ser como as que estão previstas no aparelho. A predisposição para o gás utilizável está indicada na placa de identificação aplicada sobre o fundo do aparelho, conforme a figura 3:




Fig. 3

INSTALAÇÃO DO GÁS

A ligação deve ser feita em conformidade com as normas da ABNT:

- Os cooktops Franke saem de fábrica ajustados para funcionar com gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) com pressão de 2,75 kPa (28 - 37 mbar). Norma ABNT NBR 13932.
- As instalações para GN (Gás Natural) devem seguir as orientações da ABNT NBR 13933. Pressão estática para GN(G20) - 1,96 kPa.
- O primeiro serviço de conversão de gás é gratuito. A instalação não é gratuita. Para a realização de serviço de instalação/conversão chame a ATAF - Assistência Técnica Autorizada Franke.
- Os produtos não acompanham o kit de conversão para Gás Natural (GN), sendo que a aquisição desta peça junto a ATAF - Assistência Técnica Autorizada Franke, é cortesia.

Para o máximo rendimento e o menor consumo, certifique-se que a pressão de alimentação do gás esteja conforme indicado nas especificações técnicas (ver fig. 5)

- Regulador de esfera adequado para gás GLP com registro de saída com rosca externa de ½" BSP. Conforme norma NBR 8473.
- Registro de esfera adequado para GN (quando instalado neste gás).
- Mangueira metálica flexível com rosca ½" gás, conforme norma NBR 14 177 (comprimento máximo permitido é de 1,2 m).

OBS: Estes componentes deverão ser adquiridos pelo consumidor.

Observar os seguintes detalhes:

- É de uso obrigatório a mangueira metálica;
- Verificar prazo de validade do regulador de pressão, para substituição (a cada 5 anos);
- Na instalação do GN é obrigatório o uso de um registro de esfera adequado, nas proximidades do ponto de ligação;
- Este cooktop não pode ser instalado para a utilização de Gás Manufaturado (NAFTA).

Nota: Se houver necessidade, faça uso do conector tipo 'cotovelo' (90°) (fig. 6) para posicionar a mangueira flexível de entrada, evitando que a mesma assuma posições desfavoráveis quanto ao posicionamento e a segurança. Ao utilizar o conector, certifique-se de que os anéis de vedação estão corretamente posicionados.

Controle de Vedação

Concluída a instalação, verifique se todas as uniões estão vedadas, utilizando uma solução de água e sabão (fig. 7). Nunca utilize uma chama para localizar vazamentos.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

DADOS TÉCNICOS

| Modelo Comercial | FHG 311 TC FC | FHG 312 2G FC | FHG 604 4G FC | FHG 604 3G TC FC | FHG 755 4G LTC FC FHG 755 4G LTC FC WH |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Acabamento | Vidro preto | Vidro preto | Vidro preto | Vidro preto | Vidro preto / branco |
| Número de queimadores | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Classe elétrica | I | I | I | I | I |
| Tensão nominal | 127 - 220 V | 127 - 220 V | 127 - 220 V | 127 - 220 V | 127 - 220 V |
| Frequência nominal | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Potência elétrica total | 127V: 1,0 W 220V: 4,5 W | 127V: 1,0 W 220V: 4,5 W | 127V: 1,0 W 220V: 4,5 W | 127V: 1,0 W 220V: 4,5 W | 127V: 1,0 W 220V: 4,5 W |
| Categoria do aparelho | II _{2,3} | II _{2,3} | II _{2,3} | II _{2,3} | II _{2,3} |
| Potência Térmica | | | | | |
| GLP | 4 kW | 5 kW | 10 kW | 11 kW | 13 kW |
| GN | 4 kW | 4,6 kW | 9,2 kW | 10,6 kW | 12,6 kW |
| Dimensões - L x P x A (mm) | 310x520x90 | 310x520x90 | 590x520x90 | 590x520x90 | 750x520x90 |

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes da instalação certifique-se de que o disjuntor e a rede elétrica são correspondentes às indicadas na placa de identificação aplicada sobre o fundo do aparelho.

NOTA:

- O Cooktop Franke funciona em 127-220V sem chave seletora (bivolt automático).
- É fornecido com um cabo de alimentação tripolar, de 3 pinos conforme norma NBR 14136 com fio terra.
- O fio terra não pode ser interrompido e deve estar conectado a um aterramento eficiente.
- Todas as operações devem ser realizadas por profissionais qualificados e seguindo as normas específicas vigentes.
- A inobservância desses procedimentos exime o fabricante de quaisquer responsabilidades por danos pessoais e materiais.
- O aparelho não é projetado para ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema separado de controle-remoto.

Certifique-se de que:

1. A tomada seja adequada para uma corrente de no mínimo 6A;
2. Seja sempre acessível e colocada de forma a que nenhuma parte sob tensão possa ficar acessível durante a introdução, ou retirada do próprio plugue;
3. O plugue possa ser introduzido sem dificuldade;
4. Uma vez introduzido o plugue na tomada, não se apoie sobre o fogão de mesa quando estiver instalado no móvel;
5. Dois aparelhos não estão ligados à uma mesma tomada;
6. Quanto a parte elétrica, em caso de dúvidas, consulte um eletricista de sua confiança.

Atenção: Se o cordão de alimentação for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Neste caso é utilizado em cabo com 3 x 0,5mm². Observe a polaridade dos fios de ligação (Fig. 8).

Para realizar limpeza e manutenção, sempre desligue o cooktop tirando o plugue da tomada.




Fig. 8

| TIPO DE GÁS | QUEIMADOR | MARCAÇÃO INJETORES 1/100 | POTÊNCIA TÉRMICA NOMINAL (W) |
|---|------------------|---|---|
| GN Gás natural G20 – 20 mbar | semi-rápido | 102 | 2000 |
| | rápido | 115 | 2600 |
| | tripla chama | 102 / 70 / 102 | 4000 |
| GLP - Gás liquefeito de petróleo G30 - 30 mbar | semi-rápido | 70 | 2000 |
| | rápido | 90 | 3000 |
| | tripla chama | 68/ 48/ 68 | 4000 |

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Contate unicamente pessoal qualificado nos seguintes casos:

- Instalação (consulte a seção de instalação);
- No caso de dúvidas sobre o funcionamento do aparelho.

Contate centros de assistência técnica autorizados pelo fabricante nos seguintes casos:

- Dúvidas acerca do bom estado do aparelho, depois de retirar da embalagem;
- Substituição ou danos no cabo de alimentação;
- Avaria ou mau funcionamento do aparelho, solicite a utilização de peças de reposição originais;

COMO RESOLVER PROBLEMAS

1 - Vazamento de gás

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o registro de gás do botijão ou da rede de gás.
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
- Não acenda qualquer tipo de chama.
- Não acenda as luzes ou qualquer aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor, etc).
- Chame um técnico ou profissional qualificado.

Lembre-se: O Gás Liquefeito de Petróleo (GPL) é mais pesado que o ar, portanto em caso de vazamento, o mesmo ficará concentrado próximo ao piso. O Gás Natural (GN) é mais leve que o ar, portanto em caso de vazamento, o mesmo irá subir. Ambos são asfixiantes.

2 - O queimador não acende ou a chama está instável. Verifique se:

- Existe energia elétrica e/ou faísca.
- O plugue do cabo elétrico está conectado na tomada.
- O registro de gás está aberto.
- Todas as peças do queimador estão posicionadas corretamente.
- Os queimadores ou os eletrodos estão sujos ou molhados.

3 - A chama se apaga de vez em quando. Verifique se:

- O fornecimento de gás está normal.
- Todos os queimadores estão encaixados corretamente.
- Existe corrente de ar na direção dos queimadores.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) diminuídas psíquica, sensorial ou mentalmente nem por indivíduos sem experiência e conhecimento, salvo se vigiados ou instruídos para utilização do aparelho por pessoas responsáveis pela respectiva segurança.

As crianças devem ser vigiadas no sentido de assegurar que não brinquem com o aparelho.



A Franke assegura ao proprietário deste produto a garantia de 12 meses a partir da data de aquisição que consta na nota fiscal de compra. Compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo ATAF, como sendo de fabricação.

A Franke garante a substituição de peças defeituosas, desde que se constate a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e substituição de peças com defeito de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do prazo de garantia.

A Garantia não cobre:

- 1 - Produto instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
- 2 - Produtos ou peças danificadas pelo transporte e manuseio, riscos, amassamentos e outros;
- 3 - Não funcionamento decorrente de falta de energia elétrica ou falta de gás no local por onde foi instalado;
- 4 - Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

A garantia fica automaticamente invalidada:

- Se o uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.);
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas;
- No caso de apresentar sinais de violação, ajustado ou conservado por pessoas não autorizadas;
- Se o certificado de garantia, etiqueta do produto ou nota fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações, ou ainda pela falta de Nota Fiscal de compra.

A Franke reserva-se no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas do produto, sem aviso prévio.

A Franke oferece aos seus consumidores a CAF - Central de Atendimento Franke, se dispondo a receber sugestões, reclamações e fornecer orientações e esclarecimentos sobre o produto adquirido.

Ligue gratuitamente para CAF - 0800 47 7300.

Make it
Wonderful

Franke Sistemas de Cozinha do Brasil

Matriz e Showroom

Rua / Calle Hellmuth Miers, 800 - BR 101 - km 31

Distrito Industrial - 89219-512

Fone / Teléfono +55 47 3431 0500

Joinville – SC – Brasil

0800 47 7300 – www.franke.com.br

FRANKE