


- EN** USER MANUAL
- FR** MANUEL D'UTILISATION
- IT** LIBRETTO DI USO
- RU** РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- ES** MANUAL DE USO
- DE** GEBRAUCHSANLEITUNG
- TR** KİTAPÇIK KULLANIN
- GR** ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- NL** GEBRUIKSAANWIJZING
- BG** РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
- PL** INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- SI** NAVODILO ZA UPORABO
- HR** KNJIŽICA S UPUTAMA



| | |
|----|-----|
| EN | 3 |
| FR | 16 |
| IT | 30 |
| RU | 43 |
| ES | 57 |
| DE | 71 |
| TR | 84 |
| GR | 97 |
| NL | 111 |
| BG | 124 |
| PL | 138 |
| SI | 152 |
| HR | 165 |

1. SAFETY INFORMATION

i For your own safety and correct operation of the appliance, please read this manual carefully before installation and operation. Always keep these instructions together with the appliance, even if it is sold or transferred to third parties. It is important that users know all the appliance's operating and safety characteristics. These hobs have induction systems that comply with the requirements of EMC standards and with the EMF directive, and they should not interfere with other electronic devices. Pacemaker wearers and those using other electronic implants must consult their doctor or the manufacturer of the implanted device to assess whether or not it is sufficiently resistant to interference.



Electrical connections must be performed by a trained technician. Before making the electrical connection, please read the section on ELECTRICAL CONNECTION.

For appliances with a power supply cable, the terminals or section of wire between the

cable anchor point and the terminals must be laid out so that they allow the live wire to be extracted before the earth wire, if it comes loose.

- The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from incorrect or inadequate installation.
- Check that the mains power supply corresponds to the one indicated on the rating plate affixed to the inside of the product.
- The cut-out devices must be installed in the fixed system according to wiring system regulations.
- For Class I appliances, check that the domestic power supply has a suitable earthing connection.
- Connect the product to the mains using an omnipolar switch.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service centre or a qualified technician, to avoid any risk of danger.



WARNING: Remove the protective films before installing the appliance.

- Only use the screws and other hardware elements supplied with the appliance.



WARNING: Failure to install the screws or fixing devices as described in these instructions may lead to a risk of electric shocks.

- Cleaning and maintenance must not be carried out by children, unless they are supervised by an adult.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance must not be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or by inexperienced or untrained persons, unless closely supervised and instructed in the safe use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance may be used by children over the age of eight and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or with insufficient experience and knowledge, provided they are closely supervised and instructed on the safe use of the appliance and on the dangers that it involves. Do not allow children to play with the appliance.

 **WARNING:** The appliance and its accessible parts become extremely hot during use.

Take great care not to touch the heating elements.

Keep children under 8 years of age well away from the appliance, unless they are under constant supervision.

WARNING: If the surface shows any signs of cracking, turn the appliance off to prevent any risk of electric shock.

- Do not touch the appliance if your hands or body are wet.
- Do not use steam appliances to clean the product.
- Do not rest metal objects such as knives, forks, spoons and pan lids on the surface of the hob, as they might overheat.
- Use the relevant control to turn the hob off after use; do not rely on the pan sensors.

WARNING: Unsupervised cooking on a hob using oil and grease may be dangerous and could cause a fire. NEVER attempt to put flames out with water. Turn the appliance off and suffocate the flames by covering them with a pan lid or a fire blanket, for example.

CAUTION: The cooking process must be supervised. A short cooking process must be constantly monitored.

- The appliance is not designed to be started using an external timer or a separate remote controlled system.

WARNING: Danger of fire: do not place objects on the cooking surfaces.

- The appliance must be installed to allow it to be cut off from the electrical power supply with a contact opening (3 mm) that ensures complete disconnection under over-voltage category III conditions.
- The appliance must never be exposed to the elements (rain, sun).

- Keep the packaging away from children and animals.
 - Make sure the device is connected directly to the power outlet.
 - Do not use adapters, multiple sockets or extension cables to connect the device.
 - Never use the appliance for purposes other than those for which it has been designed.
 - Fryers must be monitored at all times during cooking; overheated oil could catch fire.
 - Do not operate the appliance using an external timer or separate remote-controlled system.
 - The appliance must never be installed behind a decorative door, to prevent it from overheating.
 - Do not stand on the appliance, as this may damage it.
 - Do not rest hot pots and pans on the edge, as this may damage the silicone seals.
- The underside of the appliance can get hot. If the appliance is installed over drawers, install a non-combustible separation panel under the appliance to prevent access to the underside. Please refer to the Assembly Instructions.
 - Ventilation of the appliance must comply with the manufacturer's instructions.
 - Create a front opening of at least 28 cm² in the kitchen unit which houses the hob to allow correct air circulation.


Requirements for kitchen units

- If the appliance is mounted on flammable materials, the guidelines and regulations relating to low voltage installations and fire prevention must be strictly observed.
- For built-in units, the components (in plastic and veneered wood) must be applied with heat-resistant adhesives (85°C min.): the use of unsuitable materials and adhesives may cause the components to deform or detach.
- The use of decorative hardwood borders around the worktop behind the appliance is permitted, provided the minimum distance always complies with the indications provided in the installation drawings.

2. INSTALLATION

The installation process must comply with the laws, ordinances, directives and standards (electrical safety rules and regulations, proper recycling in accordance with the regulations, etc.) in force in the country of use!

- For further information on the installation, please refer to the Assembly Instructions.
- Do not use silicon sealant between the appliance and the worktop.
- Make sure that there is a sufficient gap underneath the hob for air circulation. Please refer to the Assembly Instructions.



- For further information on the installation, please refer to the Assembly Instructions.
- If there is no oven beneath the hob, install a separation panel under the appliance according to the Assembly Instructions.


3. ELECTRICAL CONNECTIONS

⚠ WARNING: All electrical connections must be carried out by an authorised installer.

- Before making the connections, check that the rated voltage of the appliance indicated on the relevant rating plate corresponds to the power supply voltage. The rating plate is affixed to the underside of the hob.
- Follow the connection diagram (located on the underside of the hob).
- Only use original components supplied by the spare parts service.
- The appliance is supplied with a power cable.
- If damaged, replace the power supply cables with original spare cables. Contact the After Sales Service.

⚠ Caution! Do not weld any of the cables!

Electrical connection




- The wire connection must be performed by a specialised technician.
- This device has a Y-shaped connection with an H05V2V2-F cable. Min. wire section: 5x2.5 mm².
- Connection terminals can be accessed by removing junction box cover.
- Make sure the specifications of the household electrical system (voltage,

maximum power and current) are compatible with those of the appliance.

- Connect the appliance as shown in the diagram (in accordance with the mains voltage and country standard reference).


Connection diagram

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|----------------|
| L | Black |
| L | Brown |
| N | Blue |
| N | Grey |
| ⊕ | Yellow / Green |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|----------------|
| L1 | Brown |
| L2 | Black |
| N | Blue |
| N | Grey |
| ⊕ | Yellow / Green |


220V - 240V 2N ~




| | |
|----|----------------|
| L1 | Brown |
| L2 | Black |
| N | Blue |
| N | Grey |
| | Yellow / Green |




Place shunts between the terminals as shown



380V - 415V 2N ~



NL 220V - 240V 2N ~



4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Never use abrasive sponges, wire wool, hydrochloric acid or other products that might scratch or mark the surface.
- Do not consume any food that falls accidentally or builds up on the surface and the functional or aesthetic elements of the hob.
- Switch off or unplug the appliance from the mains supply before carrying out any maintenance work.
- Clean the appliance after every use to prevent any residual food from burning on to it. It is much harder work to remove encrusted and burned-on dirt.
- For everyday dirt, use a soft cloth or sponge and a suitable detergent. Follow the manufacturer's recommendations regarding detergents to be used. The use of neutral detergents is recommended.
- Remove all traces of encrusted dirt , e.g. milk that has boiled over, using a

- scraper suitable for ceramic glass, while the hob is still hot. Follow the manufacturer's recommendations regarding the type of scraper to be used.
- Remove food containing sugar, e.g. jam that has spilled during cooking, using a scraper suitable for ceramic glass, while the hob is still hot. If this residue is not removed, it may damage the ceramic glass surface.
 - Remove any melted plastic using a scraper suitable for ceramic glass while the hob is still hot. If this residue is not removed, it may damage the ceramic glass surface.
 - Remove limescale using a small amount of descaler, e.g. vinegar or lemon juice, once the hob has cooled down. Then, clean again with a damp cloth.
 - Do not cut or prepare foodstuffs on the surface and do not drop hard objects onto it. Do not drag pans or plates over the surface.
 - Do not use steam cleaning equipment.

Maintenance and repairs

- Make sure that any maintenance on the electrical components is only carried out by the manufacturer or by the service technicians.
- Make sure that damaged cables are only replaced by the manufacturer or by the service technicians.

In there is a fault, try to resolve it by following the troubleshooting guidelines. If the problem cannot be resolved, contact the After Sales Service.

When contacting the After Sales Service, please provide the following information:


- type of fault
- appliance model (Art./Code)
- serial number (S.N.)

This information can be found on the rating plate. The rating plate is affixed to the underside of the appliance.

If the event of incorrect use of the appliance or if the installation has not been performed by an authorised installer, the intervention by the After Sales Service technician or dealer may not be free of charge, even during the warranty period.

5. PRODUCT DESCRIPTION

Cooking surface layout

| |
|---|
|  |
| 1 Single cooking area (160 mm) 1400W, with 2100 W Booster |
| 2 Single cooking area (160 mm) 1400W, with 2100 W Booster |
| 3 Single cooking area (200 mm) 2300 W, with 3000 W Booster |
| 4 Single cooking area (145 mm) 1400W, with 1850 W Booster |
| 5 Control panel |

INDICATORS

Pan detection

Each of the cooking areas is fitted with a system to detect the presence of a pan. The pan presence detection system recognises pans with a magnetic base, suitable for use with induction hobs.


If the pan is removed during cooking or if an unsuitable pan is used, the  symbol appears on the display.

Residual heat indicator

The residual heat indicator is a safety feature, indicating that the surface of the cooking area is still at a temperature of 50 °C or above, which may cause burns if touched by a bare hand. The digit for the

corresponding cooking area indicates **H**

6. CONTROL PANEL



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | On/Off |
| 2 | Power level indicator |
| 3 | Key to select cooking area |
| 4 | Power level / Timer control |
| 5 | Cooking time indicator |

7. POWER LIMITATION


When connecting to the domestic power supply for the first time, the installer must set the power of the hob cooking areas based on the actual capacity of the domestic power supply.

If this is not necessary, the hob can be turned on directly using ①, otherwise, follow the operations below to access the menu.

- Connect the hob to the domestic mains power.
- All the digits light up for a few seconds.
- As soon as the digits switch off, press the hob selection keys ②③④⑤ and hold for 5 seconds until the current setting appears in the timer digits.
- Use “+” and “-” to select a suitable power absorption, following the table provided below.
- Press the hob selection keys again and hold them for 5 seconds to confirm the selection.

| KW | Notes |
|-----|--------------------------|
| 7.4 | Standard initial setting |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3.5 | |
| 3 | |
| 2.5 | |

8. FUNCTIONS




| Time/Power limitation | <p>This safety function turns off a cooking area that is unchanged after a certain period of time.</p> <p>Table of switch-off times:</p> <table border="1" data-bbox="258 134 1042 430"> <thead> <tr> <th data-bbox="258 134 669 166">Power level</th><th data-bbox="669 134 1042 166">Switch-off time (minutes)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="258 166 669 198">1</td><td data-bbox="669 166 1042 198">516</td></tr> <tr><td data-bbox="258 198 669 230">2</td><td data-bbox="669 198 1042 230">402</td></tr> <tr><td data-bbox="258 230 669 262">3</td><td data-bbox="669 230 1042 262">318</td></tr> <tr><td data-bbox="258 262 669 293">4</td><td data-bbox="669 262 1042 293">258</td></tr> <tr><td data-bbox="258 293 669 325">5</td><td data-bbox="669 293 1042 325">210</td></tr> <tr><td data-bbox="258 325 669 357">6</td><td data-bbox="669 325 1042 357">138</td></tr> <tr><td data-bbox="258 357 669 389">7</td><td data-bbox="669 357 1042 389">138</td></tr> <tr><td data-bbox="258 389 669 420">8</td><td data-bbox="669 389 1042 420">108</td></tr> <tr><td data-bbox="258 420 669 452">9</td><td data-bbox="669 420 1042 452">90</td></tr> <tr><td data-bbox="258 452 669 468">P</td><td data-bbox="669 452 1042 468">5</td></tr> </tbody> </table> | Power level | Switch-off time (minutes) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|-----------------------|---|-------------|---------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Power level | Switch-off time (minutes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boost function | <p>The Boost function can be used to provide extra power in a cooking area for 5 minutes. This function is useful when boiling large quantities of water.</p> <p>Activation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Select one of the cooking areas. - Press "+" until it reaches level "9". - Press again to set the Boost function - The corresponding digit will display . <p>The Boost function is programmed to last for 5 minutes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Deactivation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Select one of the cooking areas with the Boost function active. - Press "-". <p>It will also deactivate automatically after 5 minutes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Child lock | <p>This function prevents accidental use of the appliance. Confirmation is given when the digit displays . If an area is still hot, then  and  will alternate.</p> <p>Activation:</p> <p>Turn the hob on, make sure that none of the cooking areas are active.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Press  and "-" together and release. - Press . <p>Temporary deactivation:</p> <p>Press the  <p>The function is deactivated while the hob is on. If it is turned off and then on again, the function will still be active.</p> <p>Permanent deactivation:</p> <p>Turn the hob on, make sure that none of the cooking areas are active.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Press  - Press "-" again. <p>The function is deactivated. If the hob is turned off and then on again, 10</p></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| Timer (generic) | <p>The timer is a countdown that can be set to run from between 1 and 99 minutes. At the end of the set time, a buzzer will sound, which can be silenced by pressing any of the keys. The cooking areas operate independently while the timer is working.</p> <p>Activation: With the hob on, make sure that none of the cooking areas are active. - Press the "+" key and the "-" key together. - The timer digit shows "0 0". - Set the time using "+" and "-". - Do not touch anything else for 10 seconds and then, the timer will start to count down. When the value is "0 0", pressing "-" sets it to 30 minutes. Repeat these operations to modify a value that has already been programmed.</p> <p>Deactivation: With the hob on, make sure that none of the cooking areas are active. - Press "+" and "-" together. - Set "0 0" using "+" and "-". - Do not touch anything for 10 seconds.</p> |
| Cooking area timer | <p>This timer is a countdown to turn off a specific cooking area, and can be set to run from between 1 and 99 minutes. During this time, the cooking area will work normally. The cooking areas are independent and can, therefore, be programmed individually.</p> <p>At the end of the set time, a buzzer will sound, which can be silenced by pressing any of the keys.</p> <p>Activation: With the hob on, a pan in position and the cooking area operating: - Select the cooking area required and set the power desired. - Press "+" and "-" together. - The timer digit showing "0 0" and the dot indicator, next to the corresponding cooking area, start flashing. - Set the time using "+" and "-". - Do not touch anything else for 10 seconds and then, the timer will start to count down. When the value is "0", pressing "-" sets it to 30 minutes. Repeat these operations to modify a value that has already been programmed. The timer can be set for both cooking areas. The timer will show the shortest countdown of the two.</p> <p>Deactivation: With the hob on, a pan in position and the cooking area operating: - Select the cooking area required. - Press "+" and "-" together. - Set "0 0" using "+" and "-". - Do not touch anything for 10 seconds.</p> |

9. COOKING TABLE

| Power level | Cooking method | To be used for |
|-------------|--|--|
| 1 | Melting, heating gently | Butter, chocolate, gelatine, sauces |
| 2 | Melting, heating gently | Butter, chocolate, gelatine, sauces |
| 3 | Warming up | Rice |
| 4 | Prolonged cooking, thickening, stewing | Vegetables, potatoes, sauces, fruit, fish |
| 5 | Prolonged cooking, thickening, stewing | Vegetables, potatoes, sauces, fruit, fish |
| 6 | Prolonged cooking, braising | Pasta, soups, braised meat |
| 7 | Light frying | Rösti (potato fry-ups), omelettes, breaded and fried foods, sausages |
| 8 | Frying, deep fat frying | Meat, chips |
| 9 | Quick frying at high temperature | Steak |
| P | Quick heating | Boiling water |

10. POWER MANAGEMENT FUNCTION



"This product is equipped with electronically controlled power management.

See the illustration.

This function monitors the electricity input and limits the maximum power output to 3700 W for cooking areas 1 and 2, optimising the power distribution and preventing the system from overloading.

Hob in full power setting - the function divides the power between cooking areas and automatically decreases the power of the other cooking area, if necessary (the last command has highest priority).

Hob in power limitation setting - the function divides the power between cooking areas and does not allow you to set the power for the other cooking area above the limit (to increase the power of a particular cooking area, the power setting for the other one must be decreased manually).

Example:

If boost level (P) is selected for hob 1, hob 2 cannot exceed level 9 at the same time and will be automatically limited."

11. GUIDE TO PAN USE

What pans to use

Only use pots and pans with the bottom made from ferromagnetic material which are suitable for use with inductions hobs:

- cast iron
- enamelled steel

- carbon steel
- stainless steel (including partial)
- aluminium with ferromagnetic coating or ferromagnetic plate

To determine if a pot or pan is suitable, check for the symbol (usually stamped on the bottom). You can also hold a magnet to the bottom. If it clings to the underside, the pan can be used on an induction hob.

To ensure optimum efficiency, always use pots and pans with a flat bottom that distributes the heat evenly. If the bottom is not perfectly flat, this will affect power and heat conduction.

How to use

Minimum diameter of pot/pan base for the different cooking areas.

To ensure that the hob functions properly, the pan must cover one or more of the reference points indicated on the surface of the hob, and must be of a suitable minimum diameter.

Always use the hob that best corresponds to the diameter of the bottom of the pan.

| Cooking areas | Pan base diameter | |
|---------------|---------------------|---------------------|
| | Ø min.(recommended) | Ø max (recommended) |
| Right rear | 110 mm | 200 mm |
| Right front | 110 mm | 145 mm |
| Left rear | 110 mm | 190 mm |
| Left front | 110 mm | 190 mm |

Empty or thin-based pots/pans

Do not use empty or thin-based pots/pans on the hob as it will be unable to detect the temperature or turn off automatically if the temperature is too high, thus damaging the pan or the hob surface.

If this occurs, do not touch anything and wait for all components to cool down.

If an error message appears, refer to "Troubleshooting".

Hint/tips

Noise during cooking

When a cooking area is active, it may hum briefly. This is a characteristic of all ceramic glass hobs and does not impair the function or life of the appliance. The

noise depends on the pan used. If it causes considerable disturbance, it may help to change the pan.

12. TROUBLESHOOTING

| Error code | Description | Possible causes of the error | Solution |
|--|---|--|--|
| ER03 | Hob switches off after 10 sec. | Continuous key activation detected. Water or pan placed on the control panel. | Remove water or pan from the ceramic glass surface and control panel. |
| ER21 | Hob switches off. | The internal temperature of electronic parts is too high. | Let the hob cool down. Please check if the hob has sufficient ventilation. If the error persists, please contact After Sales Service. |
| E2 | Corresponding cooking area switches off. | Empty or unsuitable pan. Pan or ceramic glass surface temperature too high. Electronic component temperature too high. | Let the hob cool down. Use a suitable pan. Do not heat empty pans. |
| E3 | Corresponding cooking area switches off. | Unsuitable pan. The pan is losing its magnetic properties and may damage the induction hob. | Use a suitable pan. The error is automatically cancelled after 8 seconds and the cooking area can be used again. If any other errors occur, the pan must be changed. If the error persists, please contact After Sales Service. |
| E6 | Hob does not switch on. | Power supply voltage and/or frequency is out of range. | Check mains voltage and/or frequency. If necessary, contact After Sales Service. |
| E8 | Cooking areas are turned off. | Fan fault. Fan blocked by dust or fibres. | Clean and remove foreign bodies from the fan. If the error persists, please contact After Sales Service. |
| EH | Corresponding cooking area switches off. | Temperature sensor blocked for cooking area. Insufficient temperature variation detected after switching on the hob. | Switch off the hob and switch it on again after cooling down. If the error persists, please contact After Sales Service. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Disconnect the hob from the power supply. Wait a few seconds, then reconnect the hob to the power supply. If the problem persists, call the After Sales Service and specify the error code that appears on the display. | | |

13. TECHNICAL DATA

| Type of product | | Unit | Value |
|-----------------|-----------------|------|--------------|
| | | | Built-in Hob |
| Dimensions | Width | mm | 580 |
| | Depth | mm | 520 |
| | Min./max height | mm | 54 |
| Total power | | W | 7400 |

| Parameter | Value |
|--------------------------------|--|
| Power supply voltage/frequency | 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Weight of the appliance | 8.8 kg |

14. HOB ENERGY EFFICIENCY

| | |
|--|--|
| Number of cooking areas | 4 |
| Cooking technology | Induction |
| Dimensions of cooking areas | Left front Ø 160 mm Left rear Ø 160 mm Right rear Ø 200 mm Right front Ø 145 mm |
| Energy consumption per cooking area | Left front 187 Wh/kg Left rear 187 Wh/kg Right rear 185 Wh/kg Right front 181 Wh/kg |
| Energy consumption of the hob (electric cooking) | 185 Wh/kg |

15. ENVIRONMENTAL ASPECTS

Disposal of household appliances



The crossed-out incinerator symbol on the product or packaging indicates that the product must not be disposed of with normal domestic waste. The product must be disposed of at a specialist recycling centre for electrical and electronic components. By ensuring that this product is disposed of correctly, you will help prevent possible negative consequences for the environment and health that might result from its improper disposal. For more detailed information on how to recycle this product, please contact your local municipal offices, local waste disposal service or the shop from which the product was purchased.

Disposal of packaging materials

Materials with the recycling symbol can be recycled. Dispose of the packaging in special recycling collection bins.

Energy saving

You can save energy during everyday cooking if you follow hints outlined below.

- When you heat water, only use the quantity you require.
- If possible, always put the lids on the pans.
- Place the pan on the hob before you switch it on.
- Put smaller pans on the smaller cooking areas.
- Put the pans directly in the centre of the cooking area.
- Use residual heat to keep the food warm or melt it.

16. CONFORMITY

Information on the product pursuant to EU regulation no. 66/2014

Reference standards:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



This appliance has been designed, manufactured and sold in compliance with EEC Directives.

“The technical data is provided on the rating plate affixed to the underside of the product.”

1. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

i Pour la sécurité personnelle et pour le fonctionnement correct de l'appareil, prière de lire attentivement ce manuel avant l'installation et la mise en marche. Toujours garder ces instructions avec l'appareil, même en cas de cession ou de transfert à des tiers. Il est important que les utilisateurs connaissent toutes les caractéristiques de fonctionnement et de sécurité de l'appareil. Ces tables de cuisson disposent de systèmes d'induction conformes aux exigences des directives EMC et EMF et ne devraient pas interférer avec d'autres appareils électroniques. Les porteurs de pacemakers ou d'autres implants électroniques doivent consulter leur médecin ou le fabricant de ces implants pour évaluer leur degré de sensibilité aux interférences.

⚠ Faire effectuer les raccordements électriques par un technicien spécialisé. Avant de procéder au raccordement électrique, lire la section RACCORDEMENT ELECTRIQUE.

Pour les appareils munis d'un cordon d'alimentation, les bornes ou la section des fils entre le point d'ancrage du cordon et les bornes doivent être disposées de manière à permettre d'extraire le conducteur sous tension en amont du câble de mise à la terre au cas où le cordon sortirait de son ancrage.

- Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages découlant d'une mauvaise installation ou d'un mauvais usage.
- Vérifier que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique fixée à l'intérieur de l'appareil correspond à la tension du secteur.
- Les dispositifs de sectionnement doivent être installés dans l'équipement fixe, conformément aux normes sur les systèmes de câblage.
- Pour les appareils de Classe I, contrôler que le réseau d'alimentation domestique dispose d'un branchement adéquat à la masse.
- Raccorder l'appareil au secteur avec un interrupteur omnipolaire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, par un service après-vente agréé ou par un technicien spécialisé, afin d'éviter tout risque ou situation de danger.

⚠ AVERTISSEMENT : Avant d'installer l'appareil, retirer les films de protection.

- Utiliser uniquement les vis et les petites pièces fournies avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Toute installation de vis ou de dispositifs de fixation non conformes à ces instructions peut entraîner des risques de décharges électriques.

- Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants, à moins qu'ils ne soient surveillés par un adulte.
- Surveiller les enfants. S'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités psychophysiques et sensorielles réduites ou ne disposant pas de l'expérience et des connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient attentivement surveillées et instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités psychophysiques et sensorielles réduites ou ayant une expérience et des connaissances insuffisantes à condition

qu'elles soient attentivement surveillées et instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et sur les dangers qu'elle comporte. S'assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles peuvent atteindre de très hautes températures durant l'utilisation.

Prendre garde de ne pas toucher les résistances.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

AVERTISSEMENT : Si la surface présente des fissures, éteindre l'appareil pour éviter tout risque de décharge électrique.

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou des parties du corps mouillées.
- Ne pas utiliser des appareils à vapeur pour nettoyer le produit.
- Ne pas poser d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères, et couvercles sur la surface de la table de cuisson, car ils pourraient atteindre des températures très élevées.
- Utiliser la commande prévue pour éteindre la table de cuisson après son utilisation, ne pas s'en remettre aux capteurs des casseroles.

AVERTISSEMENT : Il est dangereux de laisser la table de cuisson sans surveillance lorsque vous utilisez de l'huile ou des graisses. Cela pourrait provoquer une situation de danger et un risque d'incendie. Ne JAMAIS essayer d'éteindre des flammes avec de l'eau, mais éteindre l'appareil et étouffer le feu, par exemple avec un couvercle ou une couverture d'extinction.

ATTENTION : Surveiller le processus de cuisson. Un processus de cuisson court doit être surveillé constamment.

- Cet appareil n'a pas été conçu pour être mis en marche via un minuteur externe ou un système de télécommande séparé.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : ne pas poser d'objets sur les surfaces de cuisson.

- L'appareil doit être installé de manière à permettre le sectionnement de l'alimentation électrique avec un écart entre les contacts (3 mm) à même d'assurer le sectionnement complet dans des conditions de surtension de catégorie III.
- Ne jamais exposer l'appareil aux agents atmosphériques (pluie, soleil).
- Ranger les emballages hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- S'assurer que le dispositif est directement raccordé à la prise de courant.


- Ne jamais utiliser d'adaptateurs, de multiprises ou de rallonges pour raccorder l'appareil.
- N'utiliser en aucun cas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Les friteuses doivent être constamment surveillées durant l'utilisation : l'huile surchauffée pourrait prendre feu.
- Ne pas actionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de télécommande séparée.
- Ne jamais installer l'appareil derrière une porte décorative afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas se tenir debout sur l'appareil, sous risque de l'endommager.
- Ne pas poser de casseroles ou de poêles sur le bord, sous risque d'endommager les joints en silicone.

2. INSTALLATION

Le technicien chargé de l'installation est tenu de se conformer à la législation, aux réglementations, aux directives et aux normes (règlements sur la sécurité des installations électriques, le recyclage correct des composants, etc.) en vigueur dans le pays d'utilisation !

- Pour plus d'informations sur l'installation, voir les Instructions de montage.
- Ne pas utiliser de colle silicone entre l'appareil et le plan de travail.
- Veiller à ce que l'espace sous la table de cuisson soit suffisant pour permettre l'aération. Voir les Instructions de montage.

- Le fond de l'appareil peut devenir très chaud. Si l'appareil est monté au-dessus de tiroirs, installer un panneau de séparation ignifuge sous l'appareil pour empêcher l'accès au fond. Voir les Instructions de montage.
- La ventilation de l'appareil doit être conforme aux instructions du fabricant.
- Créer une ouverture avant d'au moins 28 cm² dans le bloc cuisine où doit être installé la table de cuisson pour permettre une aération correcte du produit.



Exigences relatives au bloc cuisine

- Si l'appareil est monté sur des matériaux inflammables, respecter scrupuleusement les directives et les règlements relatifs aux installations à basse tension et à la prévention contre l'incendie.
- Pour les unités encastrables, les composants (en plastique et en bois contreplaqué) doivent être appliqués avec des colles résistantes aux hautes températures (min. 85 °C) : l'utilisation de matériaux et de colles non adéquates peut provoquer des déformations ou des détachements des composants.
- L'utilisation de bordures décoratives en bois massif autour du plan de travail derrière l'appareil est autorisée, à condition que la distance minimale soit toujours conforme aux indications fournies dans les plans d'installation.

- Pour plus d'informations sur l'installation, voir les Instructions de montage.
- En absence de four sous la table de cuisson, installer un panneau de séparation sous l'appareil, comme illustré dans les instructions de montage.


3. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un installateur agréé.

- Avant d'effectuer les raccordements, vérifier que la tension nominale de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du secteur. La plaque signalétique est appliquée sur le côté inférieur de la table de cuisson.
- Suivre le schéma de raccordement (situé sur la face inférieure de la table de cuisson).
- Utiliser exclusivement des pièces d'origine fournie par le service des pièces détachées.
- L'appareil est fourni avec un câble de branchement.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le remplacer par un cordon d'origine. Contacter le Service technique.

⚠ Attention ! Ne pas souder les câbles !


Raccordement électrique



- Les raccordements électriques doivent être effectués par un technicien spécialisé.
- Cet appareil a un branchement de type « Y » avec un câble de type H05V2V2-F. Section min. des conducteurs : 5x2,5 mm².
- Les bornes de connexion sont accessibles en retirant le couvercle de la boîte de jonction.
- Vérifier que les caractéristiques de la ligne électrique domestique (tension, puissance maximale et courant) sont compatibles avec celles de l'appareil.
- Brancher l'appareil de la façon illustrée sur le schéma (conformément aux normes de référence pour la tension secteur en vigueur au niveau national).


Schéma de raccordement

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|--------------|
| L | Noir |
| L | Marron |
| N | Bleu |
| N | Gris |
| ⏚ | Jaune / Vert |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|--------------|
| L1 | Marron |
| L2 | Noir |
| N | Bleu |
| N | Gris |
| ⏚ | Jaune / Vert |




220V - 240V 2N ~



| | |
|----|--------------|
| L1 | Marron |
| L2 | Noir |
| N | Bleu |
| N | Gris |
| ⏚ | Jaune / Vert |



Insérer des dérivateurs de courant entre les bornes, de la façon illustrée



4. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteindre ou débrancher l'appareil du secteur.
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation pour éviter que des résidus d'aliments ne se carbonisent. Les traces de saleté durcies ou brûlées sont bien plus difficiles à éliminer.
- Éliminer la saleté quotidienne avec un chiffon doux ou une éponge avec un produit détergent approprié. Suivre les conseils du fabricant en ce qui concerne les produits nettoyants à utiliser. Utiliser les produits détergents neutres.
- Enlevez toute trace de saleté durcie, par exemple du lait qui a débordé pendant l'ébullition, à l'aide d'un grattoir pour surfaces en vitrocéramique lorsque la table de cuisson est encore chaude. Suivre les conseils du fabricant en ce qui concerne le racloir à utiliser.
- Enlever les résidus alimentaires riches en sucre, par exemple les éclaboussures de confiture pendant la cuisson, à l'aide d'un grattoir pour surfaces en vitrocéramique lorsque la table de cuisson est encore chaude. Sans cela, les résidus pourraient endommager la surface en vitrocéramique.
- Enlever tout résidu de matière plastique fondu à l'aide d'un grattoir pour surfaces en vitrocéramique lorsque la table de cuisson est encore chaude. Sans cela, les résidus pourraient endommager la surface en vitrocéramique.
- Éliminer les traces de calcaire en utilisant une petite quantité d'une solution anticalcaire, par exemple du vinaigre ou du jus de citron. Pour ce faire, attendre que la table de cuisson soit froide. Ensuite, nettoyer de nouveau avec un chiffon humide.
- Ne pas couper ou préparer des aliments sur la surface et ne pas y faire tomber d'objets durs. Ne pas faire glisser des casseroles ou des plats sur la surface.

- Ne pas utiliser des appareils de nettoyage à vapeur.

Entretien et réparation

- Veiller à ce que la réparation des composants électriques soit exclusivement confiée au constructeur ou aux techniciens du Service d'Assistance.
- Veiller à ce que les câbles endommagés soient exclusivement remplacés par le producteur ou par les techniciens du Service d'Assistance.

En cas de panne, essayer de la résoudre en suivant les indications fournies dans le guide à la solution des inconvénients. S'il est impossible de résoudre le problème, contacter le Service d'Assistance.

Lorsque vous contactez le service après-vente, veuillez fournir les informations suivantes :


- type de panne
- modèle de l'appareil (Art./Réf.)
- numéro de série (S.N.)

Ces informations se trouvent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est appliquée sur le fond de l'appareil.

En cas d'utilisation impropre de l'appareil ou d'installation non effectuée par un installateur agréé, vous pourriez devoir payer la sortie du technicien du service après-vente ou du revendeur, cela même durant la période de validité de la garantie.

5. DESCRIPTION DU PRODUIT

Disposition de la surface de cuisson



INDICATEURS

Détection de présence d'une casserole

Chaque zone de cuisson possède un système de détection de la présence de casserole sur la table de cuisson.


Le système de détection de présence de casserole reconnaît les casseroles à fond aimantable adaptées aux tables de cuisson à induction.

Si on retire la casserole pendant le fonctionnement ou on utilise une casserole inadaptée, le symbole s'affiche.

Indicateur de chaleur résiduelle

L'indicateur de chaleur résiduelle est un dispositif de sécurité indiquant que la surface de la zone de cuisson a toujours une température de 50 °C ou plus, ce qui risque de provoquer des brûlures si on la touche avec les mains nues. Le chiffre de la zone de cuisson correspondante affiche .

6. BANDEAU DE COMMANDE



| | |
|---|--|
| 1 | Branché/Débranché |
| 2 | Indicateur de niveau de puissance |
| 3 | Touche de sélection de la zone de cuisson |
| 4 | Niveau de puissance / Contrôle du minuteur |
| 5 | Indicateur du temps de cuisson |

7. LIMITATION DE PUISSANCE

Lors du premier branchement de l'appareil au secteur, l'installateur doit régler la puissance des zones de cuisson en


fonction de la capacité réelle de l'installation électrique domestique.

Si cela n'est pas nécessaire, la table de cuisson peut être activée directement en intervenant sur ①, autrement, suivre la marche ci-après pour accéder au menu.

- Brancher la table de cuisson au secteur électrique.
- Tous les digits s'illuminent pendant quelques secondes.
- Dès que les digits s'éteignent, appuyer sur les touches de sélection de la table de cuisson ② ③ ④ ⑤ et les maintenir enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à l'apparition de la configuration actuelle dans les digits du minuteur.
- Utiliser « + » et « - » pour sélectionner une consommation de puissance appropriée, en suivant le tableau fourni ci-après.
- Appuyer de nouveau sur les touches de sélection de la table de cuisson et les maintenir enfoncées pendant 5 secondes pour confirmer la sélection.

| KW | Notes |
|-----|--------------------------|
| 7,4 | Réglage initial standard |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FONCTIONS




| Fonction de limitation de puissance/temps | <p>Cette fonction de sécurité permet d'éteindre une zone de cuisson qui n'a pas subi de variations pendant un certain délai.</p> <p>Tableau des temps d'extinction :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Niveau de puissance</th><th>Temps d'extinction (minutes)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>516</td></tr> <tr><td>2</td><td>402</td></tr> <tr><td>3</td><td>318</td></tr> <tr><td>4</td><td>258</td></tr> <tr><td>5</td><td>210</td></tr> <tr><td>6</td><td>138</td></tr> <tr><td>7</td><td>138</td></tr> <tr><td>8</td><td>108</td></tr> <tr><td>9</td><td>90</td></tr> <tr><td>P</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | Niveau de puissance | Temps d'extinction (minutes) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|--|---|---------------------|------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Niveau de puissance | Temps d'extinction (minutes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonction Boost | <p>La fonction Boost peut être utilisée pour fournir un niveau de puissance extra dans une zone de cuisson pendant un délai de 5 minutes.</p> <p>Cette fonction est utile pour porter à ébullition une grande quantité d'eau.</p> <p>Activation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner une zone de cuisson. - Appuyer sur "+" jusqu'à atteindre le niveau "9". - Appuyer de nouveau pour régler la fonction Boost <p>- Le digit correspondant affiche .</p> <p>La fonction Boost est réglée pendant un délai de 5 minutes.</p> <p>Désactivation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner une des zones de cuisson avec la fonction Boost active. - Appuyer sur "-". <p>La fonction se désactive automatiquement après 5 minutes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dispositif de sécurité enfants | <p>Cette fonction permet d'éviter un actionnement accidentel de l'appareil. La validation est donnée lorsque le digit affiche . Si une zone est encore chaude,  et  s'alternent.</p> <p>Activation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brancher la table de cuisson et s'assurer qu'aucune des zones de cuisson n'est active. - Appuyer simultanément sur  et sur « - » puis relâcher. - Appuyer de nouveau sur . - Les digits des zones de cuisson indiquent . <p>Désactivation temporaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer simultanément sur la touche  et la touche « - » puis relâcher. <p>La fonction est désactivée avec la table de cuisson branchée. Lorsqu'on éteint et on rallume la table de cuisson, la fonction demeure active.</p> <p>Désactivation permanente :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brancher la table de cuisson et s'assurer qu'aucune des zones de cuisson n'est active. - Appuyer simultanément sur  et sur « - » puis relâcher. - Appuyer de nouveau sur " - ". <p>La fonction se désactive. Lorsqu'on éteint et on rallume la table de cuisson, ne s'affiche plus .</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Minuteur (général) | <p>Le minuteur démarre un compte à rebours qui peut être réglé de 1 à 99 minutes. À la fin du délai paramétré, un signal sonore retentit. Appuyer sur une touche quelconque pour l'arrêter.</p> <p>Les zones de cuisson fonctionnent de manière autonome durant le fonctionnement du minuteur.</p> <p>Activation :</p> <p>Brancher la table de cuisson et s'assurer qu'aucune des zones de cuisson n'est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer simultanément sur la touche « + » et sur la touche « - ». - Le chiffre du minuteur affiche “ 0 0 ”. - Régler le temps avec “ + ” et “ - ”. - Ne rien toucher pendant 10 secondes, après lesquelles le minuteur démarrera le compte à rebours. <p>Lorsque la valeur est “ 0 0 ”, appuyer sur “ - ” pour régler le temps à 30 minutes.</p> <p>Répéter ces opérations pour modifier une valeur déjà paramétrée.</p> <p>Désactivation :</p> <p>Brancher la table de cuisson et s'assurer qu'aucune des zones de cuisson n'est active.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer simultanément sur « + » et « - ». - Régler « 0 0 » avec « + » et « - ». - Ne toucher à rien pendant 10 secondes. |
| Minuteur des zones de cuisson | <p>Ce minuteur démarre un compte à rebours pour le débranchement d'une zone de cuisson spécifique. Il peut être réglé de 1 à 99 minutes. Durant ce délai, la zone de cuisson fonctionne normalement. Les zones de cuisson sont autonomes et elles peuvent donc être programmées individuellement.</p> <p>À la fin du délai paramétré, un signal sonore retentit. Appuyer sur une touche quelconque pour l'arrêter.</p> <p>Activation :</p> <p>Avec la table de cuisson activée, une casserole en position et la zone de cuisson en fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner la zone de cuisson souhaitée et régler la puissance. - Appuyer simultanément sur « + » et « - ». - Le chiffre du minuteur qui indique “ 0 0 ” et le point à côté de la zone de cuisson correspondante commencent à clignoter. - Régler le temps avec “ + ” et “ - ”. - Ne rien toucher pendant 10 secondes, après lesquelles le minuteur démarrera le compte à rebours. <p>Lorsque la valeur est “ 0 ”, appuyer sur “ - ” pour régler le temps à 30 minutes.</p> <p>Répéter ces opérations pour modifier une valeur déjà paramétrée.</p> <p>Le minuteur peut être réglé pour les deux zones de cuisson.</p> <p>Le minuteur affichera le compte à rebours le plus court des deux.</p> <p>Désactivation :</p> <p>Avec la table de cuisson activée, une casserole en position et la zone de cuisson en fonction :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionner la zone de cuisson souhaitée. - Appuyer simultanément sur « + » et « - ». - Régler « 0 0 » avec « + » et « - ». - Ne toucher à rien pendant 10 secondes. |

9. TABLEAU DE CUISSON

| Niveau de puissance | Mode de cuisson | À utiliser pour |
|---------------------|---|---|
| 1 | Fondre, chauffer légèrement | Beurre, chocolat, gélatine, sauces |
| 2 | Fondre, chauffer légèrement | Beurre, chocolat, gélatine, sauces |
| 3 | Réchauffer | Riz |
| 4 | Cuisson prolongée, épaissir, braiser | Légumes, pommes de terre, sauces, fruits, poisson |
| 5 | Cuisson prolongée, épaissir, braiser | Légumes, pommes de terre, sauces, fruits, poisson |
| 6 | Cuisson prolongée, braiser | Pâtes, soupes, viande braisée |
| 7 | Friture légère | Rösti (beignets de pommes de terre), omelettes, plats panés et frits, saucisses |
| 8 | Friture, friture dans l'huile abondante | Viande, frites |
| 9 | Friture rapide à haute température | Steaks |
| P | Chauffage rapide | Eau bouillante |

10. FONCTION DE GESTION DE LA PUISSANCE



Ce produit intègre une fonction de gestion de la puissance à contrôle électrique.

Voir la figure.

Cette fonction permet de surveiller la charge électrique et limite la puissance maximale fournie à 3700 W entre les zones de cuisson (1 et 2), en optimisant la distribution de la puissance et en évitant la surcharge du système.

Table de cuisson à pleine puissance - la fonction répartit la puissance entre les zones de cuisson appartenant au même groupe et, si nécessaire, diminue automatiquement la puissance de l'autre zone de cuisson (la dernière commande est prioritaire).

Table de cuisson avec réglage de la limitation de puissance - la fonction répartit la puissance entre les zones de cuisson et ne permet pas de régler la puissance des autres zones de cuisson au-delà de la limite (pour augmenter la puissance d'une zone de cuisson, le niveau de puissance des autres zones doit être baissé manuellement).

Exemple :

Si le niveau boost (P) est sélectionné pour la zone de cuisson 1, la zone de cuisson 2 ne pourra pas dépasser le niveau 9 en même temps et sera automatiquement limitée.

11. GUIDE D'UTILISATION DES CASSEROLES

Quelles casseroles utiliser

Utiliser exclusivement des casseroles avec un fond en matériau ferromagnétique, elles sont adaptées à une utilisation sur les tables de cuisson à induction :

- fonte
- acier émaillé
- acier au carbone
- acier inoxydable (même si non complètement)
- aluminium avec revêtement ferromagnétique ou un fond avec une plaque ferromagnétique

Pour déterminer si une casserole ou une poêle est appropriée, contrôler la présence du symbole

 (généralement estampillé sur le fond). Vous pouvez également approcher un aimant au fond du récipient. S'il reste accroché au fond, la casserole peut être utilisée sur une table de cuisson à induction.

Pour assurer une efficacité optimale, toujours utiliser des casseroles et des poêles à fond plat, qui répartissent la chaleur de manière uniforme. Si le fond n'est pas parfaitement plat, cela affectera la puissance et la conduction de la chaleur.

Comment utiliser les casseroles

Diamètre minimal de la casserole/poêle selon les différentes zones de cuisson.

Pour assurer le bon fonctionnement de la table de cuisson, la casserole doit couvrir un ou plusieurs des points de référence indiqués sur la surface de la table de cuisson et avoir un diamètre minimum approprié.

Toujours utiliser la zone de cuisson correspondant le mieux au diamètre du fond de la casserole.

| Zones de cuisson | Diamètre du fond de la casserole | |
|------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Ø min. (conseillé) | Ø max. (conseillé) |
| Arrière droite | 110 mm | 200 mm |
| Avant droite | 110 mm | 145 mm |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Arrière gauche | 110 mm | 190 mm |
| Avant gauche | 110 mm | 190 mm |

Casseroles ou poêles vides ou avec un fond peu épais

Ne pas utiliser de casseroles ou de poêles vides ou avec fond peu épais sur la table de cuisson, car cela ne permettrait pas de contrôler la température ou d'éteindre automatiquement la zone de cuisson si la température était trop élevée, en entraînant le risque d'endommager la casserole ou la surface de la table de cuisson.

Si cela se produit, ne toucher à rien et attendre que tous les éléments refroidissent.

Si un message d'erreur s'affiche, consulter la section « Résolution des problèmes ».

Suggestions et conseils Bruits durant le fonctionnement

À l'activation d'une zone de cuisson, un léger bourdonnement pourrait se produire. Ce phénomène, typique des zones de cuisson en vitrocéramique, n'influence ni le fonctionnement, ni la durée de vie de l'appareil. Le bruit peut dépendre de la casserole utilisée. En présence d'une forte nuisance sonore, il pourrait être utile de changer de casserole.

12. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| Code d'erreur | Description | Cause possible de l'erreur | Solution |
|---------------|---|--|--|
| ER03 | La table de cuisson s'éteint après 10 secondes. | Détection d'une activation continue des touches. Eau ou casserole présente sur le bandeau de commande. | Enlever l'eau ou la casserole de la surface en vitrocéramique ou du bandeau de commande. |
| ER21 | La table de cuisson s'éteint. | La température interne des composants électroniques est trop élevée. | Laisser refroidir la table de cuisson. S'assurer que la table de cuisson est suffisamment ventilée. Si l'erreur persiste, contacter le service après-vente. |
| E2 | La zone de cuisson correspondante s'éteint. | Casserole vide ou non appropriée. La température de la casserole ou de la surface en vitrocéramique est trop élevée. Température des composants électriques trop élevée. | Laisser refroidir la table de cuisson. Utiliser une casserole appropriée. Ne pas faire chauffer des casseroles vides. |
| E3 | La zone de cuisson correspondante s'éteint. | Casserole non appropriée. La casserole est en train de perdre ses propriétés magnétiques et risque d'endommager la table de cuisson à induction. | Utiliser une casserole appropriée. L'erreur s'efface automatiquement après 8 s et la zone de cuisson peut de nouveau être utilisée. En présence d'autres erreurs, il est utile de changer de casserole. Si l'erreur persiste, contacter le service après-vente. |
| E6 | La zone de cuisson ne s'active pas. | Tension et/ou fréquence d'alimentation hors plage. | Contrôler la tension et/ou la fréquence du secteur. S'il y a lieu, contacter le service après-vente. |
| E8 | Les zones de cuisson s'éteignent. | Ventilateur en panne. Ventilateur bloqué par de la poussière ou des tissus. | Nettoyer le ventilateur et enlever les corps étrangers s'il y a lieu. Si l'erreur persiste, contacter le service après-vente. |
| EH | La zone de cuisson correspondante s'éteint. | Capteur de température de la zone de cuisson en panne. Au branchement de la table de cuisson le capteur ne détecte pas une variation de température suffisante. | Désactiver la table de cuisson, attendre qu'elle se soit refroidie avant de la rebrancher. Si l'erreur persiste, contacter le service après-vente. |

| | |
|------|--|
| E4 | |
| E5 | |
| E7 | Débrancher la table de cuisson. |
| E9 | Attendre quelques secondes, puis rebrancher la table de cuisson. |
| ER20 | Si le problème persiste, contacter le service après-vente en indiquant le code d'erreur inscrit à l'afficheur. |
| ER22 | |
| ER31 | |
| ER36 | |
| ER47 | |
| EA | |

13. DONNÉES TECHNIQUES

| Type de produit | | Unité | Valeur |
|------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| | | | Table de cuisson intégrée |
| Dimensions | Largeur | mm | 580 |
| | Profondeur | mm | 520 |
| | Hauteur min/max | mm | 54 |
| Puissance totale | | W | 7400 |

| Paramètre | Valeur |
|----------------------------------|---|
| Tension/fréquence d'alimentation | 220-240 V, 50 Hz ; 220 V ; 60 Hz ; 2N~ 380-415 V, 50 Hz ; 2N~ 380 V, 60 Hz ; |
| Poids de l'appareil | 8,8 kg |

14. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA TABLE DE CUISSON

| | |
|---|--|
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Technologie de cuisson | Induction |
| Dimensions de la zone de cuisson | Avant gauche Ø 160 mm Arrière gauche Ø 160 mm Arrière droite Ø 200 mm Avant droite Ø 145 mm |
| Consommation d'énergie par zone de cuisson | Avant gauche 187 Wh/kg Arrière gauche 187 Wh/kg Arrière droite 185 Wh/kg Avant droite 181 Wh/kg |
| Consommation d'énergie de la table de cuisson (fonctionnement électrique) | 185 Wh/kg |

15. NOTIONS ENVIRONNEMENTALES

Élimination des électroménagers



Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Cet appareil doit être remis à une déchetterie spécialisée dans le recyclage des composants électriques et électroniques. Assurez-vous que cet ap-

pareil a été éliminé correctement, vous participerez ainsi à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et pour la santé pouvant découler d'une élimination inappropriée. Pour des informations plus détaillées sur la manière de recycler ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Élimination des matériaux d'emballage

Les matériaux marqués du symbole  sont recyclables. Jeter l'emballage dans les conteneurs à déchets spécialement prévus pour leur recyclage.

Économie d'énergie

Les conseils ci-après vous permettront d'économiser quotidiennement de l'énergie durant la cuisson.

- Lors du chauffage de l'eau, utiliser uniquement la quantité nécessaire.
- Si possible, toujours couvrir les casseroles avec leur couvercle.
- Bien mettre en place la casserole avant d'activer la zone de cuisson.
- Utiliser les zones de cuisson plus petites pour les petites casseroles.
- Placer les casseroles directement au centre de la zone de cuisson.
- Utiliser la chaleur résiduelle pour garder chauds les aliments ou pour les faire fondre.

16. CONFORMITÉ

Informations sur le produit conformément au règlement n° 66/2014

Normes de référence :

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Cet appareil a été conçu, fabriqué et commercialisé conformément aux directives CEE.

“Les données techniques figurent sur la plaque appliquée sur le fond du produit.”

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

(i) Per la propria sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e della messa in funzione. Tenere queste istruzioni sempre insieme all'apparecchio, anche in caso di cessione o trasferimento a terzi. È importante che gli utilizzatori conoscano tutte le caratteristiche di funzionamento e sicurezza dell'apparecchio. Questi piani cottura dispongono di sistemi di induzione conformi ai requisiti delle direttive EMC e EMF e non dovrebbero interferire con altri dispositivi elettronici. I portatori di pacemaker o altri impianti elettronici devono consultare il proprio medico o il produttore del dispositivo impiantato per valutarne il grado di suscettibilità alle interferenze.



I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un tecnico competente. Prima di eseguire il collegamento elettrico, leggere la sezione **COLLEGAMENTO ELETTRICO**.

Per gli apparecchi con cavo di alimentazione, i morsetti o la se-

zione dei fili tra il punto di ancoraggio del cavo e i morsetti devono essere disposti in modo tale da consentire di estrarre il conduttore sotto tensione a monte del cavo di terra in caso di fuoriuscita dal suo ancoraggio.

- Il fabbricante non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni risultanti da un'installazione o utilizzazione impropria.
- Controllare che l'alimentazione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta dati fissata all'interno del prodotto.
- I dispositivi di sezionamento devono essere installati nell'impianto fisso in conformità alle normative sui sistemi di cablaggio.
- Per gli apparecchi di Classe I, controllare che la rete di alimentazione domestica disponga di un adeguato collegamento a massa.
- Collegare il prodotto alla rete elettrica utilizzando un interruttore onnipolare.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è necessario farlo sostituire dal produttore, da un centro assistenza autorizzato o da un tecnico competente per evitare qualsiasi rischio o situazione di pericolo.



AVVERTENZA: Prima di installare l'apparecchio, rimuovere le pellicole di protezione.

- Usare solo le viti e gli altri articoli di ferramenta forniti insieme all'apparecchio.

AVVERTENZA: La mancata installazione delle viti o dei dispositivi di fissaggio come descritto nelle presenti istruzioni può comportare rischi di scosse elettriche.

- Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati da un adulto.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità psicofisico-sensoriali o prive di esperienza e conoscenze, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati e istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ai pericoli che ciò comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.

AVVERTENZA: L'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso.

Prestare grande attenzione a non toccare le resistenze.

Tenere lontani i bambini di età inferiore a 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

AVVERTENZA: Se la superficie presenta incrinature, spegnere l'apparecchio per evitare il rischio di scosse elettriche.

- Non toccare l'apparecchio con le mani o parti del corpo bagnate.
- Non utilizzare apparecchi a vapore per la pulizia del prodotto.
- Non appoggiare sulla superficie del piano cottura oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi, perché possono surriscaldarsi.
- Utilizzare l'apposito comando per spegnere il piano cottura dopo l'uso; non affidarsi ai sensori delle pentole.

AVVERTENZA: È pericoloso lasciare incustodito il piano cottura quando si utilizzano olio o grassi, perché potrebbe crearsi una situazione di pericolo e svilupparsi un incendio. Non tentare MAI di estinguere eventuali fiamme con acqua, ma spegnere l'apparecchio e soffocare le fiamme per esempio con un coperchio o una coperta antifiamma.

ATTENZIONE: Il processo di cottura deve essere sorvegliato. Un breve procedimento di cottura deve essere sorvegliato costantemente.

- L'apparecchio non è progettato per essere messo in funzione per mezzo di un timer esterno o un sistema di telecomando separato.

AVVERTENZA: Pericolo di incendio: non appoggiare oggetti sulle superfici di cottura.

- L'apparecchio deve essere installato in modo da permettere il sezionamento dall'alimentazione elettrica con un'apertura tra i contatti (3 mm) che assicuri il sezionamento completo in condizioni di sovraccarico di categoria III.
- L'apparecchio non deve mai essere esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole).
- Tenere gli imballaggi fuori dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato direttamente alla presa di corrente.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple o prolunghe per collegare il dispositivo.
- Non usare mai l'apparecchio per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
- Le friggitrici devono essere costantemente sorvegliate durante l'uso: l'olio surriscaldato potrebbe incendiarsi.
- Non azionare l'apparecchio utilizzando un timer esterno o

un sistema di telecomando separato.

- L'apparecchio non deve mai essere installato dietro uno sportello decorativo, per evitare che possa surriscaldarsi.
- Non stare in piedi sull'apparecchio, perché si potrebbe danneggiare.
- Non appoggiare pentole e padelle sul bordo, perché potrebbero danneggiarsi i giunti in silicone.


2. INSTALLAZIONE

Per la procedura di installazione è obbligatorio attenersi alle leggi, ordinanze, direttive e norme (regolamenti per la sicurezza degli impianti elettrici, il corretto riciclaggio dei componenti, ecc.) in vigore nel paese di utilizzo!

- Per maggiori informazioni sull'installazione, consultare le Istruzioni di montaggio.
- Non utilizzare un sigillante siliconico tra l'apparecchio e il piano di lavoro.
- Verificare che lo spazio sottostante il piano cottura sia sufficiente per la circolazione dell'aria. Fare riferimento alle Istruzioni di montaggio.
- Il fondo dell'apparecchio può diventare molto caldo. Se l'apparecchio è installato sopra cassetti, assicurarsi di installare un pannello di separazione ignifugo sotto l'apparecchio per impedire l'accesso al fondo. Fare riferimento alle Istruzioni di montaggio.
- La ventilazione dell'apparecchio deve essere conforme alle istruzioni del produttore.
- Creare un'apertura anteriore di almeno 28 cm² nel blocco cucina che deve alloggiare il piano cottura per permettere una corretta aerazione del prodotto.

Requisiti del blocco cucina

- Se l'apparecchio è montato su materiali infiammabili, è necessario osservare rigorosamente le linee guida e i regolamenti relativi agli impianti in bassa tensione e le norme di prevenzione degli incendi.
- Per le unità da incasso, i componenti (in materiale plastico e legno impiallacciato) devono essere applicati con collanti termoresistenti (min. 85 °C); l'uso di materiali e collanti non idonei può causare deformazioni o distacchi dei componenti.
- È consentito l'uso di profili in legno massiccio attorno al piano di lavoro dietro l'apparecchio, a condizione che le distanze minime siano sempre conformi alle indicazioni fornite nei disegni di installazione.



- Per maggiori informazioni sull'installazione, consultare le Istruzioni di montaggio.
- Se non c'è un forno sotto il piano cottura, installare un pannello di separazione sotto l'apparecchio come illustrato nelle Istruzioni di montaggio.


3. COLLEGAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZA: Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un installatore autorizzato.

- Prima di eseguire i collegamenti, verificare che la tensione nominale dell'apparecchio indicata sulla targhetta dati corrisponda alla tensione della rete di alimentazione. La targhetta dati è applicata sul lato inferiore del piano cottura.
- Seguire lo schema di collegamento (collocato sul lato inferiore del piano cottura).
- Usare esclusivamente componenti originali forniti dal servizio ricambi.
- L'apparecchio è fornito con un cavo di collegamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con il ricambio originale appropriato. Contattare il Servizio Assistenza.

Attenzione! Non effettuare saldature sui cavi!

Collegamento elettrico




- I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un tecnico specializzato.
- Questo apparecchio presenta un collegamento del tipo a "Y" con un cavo di tipo H05V2V2-F. Sezione min. dei conduttori: 5x2,5 mm².
- I morsetti di collegamento sono accessibili rimuovendo la copertura della scatola di giunzione.
- Verificare che le caratteristiche dell'impianto elettrico domestico (tensione, potenza massima e corrente) siano compatibili con quelle dell'apparecchio.

- Collegare l'apparecchio come mostrato nello schema (in conformità alle norme di riferimento per la tensione di rete vigenti a livello nazionale).


Schema di collegamento

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|----------------|
| L | Nero |
| L | Marrone |
| N | Blu |
| N | Grigio |
| ⏚ | Giallo / Verde |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|----------------|
| L1 | Marrone |
| L2 | Nero |
| N | Blu |
| N | Grigio |
| ⏚ | Giallo / Verde |


220V - 240V 2N ~





| | |
|----|----------------|
| L1 | Marrone |
| L2 | Nero |
| N | Blu |
| N | Grigio |
| ⏚ | Giallo / Verde |



Inserire derivatori di corrente tra i morsetti come illustrato





4. PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non usare mai spugnette abrasive, lana di acciaio, acido cloridrico o altri prodotti che potrebbero graffiare o lasciare segni sulla superficie.
- Non consumare gli eventuali residui di cibo caduti o accumulati sulla superficie e sugli elementi funzionali o estetici del piano cottura.
- Spegnere o scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione prima di qualunque operazione di pulizia o manutenzione.
- Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo per evitare che eventuali residui di cibo si carbonizzino. È molto più difficile rimuovere le tracce di sporco indurite o bruciate.
- Per rimuovere lo sporco quotidiano, usare un panno morbido o una spugnetta con un detergente appropriato. Seguire le raccomandazioni del produttore in merito ai detergenti da utilizzare.

zare. Si raccomanda l'uso di detergenti neutri.

- Rimuovere le tracce di sporco indurite, ad esempio latte traboccatto in fase di bollitura, usando un raschietto per superfici in vetroceramica quando il piano cottura è ancora caldo. Seguire le raccomandazioni del produttore in merito ai raschietti da utilizzare.
- Rimuovere i residui di cibo ricchi di zucchero, ad esempio schizzi di marmellata in cottura, usando un raschietto per superfici in vetroceramica quando il piano cottura è ancora caldo. Tali residui, se non rimossi, potrebbero danneggiare la superficie in vetroceramica.
- Rimuovere eventuali residui di plastica fusa usando un raschietto idoneo per superfici in vetroceramica quando il piano cottura è ancora caldo. Tali residui, se non rimossi, potrebbero danneggiare la superficie in vetroceramica.
- Rimuovere le macchie di calcare utilizzando una piccola quantità di soluzione anticalcare, per esempio aceto o succo di limone, una volta che il piano cottura si è raffreddato. Quindi pulire nuovamente con un panno umido.
- Non tagliare o preparare gli alimenti sulla superficie ed evitare che vi caddano sopra oggetti duri. Non trascinare pentole o stoviglie sulla superficie.
- Non utilizzare pulitori a vapore.

Manutenzione e riparazioni

- Assicurarsi che la manutenzione dei componenti elettrici sia affidata esclusivamente al costruttore o ai tecnici del Servizio Assistenza.
- Assicurarsi che i cavi danneggiati siano sostituiti esclusivamente dal produttore o dai tecnici del Servizio Assistenza.

In presenza di un guasto, cercare di trovare una soluzione seguendo le indicazioni fornite nella guida alla risoluzione dei problemi. Se non è possibile risolvere

il problema, contattare il Servizio Assistenza.

Quando si contatta il Servizio Assistenza, si prega di fornire le seguenti informazioni:


- tipo di guasto
- modello dell'apparecchio (Art./Cod.)
- numero di serie (S.N.)

Queste informazioni si trovano sulla targhetta dati. La targhetta dati è applicata sul fondo dell'apparecchio.

In caso di utilizzo improprio dell'apparecchio o installazione non effettuata da un installatore autorizzato, potrebbe essere necessario pagare la visita del tecnico del Servizio Assistenza o del rivenditore anche durante il periodo di validità della garanzia.

5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disposizione della superficie di cottura



INDICATORI

Rilevamento di presenza pentola

Ogni zona di cottura è dotata di un sistema che rileva la presenza di una pentola sul piano cottura.


Il sistema di rilevamento è in grado di riconoscere le pentole con fondo magnetizzabile di tipo idoneo per l'uso sui piani cottura a induzione.

Se la pentola viene rimossa durante il funzionamento o si utilizza una pentola non idonea, sul display appare il simbolo

Indicatore di calore residuo

L'indicatore di calore residuo è una funzione di sicurezza per segnalare che la superficie della zona di cottura è ancora a una temperatura pari o superiore a 50 °C e potrebbe quindi causare ustioni al contatto con le mani nude. Il digit della zona di cottura corrispondente indica

6. PANNELLO COMANDI



| | |
|---|--|
| 1 | Acceso/Spento |
| 2 | Indicatore del livello di potenza |
| 3 | Tasto di selezione della zona di cottura |
| 4 | Livello di potenza / Controllo del timer |
| 5 | Indicatore del tempo di cottura |

7. LIMITAZIONE DI POTENZA

Al primo collegamento dell'apparecchio all'alimentazione di rete domestica, l'installatore deve impostare la potenza del-

le zone cottura in base alle capacità effettive dell'impianto elettrico domestico.

Se questo non è necessario, si può accendere direttamente il piano cottura utilizzando ① o, in alternativa, seguire la procedura descritta sotto per accedere al menu.

- Collegare il piano cottura alla rete domestica.
- Tutti i digit si illuminano per alcuni secondi.
- Non appena i digit si spengono, premere contemporaneamente i tasti di selezione del piano cottura ② ③ ④ ⑤ manteneli premuti per 5 secondi fin-

ché appare l'impostazione corrente nei digit del timer.

- Usare “ + ” e “ - ” per selezionare un consumo di potenza appropriato, seguendo la tabella fornita di seguito.
- Premere nuovamente i tasti di selezione del piano cottura e mantenerli premuti per 5 secondi per confermare la selezione.

| KW | Note |
|-----|--------------------------------|
| 7,4 | Impostazione iniziale standard |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FUNZIONI

② ⑧ ⑧ ④

- ① +

② ⑧ ① ⑧ ④

Funzione di limitazione della potenza/tempo

Questa funzione di sicurezza consente di spegnere una zona di cottura che non ha subito variazioni per certo periodo di tempo.

Tabella dei tempi di spegnimento:

| Livello di potenza | Tempo di spegnimento (minuti) |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 516 |
| 2 | 402 |
| 3 | 318 |
| 4 | 258 |
| 5 | 210 |
| 6 | 138 |
| 7 | 138 |
| 8 | 108 |
| 9 | 90 |
| P | 5 |

| | |
|---|---|
| Funzione Boost | <p>La funzione Boost può essere utilizzata per fornire un livello di potenza supplementare a una zona di cottura per un tempo pari a 5 minuti. Questa funzione è utile per bollire grandi quantità d'acqua.</p> <p>Attivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezionare una delle zone di cottura. - Premere “ + ” fino a raggiungere il livello “ 9 ”. - Premere nuovamente per impostare la funzione Boost - Il digit corrispondente indica . <p>La funzione Boost è programmata per un tempo pari a 5 minuti.</p> |
| Dispositivo di sicurezza bambini | <p>Questa funzione impedisce l'azionamento accidentale dell'apparecchiatura. La conferma è fornita quando il digit indica . Se una zona è ancora calda,  e  si alternano.</p> <p>Attivazione:</p> <p>Accendere il piano cottura e assicurarsi che nessuna delle zone di cottura sia attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premere contemporaneamente  e “ - ” e rilasciare. - Premere nuovamente . - I digit delle zone di cottura indicano . <p>Disattivazione temporanea:</p> <p>Premere contemporaneamente il tasto  e il tasto “ - ” e rilasciare.</p> <p>La funzione viene disattivata con il piano cottura acceso. Se si spegne e riaccende il piano cottura, la funzione rimane attiva.</p> |
| | <p>Disattivazione permanente:</p> <p>Accendere il piano cottura e assicurarsi che nessuna delle zone di cottura sia attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premere contemporaneamente  e “ - ” e rilasciare. - Premere nuovamente “ - ”. <p>La funzione si disattiva. Se si spegne e riaccende il piano cottura, non viene più visualizzata .</p> |
| Timer (generico) | <p>Il timer avvia un conto alla rovescia che può essere impostato tra 1 e 99 minuti. Al termine del tempo impostato, viene emesso un segnale acustico che può essere silenziato premendo qualsiasi tasto. Le zone di cottura funzionano autonomamente durante il funzionamento del timer.</p> <p>Attivazione:</p> <p>Con il piano cottura acceso, assicurarsi che nessuna delle zone di cottura sia attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premere contemporaneamente il tasto “ + ” e il tasto “ - ”. - Il digit del timer indica “ 0 0 ”. - Impostare il tempo usando “ + ” e “ - ”. - Non toccare nulla per 10 secondi, scaduti i quali il timer avvia il conto alla rovescia. Quando il valore è “ 0 0 ”, premendo “ - ” si imposta il tempo a 30 minuti. Ripetere queste operazioni per modificare un valore già programmato. <p>Disattivazione:</p> <p>Con il piano cottura acceso, assicurarsi che nessuna delle zone di cottura sia attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premere contemporaneamente “ + ” e “ - ”. - Impostare “ 0 0 ” usando “ + ” e “ - ”. - Non toccare nulla per 10 secondi. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Timer delle zone di cottura | <p>Questo timer avvia un conto alla rovescia per lo spegnimento di una specifica zona di cottura e può essere impostato tra 1 e 99 minuti. Durante questo intervallo di tempo, la zona di cottura funzionerà normalmente. Le zone di cottura sono autonome e possono essere quindi programmate singolarmente.</p> <p>Al termine del tempo impostato, viene emesso un segnale acustico che può essere silenziato premendo qualsiasi tasto.</p> |
| Attivazione: | <p>Con il piano cottura acceso, una pentola in posizione e la zona di cottura in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezionare la zona di cottura richiesta e impostare la potenza desiderata. - Premere contemporaneamente “+” e “-”. - Il digit del timer che indica “0 0” e il punto accanto alla corrispondente zona di cottura iniziano a lampeggiare. - Impostare il tempo usando “+” e “-”. - Non toccare nulla per 10 secondi, scaduti i quali il timer avvia il conto alla rovescia. <p>Quando il valore è “0”, premendo “-” si impone il tempo a 30 minuti.</p> <p>Ripetere queste operazioni per modificare un valore già programmato.</p> <p>Il timer può essere impostato per entrambe le zone di cottura.</p> <p>Il timer mostrerà il conto alla rovescia minore tra i due.</p> |
| Disattivazione: | <p>Con il piano cottura acceso, una pentola in posizione e la zona di cottura in funzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selezionare la zona di cottura richiesta. - Premere contemporaneamente “+” e “-”. - Impostare “0 0” usando “+” e “-”. - Non toccare nulla per 10 secondi. |

9. TABELLA DI COTTURA

| Livello di potenza | Metodo di cottura | Da usare per |
|--------------------|--|--|
| 1 | Sciogliere, riscaldare leggermente | Burro, cioccolata, gelatina, salse |
| 2 | Sciogliere, riscaldare leggermente | Burro, cioccolata, gelatina, salse |
| 3 | Portare a temperatura | Riso |
| 4 | Cottura prolungata, addensare, stufare | Verdure, patate, salse, frutta, pesce |
| 5 | Cottura prolungata, addensare, stufare | Verdure, patate, salse, frutta, pesce |
| 6 | Cottura prolungata, brasare | Pasta, minestre, carne brasata |
| 7 | Frittura leggera | Rösti (frittelle) di patate, omelette, cibi impanati e fritti, salsiccia |
| 8 | Frittura, frittura in immersione | Carne, patatine fritte |
| 9 | Frittura rapida ad alta temperatura | Bisteche |
| P | Riscaldamento veloce | Bollitura acqua |


10. FUNZIONE DI GESTIONE DELLA POTENZA

“Questo prodotto è dotato di una funzione di gestione della potenza a controllo elettronico.

Vedere illustrazione.

Questa funzione controlla l'erogazione della potenza massima di 3700 W tra le zone di cottura 1 e 2, ottimizzando la distribuzione di potenza ed evitando situazioni di sovraccarico del sistema.

Piano cottura al massimo livello di potenza - la funzione ripartisce la potenza tra le zone di cottura e automaticamente riduce la potenza di una zona di cottura, se necessario (all'ultimo comando è assegnata la priorità più alta).



Piano cottura con limitazione della potenza - la funzione ripartisce la potenza tra le zone di cottura, impedendo di impostare la potenza di una zona di cottura a un livello superiore al limite (per aumentare la potenza di una particolare zona di cottura, è necessario ridurre manualmente il livello di potenza impostato per l'altra).

Esempio:

Se per la zona di cottura 1 si seleziona il livello di potenza supplementare (boost) (P), la zona di cottura 2 non potrà contemporaneamente superare il livello di potenza 9 e verrà automaticamente limitata."

11. GUIDA ALL'USO DELLE PENTOLE

Quali pentole utilizzare

Utilizzare esclusivamente pentole con il fondo in materiale ferromagnetico idoneo per l'uso sui piani cottura a induzione:

- ghisa
- acciaio smaltato
- acciaio al carbonio
- acciaio inossidabile (anche non interamente)
- alluminio con rivestimento ferromagnetico o fondo con piastra ferromagnetica

Per stabilire l'idoneità di una pentola, controllare che sia presente il simbolo  (generalmente stampigliato sul fondo). Si può anche avvicinare una calamita al fondo della pentola. Se rimane attaccata, significa che la pentola è utilizzabile su un piano cottura a induzione.

Per garantire un'efficienza ottimale, usare sempre pentole con fondo piatto in grado di distribuire uniformemente il calore. Un fondo non perfettamente piano può influire sulla conduzione della potenza e del calore.

Come utilizzare le pentole

Diametro minimo della pentola/padella per le diverse zone di cottura.

Per garantire che il piano cottura funzioni correttamente, la pentola deve coprire uno o più dei punti di riferimento indicati sulla superficie del piano cottura e deve essere di diametro minimo idoneo.

Usare sempre la zona di cottura che meglio corrisponde al diametro del fondo della pentola.

| Zone di cottura | Diametro del fondo pentola | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Ø min. (consigliato) | Ø max (consigliato) |
| Posteriore destra | 110 mm | 200 mm |
| Anteriore destra | 110 mm | 145 mm |
| Posteriore sinistra | 110 mm | 190 mm |
| Anteriore sinistra | 110 mm | 190 mm |

Pentole/padelle vuote o con fondo sottile

Non usare pentole/padelle vuote o con fondo sottile sul piano cottura perché ciò non consentirebbe di controllare la temperatura o spegnere automaticamente la zona di cottura se la temperatura è troppo elevata, con il rischio di danneggiare la pentola o la superficie del piano cottura.

Se ciò dovesse accadere, non toccare nulla e attendere che tutti i componenti si raffreddino.

Se appare un messaggio di errore, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".

Consigli/suggerimenti

Rumori durante il funzionamento

Quando si attiva una zona di cottura, è possibile udire un breve ronzio. Questo fenomeno è tipico delle zone di cottura in vetroceramica e non influisce né sul funzionamento né sulla durata in servizio dell'apparecchio. Il rumore può dipendere dalla pentola utilizzata. In presenza di un forte disturbo, può essere utile sostituire la pentola.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Codice di errore | Descrizione | Possibile causa dell'errore | Soluzione |
|--|---|--|---|
| ER03 | Il piano cottura si spegne dopo 10 secondi. | Rilevata un'attivazione continua dei tasti. Acqua o pentola presente sul pannello dei comandi. | Rimuovere l'acqua o la pentola dalla superficie in vetroceramica e dal pannello dei comandi. |
| ER21 | Il piano cottura si spegne. | La temperatura interna dei componenti elettronici è troppo alta. | Lasciare raffreddare il piano cottura. Controllare se il piano cottura dispone di sufficiente ventilazione. Se l'errore permane, contattare il Servizio Assistenza. |
| E2 | La zona di cottura corrispondente si spegne. | Pentola vuota o non idonea. Temperatura della pentola o della superficie in vetroceramica troppo alta. Temperatura dei componenti elettronici troppo alta. | Lasciare raffreddare il piano cottura. Usare una pentola appropriata. Non riscaldare pentole vuote. |
| E3 | La zona di cottura corrispondente si spegne. | Pentola non idonea. La pentola sta perdendo le sue proprietà magnetiche e può causare danni al piano cottura a induzione. | Usare una pentola appropriata. L'errore si annulla automaticamente dopo 8 s e la zona di cottura può essere nuovamente utilizzata. In caso di ulteriori errori è necessario sostituire la pentola. Se l'errore permane, contattare il Servizio Assistenza. |
| E6 | La zona di cottura non si accende. | Tensione e/o frequenza di alimentazione fuori intervallo. | Controllare la tensione e/o la frequenza di rete. Se necessario, contattare il Servizio Assistenza. |
| E8 | Le zone di cottura si spengono. | Guasto della ventola. Ventola ostruita da polvere o filamenti. | Pulire la ventola e rimuovere gli eventuali corpi estranei. Se l'errore permane, contattare il Servizio Assistenza. |
| EH | La zona di cottura corrispondente si spegne. | Sensore di temperatura della zona di cottura bloccato. Non viene rilevata una variazione di temperatura sufficiente dopo l'accensione del piano cottura. | Spegnere il piano cottura e riaccenderlo dopo che si è raffreddato. Se l'errore permane, contattare il Servizio Assistenza. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Scollegare il piano cottura dall'alimentazione. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il piano cottura all'alimentazione. Se il problema permane, contattare il centro di assistenza e specificare il codice di errore che appare sul display. | | |

13. DATI TECNICI

| | | Unità | Valore |
|------------------|------------------|-------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | | | Piano cottura integrato |
| Dimensioni | Larghezza | mm | 580 |
| | Profondità | mm | 520 |
| | Altezza min./max | mm | 54 |
| Potenza totale | | W | 7400 |

| Parametro | Valore |
|-------------------------------------|--|
| Tensione/frequenza di alimentazione | 220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |

14. EFFICIENZA ENERGETICA DEL PIANO COTTURA

| | |
|--|--|
| Numero di zone di cottura | 4 |
| Tecnologia di cottura | Induzione |
| Dimensioni della zona di cottura | Anteriore sinistra Ø 160 mm Posteriore sinistra Ø 160 mm Posteriore destra Ø 200 mm Anteriore destra Ø 145 mm |
| Consumo di energia per zona di cottura | Anteriore sinistra 187 Wh/kg Posteriore sinistra 187 Wh/kg Posteriore destra 185 Wh/kg Anteriore destra 181 Wh/kg |
| Consumo di energia elettrica del piano cottura (funzionamento elettrico) | 185 Wh/kg |

15. ASPETTI AMBIENTALI

Smaltimento degli elettrodomestici

Il simbolo  sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro specializzato nel riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti derivare da uno smaltimento inadeguato. Per informazioni più dettagliate su come riciclare questo prodotto, rivolgersi alle autorità municipali, al locale servizio di smaltimento rifiuti oppure al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento dei materiali d' imballaggio

I materiali con il simbolo  sono riciclabili. Smaltire i materiali d'imballaggio in appositi contenitori di raccolta per il riciclaggio.

Risparmio energetico

È possibile risparmiare quotidianamente energia durante la cottura, seguendo i suggerimenti che seguono.

- Quando si riscalda l'acqua, utilizzare solo la quantità necessaria.

- Se possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
- Prima di attivare la zona di cottura, sistemare la pentola.
- Sistemare le pentole più piccole sulle zone di cottura più piccole.
- Posizionare le pentole direttamente al centro della zona di cottura.
- Utilizzare il calore residuo per mantenere caldi gli alimenti o per scioglierli.

16. CONFORMITÀ

Informazioni sul prodotto ai sensi del regolamento n° 66/2014

Norme di riferimento:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità alle Direttive CEE.

“I dati tecnici sono forniti sulla targhetta dati applicata sul fondo del prodotto.”

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ⓘ Для вашей собственной безопасности и для правильной работы прибора, пожалуйста, внимательно прочтайте это руководство перед установкой и вводом в эксплуатацию. Всегда храните это руководство вместе с прибором, даже если он передан третьим лицам. Важно, чтобы пользователи знали все эксплуатационные и защитные функции устройства. Эти варочные панели имеют индукционные системы, которые соответствуют требованиям директив по электромагнитной совместимости и электромагнитным полям и не должны мешать работе других электронных устройств. Люди с кардиостимуляторами или другими электронными имплантатами должны проконсультироваться со своим врачом или производителем имплантированного устройства, чтобы оценить степень их восприимчивости к помехам.



Электрические подключения должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом. Перед выполнением подключения к электросети прочтите раздел ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.

Для приборов с кабелем электропитания клеммы или участок проводов между точкой крепления кабеля и клеммами должны быть расположены таким образом, чтобы можно было извлечь провод под напряжением перед заzemляющим кабелем, если он сместится с места крепления.

- Производитель не может нести ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки или использования.
- Убедитесь, что электропитание соответствует указанному на табличке с техническими данными, закрепленной внутри изделия.
- Устройства отключения должны быть установлены в стационарной системе в соответствии с нормами в области систем электропроводки.
- Для приборов класса I убедитесь, что домашняя сеть электропитания имеет со-

ответствующее заземление.

- Подключите изделие к источнику питания с помощью всеполярного переключателя.
- Если кабель питания поврежден, необходимо выполнить его замену у производителя, в авторизованном сервисном центре или силами компетентного техника, чтобы избежать любых рисков или опасной ситуации.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед установкой устройства удалите защитные пленки.

- Используйте только винты и другие элементы оборудования, поставляемые с прибором.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Отсутствие винтов и фиксирующих приспособлений в соответствии с этими инструкциями может привести к риску поражения электрическим током.

- Операции по очистке и техническому обслуживанию не должны выполняться детьми, если они не находятся под присмотром взрослых.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не могли играть с прибором.
- Этот прибор не должен использоваться людьми (включая детей) с ограни-

ченными психофизическими или сенсорными способностями или без опыта и знаний, если только они не находятся под тщательным наблюдением и не проинструктированы о безопасном использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте до 8 лет и люди с ограниченными психофизически-сенсорными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, при условии, что они тщательно контролируются и проинструктированы о безопасном использовании прибора и об опасностях, которые это влечет за собой. Не позволяйте детям играть с прибором.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройство и его доступные части нагреваются в процессе использования.

Будьте очень осторожны, чтобы не коснуться нагревателей.

Держите детей в возрасте до 8 лет вдали от прибора, если они не находятся под постоянным наблюдением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если панель имеет трещины, выключите устройство во избежание поражения электрическим током.

- Не касайтесь устройства мокрыми руками или другими частями тела.
- Не используйте пароочистители для чистки изделия.
- Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, на поверхность варочной панели, поскольку они могут перегреться.
- Используйте соответствующий орган управления, чтобы выключить варочную панель после использования; не полагайтесь на датчики наличия кастрюли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно оставлять варочную поверхность без присмотра при использовании масла или смазки, так как это может создать опасную ситуацию и вызвать пожар. НИКОГДА не пытайтесь погасить любое пламя водой, а выключите прибор и погасите пламя, например, крышкой или огнестойким одеялом.

ВНИМАНИЕ: Процесс приготовления пищи должен осуществляться под присмотром. Краткий процесс приготовления пищи должен осуществляться под постоянным присмотром.

- Прибор не предназначен для включения с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания: не кладите предметы на варочную поверхность.

- Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы было можно отключить его от источника питания с зазором между контактами (3 мм), что обеспечивает полное отключение в условиях перегрузки категории III.
- Запрещается подвергать прибор воздействию атмосферных факторов (дождь, солнце).
- Храните упаковку в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Убедитесь, что устройство подключено непосредственно к электрической розетке.
- Не используйте адаптеры, тройники или удлинители для подключения устройства.
- Запрещено использовать оборудование для целей, отличных от тех, для которых оно предназначено.
- Во время использования фритюрницы необходимо постоянно контролировать: перегретое масло может воспламениться.
- Не включайте прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Запрещено устанавливать прибор за декоративной

дверцей, чтобы он не перегрелся.

- Не становитесь на прибор, так как он может быть поврежден.
- Не ставьте кастрюли и сковороды на края, так как силиконовые соединения могут быть повреждены.

2. УСТАНОВКА

При установке необходимо соблюдать действующие в стране использования законы, постановления, директивы и стандарты (правила безопасности электрических систем, правила безопасная утилизация компонентов и т. д.)!


- Для получения дополнительной информации об установке см. руководство по сборке.
- Не используйте силиконовый герметик между прибором и рабочей поверхностью.
- Убедитесь, что пространство под варочной поверхностью достаточно для циркуляции воздуха. Обратитесь к руководству по сборке.
- Нижняя часть прибора может сильно нагреваться. Если прибор установлен над выдвижными ящиками, обязательно установите противопожарную разделительную панель под прибором, чтобы предотвратить доступ ко дну. Обратитесь к руководству по сборке.
- Вентиляция прибора должна соответствовать инструкциям производителя.
- Обеспечьте в кухонном блоке переднее отверстие площадью не менее 28 см², в котором должна находиться варочная поверхность, чтобы обеспечить правильную вентиляцию изделия.

Требования к кухонному блоку

- Если прибор установлен на легко воспламеняющихся материалах,

следует строго соблюдать инструкции и положения, касающиеся низковольтных установок, и правила противопожарной безопасности.

- Для встраиваемых устройств компоненты (из пластика и шпонированной древесины) следует крепить с помощью термостойких kleев (минимум 85 °C): использование неподходящих материалов и kleев может привести к деформации или отрыву компонентов.
- Допускается использование профилей из массива дерева вокруг рабочей поверхности за прибором при условии, что минимальные расстояния всегда соответствуют указаниям, приведенным в установочных чертежах.



- Для получения дополнительной информации об установке см. руководство по сборке.
- Если под варочной поверхностью нет духовки, установите разделительную панель под прибором, как показано в руководстве по сборке.

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Электрические подключения должны выполняться исключительно авторизованным установщиком.

- Перед подключением убедитесь, что номинальное напряжение прибора, указанное на табличке с техническими данными, соответствует напряжению источника питания. Табличка с данными прикреплена к нижней части варочной поверхности.
- Следуйте схеме подключения (расположена на нижней стороне варочной поверхности).
- Используйте только оригинальные компоненты, поставляемые отделом запасных частей.
- Прибор поставляется с соединительным кабелем.
- Если кабель питания поврежден, замените его соответствующим оригинальным кабелем. Обратитесь в сервисный центр.



Внимание! Не паяйте кабели!

Подключение к электросети




- Электрические подключения должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом.
- Это устройство имеет соединение типа Y посредством кабеля типа H05V2V2-F. Мин. сечение проводов: 5x2,5 мм².
- Доступ к клеммам подключения можно получить, сняв крышку распределительной коробки.

- Убедитесь, что характеристики бытовой электрической системы (напряжение, максимальная мощность и ток) совместимы с характеристиками прибора.
- Подключите прибор, как показано на схеме (согласно соответствующим стандартам для сетевого напряжения, действующим на национальном уровне).


Схема подключения

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|----------------|
| L | Черный |
| L | Коричневый |
| N | Синий |
| N | Серый |
| ⊕ | Желтый/зеленый |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|----------------|
| L1 | Коричневый |
| L2 | Черный |
| N | Синий |
| N | Серый |
| ⊕ | Желтый/зеленый |


220V - 240V 2N ~




| | |
|----|----------------|
| L1 | Коричневый |
| L2 | Черный |
| N | Синий |
| N | Серый |
| | Желтый/зеленый |




Вставьте шунты между клеммами, как показано



380V - 415V 2N ~



NL 220V - 240V 2N ~



4. ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Никогда не используйте абразивные губки, металлические губки, соляную кислоту или другие продукты, которые могут поцарапать или оставить следы на поверхности.
- Не употребляйте остатки пищи, которые упали или накапливались на поверхности и на функциональных или дизайнерских элементах варочной поверхности.
- Перед любой чисткой или техническим обслуживанием выключите или отсоедините прибор от источника питания.
- Очищайте прибор после каждого использования, чтобы предотвратить пригорание остатков пищи. Гораздо сложнее удалить следы отвердевших или сгоревших загрязнений.
- Для ежедневного удаления грязи используйте мягкую ткань или губку с подходящим моющим средством.

Следуйте рекомендациям производителя относительно используемых чистящих средств. Рекомендуется использование нейтральных моющих средств.

- Удалите следы отвердевших загрязнений, например, молоко, вытекающее во время кипячения, с помощью стеклокерамического скребка, когда варочная поверхность еще горячая. Следуйте рекомендациям производителя относительно используемых скребков.
- Удалите следы пищи с большим содержанием, например, брызги кипящего варенья, с помощью стеклокерамического скребка, когда варочная поверхность еще горячая. Такие остатки, если их не удалить, могут повредить поверхность стеклокерамики.
- Удалите остатки расплавленного пластика с помощью скребка, подходящего для стеклокерамических поверхностей, когда варочная панель еще горячая. Такие остатки, если их не удалить, могут повредить поверхность стеклокерамики.
- Удалите пятна накипи с помощью небольшого количества раствора против накипи, например, уксуса или лимонного сока, как только плита остынет. Затем снова протрите влажной тряпкой.
- Не режьте и не готовьте пищу на поверхности и избегайте падения на нее твердых предметов. Не тяните кастрюли или посуду по поверхности.
- Не используйте пароочистители.

Техническое обслуживание и ремонт

- Техническое обслуживание электрических компонентов должно выполняться исключительно производителем или службой технической поддержки.
- Поврежденные кабели должны заменяться только производителем

или специалистами службы поддержки.

В случае возникновения неисправности попробуйте найти решение, следуя указаниям в руководстве по устранению неполадок. Если проблема не может быть решена, обратитесь в службу поддержки.

При обращении в службу поддержки, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

- тип неисправности
- модель устройства (Art./Cod.)
- серийный номер (SN)

Эту информацию можно найти на табличке с данными. Табличка с данными прикреплена к нижней части прибора.

В случае ненадлежащего использования прибора или установки, выполненной не авторизованным установщиком, может возникнуть необходимость оплаты визита техника из службы поддержки или дилера даже в течение срока действия гарантии.

5. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Расположение варочной поверхности

The diagram illustrates the layout of the cooktop surface. It features four rectangular heating zones arranged in a cross pattern. Callouts point to each zone and the control panel. Zone 1 is at the top left, Zone 2 is at the bottom left, Zone 3 is at the top right, and Zone 4 is at the bottom right. The control panel, labeled '5', is located at the bottom center, featuring a small display screen with the text 'B B B B' and 'B B B B' below it.

| | |
|---|---|
| 1 | Отдельная варочная зона (160 мм) 1400 Вт, с функцией Booster на 2100 Вт |
| 2 | Отдельная варочная зона (160 мм) 1400 Вт, с функцией Booster на 2100 Вт |
| 3 | Отдельная варочная зона (200 мм) 2300 Вт, с функцией Booster на 3000 Вт |
| 4 | Отдельная варочная зона (145 мм) 1400 Вт, с функцией Booster на 1850 Вт |
| 5 | Панель управления |

ИНДИКАТОРЫ

Определение наличия кастрюли

Каждая варочная зона оснащена системой, которая обнаруживает наличие кастрюли на варочной поверхности.


Система обнаружения способна распознавать кастрюли с намагничиваемым дном, пригодные для использования на индукционных плитах.

Если кастрюля снята во время работы или используется неподходящая кастрюля, на дисплее появляется символ .

Индикатор остаточного тепла

Индикатор остаточного тепла - это функция безопасности, которая указывает, что поверхность варочной зоны все еще имеет температуру, равную или превышающую 50 °C, и, следовательно, может вызвать ожоги при контакте с голыми руками. Дисплей соответствующей варочной зоны показывает .

6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



| | |
|---|--|
| 1 | Включено/выключено |
| 2 | Индикатор уровня мощности |
| 3 | Кнопка выбора варочной зоны |
| 4 | Уровень мощности / Управление таймером |
| 5 | Индикатор времени приготовления |

7. ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ

При первом подключении прибора к бытовой электросети установщик должен настроить мощность варочных зон в соответствии с фактической мощностью бытовой электрической системы.

Если в этом нет необходимости, вы можете включить варочную поверхность, используя ① или, в качестве альтернативы, следуйте процедуре, описанной ниже, чтобы получить доступ к меню.

- Подключите варочную поверхность к домашней сети.
- Все дисплеи загораются на несколько секунд.
- Как только дисплеи погаснут, одновременно нажмите кнопки выбора варочной поверхности ② ③ ④ ⑤ и удерживайте их в течение 5 секунд, пока текущая настройка не появится в цифрах таймера.
- Используйте кнопки «+» и «-», чтобы выбрать соответствующее энергопотребление, следуя приведенной ниже таблице.
- Снова нажмите кнопки выбора варочной поверхности и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы подтвердить выбор.

| кВт | Примечания |
|-----|---------------------------------|
| 7,4 | Стандартная начальная настройка |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. ФУНКЦИИ

□ 8 8 □

- Ⓡ +

□ 8 Ⓡ 8 □

Функция ограничения мощности/времени

Таблица интервалов выключения:

| Уровень мощности | Время выключения (минуты) |
|------------------|---------------------------|
| 1 | 516 |
| 2 | 402 |
| 3 | 318 |
| 4 | 258 |
| 5 | 210 |
| 6 | 138 |
| 7 | 138 |
| 8 | 108 |
| 9 | 90 |
| P | 5 |

Функция Boost

Функция Boost может использоваться для обеспечения дополнительного уровня мощности в варочной зоне в течение 5 минут.

Эта функция полезна для кипячения большого количества воды.

Включение:

- Выберите одну из варочных зон.
- Нажмите «+», пока не достигнете уровня «9».
- Нажмите еще раз, чтобы установить функцию усиления

- Соответствующий дисплей показывает .

Функция Boost запрограммирована на время 5 минут.

Выключение:

- Выберите одну из варочных зон с активной функцией Boost.
- Нажмите «-»;


Функция также отключается автоматически через 5 минут.

| | |
|--|---|
| Предохранительные устройства от детей | <p>Эта функция предотвращает случайную эксплуатацию оборудования. Подтверждение предполагается, когда дисплей показывает . Если область все еще горячая, и чередуются.</p> <p>Включение:</p> <p>Включите варочную поверхность и убедитесь, что ни одна из варочных зон не активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нажмите одновременно и и отпустите. - Нажмите еще раз . - Дисплей варочных зон показывает . <p>Временное отключение:</p> <p>Нажмите одновременно кнопку и кнопку и отпустите. Функция отключается при включенной варочной поверхности. Если вы выключите и снова включите варочную поверхность, функция останется активной.</p> <p>Постоянное выключение:</p> <p>Включите варочную поверхность и убедитесь, что ни одна из варочных зон не активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нажмите одновременно и и отпустите. - Нажмите еще раз . <p>Функция отключена. Если вы выключите и снова включите варочную поверхность, больше не будет отображаться.</p> |
| Таймер (общий) | <p>Таймер запускает обратный отсчет, который можно установить от 1 до 99 минут. В конце установленного интервала времени раздается звуковой сигнал, который можно отключить нажатием любой кнопки.</p> <p>Варочные зоны работают автономно во время работы таймера.</p> <p>Включение:</p> <p>При включенной варочной поверхности убедитесь, что ни одна из варочных зон не активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нажмите одновременно кнопку и кнопку . - Дисплей таймера показывает . - Установите время с помощью кнопок и . - Не трогайте ничего в течение 10 секунд, после чего таймер начнет обратный отсчет. <p>Если значение равно , нажатие кнопки устанавливает время на 30 минут. Повторите эти операции, чтобы изменить уже запрограммированное значение.</p> <p>Выключение:</p> <p>При включенной варочной поверхности убедитесь, что ни одна из варочных зон не активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одновременно нажмите и . - Установите помощью кнопок и . - Не трогайте ничего в течение 10 секунд. |
| Таймер варочных зон | <p>Этот таймер запускает обратный отсчет для отключения определенной варочной зоны и может быть установлен на значение от 1 до 99 минут. В течение этого времени варочная зона будет функционировать нормально. Варочные зоны являются автономными и поэтому могут программироваться индивидуально.</p> <p>В конце установленного интервала времени раздается звуковой сигнал, который можно отключить нажатием любой кнопки.</p> <p>Включение:</p> <p>При включенной варочной поверхности, установленной кастрюле и рабочей варочной зоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выберите необходимую варочную зону и установите требуемую мощность. - Одновременно нажмите и . - Дисплей таймера, показывающий , и точка рядом с соответствующей варочной зоной, начнет мигать. - Установите время с помощью кнопок и . - Не трогайте ничего в течение 10 секунд, после чего таймер начнет обратный отсчет. <p>Если значение равно , нажатие кнопки устанавливает время на 30 минут. Повторите эти операции, чтобы изменить уже запрограммированное значение.</p> <p>Таймер может быть установлен для обеих варочных зон.</p> <p>Таймер покажет меньший из двух обратный отсчет.</p> <p>Выключение:</p> <p>При включенной варочной поверхности, установленной кастрюле и рабочей варочной зоне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выберите требуемую варочную зону. - Одновременно нажмите и . - Установите помощью кнопок и . - Не трогайте ничего в течение 10 секунд. |

9. ТАБЛИЦА ВАРКИ

| Уровень мощности | Способ приготовления | Используется для |
|------------------|--|--|
| 1 | Растворение, легкий нагрев | Масло, шоколад, желе, соусы |
| 2 | Растворение, легкий нагрев | Масло, шоколад, желе, соусы |
| 3 | Доведение до требуемой температуры | Рис |
| 4 | Длительное приготовление, загущение, тушение | Овощи, картофель, соусы, фрукты, рыба |
| 5 | Длительное приготовление, загущение, тушение | Овощи, картофель, соусы, фрукты, рыба |
| 6 | Длительная приготовление, тушение | Макаронные изделия, супы, тушеное мясо |
| 7 | Легкая жарка | Картофельные рости (оладьи), омлеты, панированные и жареные блюда, колбаса |
| 8 | Жарка, жарка с погружением | Мясо, картофель фри |
| 9 | Быстрая жарка при высокой температуре | Стейки |
| P | Быстрый разогрев | Кипячение воды |

10. ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ



«Это изделие имеет функцию регулировки мощности с электронным управлением.

См. рисунок.

Эта функция управляет подачей максимальной мощности 3700 Вт между варочными зонами 1 и 2, оптимизируя ее распределение и не допуская перегрузки системы.

Варочная поверхность на максимальном уровне мощности - функция распределяет мощность между варочными зонами и автоматически уменьшает мощность варочной зоны, если это необходимо (последней команде назначается самый высокий приоритет).

Варочная панель с ограничением мощности - функция распределяет мощность между варочными зонами,

не позволяя установить мощность варочной зоны на уровень выше предела (чтобы увеличить мощность конкретной варочной зоны, нужно вручную уменьшить уровень мощности, установленный для другой зоны).

Пример:

Если для варочной зоны 1 выбран дополнительный уровень мощности (boost) (P), варочная зона 2 не может одновременно превышать уровень мощности 9 и будет автоматически ограничена.

11. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАСТРЮЛЬ

Какие кастрюли использовать

Используйте только кастрюли с дном из ферромагнитного материала, пригодного для использования на индукционных плитах:

- чугун
- эмалированная сталь
- углеродистая сталь
- нержавеющая сталь (также не целиком)
- алюминий с ферромагнитным покрытием или днище с ферромагнитной пластиной

Чтобы определить пригодность кастрюли, проверьте наличие символа

 (как правило, выштампован на дне). Также можно поднести магнит к дну кастрюли. Если он прилипнет, это означает, что кастрюлю можно использовать на индукционной плите.

Для обеспечения оптимальной эффективности всегда используйте кастрюли с плоским дном, которые могут равномерно распределять тепло. Не идеально ровное дно может влиять на теплопередачу.

Порядок использования кастрюль

Минимальный диаметр кастрюли / сковороды для разных варочных зон. Для обеспечения правильной работы варочной поверхности, кастрюля должна покрывать одну или несколько контрольных точек, указанных на поверхности варочной поверхности, и должна иметь подходящий минимальный диаметр.

Всегда используйте варочную зону, которая лучше всего соответствует диаметру дна кастрюли.

| Варочные зоны | Диаметр дна кастрюли | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| | мин. Ø (рекомендуемый) | макс. Ø (рекомендуемый) |
| Задняя правая | 110 мм | 200 мм |
| Передняя правая | 110 мм | 145 мм |
| Задняя левая | 110 мм | 190 мм |

| | | |
|----------------|--------|--------|
| Передняя левая | 110 мм | 190 мм |
|----------------|--------|--------|

Пустые кастрюли/сковороды или с тонким дном

Не используйте пустые кастрюли/сковороды или с тонким дном на варочной поверхности, так как это не позволит контролировать температуру или автоматически отключить варочную зону, если температура слишком высокая, что приведет к риску повреждения кастрюли или варочной поверхности.

Если это произойдет, не трогайте ничего и подождите, пока все компоненты остынут.

Если появляется сообщение об ошибке, обратитесь к разделу «Устранение неисправностей».

Советы/рекомендации

Шум во время работы

Когда варочная зона активирована, можно услышать короткий гул. Это явление типично для стеклокерамических варочных зон и не влияет на функционирование или срок службы прибора. Шум может зависеть от используемой кастрюли. При наличии серьезного шума может быть полезно заменить кастрюлю.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Код ошибки | Описание | Возможная причина ошибки | Способ устранения |
|------------|---|--|---|
| ER03 | Варочная поверхность отключается через 10 секунд. | Обнаружена непрерывная активация кнопки. Наличие воды или кастрюли на панели управления. | Удалите воду или снимите кастрюлю со стеклокерамической поверхности и с панели управления. |
| ER21 | Варочная поверхность выключается. | Внутренняя температура электронных узлов слишком высокая. | Дайте варочной поверхности остыть. Проверьте, имеет ли варочная поверхность достаточную вентиляцию. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки. |
| E2 | Соответствующая варочная зона отключается. | Пустая или неподходящая кастрюля. Температура кастрюли или поверхности из стеклокерамики слишком высокая. Температура электронных узлов слишком высокая. | Дайте варочной поверхности остыть. Используйте подходящую кастрюлю. Не нагревайте пустые кастрюли. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| E3 | Соответствующая варочная зона отключается. | Неподходящая кастрюля. Кастрюля теряет свои магнитные свойства и может повредить индукционную варочную поверхность. | Используйте подходящую кастрюлю. Ошибка автоматически очищается через 8 с, и варочную зону можно использовать снова. В случае дальнейших ошибок необходимо заменить кастрюлю. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки. |
| E6 | Варочная зона не включается. | Напряжение питания и/или частота вне рабочего диапазона. | Проверьте напряжение и/или частоту сети. При необходимости свяжитесь со службой поддержки. |
| E8 | Варочные зоны отключаются. | Отказ вентилятора. Вентилятор забит пылью или волокнами. | Очистите вентилятор и удалите все посторонние предметы. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки. |
| EH | Соответствующая варочная зона отключается. | Датчик температуры варочной зоны заблокирован. Достаточное изменение температуры не обнаружено после включения варочной поверхности. | Выключите и снова включите варочную поверхность после ее охлаждения. Если ошибка не устранена, свяжитесь со службой поддержки. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Отключите варочную поверхность от сети питания. Подождите несколько секунд, затем снова подключите варочную поверхность к сети питания. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр и укажите код ошибки, отображаемый на дисплее. | | |

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | Устройство | Значение |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| Тип изделия | | Встроенная варочная поверхность |
| Размеры | Ширина | 580 |
| | Глубина | 520 |
| | Мин/макс высота | 54 |
| Общая мощность | Вт | 7400 |

| Параметр | Значение |
|----------------------------|---|
| Напряжение/частота питания | 220-240 В, 50 Гц; 220 В; 60 Гц; 2N ~ 380-415 В, 50 Гц; 2N~ 380 В; 60 Гц; |
| Вес устройства | 8,8 kg |

14. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

| | |
|--------------------------|--|
| Количество варочных зон | 4 |
| Технология приготовления | Индукционная |
| Размеры варочной зоны | Передняя левая Ø 160 мм Задняя левая Ø 160 мм Задняя правая Ø 200 мм Передняя правая Ø 145 мм |

| | |
|---|--|
| Энергопотребление варочной зоны | Передняя левая 187 Вт*ч/кг Задняя левая 187 Вт*ч/кг Задняя правая 185 Вт*ч/кг Передняя правая 181 Вт*ч/кг |
| Расход электроэнергии варочной поверхностью (работа от электросети) | 185 Вт*ч/кг |

15. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация бытовой техники



Символ на изделии или его упаковке означает, что изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Изделие следует утилизировать в центре, специализирующемся на переработке электрических и электронных компонентов. Обеспечение правильной утилизации этого изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья, которые, в противном случае, могли бы возникнуть в результате неправильной утилизации. Более подробную информацию о переработке данного изделия вы можете получить в городской администрации, местном центре утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

Утилизация упаковочного материала

Материалы с символом пригодны для переработки. Утилизируйте упаковочные материалы в специальных сборных контейнерах для переработки.

Энергосбережение

Вы можете экономить энергию ежедневно во время приготовления, следуя советам, приведенным ниже.

- При нагревании воды используйте только необходимое количество.
- Если возможно, всегда закрывайте кастрюли крышкой.

- Прежде чем активировать варочную зону, поставьте кастрюлю.
- Ставьте меньшие кастрюли в меньшие варочные зоны.
- Ставьте посуду прямо в центр варочной зоны.
- Используйте остаточное тепло, чтобы сохранить пищу теплой или разогреть ее.

16. СООТВЕТСТВИЕ

Информация об изделии в соответствии с нормой № 66/2014

Применимые стандарты:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Данное устройство спроектировано, изготовлено и реализовано в соответствии с директивами ЕЭС:

«Технические данные приведены на табличке с техническими данными, прикрепленной к нижней части изделия».

1. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

(i) Para su propia seguridad y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, lea atentamente este manual antes de la instalación y puesta en marcha. Guarde siempre estas instrucciones con el aparato, incluso si se cede o transfiere a terceros. Es importante que los usuarios estén familiarizados con todas las características de funcionamiento y seguridad del aparato. Estas placas de cocción disponen de sistemas de inducción conformes con los requisitos de las Directivas EMC y EMF y no deberían interferir con otros aparatos electrónicos. Los portadores de marcapasos o de otros dispositivos electrónicos deben consultar con su médico o con el fabricante del dispositivo implantado para determinar si es lo suficientemente resistente a las interferencias.

⚠ Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado. Antes de efectuar la conexión eléctrica, lea la sección CONEXIÓN ELÉCTRICA.

Para los aparatos con cable de alimentación, los bornes o la sección de hilos entre el punto de fijación del cable y los bornes deben disponerse de manera que sea posible extraer el conductor bajo tensión aguas arriba del cable de tierra en caso de que se suelte de su fijación.

- El fabricante no se hace responsable de los daños provocados por una instalación o uso incorrecto.
- Controle que la alimentación de red coincida con la indicada en la placa de datos fijada en el interior del producto.
- Los dispositivos de seccionamiento deben montarse en la instalación fija de acuerdo con las normas sobre sistemas de cableado.
- Para los aparatos de Clase I, compruebe que la red de alimentación de la casa tenga una conexión a tierra adecuada.
- Conecte el producto a la red eléctrica mediante un interruptor omnipolar.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos o situaciones peligrosas, pida su sustitución al fabricante, a un centro de asistencia autorizado o a un técnico cualificado.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de instalar el aparato, retire la película protectora.

- Utilice solo los tornillos y los demás herrajes suministrados con el aparato.

⚠ ADVERTENCIA: No instalar los tornillos o elementos de sujeción según se describe en estas instrucciones puede comportar riesgos de descargas eléctricas.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños, a menos que sean vigilados por un adulto.
- Vigile siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos, a menos que sean vigilados atentamente e instruidos sobre el uso seguro del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con experiencia y conocimiento insuficientes, siempre que sean vigilados atentamente e instruidos sobre el uso seguro del aparato y sobre los peligros que conlleva. No deje que los niños jueguen con el aparato.

⚠ ADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se calientan mucho durante el uso.

Preste mucha atención en no tocar las resistencias.

Mantenga alejados a los niños menores de 8 años, a menos que estén constantemente vigilados.

ADVERTENCIA: Si la superficie está agrietada, apague el aparato para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

- No toque el aparato con las manos u otras partes del cuerpo húmedas.
- No utilice limpiadores de vapor para limpiar el aparato.
- No apoye objetos metálicos, como cuchillos, tenedores, cucharas y tapas, sobre la superficie de la placa de cocción, ya que pueden sobrecalentarse.
- Despues del uso, apague la placa de cocción con el correspondiente mando; no confíe en los sensores de presencia de recipiente.

ADVERTENCIA: Cuando cocine con grasa o aceite, esté siempre pendiente de la placa de cocción ya que estos productos se inflaman con facilidad y pueden ser peligrosos. No intente apagar NUNCA las llamas con agua; apague el aparato y sofoque las llamas, por ejemplo, con una tapa o una manta ignífuga.

ATENCIÓN: El proceso de cocción debe vigilarse siempre. Si el proceso de cocción es corto, debe vigilarse ininterrumpidamente.

- El aparato no está diseñado para que se ponga en marcha mediante un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No coloque objetos en las superficies de cocción.

- El aparato se debe instalar de modo que se pueda desconectar de la alimentación eléctrica con una abertura entre los contactos (3 mm) que garantice la desconexión completa en condiciones de sobrecarga de categoría III.
- El aparato nunca debe estar expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol).
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Asegúrese de que el aparato esté conectado directamente a una toma de corriente.
- No utilice adaptadores, tomas múltiples o prolongaciones para conectar el aparato.
- No utilice nunca el aparato para fines distintos para los que ha sido diseñado.
- Las freidoras deben ser constantemente monitoreadas durante su uso: el aceite sobre calentado podría incendiarse.
- No ponga en marcha el aparato con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado.
- El aparato no debe instalarse nunca detrás de una puerta

decorativa para evitar que se sobrecaliente.

- No se suba encima del aparato ya que se puede dañar.
- No apoye recipientes en el borde de la placa de cocción porque se podrían dañar las juntas de silicona.

2. INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse de acuerdo con las leyes, ordenanzas, directivas y normas en vigor en el país de uso del aparato (reglamentos sobre seguridad de las instalaciones eléctricas, correcto reciclado de los componentes, etc.).


- Para más información sobre la instalación, consulte las instrucciones de montaje.
- No aplique sellador de silicona entre el aparato y la encimera.
- Compruebe que el espacio debajo de la placa de cocción sea suficiente para garantizar una correcta circulación del aire. Consulte las instrucciones de montaje.
- La parte inferior del aparato puede calentarse mucho. Si el aparato se instala sobre cajones, monte un panel de separación ignífugo debajo del aparato para evitar que se pueda acceder a la parte inferior. Consulte las instrucciones de montaje.
- La ventilación del aparato debe cumplir con las instrucciones del fabricante.
- Crear una abertura frontal de al menos 28 cm² en el bloque de la cocina que debe albergar la placa de cocción para permitir la correcta ventilación del producto.

Requisitos del mueble de la cocina

- Si el aparato se monta sobre materiales inflamables, es necesario respetar escrupulosamente las directrices y los reglamentos relativos a las instalacio-

nes de baja tensión así como las normas de prevención de incendios.

- En el caso de las unidades empotradas, los componentes (plástico y madera chapada) deben aplicarse con adhesivos resistentes al calor (mín. 85 °C): el uso de materiales y adhesivos inadecuados puede provocar la deformación o el desprendimiento de los componentes.
- Se permite aplicar perfiles de madera maciza alrededor de la encimera detrás del aparato, siempre que se respeten las distancias mínimas indicadas en los esquemas de instalación.



- Para más información sobre la instalación, consulte las instrucciones de montaje.
- Si debajo de la placa de cocción no hay un horno, monte un panel de separación debajo del aparato, según se ilustra en las instrucciones de montaje.

3. CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un instalador autorizado.


- Antes de realizar las conexiones, compruebe que la tensión nominal del aparato, indicada en la placa de da-

tos, corresponda con la tensión de la red de alimentación. La placa de datos está colocada en el lado inferior de la placa de cocción.

- Siga el esquema de conexión (ubicado en el lado inferior de la placa de cocción).
- Utilice exclusivamente componentes originales, suministrados por el servicio de recambios.
- El aparato se suministra con cable de conexión.
- Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo con el correspondiente recambio original. Comuníquese con el Servicio de Asistencia.

¡Atención! ¡No efectúe soldaduras en los cables!


Conexión eléctrica




- Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por un técnico especializado.
- Este aparato tiene una conexión tipo "Y" con un cable tipo H05V2V2-F. Sección mín. de los conductores: 5x2,5 mm².
- Para acceder a los bornes de conexión, hay que quitar la tapa de la caja de conexiones.
- Compruebe que las características de la instalación eléctrica doméstica (tensión, potencia máxima y corriente) sean compatibles con las del aparato.
- Conecte el aparato como se muestra en el esquema (de acuerdo con las normas de referencia para la tensión de red vigentes a nivel nacional).

Esquema de conexión

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|----------------|
| L | Negro |
| L | Marrón |
| N | Azul |
| N | Gris |
| ⏚ | Amarillo/Verde |




Inserte los desviadores de corriente entre los terminales como se ilustra


380V - 415V 2N ~




| | |
|----|----------------|
| L1 | Marrón |
| L2 | Negro |
| N | Azul |
| N | Gris |
| ⏚ | Amarillo/Verde |




220V - 240V 2N ~



| | |
|----|----------------|
| L1 | Marrón |
| L2 | Negro |
| N | Azul |
| N | Gris |
| ⏚ | Amarillo/Verde |





4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No use nunca esponjas abrasivas, lana de acero, ácido clorhídrico ni otros productos que puedan rayar la superficie o dejar marcas en ella.
- No consuma los alimentos que caigan accidentalmente o se depositen sobre la superficie o sobre los elementos funcionales o estéticos de la placa de cocción.
- Apague o desconecte el aparato de la red eléctrica antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- Limpie el aparato después de cada uso para evitar que los residuos de comida se carbonicen. Limpiar la suciedad incrustada o carbonizada requiere más esfuerzo.
- Para limpiar la suciedad diaria, use un paño suave o una esponja y un detergente adecuado. Siga los consejos del fabricante con respecto a los detergentes que debe utilizar. Se aconseja usar detergentes neutros.
- Quite los restos de suciedad incrustada, por ejemplo, la leche derramada durante la ebullición, con un rascador adecuado para vitrocerámica mientras la placa de cocción aún está caliente. Siga los consejos del fabricante con respecto a los rascadores que debe utilizar.
- Quite los restos de alimentos que contienen azúcar, por ejemplo mermelada derramada durante la cocción, con

un rascador adecuado para vitrocerámica mientras la placa de cocción aún está caliente. Estos residuos, si no se quitan, pueden dañar la superficie de vitrocerámica.

- Quite cualquier resto de plástico fundido con un rascador adecuado para vitrocerámica mientras la placa de cocción aún está caliente. Estos residuos, si no se quitan, pueden dañar la superficie de vitrocerámica.
- Quite las manchas de cal con una pequeña cantidad de solución antical, por ejemplo, vinagre o zumo de limón, una vez que la placa de cocción se haya enfriado. Luego, límpie de nuevo con un paño húmedo.
- No corte ni prepare alimentos sobre la superficie ni deje caer objetos duros sobre ella. No arrastre recipientes ni vajilla sobre la superficie.
- No utilice limpiadores de vapor.

Mantenimiento y reparación

- Asegúrese de que el mantenimiento de los componentes eléctricos sea realizado exclusivamente por el fabricante o por técnicos del servicio de asistencia.
- Asegúrese de que los cables dañados sean sustituidos exclusivamente por el fabricante o por técnicos del servicio de asistencia.

En caso de avería, intente encontrar la solución consultando las indicaciones proporcionadas en la guía de solución de problemas. Si no puede resolver el problema, por favor comuníquese con el Servicio de Asistencia.

y sus datos de contacto. Cuando contacte con el Servicio de Asistencia, proporcione la siguiente información:


- tipo de avería
- modelo del dispositivo (Art./Cód.)
- número de serie (S.N.)

Esta información se encuentra en la placa de datos. La placa de datos está colocada en el fondo del aparato.

En caso de uso inadecuado del aparato o de instalación no realizada por un instalador autorizado, es posible que tenga que pagar la visita del técnico del Servicio de Asistencia o del vendedor, incluso durante el período de validez de la garantía.

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disposición de la placa de cocción



INDICADORES

Detección de la presencia del recipiente

Cada zona de cocción está equipada con un sistema que detecta la presencia de un recipiente en la placa de cocción.


El sistema de detección reconoce los recipientes con una base magnetizable adecuada para usarse en placas de cocción por inducción.

Si el recipiente se quita durante el funcionamiento o si se usa un recipiente no adecuado, en la pantalla se visualiza el símbolo .

Indicador de calor residual

La indicación de calor residual es una función de seguridad que señala que la superficie de la zona de cocción aún está a una temperatura igual o superior a 50 °C y que, por lo tanto, puede causar quemaduras si se toca con las manos desnudas. El dígito de la zona de cocción correspondiente muestra .

6. PANEL DE MANDOS



| | |
|---|--|
| 1 | Encendido/Apagado |
| 2 | Indicador del nivel de potencia |
| 3 | Tecla de selección de la zona de cocción |
| 4 | Nivel de potencia / Control del temporizador |
| 5 | Indicador del tiempo de cocción |

7. LIMITACIÓN DE LA POTENCIA

Cuando el aparato se conecta por primera vez a la red eléctrica doméstica, el instalador debe configurar la potencia de las zonas de cocción en función de la capacidad real de la instalación eléctrica de la vivienda.

Si esto no es necesario, se puede encender directamente la placa de cocción pulsando o, en alternativa, accediendo al menú según el procedimiento descrito a continuación.

- Conecte la placa de cocción a la red eléctrica doméstica.
- Todos los dígitos se encienden durante algunos segundos.
- Apenas los dígitos se apagan, pulse simultáneamente las teclas de selección de la zona de cocción  y manténgalas pulsadas durante 5 segundos hasta que en los dígitos del temporizador se visualice la configuración actual.
- Pulse “+” y “-” para seleccionar el nivel de potencia deseado teniendo en cuenta la siguiente tabla.
- Pulse de nuevo las teclas de selección de la zona de cocción y mantén-galas pulsadas durante 5 segundos para confirmar la selección.

| KW | Notas |
|-----|--------------------------------|
| 7,4 | Configuración inicial estándar |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FUNCIONES



- Ⓛ +



Función de limitación de la potencia/tiempo

Esta función de seguridad sirve para apagar una zona de cocción que no ha sufrido cambios durante un cierto período de tiempo.

Tabla de los tiempos de apagado:

| Nivel de potencia | Tiempo de apagado (minutos) |
|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 516 |
| 2 | 402 |
| 3 | 318 |
| 4 | 258 |
| 5 | 210 |
| 6 | 138 |
| 7 | 138 |
| 8 | 108 |
| 9 | 90 |
| P | 5 |

| | | |
|--|---|--|
| Función Boost | <p>La función Boost se puede utilizar para proporcionar un nivel de potencia adicional a una zona de cocción durante 5 minutos. Esta función es útil para hervir grandes cantidades de agua.</p> <p>Activación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccione una de las zonas de cocción. - Pulse “+” hasta alcanzar el nivel “9”. - Pulse de nuevo para configurar la función Boost - El correspondiente dígito muestra . <p>La función Boost está programada para un tiempo de 5 minutos.</p> <p>Desactivación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccione una de las zonas de cocción con la función Boost activada. - Pulse “-”. <p>La función se desactiva automáticamente al cabo de 5 minutos.</p> | |
| Dispositivo de seguridad para niños | <p>Esta función impide el encendido accidental del aparato. La confirmación se produce cuando el dígito muestra . Si una zona todavía está caliente,  y  - Presione simultáneamente . <p>Desactivación temporal:</p> <p>Pulse simultáneamente la tecla  - Presione simultáneamente  Temporizador (genérico) </p></p> | <p>El temporizador inicia una cuenta regresiva que se puede configurar entre 1 y 99 minutos. Una vez transcurrido el tiempo configurado, se emite una señal acústica que puede silenciarse pulsando cualquier tecla.</p> <p>Las zonas de cocción funcionan de forma autónoma cuando el temporizador está en marcha.</p> <p>Activación:</p> <p>Con la placa de cocción encendida, compruebe que ninguna zona de cocción esté activada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulse simultáneamente la tecla “+” y la tecla “-”. - El dígito del temporizador muestra “0 0”. - Configure el tiempo pulsando “+” y “-”. - No toque nada durante 10 segundos; transcurrido dicho tiempo, el temporizador inicia la cuenta regresiva. <p>Cuando el valor es “0 0”, pulsando “-” se configura el tiempo en 30 minutos.</p> <p>Repita estas operaciones para modificar un valor ya programado.</p> <p>Desactivación:</p> <p>Con la placa de cocción encendida, compruebe que ninguna zona de cocción esté activada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presione simultáneamente “+” y “-”. - Configure “0 0” pulsando “+” y “-”. - No toque nada durante 10 segundos. |

| | |
|---|--|
| Temporizador de las zonas de cocción | <p>Este temporizador inicia una cuenta regresiva para apagar una zona de cocción específica y se puede configurar entre 1 y 99 minutos. Durante este tiempo, la zona de cocción funciona normalmente. Las zonas de cocción son autónomas y, por lo tanto, se pueden programar individualmente. Una vez transcurrido el tiempo configurado, se emite una señal acústica que puede silenciarse pulsando cualquier tecla.</p> <p>Activación:</p> <p>Con la placa de cocción encendida, un recipiente colocado y una zona de cocción funcionando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccione la zona de cocción correspondiente y configure la potencia deseada. - Presione simultáneamente "+" y "-". - El dígito del temporizador que muestra "0 0" y el punto al lado de la correspondiente zona de cocción empiezan a parpadear. - Configure el tiempo pulsando "+" y "-". - No toque nada durante 10 segundos; transcurrido dicho tiempo, el temporizador inicia la cuenta regresiva. <p>Cuando el valor es "0", pulsando "-" se configura el tiempo en 30 minutos.</p> <p>Repita estas operaciones para modificar un valor ya programado.</p> <p>El temporizador se puede configurar para las dos zonas de cocción.</p> <p>El temporizador muestra la cuenta regresiva que sea menor.</p> <p>Desactivación:</p> <p>Con la placa de cocción encendida, un recipiente colocado y una zona de cocción funcionando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seleccione la zona de cocción correspondiente. - Presione simultáneamente "+" y "-". - Configure "0 0" pulsando "+" y "-". - No toque nada durante 10 segundos. |
|---|--|

9. TABLA DE COCCIÓN

| Nivel de potencia | Método de cocción | Usar para |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Derretir, calentar ligeramente | Mantequilla, chocolate, gelatina, salsas |
| 2 | Derretir, calentar ligeramente | Mantequilla, chocolate, gelatina, salsas |
| 3 | Llevar a temperatura | Arroz |
| 4 | Cocción larga, espesar, guisar | Verduras, patatas, salsas, fruta, pescado |
| 5 | Cocción larga, espesar, guisar | Verduras, patatas, salsas, fruta, pescado |
| 6 | Cocción larga, estofar | Pasta, sopas, carne estofada |
| 7 | Fritura ligera | Rösti (torta de patatas), tortillas, alimentos rebozados y fritos, salchichas |
| 8 | Fritura, fritura por inmersión | Carne, patatas fritas |
| 9 | Fritura rápida a temperatura alta | Bistecs |
| P | Calentamiento rápido | Hervir agua |


10. FUNCIÓN DE GESTIÓN DE LA POTENCIA

Este producto está equipado con una función de gestión de la potencia con control electrónico.

Véase figura.

Esta función controla el suministro de la potencia máxima de 3700 W entre las zonas de cocción 1 y 2, optimizando la distribución de la potencia y evitando situaciones de sobrecarga del sistema.

Placa de cocción al máximo nivel de potencia: la función distribuye la potencia entre las zonas de cocción y si es necesario, reduce automáticamente la potencia de una zona de cocción (al último mando se le asigna la máxima prioridad).



Placa de cocción con limitación de potencia: la función distribuye la potencia entre las zonas de cocción e impide que se configure la potencia de una zona de cocción a un nivel superior al límite previsto (para aumentar la potencia de una determinada zona de cocción, es necesario reducir manualmente el nivel de potencia configurado para la otra).

Ejemplo:

Si se selecciona el nivel de potencia adicional (boost) (P) para la zona de cocción 1, la zona de cocción 2 no puede superar simultáneamente el nivel de potencia 9 y se limitará automáticamente.

11. GUÍA PARA EL USO DE LOS RECIPIENTES

Qué recipientes utilizar

Utilice solo recipientes cuya base sea de un material ferromagnético adecuado para las placas de cocción por inducción:

- hierro fundido
- acero esmaltado
- acero al carbono
- acero inoxidable (también no completamente)
- aluminio con revestimiento ferromagnético o base con placa ferromagnética

Para determinar si un recipiente es adecuado, controle que lleve el símbolo  (generalmente grabado en la base). También puede acercar un imán a la base del recipiente. Si se queda pegado, significa que el recipiente se puede utilizar en una placa de cocción por inducción.

Para garantizar una óptima eficiencia, utilice siempre recipientes con la base lo más plana posible y que distribuya el calor de manera uniforme. Una base que no sea perfectamente plana puede afectar la conducción de la potencia y del calor.

Cómo usar los recipientes

Diámetro mínimo del recipiente para las diferentes zonas de cocción.

Para garantizar que la placa de cocción funcione correctamente, el recipiente debe cubrir uno o más puntos de referencia presentes en la superficie de la placa de cocción y debe tener un diámetro mínimo adecuado.

Utilice siempre la zona de cocción que mejor se adapte al diámetro de la base del recipiente.

| Zonas de cocción | Diámetro de la base del recipiente | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Ø min. (recomendado) | Ø máx. (recomendado) |
| Parte trasera derecha | 110 mm | 200 mm |
| Frente a la derecha | 110 mm | 145 mm |
| Parte trasera izquierda | 110 mm | 190 mm |
| Frente a la izquierda | 110 mm | 190 mm |

Recipientes vacíos o con base delgada

No utilice recipientes vacíos o con base delgada en la placa de cocción, ya que esto no permitiría controlar la temperatura o apagar automáticamente la zona de cocción si la temperatura es demasiado alta, con el riesgo de dañar el recipiente o la superficie de la placa de cocción.

Si esto sucede, no toque nada y espere a que todos los componentes se enfrién.

Si aparece un mensaje de error, consulte la sección "Solución de problemas".

Consejos/sugerencias

Ruidos durante el funcionamiento

Cuando se activa una zona de cocción, es posible que se oiga un breve zumbido. Este fenómeno es típico de las zonas de cocción de vitrocerámica y no afecta ni el funcionamiento ni la vida útil del aparato. El ruido depende del tipo de recipiente utilizado. Si el ruido es muy fuerte, puede ser necesario cambiar el recipiente.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Código de error | Descripción | Possible causa del error | Solución |
|--|---|--|--|
| ER03 | La placa de cocción se apaga una vez transcurridos 10 segundos. | Se detecta una activación continua de las teclas. Agua u recipiente en el panel de mandos. | Quite el recipiente o seque el agua de la superficie de vitrocerámica y del panel de mandos. |
| ER21 | La placa de cocción se apaga. | La temperatura interna de los componentes electrónicos es demasiado alta. | Deje que la placa se enfrie. Compruebe si la placa de cocción tiene suficiente ventilación. Si el error persiste, comuníquese con el Servicio de Asistencia. |
| E2 | La zona de cocción correspondiente se apaga. | Recipiente está vacío o no es adecuado. La temperatura del recipiente o de la superficie de vitrocerámica es demasiado alta. La temperatura de los componentes electrónicos es demasiado alta. | Deje que la placa se enfrie. Use un recipiente apropiado. No calentar recipientes vacíos. |
| E3 | La zona de cocción correspondiente se apaga. | Recipiente inadecuado. El recipiente está perdiendo sus propiedades magnéticas y puede causar daños en la placa de inducción. | Use un recipiente apropiado. El error se cancela automáticamente después de 8 s y la zona de cocción puede ser utilizada de nuevo. En caso de más errores, el recipiente debe ser reemplazado. Si el error persiste, comuníquese con el Servicio de Asistencia. |
| E6 | La zona de cocción no se enciende. | Tensión y/o frecuencia de alimentación fuera del intervalo permitido. | Controle la tensión y/o la frecuencia de la red. Si es necesario, comuníquese con el Servicio de Asistencia. |
| E8 | Las zonas de cocción se apagan. | Avería del ventilador. Ventilador bloqueado por polvo o filamentos. | Limpia el ventilador y elimine cualquier cuerpo extraño. Si el error persiste, comuníquese con el Servicio de Asistencia. |
| EH | La zona de cocción correspondiente se apaga. | Sensor de temperatura de la zona de cocción bloqueado. No se detecta un cambio de temperatura suficiente después de encender la placa de cocción. | Apague la placa de cocción y enciéndala de nuevo cuando se haya enfriado. Si el error persiste, comuníquese con el Servicio de Asistencia. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Desconecte la placa de cocción de la alimentación. Espere unos segundos y, luego, vuelva a conectar la placa de cocción a la alimentación. Si el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia e indique el código de error que aparece en la pantalla. | | |

13. DATOS TÉCNICOS

| Tipo de producto | | Unidad | Valor |
|------------------|------------------|--------|----------------------------|
| | | | Placa de cocción integrada |
| Dimensiones | Ancho | mm | 580 |
| | Profundidad | mm | 520 |
| | Altura mín./máx. | mm | 54 |
| Potencia total | | W | 7400 |

| Parámetro | Valor |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Tensión/frecuencia de alimentación | 220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Peso del aparato | 8,8 kg |

14. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA PLACA DE COCCIÓN

| | |
|--|--|
| Número de zonas de cocción | 4 |
| Tecnología de cocción | Inducción |
| Dimensiones de la zona de cocción | Frente izquierdo Ø 160 mm Parte trasera izquierda Ø 160 mm Parte trasera derecha Ø 200 mm Frente derecho Ø 145 mm |
| Consumo de energía por zona de cocción | Frente delantero 187 Wh/kg Parte trasera izquierda 187 Wh/kg Parte trasera derecha 185 Wh/kg Frente derecho 181 Wh/kg |
| Consumo de energía eléctrica de la placa de cocción (funcionamiento eléctrico) | 185 Wh/kg |

15. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Eliminación de electrodomésticos



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse junto a los residuos domésticos normales. El producto se debe desechar en un punto de recogida especializado en el reciclaje de componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud que podrían derivarse de su eliminación inadecuada. Para obtener información más detallada sobre cómo reciclar este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio local de eliminación de residuos o la tienda donde compró el producto.

Eliminación de los materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo son reciclables. Elimine los materiales de embalaje en los correspondientes contenedores de reciclaje.

Ahorro de energía

Los siguientes consejos la ayudarán a ahorrar energía al cocinar cada día.

- Cuando caliente agua, utilice solo la cantidad que necesite.
- Si es posible, tape siempre los recipientes con una tapa adecuada.
- Coloque el recipiente en la zona de cocción antes de encenderla.
- Coloque los recipientes pequeños en las zonas de cocción pequeñas.
- Coloque el recipiente directamente en el centro de la zona de cocción.
- Utilice el calor residual para mantener calientes los alimentos o derretirlos.

16. CONFORMIDAD

Información sobre el producto de acuerdo con el Reglamento N.º 66/2014

Normas de referencia:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Este aparato se ha diseñado, fabricado y comercializado según las directivas de la UE.

“Los datos técnicos se proporcionan en la correspondiente placa aplicada en el fondo del aparato.”

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

i Für die eigene Sicherheit und die korrekte Funktion des Geräts diese Betriebsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, bevor es installiert und in Betrieb genommen wird. Die Bedienungsanleitung stets zusammen mit dem Gerät verwahren, auch wenn es an Dritte weitergegeben oder übertragen wird. Es ist wichtig, dass die Benutzer mit allen Funktions- und Sicherheitsmerkmalen des Gerätes vertraut sind. Die Induktionssysteme dieser Kochfelder entsprechen den Bestimmungen der EMV- und EMF-Richtlinien und dürfen keine anderen elektronischen Geräte stören. Personen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Implantaten sollten ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Geräts konsultieren, um ihre Störanfälligkeit zu beurteilen.

⚠ Elektrische Anschlüsse sind von einem Fachmann auszuführen. Bevor mit dem elektrischen Anschluss fortgefahrene wird, den Abschnitt ELEKTRISCHER ANSCHLUSS lesen.

Bei Geräten mit Stromkabel sind die Klemmen bzw. der Drahtquerschnitt zwischen dem Kabelverankerungspunkt und den Klemmen so anzubringen, dass der spannungsführende Leiter stromaufwärts zum Erdkabel beim Austreten aus seiner Verankerung herausgezogen werden kann.

- Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, die durch die fehlerhafte Installation oder falschen Gebrauch entstehen könnten.
- Sicherstellen, dass die Netzsspannung der auf dem Typenschild im Innern des Produkts angegebenen Spannung entspricht.
- Trennvorrichtungen müssen in Übereinstimmung mit den Verkabelungsvorschriften in die fixe Anlage eingebaut werden.
- Für Geräte der Klasse I muss sichergestellt werden, dass die häusliche Stromversorgung über eine angemessene Schutzerdung verfügt.
- Das Produkt mit einem allpoligen Schalter an das Stromnetz anschließen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, ein autorisiertes Servicezentrum oder einen kompetenten Techniker ersetzt werden, um jedes Risiko oder jede Gefahrensituation zu vermeiden.

⚠ WARENHINWEIS: Bevor das Gerät installiert wird, die Schutzfolien abziehen.

- Nur die mit dem Gerät gelieferten Schrauben und sonstigen Artikel verwenden.

⚠ WARENHINWEIS: Die mangelnde Verwendung von Schrauben und Befestigungselementen gemäß der vorliegenden Anleitung kann zu Stromschlaggefahr führen.

- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn unter Aufsicht eines Erwachsenen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt wird, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden aufmerksam überwacht und hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts durch eine verantwortliche Person eingewiesen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit beschränkten geistigen, physischen oder sensorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden,

vorausgesetzt, sie werden aufmerksam beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

⚠ WARENHINWEIS: Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Betriebs sehr heiß.

Auf keinen Fall die Heizwiderstände berühren.

Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fernhalten, es sei denn, sie werden stetig beaufsichtigt.

WARENHINWEIS: Wenn die Oberfläche Beschädigungen aufweist, das Gerät ausschalten, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.

- Das Gerät nicht mit nassen Händen oder Körperteilen berühren.
- Zur Reinigung des Produkts keine Dampfgeräte verwenden.
- Keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf die Kochfeldoberfläche legen, da diese überhitzen können.
- Mittels des entsprechenden Befehls das Kochfeld nach Gebrauch ausschalten; nicht auf die Sensoren der Töpfe verlassen.

WARENHINWEIS: Es ist gefährlich, das Kochfeld unbeaufsichtigt zu lassen, wenn Öl oder Fett verwendet wird, da eine gefähr-

liche Situation entstehen und ein Feuer ausbrechen könnte. NIEMALS versuchen, die Flammen mit Wasser zu löschen, sondern das Gerät ausschalten und die Flammen zum Beispiel mit einem Deckel oder einer Löschdecke ersticken.

ACHTUNG: Der Garvorgang muss überwacht werden. Ein kurzer Garprozess muss ständig überwacht werden.

- Das Gerät ist nicht für den Betrieb durch einen externen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem vorgesehen.

WARNHINWEIS: Brandgefahr: Keine Gegenstände auf die Kochfelder legen.

- Das Gerät muss so installiert werden, dass es durch eine Öffnung zwischen den Kontakten (3 mm), die eine vollständige Trennung unter Überlastbedingungen der Kategorie III gewährleistet, von der Stromversorgung getrennt werden kann.
- Das Gerät darf keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne) ausgesetzt werden.
- Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Sicherstellen, dass das Gerät direkt an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Keine Adapter, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel verwenden, um das Gerät anzuschließen.

- Das Gerät niemals für andere als die vorgesehenen Zwecke verwenden.
- Die Fritteusen müssen während des Gebrauchs stetig beaufsichtigt werden: Das überheizte Öl könnte sich entzünden.
- Das Gerät nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betreiben.
- Das Gerät darf niemals hinter einer dekorativen Tür installiert werden, um eine Überheizung zu vermeiden.
- Nicht auf das Gerät stellen, da es beschädigt werden könnte.
- Töpfe und Pfannen nicht auf den Rand stellen, da dies die Silikonfugen beschädigen könnte.

2. INSTALLATION

Bei der Installation sind die im Verwendungsland geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen (Vorschriften für die Sicherheit elektrischer Anlagen, ordnungsgemäße Wiederverwertung von Bauteilen usw.) einzuhalten!


- Für weitere Informationen zur Installation siehe Installationsanleitungen.
- Zwischen dem Gerät und der Arbeitsplatte keine Silikondichtungsmasse verwenden.
- Sicherstellen, dass der Raum unter dem Kochfeld für die Luftzirkulation ausreicht. Siehe Installationsanleitung.
- Der Boden des Geräts kann sehr heiß werden. Wenn das Gerät über Schubladen installiert wird, darauf achten, eine feuerfeste Trennwand unter dem Gerät anzubringen, um den Zugang

zum Boden zu verhindern. Siehe Installationsanleitung.

- Die Belüftung des Geräts hat nach den Anweisungen des Herstellers zu erfolgen.
- Für eine Öffnung von mindestens 28 cm² auf der Vorderseite des Herd-blocks, der das Kochfeld enthält, sorgen, um für eine korrekte Belüftung des Produktes zu sorgen.

Anforderungen an den Herdblock

- Wird das Gerät auf brennbaren Materialien montiert, sind die Richtlinien und Vorschriften für Niederspannungsanlagen sowie die Brandschutzzvorschriften strikt einzuhalten.
- Die Komponenten (aus Kunststoffmaterial und Funierholz) müssen bei Einbauelementen mit hitzebeständigen Klebstoffen (min. 85 °C) befestigt werden: Die Verwendung von nicht geeigneten Materialien und Klebstoffen kann zu Deformationen und Ablösen der Komponenten führen.
- Die Verwendung von Massivholzprofilen um die Arbeitsplatte hinter dem Gerät ist zulässig, sofern die Mindestabstände stets den Anweisungen in den Installationszeichnungen entsprechen.



- Für weitere Informationen zur Installation siehe Installationsanleitungen.

- Wenn sich unter dem Kochfeld kein Ofen befindet, eine Trennwand unter dem Gerät installieren, wie in der Installationsanleitung gezeigt.


3. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

⚠️ WARNHINWEIS: Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem autorisierten Installateur ausgeführt werden.

- Vor dem Anschließen überprüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Nennspannung des Gerätes mit der Spannung der Netzversorgung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Kochfelds.
- Das Anschlusschema ist einzuhalten (auf der Unterseite des Kochfelds).
- Ausschließlich Originalkomponenten verwenden, die vom Ersatzteilservice geliefert wurden.
- Das Gerät wird mit Anschlusskabel geliefert.
- Sollte das Versorgungskabel beschädigt sein, muss es durch eine angemessene Originalkomponente ersetzt werden. In diesem Fall muss der Kundendienst kontaktiert werden.

⚠️ ACHTUNG! Keine Schweißungsarbeiten an Kabeln ausführen!

Elektrischer Anschluss




- Elektrische Anschlüsse sind von einem Fachmann auszuführen.
- Dieses Gerät weist einen Y-Anschluss mit einem Kabel vom Typ H05V2V2-F auf. Mindestquerschnitt der Leiter: 5x2,5 mm².
- Die Anschlussklemmen sind durch Entfernen des Anschlusskastendeckels zugänglich.

- sicherstellen, dass die Eigenschaften der Hauselektrik (Spannung, maximale Leistung und Stromstärke) mit denen des Geräts übereinstimmen.
- Das Gerät, wie in der Abbildung gezeigt, anschließen (gemäß den auf nationaler Ebene geltenden Referenzstandards für die Netzspannung).


Anschlussschema

220V - 240V 1N ~




| | |
|----|-------------|
| L | Schwarz |
| L | Braun |
| N | Blau |
| N | Grau |
| PE | Gelb / Grün |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|-------------|
| L1 | Braun |
| L2 | Schwarz |
| N | Blau |
| N | Grau |
| PE | Gelb / Grün |

220V - 240V 2N ~






| | |
|----|-------------|
| L1 | Braun |
| L2 | Schwarz |
| N | Blau |
| N | Grau |
| PE | Gelb / Grün |



Zwischen den Klemmen Shunts einfügen

220V-240V 1N~





4. REINIGUNG UND WARTUNG

- Niemals Scheuerschwämme, Stahlwolle, Salzsäure oder andere Produkte, die Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche hinterlassen könnten, verwenden.
- Keine Speisereste verzehren, die auf die Oberfläche und auf die funktionellen oder ästhetischen Elemente des Kochfeldes gefallen sind oder sich dort angesammelt haben.
- Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät muss dieses ausgeschaltet und spannungslos gemacht werden.
- Um das Einbrennen von Speiseresten zu vermeiden, das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen. Es ist viel schwieriger, Spuren von verhärtetem oder verbrannte Schmutz zu entfernen.
- Um den täglichen Schmutz zu entfernen, ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit einem geeigneten Reinigungsmittel verwenden. Die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich der zu verwendenden Reinigungsmittel befolgen. Die Verwendung von neutralen Reinigungsmitteln wird unbedingt empfohlen.

fehlungen des Herstellers hinsichtlich der zu verwendenden Reinigungsmittel befolgen. Die Verwendung von neutralen Reinigungsmitteln wird unbedingt empfohlen.

- Spuren von verhärtetem Schmutz, z.B. beim Kochen übergelaufene Milch, mit einem Schaber für Glaskeramikflächen entfernen, solange das Kochfeld noch heiß ist. Die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich des zu verwendenden Schabers befolgen.
- Zuckerreiche Speisereste, z.B. Marmeladenspritzer während des Kochens, mit einem Schaber für Glaskeramikflächen, solange das Kochfeld noch heiß ist. Solche Rückstände könnten, wenn sie nicht entfernt werden, die Glaskeramikoberfläche beschädigen.
- Geschmolzenen Kunststoff mit einem Schaber für Glaskeramikflächen entfernen, solange das Kochfeld noch heiß ist. Solche Rückstände könnten, wenn sie nicht entfernt werden, die Glaskeramikoberfläche beschädigen.
- Kalkflecken mit einer kleinen Menge Entkalkerlösung, zum Beispiel mit Essig oder Zitronensaft, entfernen, sobald das Kochfeld abgekühlt ist. Anschließend erneut mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Die Oberfläche nicht zum Schneiden oder Zubereiten der Lebensmittel verwenden und darauf achten, dass keine harten Gegenstände darauf fallen. Keine Töpfe oder Geschirr über die Oberfläche ziehen.
- Keine Dampfreiniger verwenden.

Wartung und Reparatur

- Sicherstellen, dass die Wartung der elektrischen Komponenten ausschließlich dem Hersteller oder Kundendiensttechnikern anvertraut wird.
- Sicherstellen, dass beschädigte Kabel nur durch den Hersteller oder Kundendiensttechnikern ersetzt werden.

Im Falle von Störungen versuchen mit Hilfe der Anleitung für Problemlösungen eine Lösung zu finden. Sollte das Problem nicht gelöst werden können, den Kundendienst kontaktieren.

Der Kundendienst benötigt folgende Informationen:


- Art der Störung
- Gerätmodell (Art./Code)
- Seriennummer (S.N.)

Diese Informationen befinden sich auf dem Typenschild. Das Typenschild befindet sich am Boden des Geräts.

Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung des Geräts oder einer Installation, die nicht von einem autorisierten Installateur durchgeführt wurde, könnte der Besuch des Kundendiensttechnikers oder Händlers auch während der Garantiezeit kostenpflichtig sein.

5. PRODUKTBESCHREIBUNG

Anordnung der Kochflächen



ANZEIGEN

Erfassung des Vorhandenseins eines Topfes

Jede Kochzone ist mit einem System ausgestattet, welches das Vorhandensein eines Topfes auf dem Kochfeld erkennt.


Das Topf-Erkennungssystem erkennt Töpfe mit einem magnetisierbaren Boden, der für Induktionskochfelder geeignet ist.

Wenn der Topf während des Betriebs entfernt oder ein ungeeigneter Topf verwendet wird, erscheint das Symbol auf dem Display.

Restwärmeanzeige

Die Restwärmeanzeige ist eine Sicherheitsfunktion, die anzeigt, dass die Oberfläche der Kochzone noch eine Temperatur von 50 °C oder mehr hat und daher bei Berührung mit bloßen Händen Verbrennungen verursachen könnte. Die Digit-Taste der entsprechenden Kochzone gibt an.

6. BEDIENFELD



| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Ein/Aus |
| 2 | Anezeige der Leistungsstufe |
| 3 | Auswahl Taste der Kochzone |
| 4 | Leistungsstufe / Timer-Steuerung |
| 5 | Anzeige der Kochzeit |

7. LEISTUNGSBEGRENZUNG

Wenn das Gerät zum ersten Mal an die häusliche Stromversorgung angeschlossen wird, muss der Installateur die Leistung der Kochzonen entsprechend der tatsächlichen Kapazitäten der häuslichen elektrischen Anlage einstellen.

Wenn dies nicht erforderlich ist, kann das Kochfeld direkt mit ① eingeschaltet oder alternativ das unten beschriebene Verfahren befolgt werden, um auf das Menü zuzugreifen.

- Das Kochfeld an die häusliche Stromversorgung anschließen.
- Alle Digit-Tasten leuchten für einige Sekunden auf.
- Sobald die Digit-Tasten sich ausschalten, die Wahlstellen 

für das Kochfeld 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten, bis die aktuelle Einstellung in den Timer-Digits erscheint.

- Zur Wahl des geeigneten Leistungsverbrauchs „+“ und „-“ verwenden. Die folgende Tabelle muss dabei befolgt werden.
- Die Kochfeld-Wahltasten erneut 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Wahl zu bestätigen.

| kW | Hinweise |
|-----|-----------------------------|
| 7,4 | Anfangs-Standardeinstellung |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FUNKTIONEN



- Ⓛ +



Funktion zur Leistungs-/Zeitbegrenzung

Diese Sicherheitsfunktion ermöglicht das Abschalten einer Kochzone, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keine Änderungen erfahren hat.

Tabelle der Abschaltzeiten:

| Leistungsstufe | Abschaltzeit in Minuten |
|----------------|-------------------------|
| 1 | 516 |
| 2 | 402 |
| 3 | 318 |
| 4 | 258 |
| 5 | 210 |
| 6 | 138 |
| 7 | 138 |
| 8 | 108 |
| 9 | 90 |
| P | 5 |


| | | |
|------------------------|--|---|
| Boost-Funktion | <p>Die Boost-Funktion kann verwendet werden, um einer Kochzone für 5 Minuten eine zusätzliche Leistungsstufe zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Diese Funktion ist nützlich, um große Wassermengen zu kochen.</p> <p>Aktivierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine der Kochzonen auswählen. - „+“ solange drücken, bis die Stufe 9 erreicht ist. - Erneut drücken, um die Boost-Funktion einzustellen - Die entsprechende Digit-Taste zeigt  an. <p>Die Boost-Funktion ist auf eine Zeitdauer von 5 Minuten programmiert.</p> <p>Deaktivierung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine der Kochzonen mit aktiver Boost-Funktion auswählen. - „-“ drücken. <p>Darüber hinaus wird die Funktion nach 5 Minuten automatisch deaktiviert.</p> | |
| Kindersicherung | <p>Diese Funktion verhindert die versehentliche Bedienung des Geräts. Die Funktion ist aktiv, wenn  angezeigt wird. Wenn eine Zone noch heiß ist, wechseln sich  und Timer (allgemein)</p> | <p>Der Timer startet einen Countdown, der zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden kann. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird ein akustisches Signal ausgegeben, das durch Drücken einer beliebigen Taste stummgeschaltet werden kann. Die Kochzonen arbeiten unabhängig während des Timerbetriebs.</p> <p>Aktivierung:</p> <p>Bei eingeschaltetem Kochfeld sicherstellen, dass keine der Kochzonen aktiv ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig drücken. - Die Digit-Taste des Timers zeigt „0 0“ an. - Die Zeit mit „+“ und „-“ einstellen. - 10 Sekunden lang nichts berühren. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Countdown gestartet. <p>Wenn der Wert „0 0“ beträgt, wird durch Drücken von „-“ die Zeit auf 30 Minuten gesetzt.</p> <p>Um einen bereits programmierten Wert zu ändern, diese Schritte wiederholen.</p> <p>Deaktivierung:</p> <p>Bei eingeschaltetem Kochfeld sicherstellen, dass keine der Kochzonen aktiv ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „+“ und „-“ gleichzeitig drücken. - „0 0“ mittels „+“ und „-“ einstellen. - 10 Sekunden lang nichts berühren. |

| | |
|----------------------------|--|
| Timer der Kochzonen | <p>Dieser Timer startet einen Countdown zum Abschalten einer bestimmten Kochzone und kann zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden. Während dieser Zeitspanne funktioniert die Kochzone normal. Die Kochzonen sind autonom und können daher individuell programmiert werden.</p> <p>Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird ein akustisches Signal ausgegeben, das durch Drücken einer beliebigen Taste stummgeschaltet werden kann.</p> <p>Aktivierung:</p> <p>Bei eingeschaltetem Kochfeld, einem Topf in Position und der Kochzone in Betrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die gewünschte Kochzone auswählen und die gewünschte Leistung einstellen. - „+“ und „-“ gleichzeitig drücken. - Der Timer-Digit, der „0 0“ anzeigt, und der Punkt neben der entsprechenden Kochzone beginnen zu blinken. - Die Zeit mit „+“ und „-“ einstellen. - 10 Sekunden lang berühren. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Countdown gestartet. <p>Wenn der Wert „0“ beträgt, wird durch Drücken von „-“ die Zeit auf 30 Minuten gesetzt.</p> <p>Um einen bereits programmierten Wert zu ändern, diese Schritte wiederholen.</p> <p>Der Timer kann für beide Kochzonen eingestellt werden.</p> <p>Der Timer zeigt den niedrigeren Countdownwert der beiden an.</p> <p>Deaktivierung:</p> <p>Bei eingeschaltetem Kochfeld, einem Topf in Position und der Kochzone in Betrieb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die gewünschte Kochzone auswählen. - „+“ und „-“ gleichzeitig drücken. - „0 0“ mittels „+“ und „-“ einstellen. - 10 Sekunden lang nichts berühren. |
|----------------------------|--|

9. GARTABELLE

| Leistungsstufe | Garmethode | Zu verwenden zum |
|----------------|---|---|
| 1 | Schmelzen, leichtes Erhitzen | Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen |
| 2 | Schmelzen, leichtes Erhitzen | Butter, Schokolade, Gelatine, Saucen |
| 3 | Auf Temperatur bringen | Reis |
| 4 | Lange Garzeiten, reduzieren, dünsten | Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch |
| 5 | Lange Garzeiten, reduzieren, dünsten | Gemüse, Kartoffeln, Saucen, Obst, Fisch |
| 6 | Lange Garzeiten, Schmoren | Nudeln, Suppe, Schmorfleisch |
| 7 | Leichtes Frittieren | Rösti (Kartoffelpuffer), Omeletts, panierte und gebratene Gerichte, Bratwurst |
| 8 | Ausbacken, Frittieren | Fleisch, Pommes Frites |
| 9 | Schnelles Braten bei hohen Temperaturen | Steaks |
| P | Schnelles Erhitzen | Wasser kochen |

10. LEISTUNGSMANAGEMENT-FUNKTION



„Dieses Produkt verfügt über eine elektronisch gesteuerte Leistungsmanagement-Funktion.

Siehe Illustration.

Diese Funktion steuert die maximale Ausgangsleistung von 3700 W zwischen den Kochzonen 1 und 2, wodurch die Leistungsverteilung optimiert und Systemüberlastungen vermieden werden.

Kochfeld auf maximaler Leistungsstufe - die Funktion verteilt die Leistung zwischen den Kochzonen und reduziert bei Bedarf automatisch die Leistung einer Kochzone (der letzte Befehl hat die höchste Priorität).

Kochfeld mit Leistungsbegrenzung - die Funktion verteilt die Leistung zwischen

den Kochzonen und verhindert, dass die Leistung einer Kochzone den Grenzwert überschreitet (um die Leistung einer bestimmten Kochzone zu erhöhen, muss die für die andere Kochzone eingestellte Leistungsstufe manuell reduziert werden).

Beispiel:

Wenn die zusätzliche Leistungsstufe (Boost) (P) für Kochzone 1 gewählt wird, kann Kochzone 2 die Leistungsstufe 9 nicht gleichzeitig überschreiten und wird automatisch begrenzt.

11. LEITFADEN ZUR VERWENDUNG DER TÖPFE

Welche Töpfe zu verwenden sind

Nur Töpfe mit ferromagnetischem Boden verwenden, die für die Verwendung auf Induktionskochfeldern geeignet sind:

- Gusseisen
- Emaillierter Stahl
- Karbonstahl
- Rostfreier Stahl (auch nicht vollständig)
- Aluminium mit ferromagnetischer Beschichtung oder Boden mit ferromagnetischer Platte

Um die Eignung eines Topfes zu bestimmen, überprüfen, ob das Symbol  (normalerweise auf dem Boden gestempelt) vorhanden ist. Es kann auch ein Magnet in die Nähe des topfes gebracht werden. Bleibt er anhaftend, bedeutet dies, dass der Topf auf einem Induktionskochfeld verwendet werden kann. Immer Töpfe mit einem flachen Boden verwenden, die die Wärme gleichmäßig verteilen, um die Effizienz zu gewährleisten. Wenn der Boden nicht vollkommen eben ist, kann dies die Strom- und Wärmeleitung beeinträchtigen.

Wie Töpfe zu benutzen sind

Mindest-Topf-/Pfannendurchmesser für die verschiedenen Kochzonen.

Um die einwandfreie Funktion des Kochfeldes zu gewährleisten, muss der Topf einen oder mehrere der auf der Oberfläche des Kochfeldes angegebenen Referenzpunkte abdecken und einen geeigneten Mindestdurchmesser aufweisen. Immer jene Kochzone verwenden, die sich am besten für den Durchmesser des Topfbodens eignet.

| Kochzone | Durchmesser des Topfbodens | |
|---------------|----------------------------|--------------------|
| | min. Ø (empfohlen) | max. Ø (empfohlen) |
| Rechts hinten | 110 mm | 200 mm |
| Rechts vorne | 110 mm | 145 mm |
| Links hinten | 110 mm | 190 mm |
| Links vorne | 110 mm | 190 mm |

Leere oder dünnbödige Töpfe und Pfannen

Keine leeren Töpfe/ Pfannen oder solche mit dünnem Boden auf dem Kochfeld verwenden, da so die Temperaturkontrolle oder die automatische Abschaltung der Kochzone bei zu hoher Temperatur unmöglich wäre, mit dem Risiko, den Topf oder die Oberfläche des Kochfelds zu beschädigen.

Sollte dies eintreten, nichts berühren und abwarten, bis alle Komponenten abgekühlt sind.

Sollte eine Fehlermeldung auftreten siehe Abschnitt „Problemlösung“.

Ratschläge/Empfehlungen

Geräusche während des Betriebs

Bei Aktivierung einer Kochzone ertönt ein kurzer Summton. Diese Erscheinung ist typisch für Glaskeramikkochzonen und beeinflusst weder den Betrieb noch die Lebensdauer des Geräts. Das Geräusch kann je nach Art des verwendeten Topfs variieren. Bei einer starken Störung kann es sinnvoll sein, den Topf auszutauschen.

12. PROBLEMLÖSUNG

| Fehlercode | Beschreibung | Mögliche Fehlerursache | Abhilfe |
|--|---|---|---|
| ER03 | Das Kochfeld schaltet sich nach 10 Sekunden ab. | Es wurde ein stetige Aktivierung der Tasten festgestellt. Es befindet sich Wasser oder ein Topf auf dem Bedienfeld. | Das Wasser bzw. den Topf von der Glaskeramikoberfläche und dem Bedienfeld entfernen. |
| ER21 | Das Kochfeld schaltet sich aus. | Die Innentemperatur der elektronischen Komponenten ist zu hoch. | Das Kochfeld abkühlen lassen. Überprüfen, ob das Kochfeld über eine ausreichende Belüftung verfügt. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, den Kundendienst kontaktieren. |
| E2 | Die entsprechende Kochzone wird abgeschaltet. | Der Kochtopf ist leer oder nicht geeignet. Die Temperatur des Kochtopfes oder der Glaskeramikoberfläche ist zu hoch. Die Temperatur der elektronischen Komponenten ist zu hoch. | Das Kochfeld abkühlen lassen. Einen geeigneten Topf verwenden. Keine leeren Töpfe erwärmen. |
| E3 | Die entsprechende Kochzone wird abgeschaltet. | Topf nicht geeignet. Der Kochtopf verliert seine magnetischen Eigenschaften und kann das Induktionskochfeld beschädigen. | Einen geeigneten Topf verwenden. Der Fehler wird nach 8 s automatisch behoben und die Kochzone kann erneut verwendet werden. Sollte es zu weiteren Störungen kommen, muss der Kochtopf ausgetauscht werden. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, den Kundendienst kontaktieren. |
| E6 | Die Kochzone lässt sich nicht einschalten. | Versorgungsspannung und/oder -Frequenz außerhalb des zulässigen Bereichs. | Die Netzspannung und/oder -Frequenz kontrollieren. Im Bedarfsfall den Kundendienst kontaktieren. |
| E8 | Die Kochzonen schalten sich ab. | Lüfterstörung. Lüfter durch Staub oder Fäden verstopt. | Lüfter reinigen und eventuelle Fremdkörper entfernen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, den Kundendienst kontaktieren. |
| EH | Die entsprechende Kochzone wird abgeschaltet. | Der Temperaturfühler der Kochzone ist blockiert. Es wird keine ausreichende Temperaturänderung nach dem Einschalten des Kochfeldes erfasst. | Das Kochfeld abschalten und nachdem es abgekühlt ist erneut einschalten. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, den Kundendienst kontaktieren. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Das Kochfeld von der Stromversorgung trennen. Einige Sekunden abwarten und dann das Kochfeld wieder an die Stromversorgung anschließen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, den Kundendienst kontaktieren und den am Display angezeigten Fehlercode angeben. | | |

13. TECHNISCHE DATEN

| Produkttyp | | Einheit | Wert |
|----------------|----------------|---------|------|
| Abmessungen | Breite | mm | 580 |
| | Tiefe | mm | 520 |
| | Höhe min./max. | mm | 54 |
| Gesamtleistung | | W | 7400 |

| Parameter | Wert |
|-----------|------|
|-----------|------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Versorgungsspannung / -Frequenz | 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Gewicht des Gerätes | 8,8 kg |

14. ENERGIEEFFIZIENZ DES KOCHFELDES

| | |
|--|--|
| Anzahl Kochzonen | 4 |
| Kochtechnologie | Induktion |
| Abmessungen der Kochzonen | Links vorne Ø 160 mm Links hinten Ø 160 mm Rechts hinten Ø 200 mm Rechts vorne Ø 145 mm |
| Stromverbrauch pro Kochzone | Links vorne 187 Wh/kg Links hinten 187 Wh/kg Rechts hinten 185 Wh/kg Rechts vorne 181 Wh/kg |
| Energieverbrauch des Kochfeldes (elektrischer Betrieb) | 185 Wh/kg |

15. UMWELTASPEKTE

Entsorgung von Elektrogeräten

Das Symbol  auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. Das ausrangierte Produkt muss vielmehr bei einer speziellen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte abgegeben werden. Mit der vorschriftsmäßigen Entsorgung des Produkts trägt der Benutzer dazu bei, schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit aufgrund der nicht angemessenen Entsorgung zu vermeiden. Für weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes an die Gemeinde, den örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, wenden.

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial mit dem Symbol  ist wieder verwendbar. Das Verpackungsmaterial in den dafür vorgesehenen Containern für Recyclingmaterial entsorgen.

Energieeinsparung

Die nachstehenden Empfehlungen tragen dazu bei, beim täglichen Kochen Energie einzusparen.

- Nur die erforderliche Menge an Wasser erwärmen.
- Wenn möglich, die Töpfe immer mit dem Deckel abdecken.
- Den Topf auf die Kochzone stellen, bevor diese aktiviert wird.
- Die kleineren Töpfe auf die kleineren Kochzonen stellen.
- Die Töpfe direkt in der Mitte der Kochzone platzieren.
- Die Restwärme nutzen, um Lebensmittel warm zu halten oder zu schmelzen.

16. KONFORMITÄT

Produktinformation gemäß Verordnung Nr. 66/2014

Bezugsnormen:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Dieses Gerät wurde gemäß den EWG-Richtlinien entworfen, hergestellt und vermarktet.

„Die technischen Daten sind auf dem Typenschild auf der Unterseite des Produkts angegeben.“

1. GÜVENLİKLE İLGİLİ BİLGİLER

(i) Kendi güvenliğiniz açısından ve cihazın düzgün çalışması için, kurulum ve devreye alma işlemlerini gerçekleştirmeden önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Satış ya da üçüncü şahıslara devir durumunda dahi, işbu talimatları daima cihaz ile birlikte bulundurun. Kullanıcıların, cihazın tüm işletim ve güvenlik özelliklerini bilmeleri önemlidir. Bu ocaklarda, EMC ve EMF direktiflerinin gereksinimlerini karşılayan ve diğer elektronik cihazlarla bir araya getirilmemesi gereken indüksiyon sistemleri bulunmaktadır. Kalp pili veya diğer elektronik implantları olan kişiler, duyarlılık derecelerini değerlendirmek için doktorlarına veya implant cihazın üreticisine danışmalıdır.

⚠ Elektrik bağlantıları yetkin bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Elektrik bağlantısını yapmadan önce ELEKTRİK BAĞLANTILARI bölümünü okuyun.

Güç kaynağı kablosuna sahip cihazlar için, kablonun çapa bağlantı noktası ile terminaller arasındaki terminaler veya telerin enine kesiti, canlı iletkenin topraklama kablosunun çapa-

sından çıkması durumunda topraklama kablosunun üst kısmına çekilmesine izin verecek şekilde düzenlenmelidir.

- Üretici, uygun olmayan bir kurulum ya da kullanımdan kaynaklanan muhtemel hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
- Şebeke geriliminin, ürünün içine sabitlenmiş olan veri plakası üzerinde belirtilen gerilime karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.
- Bağlantı kesme cihazları, kablolama sistemindeki yönetmeliklere uygun olarak sabit sisteme monte edilmelidir.
- Sınıf I cihazlarda evdeki besleme şebekesinde yeterli bir toprak bağlantısı bulunduğuandan emin olun.
- Ürünü bir omnipolar anahtar kullanarak elektrik şebekesine bağlayın.
- Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir risk veya tehlikeli durumdan kaçınmak için üretici, yetkili bir servis merkezi veya yetkin bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.

⚠ UYARI: Cihazı monte etmeden önce koruyucu filmleri çıkarın.

- Yalnızca cihazla birlikte verilen vidaları ve diğer donanım öğelerini kullanın.

⚠ UYARI: İşbu talimatlara uygun vida ve sabitleyicilerle monte edilmemesi, elektrik şokla sonuçlanabilir.

- Temizlik ve bakım işlemleri, bir yetişkin gözetiminde olmadıkça çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için denetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz, psikolojik, psikolojik-fiziksel-duyusal yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişilerce (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu birisi tarafından gözlemlenmedikçe ve talimat verilmedikçe kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz, 8 yaşının altındaki çocuklar tarafından ve psikolojik-fiziksel-duyusal yetenekleri sınırlı veya bilgi ve becerileri yetersiz olan kişiler tarafından, cihazın emniyetli bir şekilde nasıl kullanılacağı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında dikkatlice denetlenmeleri ve talimatlandırılmaları şartıyla, kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.

⚠️UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında çok ısınır.

Rezistanslara dokunmamaya çok dikkat edin.

Sürekli denetlenmedikleri sürece 8 yaşın altındaki çocukları uzak tutun.

UYARI: Yüzeye çatıtlaklar varsa, elektrik çarpması riskini önlemek için cihazı kapatın.

- Islak eller veya vücut ile cihaza dokunmayın.

- Cihazı temizlemek için buharlı aletler kullanmayın.
- Ocağın yüzeyine aşırı ısınabilecekleri için bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal nesneler koymayın.
- Kullandıktan sonra ocağı kapatmak için uygun komutu kullanın; tencere sensörlerine güvenmeyin.

UYARI: Sıvı veya katı yağ kullanırken ocağı gözetimsiz bırakmak tehlikelidir, çünkü bu tehlikeli bir durum oluşabilir ve yanına neden olabilir. ASLA alevleri su ile söndürmeye çalışmayan, ancak cihazı kapatın ve alevleri bir kapak veya aleve dayaklı bir örtü ile söndürün.

DİKKAT: Pişirme işlemi izlenmelidir. Kısa bir pişirme işlemi sürekli izlenmelidir.

- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir kumanda sistemi ile uzaktan çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme yüzeylerinin üzerine eşya koymayın.

- Cihaz, kategori III aşırı yük koşullarında bağlantının tamamen kesilmesini sağlayan kontaklar (3 mm) arasında bir açıklık ile güç kaynağından ayrılmaya izin verecek şekilde kurulmalıdır.
- Cihaz asla hava koşullarına (yağmur, güneş) maruz bırakılmamalıdır.
- Ambalajını çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

- Cihazın elektrik prizine doğrudan bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazı bağlamak için adaptör, çoklu priz veya uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazı hiçbir koşulda tasarılandığı amaçlar dışında kullanmayın.
- Kızartıcıların kullanım sırasında daima izlenmeleri gereklidir: aşırı ısınan yağ tutuşabilir.
- Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanarak çalıştırmayın.
- Cihaz aşırı ısınmasını önlemek için asla dekoratif bir kapının arkasına monte edilmelidir.
- Cihazın üzerinde ayakta durmayın, hasar görebilir.
- Silikon bağlantılar hasar görebileceğinden, tencereleri ve tavaları kenarlara yerleştirmeyin.

2. KURULUM

Kurulum işlemi için, kullanılacağı ülkede yürürlükte olan yasalara, yönetmeliklere, direktiflere ve standartlara (elektrik sistemlerinin güvenliği, bileşenlerin doğru geri dönüşümü yönetmelikleri vb.) uyulması zorunludur!


- Kurulum hakkında daha fazla bilgi için montaj talimatlarına bakın.
- Cihaz ile tezgah arasında silikon dolgu macunu kullanmayın.
- Ocağın altındaki boşluğun hava sirkülasyonu için yeterli olup olmadığını kontrol edin. Montaj talimatlarına bakın.
- Cihazın tabanı fazla ısınabilir. Eğer cihaz çekmecelerin üzerine monte edilmişse, alta erişimi önlemek için cihazın altına yanmaz bir ayırma paneli takmanız gereklidir. Montaj talimatlarına bakın.

zin altına yanmaz bir ayırma paneli takmanız gereklidir. Montaj talimatlarına bakın.

- Cihazın havalandırması üreticinin talimatları ile uyumlu olmalıdır.
- Ürünün doğru şekilde havalandırılmasını sağlamak için ocağı yerlestireceğiniz mutfak bloğunun önünde en az 28 cm² açıklık oluşturun.

Mutfak bloğu gereksinimleri

- Cihaz yanıcı malzemelerin üstüne monte edilirse, alçak gerilim sistemleri ve yangın önleme kuralları ile ilgili kurallara ve düzenlemelere kesinlikle uymak gereklidir.
- Ankastre ünitelerde bileşenler (plastik ve vernikli ahşap malzemeden) ısıya dayanıklı (min. 85 °C) tutkallarla uygulanmalıdır: uygun olmayan malzeme ve yapıştırıcıların kullanılması bileşenlerde deformasyona veya ayrılma neden olabilir.
- Minimum mesafelerin her zaman kurulum çizimlerinde verilen değerlere uygun olması koşuluyla, cihazın arkasındaki tezgah etrafında masif ahşap profillerin kullanılmasına izin verilir.



- Kurulum hakkında daha fazla bilgi için montaj talimatlarına bakın.
- Ocağın altında fırın yoksa, cihazın altına montaj talimatlarında gösterildiği gibi bir ayırma paneli monte edin.


3. ELEKTRİK BAĞLANTISII

UYARI: Tüm elektrik bağlantıları montaj yapmaya yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Bağlantıları yapmadan önce, cihazın veri plakasında belirtilen voltajının güç kaynağının voltajına uygun olduğunu kontrol edin. Veri plakası ocağın tabanına takılmıştır.
- Bağlantı şemasını (ocağın alt tarafındadır) takip edin.
- Yalnızca yedek parça servisi tarafından sağlanan orijinal parçaları kullanın.
- Cihaz bir bağlantı kablosuyla birlikte verilir.
- Güç kablosu hasar görürse, uygun orijinal yedek parça ile değiştirin. Yetkili Servisle bağlantı kurun.

Dikkat! Kablolara kaynak yapma-
yın!


Elektrik bağlantıları



- Elektrik bağlantıları uzman bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Bu cihazda H05V2V2-F tipi kabloya sahip "Y" tipi bağlantı bulunur. İletkenlerin minimum kesiti: $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$.
- Bağlantı kelepçelerine bağlantı kutusunun kapağı çıkarılarak erişilebilir.
- Ev elektrik sisteminin (voltaj, maksimum güç ve akım) özelliklerinin cihazın kilerle uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Cihazı şemada gösterildiği gibi bağlayın (ulusal şebeke gerilimi referans standartlarına uygun olarak).


Bağlantı şeması

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|--------------|
| L | Siyah |
| L | Kahverengi |
| N | Mavi |
| N | Gri |
| ⊕ | Sarı / Yeşil |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|--------------|
| L1 | Kahverengi |
| L2 | Siyah |
| N | Mavi |
| N | Gri |
| ⊕ | Sarı / Yeşil |


220V - 240V 2N ~



| | |
|----|--------------|
| L1 | Kahverengi |
| L2 | Siyah |
| N | Mavi |
| N | Gri |
| ⊕ | Sarı / Yeşil |





Gösterildiği gibi, terminallerarasına a-
kım yönlendiricileri yerleştirin



4. TEMİZLİK VE BAKIM

- Asla yüzeyde çizik veya iz bırakabilecek aşındırıcı süngerler, çelik yünü, tuz ruhu veya diğer ürünler kullanmayın.
- Yüzeye ve ocağın işlevsel veya estetik elemanları üstüne düşen veya buralarda biriken yiyecek artıklarını tüketmeyin.
- Her türlü temizlik ya da bakım operasyonundan önce, cihazı kapatın ya da elektrik besleme şebekesi ile bağlantısını kesin.
- Yiyecek kalıntılarının kömürleşmesini önlemek için her kullanımdan sonra cihazı temizleyin. Sertleşmiş veya yanmış kir izlerini temizlemek çok da zordur.
- Günlük kirleri temizlemek için uygun bir deterjanla yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Kullanılacak deterjanlarla ilgili üreticinin tavsiyelerine uyun. Nötr deterjanların kullanılması tavsiye edilir.
- Ocak hala sıcakken bir cam seramik kazıycı kullanarak süt taşması gibi sertleşmiş kir izlerini temizleyin. Kullanılacak kazıycılarla ilgili üreticinin tavsiyelerine uyun.
- Ocak hala sıcakken bir cam seramik kazıycı kullanarak reçel gibi şekerli yiyecek artıklarını temizleyin. Bu kalıntılar, temizlenmedikleri takdirde cam seramik yüzeye zarar verebilir.
- Ocak hala sıcakken bir cam seramik kazıycı kullanarak plastik kalıntılarını temizleyin. Bu kalıntılar, temizlenme-



dikleri takdirde cam seramik yüzeye zarar verebilir.

- Ocak soğuduktan sonra kireç lekelerini, sirke veya limon suyu gibi az miktarında kireç önleyici çözelti kullanarak çıkarın. Daha sonra nemli bir bezle tekrar silin.
- Yüzeyde yiyecek kesmeyin veya hazırlamayın ve üzerine sert cisimlerin düşmesini önleyin. Tencere veya tabakları yüzeyde sürüklemeyin.
- Buharlı temizleyiciler kullanmayın.

Bakım ve onarım

- Elektrikli parçaların bakımının sadece üretici veya Yetkili Servis tarafından yapıldığından emin olun.
- Hasarlı kabloların yalnızca üretici veya Yetkili Servis teknisyenleri tarafından değiştirildiğinden emin olun.

Bir hata oluşursa, sorun giderme kılavuzundaki talimatları izleyerek bir çözüm bulmaya çalışın. Sorun giderilemezse, Yetkili Servisle bağlantı kurun.

Yetkili servise başvururken lütfen aşağıdaki bilgileri iletin:


- Arıza tipi
- Cihaz modeli (Art./Cod.)
- Seri numarası (S.N.)

Bilgiler, ürünün veri plakasında bulunmaktadır. Veri plakası cihazın altına taktılmıştır.

Cihazın yanlış kullanımı veya yetkili bir montajçı tarafından yapılmayan kurulum durumunda, garanti süresi içinde olunsa bile Yetkili Servis veya bayiye ücret ödemek gerekebilir.

5. ÜRÜNÜN AÇIKLAMASI

Pişirme yüzeyinin düzenlenmesi



| | |
|---|---|
| 1 | Tek pişirme bölgesi (160 mm) 1400 W, 2100 W Booster işlevli |
| 2 | Tek pişirme bölgesi (160 mm) 1400 W, 2100 W Booster işlevli |
| 3 | Tek pişirme bölgesi (200 mm) 2300 W, 3000 W Booster işlevli |
| 4 | Tek pişirme bölgesi (145 mm) 1400 W, 1850 W Booster işlevli |
| 5 | Kumanda paneli |

GÖSTERGELER

Tencere varlığı tespiti

Her pişirme bölgesi, ocakta bir tencerenin varlığını tespit eden bir sistemle donatılmıştır.


Algılama sistemi, induksiyon ocaklarında kullanıma uygun mıknatıslanabilir bir tabana sahip tencereleri tanıyabilir.

Tencere pişirme esnasında kaldırılırsa veya uygun olmayan bir tencere kullanıldığında ekranda simbolü görünür.

Artık ısı göstergesi

Artık ısı göstergesi, pişirme bölgesinin yüzeyinin hala 50°C'ye eşit veya daha yüksek bir sıcaklıkta olduğunu ve bu nedenle çiplak elle temas halinde yanıklara neden olabileceğini gösteren bir güvenlik fonksiyonudur. İlgili pişirme bölgesinin göstergesinde görüntülenir.

6. KUMANDA PANELİ



| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Yanar/Söner |
| 2 | Güç seviyesi göstergesi |
| 3 | Pişirme bölgesi seçme tuşu |
| 4 | Güç seviyesi / Zamanlayıcı kontrolü |
| 5 | Pişirme süresi göstergesi |

7. GÜÇ SINIRLAMASI

Cihaz ev elektrik şebekesine ilk bağlanlığında, montajı yapan kişi, pişirme bö-


gelerinin gücünü evdeki elektrik sisteminin etkin kapasitesine göre ayarlamalıdır.

Bu gerekli değilse, ocak menüye erişmek için doğrudan ① kullanılarak veya alternatif olarak aşağıda açıklanan prosedür izlenerek açılabilir.

- Ocağı ev şebekesine bağlayın.
- Tüm göstergeler birkaç saniye yanar.
- Göstergeler söner sönmez, pişirme bölgesi seçim tuşlarına ②③④⑤ aynı anda basın ve zamanlayıcı göstergelerinde geçerli ayar görüntülenene kadar bunları 5 saniye basılı tutun.
- Aşağıda verilen tabloyu izleyerek uygun bir güç tüketimi seçmek için "+" ve "-" tuşlarını kullanın.
- Ocak seçim tuşlarına tekrar basın ve seçimi onaylamak için 5 saniye basılı tutun.

| KW | Notlar |
|-----|--------------------------|
| 7,4 | Standart başlangıç ayarı |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. İŞLEVLER




| Güç / zaman sınırlama işlevi | <p>Bu güvenlik işlevi, belirli bir süre boyunca değişiklik yaşamamış bir pişirme bölgesini kapatmanızı sağlar.</p> <p>Kapanma süresi tablosu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Güç seviyesi</th><th>Kapanma süresi (dakika)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>516</td></tr> <tr><td>2</td><td>402</td></tr> <tr><td>3</td><td>318</td></tr> <tr><td>4</td><td>258</td></tr> <tr><td>5</td><td>210</td></tr> <tr><td>6</td><td>138</td></tr> <tr><td>7</td><td>138</td></tr> <tr><td>8</td><td>108</td></tr> <tr><td>9</td><td>90</td></tr> <tr><td>P</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | Güç seviyesi | Kapanma süresi (dakika) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Güç seviyesi | Kapanma süresi (dakika) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Boost işlevi | <p>Boost işlevi, bir pişirme bölgesinde 5 dakikalık bir süre boyunca ek bir güç seviyesi sağlamak için kullanılabilir. Bu işlev büyük miktarlarda suyu kaynatmak için kullanışlıdır.</p> <p>Etkinleştirme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pişirme bölgelerinden birini seçin. - "9" seviyesine ulaşıncaya kadar "+" tuşuna basın. - Boost işlevini yeniden ayarlamak için tekrar basın - İlgili göstergə  gösterir. <p>Boost işlevi 5 dakikalık bir süreye programlıdır.</p> <p>Devre dışı bırakma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boost işlevi etkinken pişirme bölgelerinden birini seçin. - "-" basın. <p>İşlev ayrıca 5 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Çocuk güvenliği cihazı | <p>Bu işlev cihazın kazara çalışmasını önlüyor. Göstergə  gösterdiği zaman onay verilir. Bir bölge hala sıcaksa  ve  sırayla gösterilir.</p> <p>Etkinleştirme:</p> <p>Ocağı açın ve pişirme bölgelerinin hiçbirinin aktif olmadığından emin olun.</p> <ul style="list-style-type: none"> -  ve "-" tuşlarına aynı anda basıp bırakın. -  tuşuna yeniden basın. - Pişirme bölgesi göstergeleri  gösterir. <p>Geçici olarak devre dışı bırakma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aynı anda  ve "-" tuşuna basın ve bırakın. <p>Ocak açığının işlev devre dışı kalır. Ocağı kapatıp tekrar açarsanız, işlev etkin kalacaktır.</p> <p>Daimi olarak devre dışı bırakma:</p> <p>Ocağı açın ve pişirme bölgelerinin hiçbirinin aktif olmadığından emin olun.</p> <ul style="list-style-type: none"> -  ve "-" tuşlarına aynı anda basıp bırakın. - "-" tekrar basın. <p>İşlev devre dışı kalır. Ocağı kapatıp tekrar açarsanız, artık  gösterilmeyecektir.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Zamanlayıcı (genel) | <p>Zamanlayıcı, 1 ile 99 dakika arasında ayarlanabilen bir geri sayımcı baslatıcıdır. Ayarlanan sürenin sonunda, herhangi bir tuşa basılarak susturulabilen akustik bir sinyal duyulur. Pişirme bölgeleri zamanlayıcı işlevi sırasında bağımsız olarak çalışır.</p> <p>Etkinleştirme:</p> <p>Ocak açığken, pişirme bölgelerinin hiçbirinin etkin olmadığından emin olun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aynı anda "+" ve "-" tuşuna ve "-" tuşuna basın. - Zamanlayıcı göstergesinde "0 0" görünür. - "+" ve "-" birlikte basılarak süre ayarlanır. - 10 saniye boyunca hiçbir seye dokunmayın, ardından zamanlayıcı geri sayımı başlatır. Değer "0 0" olduğunda, "-" düğmesine basıldığında zaman 30 dakikaya ayarlanır. Önceden programlanmış bir değeri değiştirmek için bu işlemleri tekrarlayın. <p>Devre dışı bırakma:</p> <p>Ocak açığken, pişirme bölgelerinin hiçbirinin etkin olmadığından emin olun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aynı anda "+" ve "-" tuşlarına basın. - "0 0" ayarlamak için "+" ve "-" tuşlarını kullanın. - 10 saniye boyunca hiçbir seye dokunmayın. |
| Pişirme bölgesi zamanlayıcı | <p>Bu zamanlayıcı belirli bir pişirme bölgesini kapatmak için geri sayım başlatır ve 1 ile 99 dakika arasında ayarlanabilir. Bu süre zarfında pişirme bölgesi normal şekilde çalışacaktır. Pişirme bölgeleri bağımsızdır ve bu nedenle ayrı ayrı programlanabilir.</p> <p>Ayarlanan sürenin sonunda, herhangi bir tuşa basılarak susturulabilen akustik bir sinyal duyulur.</p> <p>Etkinleştirme:</p> <p>Ocak açığken, bir tencere üstündeyken ve pişirme bölgesi çalışırken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İstediğiniz pişirme bölgesini seçin ve arzu edilen gücü ayarlayın. - Aynı anda "+" ve "-" tuşlarına basın. - "0 0" gösteren zamanlayıcı göstergesi ve ilgili pişirme bölgesinin yanındaki nokta yanıp sönmeye başlar. - "+" ve "-" birlikte basılarak süre ayarlanır. - 10 saniye boyunca hiçbir seye dokunmayın, ardından zamanlayıcı geri sayımı başlatır. Değer "0" olduğunda, "-" düğmesine basıldığında zaman 30 dakikaya ayarlanır. Önceden programlanmış bir değeri değiştirmek için bu işlemleri tekrarlayın. <p>Zamanlayıcı her iki pişirme bölgesi için de kullanılabilir.</p> <p>Zamanlayıcı, ikisi arasındaki daha düşük olan geri sayımı gösterir.</p> <p>Devre dışı bırakma:</p> <p>Ocak açığken, bir tencere üstündeyken ve pişirme bölgesi çalışırken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - İstediğiniz pişirme bölgesini seçin. - Aynı anda "+" ve "-" tuşlarına basın. - "0 0" ayarlamak için "+" ve "-" tuşlarını kullanın. - 10 saniye boyunca hiçbir seye dokunmayın. |

9. PIŞİRME TABLOSU

| Güç seviyesi | Pişirme yöntemi | İçin kullanılacak |
|--------------|---|---|
| 1 | Çözülür, hafifçe ısıtılır | Tereyağı, çikolata, jöle, soslar |
| 2 | Çözülür, hafifçe ısıtılır | Tereyağı, çikolata, jöle, soslar |
| 3 | İsuya getirin | Pıriç |
| 4 | Uzun süreli pişirme, kıvamlaştırma, haşlama | Sebze, patates, soslar, meyve, balık |
| 5 | Uzun süreli pişirme, kıvamlaştırma, haşlama | Sebze, patates, soslar, meyve, balık |
| 6 | Uzun süreli pişirme, kavurma | Makarna, çorbalar, kızarmış et |
| 7 | Hafif kızartma | Rösti (patates kızartması), omlet, pane ve kızarmış yemekler, sosis |
| 8 | Kızartma ö bol yalda kızartma | Et, patates kızartması |
| 9 | Yüksek sıcaklıkta hızlı kızartma | Biftek |
| P | Hızlı ısıtma | Kaynar su |

10. GÜC YÖNETİMİ İŞLEVI



Bu ürün elektronik kontrollü güç yönetimi işlevi ile donatılmıştır.

Şekle bakın.

Bu işlev, pişirme bölgeleri 1 ve 2 arasında maksimum 3700 W'lık güç dağıtımını kontrol ederek güç dağıtımını optimize eder ve sistemi aşırı yüklenmeden kaçırır.

Maksimum güç seviyesinde ocak - işlev, kullanılan pişirme bölgeleri arasında gücü böler ve gerekirse bir pişirme bölgесinin gücünü otomatik olarak azaltır (son komuta en yüksek öncelik atanır).

Güç sınırlamalı ocak - işlev, pişirme bölgeleri arasındaki güc böler ve bir pişirme bölgесinin ısısının sınırı aşılacak şekilde bir güç ayarlanamanıza engel olur (belirli bir pişirme bölgесinin gücünü artırmak için, diğer için ayarlanmış güç seviyesini manuel olarak azaltmak gereklir).

Örneğin:

Pişirme bölgesi 1 için ek güç seviyesi (boost) (P) seçilirse, pişirme bölgesi 2'nin güç seviyesi bu esnada 9'u aşamaz ve otomatik olarak sınırlanır.

11. TENCERE KULLANMA REHBERİ

Hangi tencelerler kullanılmalı?

Sadece induksiyon ocaklarında kullanıma uygun ferromanyetik malzemeden yapılmış tencere kullanın:

- dökme demir

- emaye çelik
- karbon çeliği
- paslanmaz çelik (tamamen olmayabilir)
- ferromanyetik kaplamalı alüminyum veya ferromanyetik plakalı taban

Bir tencerenin uygunluğunu belirlemek için ~~W~~ simbolünün mevcut olup olmadığını kontrol edin (genellikle tabana damgalanmıştır). Ayrıca tencerenin tabanına bir mıknatıs da yaklaştırabilirsiniz. Bağlı kalırsa, tencere induksiyon ocağında kullanıma uygundur.

Optimum verimliliği sağlamak için, daima ısısı eşit olarak dağıtabilen düz tabanlı tenceler kullanın. Mükemmel derecede düz olmayan bir taban, güç ve ısı iletimini etkileyebilir.

Tenceler nasıl kullanılmalı

Farklı pişirme bölgeleri için minimum tencere/tava çapı.

Ocağın düzgün çalıştığından emin olmak için, tencere ocak yüzeyinde belirtilen bir veya daha fazla referans noktasından birini kaplamalı ve belirtilen minimum uygun çapta olmalıdır.

Daima tencerenin tabanının çapına en uygun pişirme bölgесini kullanın.

| Pişirme bölgeleri | Tencere tabanının çapı | |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Ø min (önerilen) | Ø maks (önerilen) |
| Sağ arka | 110 mm | 200 mm |
| Sağ ön | 110 mm | 145 mm |
| Sol arka | 110 mm | 190 mm |
| Sol ön | 110 mm | 190 mm |

Boş veya ince tabanlı tencere / tavalar

Ocakta boş veya ince tabanlı tencere / tava kullanmayın; bu, sıcaklığı kontrol etmenizi veya ocağın yüzeyine zarar verme riskiyle birlikte sıcaklığı çok yüksekse pişirme bölgесini otomatik olarak kapatmanızı engeller.

Bu gerçekleşirse, hiçbir şeye dokunmayın ve tüm bileşenlerin soğumasını bekleyin.

Bir hata mesajı görünürse, "Sorun Giderme" bölümüne bakın.

İpuçları / öneriler

İşletim sırasında sesler

Bir pişirme bölgesi etkinleştirildiğinde, kisa bir uğultu duyulabilir. Bu özellik cam

seramik pişirme bölgelerine özgüdür ve cihazın çalışmasını veya servis ömrünü etkilemez. Gürültü kullanılan tencereye bağlı olabilir. Ciddi sorun oluşursa, tencereyi değiştirmek yararlı olabilir.

12. SORUNLARIN GİDERİLMESİ

| Hata kodu | Tanım | Arızanın olası nedeni | Çözüm |
|--|--|---|---|
| ER03 | Ocak 10 saniye sonra kapanır. | Tuşlara sürekli basıldığı alglandı. Kumanda panelinin üstünde su veya tencere var. | Suyu veya tencereyi cam seramik yüzeyden ve kumanda panelinden çıkarın. |
| ER21 | Ocak kapanır. | Elektronik bileşenlerin iç sıcaklığı çok yüksek. | Ocağın soğumasını bekleyin. Ocakta, yeterince havalandırma olup olmadığını kontrol edin. Hata devam ederse, Yetkili Servisle bağlantı kurun. |
| E2 | İlgili pişirme bölgesi kapanır. | Tencere boş veya uygun değil. Tencerenin veya cam seramik yüzeyin sıcaklığı çok yüksek. Elektronik bileşenlerin sıcaklığı çok yüksek. | Ocağın soğumasını bekleyin. Uygun bir tencere kullanın. Boş tencereleri ısıtmayın. |
| E3 | İlgili pişirme bölgesi kapanır. | Tencere uygun değil. Tencere manyetik özelliklerini kaybetmiş ve induksiyonlu ocağa zarar verebilir. | Uygun bir tencere kullanın. Bu hata 8 sn sonra otomatik olarak iptal edilir ve pişirme bölgesi yeniden kullanılabilir. Başka hatalar varsa, tencerenin değiştirilmesi gereklidir. Hata devam ederse, Yetkili Servisle bağlantı kurun. |
| E6 | Pişirme bölgesi açılmıyor. | Besleme gerilimi ve / veya frekansı aralık dışında. | Şebeke gerilimini ve/veya frekansını kontrol edin. Gerekirse, Yetkili Servisle bağlantı kurun. |
| E8 | Pişirme bölgeleri kapanıyor. | Fan arızası. Fan tozları veya liflerle tikanmış. | Fanı temizleyin ve muhtemel yabancı cisimleri giderin. Hata devam ederse, Yetkili Servisle bağlantı kurun. |
| EH | İlgili pişirme bölgesi kapanır. | Pişirme bölgesi sıcaklık sensörü bloke olmuş. Ocak açıldıktan sonra yeterli sıcaklık değişimi algılanmıyor. | Ocağı kapatın, soğuduktan sonra yeniden açın. Hata devam ederse, Yetkili Servisle bağlantı kurun. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Ocağı güç kaynağından ayıran. Birkaç saniye bekleyin, ardından ocağı güç kaynağına tekrar bağlayın. Sorun devam ederse, servis merkezine başvurun ve ekranda görünen hata kodunu belirtin. | | |

13. TEKNİK VERİLER

| Ürün Tipi | Birim | Değer | |
|-----------|----------------------|--------------|-----|
| | | Entegre ocak | |
| Boyutları | Genişlik | mm | 580 |
| | Derinlik | mm | 520 |
| | Yükseklik min./maks. | mm | 54 |

| Parametre | Değer |
|----------------------------|--|
| Besleme gerilimi / frekans | 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Cihazın ağırlığı | 8,8 kg |

14. OCAĞIN ENERJİ VERİMİ

| | |
|---|--|
| Pişirme bölgesi sayısı | 4 |
| Pişirme teknolojisi | İndüksiyon |
| Pişirme bölgesinin boyutları | Sol ön Ø 160 mm Sol arka Ø 160 mm Sağ arka Ø 200 mm Sağ ön Ø 145 mm |
| Pişirme bölgesi enerji tüketimi | Sol ön 187 Wh/kg Sol arka 187 Wh/kg Sağ ön 185 Wh/kg Sağ arka 181 Wh/kg |
| Ocağın enerji tüketimi (elektrikli işlev) | 185 Wh/kg |

15. ÇEVREYLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

Ev aletlerinin bertarafı

Ürünün veya ambalajının üzerindeki  simbolü, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Ürün, elektrikli ve elektronik bileşenlerin geri dönüşümünde uzmanlaşmış bir merkezde bertaraf edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha edildiğinden emin olunması, çevre ve sağlık için uygun olmayan bertaraftan kaynaklanabilecek olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, belediye yetkilileri, yerel atık imha servisi veya ürünün satın alıldığı mağaza ile temasla geçin.

Ambalaj malzemelerinin bertarafı

 simbolünü taşıyan malzemeler geri dönüştürülebilirler. Ambalaj malzemelerini geri dönüşüme özel toplama konteynerlerine atın.

Enerji Tasarrufu

Aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak pişirme sırasında günlük enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

- Suyu ısırırken sadece gerekli miktarı kullanın.
- Mümkünse tencereleri daima kapakla kapatın.
- Pişirme bölgesini etkinleştirmeden önce tencereyi yerleştirin.
- Daha küçük tencereleri daha küçük pişirme bölgelerine yerleştirin.
- Tencereleri doğrudan pişirme bölgesinin ortasına yerleştirin.
- Yiyecekleri sıcak tutmak veya eritmek için artık ısı kullanın.

16. UYGUNLUK

66/2014 sayılı yönetmelik uyarınca ürün bilgisi

Referans Standartları:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Bu cihaz, AET Direktiflerine uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve pazarlanmıştır.

"Teknik veriler ürünün altında bulunan veri plakasında bulunmaktadır."

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

(i) Για την ασφάλειά σας και για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή, ακόμη και σε περίπτωση παραχώρησης ή μεταφοράς σε τρίτους. Είναι σημαντικό οι χρήστες να γνωρίζουν όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας της συσκευής. Αυτές οι μονάδες εστιών διαθέτουν επαγγελματικά συστήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οδηγιών EMC και EMF και δεν πρέπει να δημιουργούν παρεμβολές με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα. Τα άτομα που έχουν βηματοδότη ή άλλα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός ευαισθησίας στις παρεμβολές.

⚠ Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο τεχνικό. Προτού προβείτε στην εκτέλεση της ηλεκτρικής σύνδεσης, διαβάστε την ενότητα ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.

Για τις συσκευές με καλώδιο τροφοδοσίας, οι ακροδέκτες ή η διατομή των αγωγών μεταξύ της στερέωσης του καλωδίου και των ακροδεκτών πρέπει να είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν την αφαίρεση του αγωγού υπό τάση ανάντη του καλωδίου γείωσης σε περίπτωση που προεξέχει από τη στερέωση.

- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά λόγω ακατάληλης εγκατάστασης ή χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του δίκτυου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που είναι στερεωμένη στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Τα συστήματα διακοπής πρέπει να εγκατασταθούν στη μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις καλωδίωσης.
- Για τις συσκευές Κατηγορίας I, ελέγχετε ότι το οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας διαθέτει κατάλληλη σύνδεση γείωσης.
- Συνδέστε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας πολυπολικό διακόπτη.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να αποφεύγονται οποιεσδήποτε καταστάσεις κινδύνου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες και τα άλλα σιδερένια εξαρτήματα που συνοδεύουν τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τοποθέτηση των βιδών και των συστημάτων στερέωσης όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται από έναν ενήλικα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες ψυχοσωματικές-αισθητηριακές ικανότητες και από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν επιβλέπονται και έχουν εκπαιδευθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες ψυχοσωματικές-αισθητηριακές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εφόσον ε-

πιβλέπονται και έχουν εκπαιδευθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα ακάλυπτα μέρη αποκτούν πού υψηλές θερμοκρασίες κατά τη χρήση.

Προσέξτε να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.

Μην αφήνετε να πλησιάσουν παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, εκτός και αν επιτηρούνται συνεχώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η επιφάνεια έχει ραγίσει, σβήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή μέρη του σώματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Μην ακουμπάτε στην επιφάνεια της μονάδας εστιών μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια, καθώς μπορούν να υπερθερμανθούν.
- Χρησιμοποιείτε το σχετικό κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα εστιών μετά τη χρήση. Μην εμπιστεύεστε τους αισθητήρες των σκευών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο να αφήνετε ανεπιτήρητη τη μονάδα εστιών όταν χρησιμοποιείτε λάδι ή λιπαρές ου-

σίες, διότι μπορεί να προκληθεί κίνδυνος και να εκδηλωθεί φωτιά. Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να σβήσετε τυχόν φωτιά με νερό, αλλά σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τις φλόγες π.χ. με ένα κάλυμμα ή μια αντιπυρική κουβέρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία του μαγειρέματος πρέπει να γίνεται υπό επιτήρηση. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να επιτηρείται διαρκώς.

- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να τίθεται σε λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με εξωτερικό σύστημα τηλεχειρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αποσύνδεσή της από την ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω διακόπτη με άνοιγμα μεταξύ των επαφών (3 mm) που να διασφαλίζει την πλήρη αποσύνδεση σε συνθήκες υπερφόρτωσης κατηγορίας III.
- Η συσκευή ποτέ δεν πρέπει να εκτίθεται στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο).
- Φυλάσσετε τις συσκευασίες μακριά από παιδιά και οικιακά ζώα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη απευθείας στην πρίζα του ρεύματος.


- Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες, πολύπτριζα ή προεκτάσεις για να συνδέσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Οι φριτέζες πρέπει να επιτηρούνται διαρκώς κατά τη διάρκεια της χρήσης: το καυτό λάδι ενδέχεται να πάρει φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με εξωτερικό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Η συσκευή ποτέ δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από διακοσμητική πόρτα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή της.
- Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή, γιατί μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Μην ακουμπάτε κατσαρόλες και τηγάνια στο άκρο, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στις συνδέσεις σιλικόνης.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τη διαδικασία εγκατάστασης είναι υποχρεωτική η τήρηση της νομοθεσίας, των διατάξεων, των οδηγιών και των κανόνων (κανονισμοί για την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σωστή ανακύκλωση των υλικών κ.λπ.) που ισχύουν στη χώρα χρήσης!

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, συμβουλεύθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Μην χρησιμοποιείτε σφραγιστικό σιλικόνης μεταξύ της συσκευής και της επιφάνειας εργασίας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος κάτω από τη μονάδα εστιών είναι επαρκής για την κυκλοφορία του αέρα. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Το κάτω μέρος της συσκευής μπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη πάνω από συρτάρια, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί πυρίμαχο κάλυμμα διαχωρισμού κάτω από τη συσκευή για να εμποδίζεται η πρόσβαση στο κάτω μέρος. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Ο αερισμός της συσκευής πρέπει να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Δημιουργήστε ένα μπροστινό άνοιγμα τουλάχιστον 28 cm² στο έπιπλο κουζίνας όπου πρέπει να τοποθετηθεί η μονάδα εστιών ώστε το προϊόν να μπορεί να αερίζεται σωστά.



Απαιτήσεις του επίπλου κουζίνας

- Αν η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε εύφλεκτα υλικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες και οι κανονισμοί που αφορούν τις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης και οι κανόνες πυρασφαλείας.
- Για τις εντοιχιζόμενες μονάδες, τα στοιχεία (από πλαστικό υλικό και ξύλο καπλαμά) πρέπει να τοποθετούνται με θερμοανθεκτικές κόλλες (ελάχ. 85 °C): η χρήση μη κατάλληλων υλικών και κολλών μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις ή αποκολλήσεις των στοιχείων.
- Επιτρέπεται η χρήση προφίλ από μασίφ ξύλο γύρω από την επιφάνεια εργασίας πίσω από τη συσκευή, υπό τον όρο ότι οι ελάχιστες αποστάσεις να ανταποκρίνονται πάντα με τις υποδείξεις των σχεδίων εγκατάστασης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης.
- Αν δεν υπάρχει φούρνος κάτω από τη μονάδα εστιών, εγκαταστήστε ένα κάλυμμα διαχωρισμού κάτω από τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.


3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εγκεκριμένο εγκαταστάτη.

- Πριν κάνετε τις συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου τροφοδοσίας. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος της μονάδας εστιών.
- Ακολουθήστε το σχεδιάγραμμα σύνδεσης (στο κάτω μέρος της μονάδας εστιών).
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που παρέχονται από το Σέρβις.
- Η συσκευή διαθέτει καλώδιο σύνδεσης.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, αντικαταστήστε το με το κατάλληλο γνήσιο ανταλλακτικό. Επικοινωνήστε με το Σέρβις.

Προσοχή! Δεν επιτρέπονται συγκολλήσεις στα καλώδια!


Ηλεκτρική σύνδεση



- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Η συσκευή αυτή διαθέτει σύνδεση τύπου «Y» με καλώδιο τύπου H05V2V2-F. Ελάχ. διατομή αγωγών: 5x2,5 mm².
- Για την πρόσβαση στους ακροδέκτες σύνδεσης πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα του κουτιού ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης (τάση, μέγιστη ισχύς και ένταση) είναι συμβατά με τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα (σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς για την τάση δικτύου που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο).


Σχεδιάγραμμα σύνδεσης

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|-------------------|
| L | Μαύρο |
| L | Καφέ |
| N | Μπλε |
| N | Γκρι |
| ⊕ | Κίτρινο / Πράσινο |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|-------------------|
| L1 | Καφέ |
| L2 | Μαύρο |
| N | Μπλε |
| N | Γκρι |
| ⊕ | Κίτρινο / Πράσινο |




220V - 240V 2N ~



| | |
|----|-------------------|
| L1 | Καφέ |
| L2 | Μαύρο |
| N | Μπλε |
| N | Γκρι |
| ⊕ | Κίτρινο / Πράσινο |



Εισάγετε διακλαδωτές ρεύματος ανάμεσα στους ακροδέκτες όπως φαίνεται στην εικόνα



4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά σφουγγαράκια, σύρμα, υδροχλωρικό οξύ ή άλλα προϊόντα που μπορούν να χαράζουν ή να αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια.
- Μην καταναλώνετε ενδεχόμενα υπολείμματα τροφής που έχουν πέσει ή συσσωρευτεί πάνω στην επιφάνεια και στα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία της μονάδας εστιών.

- Σβήνετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης.
- Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε την απανθράκωση των υπολειμμάτων τροφών. Είναι πολύ πιο δύσκολο να αφαιρέσετε ξεραμένες ή καμένες βρωμιές.
- Για να αφαιρέσετε την καθημερινή βρωμιά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι με το κατάλληλο απορρυπαντικό. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τα απορρυπαντικά που πρέπει να χρησιμοποιείτε. Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών.
- Καθαρίζετε τις ξεραμένες βρωμιές, π.χ. γάλα που ζεχείλισε κατά τον βρασμό, με μια ξύστρα για κεραμικές εστίες όσο η μονάδα εστιών είναι ακόμα ζεστή. Τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τις ξύστρες που πρέπει να χρησιμοποιείτε.
- Καθαρίζετε τα υπολείμματα τροφών που περιέχουν ζάχαρη, π.χ. λεκέδες βρασμένης μαρμελάδας, με μια ξύστρα για κεραμικές εστίες όσο η μονάδα εστιών είναι ακόμα ζεστή. Αυτά τα υπολείμματα, αν δεν τα καθαρίσετε, μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
- Αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα λιωμένου πλαστικού με μια κατάλληλη ξύστρα για κεραμικές εστίες όσο η μονάδα εστιών είναι ακόμα ζεστή. Αυτά τα υπολείμματα, αν δεν τα καθαρίσετε, μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
- Αφαιρείτε τις κηλίδες αλάτων χρησιμοποιώντας μικρή ποσότητα καθαριστικού για άλατα, π.χ. ξύδι ή χυμό λεμονιού, αφού κρυώσει η μονάδα εστιών. Στη συνέχεια καθαρίστε και πάλι με ένα υγρό πανί.
- Μην κόβετε και μην ετοιμάζετε τα τρόφιμα πάνω στην επιφάνεια και αποφύγετε τις πτώσεις σκληρών αντικειμένων. Μην σέρνετε κατσαρόλες ή άλλα σκεύη πάνω στην επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.

Συντήρηση και επισκευές

- Η συντήρηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από τους τεχνικούς του Σέρβις.
- Τα ελαπτωματικά καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από τους τεχνικούς του Σέρβις.

Σε περίπτωση βλάβης, προσπαθήστε να βρείτε μια λύση ακολουθώντας τις υποδείξεις στον Οδηγό επίλυσης προβλημάτων. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Σέρβις.

Όταν επικοινωνείτε με το Σέρβις παρακαλείστε να δηλώνετε τις ακόλουθες πληροφορίες:


- τύπος βλάβης
- μοντέλο συσκευής (Art./Cod.)
- σειριακός αριθμός (S.N.)

Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της συσκευής ή εγκατάστασης που δεν έγινε από εγκεκριμένο εγκαταστάτη, μπορεί ενδεχομένως να χρειαστεί να πληρώσετε την επίσκεψη του τεχνικού του Σέρβις ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διάταξη της επιφάνειας μαγειρέματος



| | |
|---|--|
| 1 | Μονή ζώνη μαγειρέματος (160 mm) 1400 W, με λειτουργία Booster 2100 W |
| 2 | Μονή ζώνη μαγειρέματος (160 mm) 1400 W, με λειτουργία Booster 2100 W |
| 3 | Μονή ζώνη μαγειρέματος (200 mm) 2300 W, με λειτουργία Booster 3000 W |
| 4 | Μονή ζώνη μαγειρέματος (145 mm) 1400 W, με λειτουργία Booster 1850 W |
| 5 | Πίνακας ελέγχου |

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ανίχνευση παρουσίας σκεύους

Κάθε ζώνη μαγειρέματος διαθέτει ένα σύστημα που ανιχνεύει την παρουσία ενός σκεύους στη μονάδα εστιών.


Το σύστημα ανίχνευσης μπορεί να αναγνωρίσει σκεύη με σιδηρομαγνητική βάση κατάλληλη για χρήση σε επαγγελματικές μονάδες εστιών.

Αν το σκεύος απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο σκεύος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας

Η ένδειξη της υπολειπόμενης θερμότητας είναι μια λειτουργία ασφαλείας που υποδηλώνει ότι η επιφάνεια της ζώνης μαγειρέματος βρίσκεται ακόμη σε θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση με 50 °C και μπορεί συνεπώς να προκαλέσει εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με γυμνά χέρια. Το αντίστοιχο ψηφίο της ζώνης μαγειρέματος εμφανίζει την ένδειξη .

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ



| | |
|---|--|
| 1 | Αναμμένο/Σβηστό |
| 2 | Ένδειξη επιπέδου ισχύος |
| 3 | Πλήκτρο επιλογής της ζώνης μαγειρέματος |
| 4 | Επιπέδο ισχύος / Έλεγχος του χρονοδιακόπτη |
| 5 | Ένδειξη του χρόνου μαγειρέματος |

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μετά την πρώτη σύνδεση της συσκευής στο οικιακό δίκτυο τροφοδοσίας, ο εγκαταστάτης πρέπει να ρυθμίσει την ισχύ των ζωνών μαγειρέματος ανάλογα με τις

πραγματικές δυνατότητες της οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Αν αυτό δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να ενεργοποιήσει απευθείας τη μονάδα εστιών πιέζοντας το ① ή, διαφορετικά, να εφαρμόσει τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια για πρόσβαση στο μενού.

- Συνδέστε τη μονάδα εστιών στο οικιακό δίκτυο.
- Όλα τα ψηφία ανάβουν για λίγα δευτερόλεπτα.
- Μόλις τα ψηφία σβήσουν, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα επιλογής της μονάδας εστιών **ΠΛΗΚΤΡΑ** και κρατήστε τα πατημένα επί 5 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση στα ψηφία του χρονοδιακόπτη.
- Χρησιμοποιήστε τα “+” και “-” για να επιλέξετε την κατάλληλη κατανάλωση ισχύος, σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.
- Πιέστε και πάλι τα πλήκτρα επιλογής της μονάδας εστιών και κρατήστε τα πατημένα επί 5 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

| KW | Σημειώσεις |
|-----|-----------------------------|
| 7,4 | Αρχική εργοστασιακή ρύθμιση |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



- ◎ +




| <p>Λειτουργία περιορισμού ισχύος/χρόνου</p> | <p>Αυτή η λειτουργία ασφαλείας, σας επιτρέπει να σβήσετε μια ζώνη μαγειρέματος που δεν έχει υποστεί μεταβολές για κάποιο χρονικό διάστημα.</p> <p>Πίνακας χρόνων σβησίματος:</p> <table border="1" data-bbox="258 150 1042 446"> <thead> <tr> <th>Επίπεδο ισχύος</th><th>Χρόνος απενεργοποίησης (λεπτά)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>516</td></tr> <tr><td>2</td><td>402</td></tr> <tr><td>3</td><td>318</td></tr> <tr><td>4</td><td>258</td></tr> <tr><td>5</td><td>210</td></tr> <tr><td>6</td><td>138</td></tr> <tr><td>7</td><td>138</td></tr> <tr><td>8</td><td>108</td></tr> <tr><td>9</td><td>90</td></tr> <tr><td>P</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | Επίπεδο ισχύος | Χρόνος απενεργοποίησης (λεπτά) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|--|--|----------------|--------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Επίπεδο ισχύος | Χρόνος απενεργοποίησης (λεπτά) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Λειτουργία Boost</p> | <p>Η λειτουργία Boost μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ένα επίπεδο πρόσθιτης ισχύος σε μια ζώνη μαγειρέματος για διάστημα 5 λεπτών. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για το βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού.</p> <p>Ενεργοποίηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε μία από τις ζώνες μαγειρέματος. - Πιέστε “+” μέχρι να εμφανιστεί το επίπεδο “9”. - Πιέστε και πάλι για να ρυθμίστε τη λειτουργία Boost - Το αντίστοιχο ψηφίο εμφανίζει την ένδειξη . <p>Η λειτουργία Boost είναι προγραμματισμένη για διάστημα 5 λεπτών.</p> <p>Απενεργοποίηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε μία από τις ζώνες μαγειρέματος με τη λειτουργία Boost ενεργοποιημένη. - Πιέστε “-”. <p>Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Σύστημα ασφαλείας για παιδιά</p> | <p>Η λειτουργία αυτή δεν επιτρέπει την κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής. Η επιλογή επιβεβαιώνεται όταν το ψηφίο εμφανίζει την ένδειξη . Αν μια ζώνη είναι ακόμα ζεστή, τα  - Πιέστε ταυτόχρονα  και “-” και μετά αφήστε τα. - Πιέστε ξανά . - Τα ψηφία των ζωνών μαγειρέματος εμφανίζουν την ένδειξη . <p>Προσωρινή απενεργοποίηση:</p> <p>Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο  και το πλήκτρο “-” και μετά αφήστε τα.</p> <p>Η λειτουργία απενεργοποιείται με τη μονάδα εστιών αναμμένη. Αν σβήσετε και ανάψετε και πάλι τη μονάδα εστιών, η λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη.</p> <p>Μόνιμη απενεργοποίηση:</p> <p>Ενεργοποιήστε τη μονάδα εστιών και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες ζώνες μαγειρέματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πιέστε ταυτόχρονα  και “-” και μετά αφήστε τα. - Πιέστε και πάλι “-”. <p>Η λειτουργία απενεργοποιείται. Αν σβήσετε και ανάψετε και πάλι τη μονάδα εστιών, δεν εμφανίζεται πλέον η ένδειξη .</p> </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Χρονοδιακόπτης (γενικός) | <p>Ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση που μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 99 λεπτά. Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα που μπορείτε να σταματήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.</p> <p>Οι ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν αυτόματα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.</p> <p>Ενεργοποίηση: Με τη μονάδα εστιών αναμμένη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες ζώνες μαγειρέματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο “+” και το πλήκτρο “-”. - Το ψηφίο του χρονοδιακόπτη εμφανίζει την ένδειξη “0 0”. - Ρυθμίστε τον χρόνο χρησιμοποιώντας “+” και “-”. - Μην αγγίξετε κανένα χειριστήριο επί 10 δευτερόλεπτα, μετά την πάροδο των οποίων ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. <p>Όταν η πιμή είναι “0 0”, πιέζοντας “-” ρυθμίζετε το χρόνο στα 30 λεπτά. Για να αλλάξετε μια ήδη προγραμματισμένη τιμή, επαναλάβετε αυτές τις διαδικασίες.</p> <p>Απενεργοποίηση: Με τη μονάδα εστιών αναμμένη, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ενεργοποιημένες ζώνες μαγειρέματος.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πιέστε ταυτόχρονα “+” και “-”. - Ρυθμίστε “0 0” χρησιμοποιώντας τα “+” και “-”. - Μην αγγίξετε κανένα χειριστήριο επί 10 δευτερόλεπτα. |
| Χρονοδιακόπτης των ζωνών μαγειρέματος | <p>Αυτός ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση για το σθήσιμο μιας συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος και μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 99 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η ζώνη μαγειρέματος θα λειτουργεί κανονικά. Οι ζώνες μαγειρέματος είναι αυτόνομες και επομένων μπορούν να προγραμματιστούν χωριστά.</p> <p>Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα που μπορείτε να σταματήσετε πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.</p> <p>Ενεργοποίηση: Με τη μονάδα εστιών αναμμένη, ένα σκεύος στη θέση του και τη ζώνη μαγειρέματος σε λειτουργία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος και ρυθμίστε την επιθυμητή ισχύ. - Πιέστε ταυτόχρονα “+” και “-”. - Το ψηφίο του χρονοδιακόπτη που εμφανίζει την ένδειξη “0 0” και το σημείο δίπλα στην αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος αρχίζουν να αναβοσθήνουν. - Ρυθμίστε τον χρόνο χρησιμοποιώντας “+” και “-”. - Μην αγγίξετε κανένα χειριστήριο επί 10 δευτερόλεπτα, μετά την πάροδο των οποίων ο χρονοδιακόπτης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση. <p>Όταν η πιμή είναι “0 0”, πιέζοντας “-” ρυθμίζετε το χρόνο στα 30 λεπτά. Για να αλλάξετε μια ήδη προγραμματισμένη τιμή, επαναλάβετε αυτές τις διαδικασίες. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί και για τις δύο ζώνες μαγειρέματος. Ο χρονοδιακόπτης θα εμφανίσει τον μικρότερο χρόνο που απομένει μεταξύ των δύο.</p> <p>Απενεργοποίηση: Με τη μονάδα εστιών αναμμένη, ένα σκεύος στη θέση του και τη ζώνη μαγειρέματος σε λειτουργία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος. - Πιέστε ταυτόχρονα “+” και “-”. - Ρυθμίστε “0 0” χρησιμοποιώντας τα “+” και “-”. - Μην αγγίξετε κανένα χειριστήριο επί 10 δευτερόλεπτα. |

9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

| Επίπεδο ισχύος | Μέθοδος μαγειρέματος | Χρήση για |
|----------------|--|---|
| 1 | Λιώσιμο, ελαφρύ ζέσταμα | Βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνη, σάλτσες |
| 2 | Λιώσιμο, ελαφρύ ζέσταμα | Βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνη, σάλτσες |
| 3 | Ζέσταμα | Ρύζι |
| 4 | Μαγείρεμα διαρκείας, συμπύκνωση, σιγοβράσιμο | Λαχανικά, πατάτες, σάλτσες, φρούτα, ψάρι |
| 5 | Μαγείρεμα διαρκείας, συμπύκνωση, σιγοβράσιμο | Λαχανικά, πατάτες, σάλτσες, φρούτα, ψάρι |
| 6 | Μαγείρεμα διαρκείας, σιγοψήσιμο | Συμπαρικά, σούπες, βραστό κρέας |
| 7 | Ελαφρύ πηγάνισμα | Τηγανητές (πηγανίτες) πατάτες, ομελέτες, παναρισμένα και τηγανητά φαγητά, λουκάνικο |
| 8 | Τηγάνισμα, τηγάνισμα με εμβάπτιση | Κρέας, τηγανιτές πατάτες |
| 9 | Γρήγορη τηγάνισμα σε υψηλή θερμοκρασία | Μπριζόλες |
| P | Γρήγορη θέρμανση | Βράσιμο νερού |

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



Το προϊόν αυτό διαθέτει λειτουργία διαχείρισης της ισχύος με ηλεκτρονικό έλεγχο.

Δείτε την εικόνα.

Η λειτουργία αυτή ελέγχει την παροχή της μέγιστης ισχύος των 3700 W στις ζώνες μαγειρέματος 1 και 2, βελτιστοποιώντας την κατανομή της ισχύος και αποτρέποντας καταστάσεις υπερφόρτωσης του συστήματος.

Μονάδα εστιών στο μέγιστο επίπεδο ισχύος - η λειτουργία κατανέμει την ισχύ στις ζώνες μαγειρέματος και αυτομάτως μειώνει την ισχύ μιας ζώνης μαγειρέματος, όταν είναι αναγκαίο (η προτεραιότητα αποδίδεται στην τελευταία χρονικά εντολή).

Μονάδα εστιών με περιορισμό ισχύος - η λειτουργία κατανέμει την ισχύ στις ζώνες μαγειρέματος, εμποδίζοντας επιλογές ισχύος μιας ζώνης μαγειρέματος σε ένα επίπεδο μεγαλύτερο από το όριο αυτό (για να αυξήσετε την ισχύ μιας συγκεκριμένης ζώνης μαγειρέματος, πρέπει να μειώσετε χειροκίνητα το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος στην άλλη ζώνη).

Παράδειγμα:

Αν για τη ζώνη μαγειρέματος 1 επιλέξετε την πρόσθετη ισχύ (boost) (P), η ζώνη μαγειρέματος 2 δεν μπορεί να υπερβεί ταυτοχρόνως το επίπεδο ισχύος 9 και περιορίζεται αυτομάτως.

11. ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

Ποια σκεύη να χρησιμοποιείτε

Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με βάση από κατάλληλο σιδηρομαγνητικό υλικό για επαγγελματικές εστίες:

- χυτοσίδηρος
- επισματωμένος χάλυβας
- ανθρακούχος χάλυβας
- ανοξείδωτο χάλυβας (ακόμη και μη εξ ολοκλήρου)
- αλουμίνιο με σιδηρομαγνητική επένδυση ή βάση με σιδηρομαγνητική πλάκα

Για να διαπιστώσετε την καταλληλότητα ενός σκεύους, ελέγχετε αν υπάρχει το σύμβολο (συνήθως τυπωμένο στη βάση). Μπορείτε επίσης να πλησιάσετε έναν μαγνήτη στη βάση του σκεύους. Αν παραμείνει κολλημένος, σημαίνει ότι το σκεύος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικές εστίες.

Για να διασφαλίζετε την ιδανική απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα σκεύη με επίπεδη βάση που κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα. Αν η βάση δεν είναι απόλυτα επίπεδη, μπορεί να επηρεάσει την επαγγηγή της ισχύος και της θερμότητας.

Τρόπος χρήσης των σκευών

Ελάχιστη διάμετρος της κατσαρόλας/του τηγανιού για τις διαφορετικές ζώνες μαγειρέματος.

Για να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της μονάδας εστιών, το σκεύος πρέπει να καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα σημεία αναφοράς που είναι τυπωμένα στην επιφάνεια της μονάδας εστιών και πρέπει να έχει την κατάλληλη ελάχιστη διάμετρο.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη μαγειρέματος που πλησιάζει περισσότερο στη διάμετρο της βάσης του σκεύους.

| Ζώνες μαγειρέματος | Διάμετρος βάσης του σκεύους |
|--------------------|---|
| | Ø ελάχ. (συνιστάται) Ø μέγ. (συνιστάται) |

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Πίσω δεξιά | 110 mm | 200 mm |
| Μπροστά δεξιά | 110 mm | 145 mm |
| Πίσω αριστερά | 110 mm | 190 mm |
| Μπροστά αριστερά | 110 mm | 190 mm |

Κενές κατσαρόλες/τηγάνια ή με λεπτή βάση

Μην χρησιμοποιείτε στη μονάδα εστιών κενές κατσαρόλες/τηγάνια ή σκεύη με λεπτή βάση, καθώς αυτό δεν επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας ή το αυτόματο σβήσιμο της ζώνης μαγειρέματος όταν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή, με κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο σκεύος ή στην επιφάνεια της μονάδας εστιών. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, μην αγγίζετε τίποτα και περιμένετε να κρυώσουν όλα τα εξαρτήματα.

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, συμβουλευτείτε την ενότητα “Επίλυση προβλημάτων”.

Συμβουλές/συστάσεις

Θόρυβοι κατά τη λειτουργία

Όταν ενεργοποιείτε μια ζώνη μαγειρέματος, μπορεί να ακούσετε έναν σύντομο βόμβο. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό για τις κεραμικές εστίες και δεν επιτρέπει τη λειτουργία ή τη διάρκεια ζώνης της συσκευής. Ο θόρυβος μπορεί εξαρτάται από το σκεύος που χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση παρουσίας ενοχλητικού θορύβου, ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση του σκεύους.

12. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| Κωδικός σφάλματος | Περιγραφή | Πιθανή αιτία του σφάλματος | Λύση |
|-------------------|--|--|--|
| ER03 | Η μονάδα εστιών σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα. | Ανιχνεύτηκε συνεχής ενεργοποίηση των πλήκτρων. Νερό ή σκεύος πάνω στον πίνακα των χειριστηριών. | Σκουπίστε το νερό ή απομακρύνετε το σκεύος από την κεραμική επιφάνεια και τον πίνακα χειριστηρίων. |
| ER21 | Η μονάδα εστιών σβήνει. | Υπερβολική εσωτερική θερμοκρασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. | Αφήστε την επιφάνεια μαγειρέματος να κρυώσει. Ελέγχετε αν η μονάδα εστιών αερίζεται επαρκώς. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις. |
| E2 | Η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος σβήνει. | Άδειο ή μη κατάλληλο σκεύος. Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία του σκεύους ή της υαλοκεραμικής επιφάνειας. Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. | Αφήστε την επιφάνεια μαγειρέματος να κρυώσει. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σκεύος. Μην ζεστάνετε άδεια σκεύη. |
| E3 | Η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος σβήνει. | Μη κατάλληλο σκεύος. Το σκεύος χάνει τις μαγνητικές ιδιότητές του καί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα των επαγγειλικών εστιών. | Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σκεύος. Το σφάλμα ακυρώνεται αυτόματα μετά από 8 δευτ. και η ζώνη μαγειρέματος μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση περαιτέρω σφαλμάτων θα πρέπει να αντικαταστήσετε το σκεύος. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις. |
| E6 | Η ζώνη μαγειρέματος δεν ανάβει. | Τάση ή/και συχνότητα τροφοδοσίας εκτός ορίων. | Ελέγχετε την τάση ή/και τη συχνότητα δίκτυου. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με το Σέρβις. |
| E8 | Οι ζώνες μαγειρέματος σβήνουν. | Βλάβη στον ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας εμποδίζεται από σκόνη ή ίνες. | Καθαρίστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε τύχον ξένα σώματα. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| EH | Η αντίστοιχη ζώνη μαγειρέματος σβήνει. | Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της ζώνης μαγειρέματος εμποδίζεται. Δεν ανιχνεύεται επαρκής μεταβολή θερμοκρασίας μετά την ενεργοποίηση της μονάδας εστιών. | Σβήστε τη μονάδα εστιών και ανάψτε την και πάλι αφού πρώτα κρυώσει. Εάν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Αποσυνδέστε τη μονάδα εστιών από την τροφοδοσία. Περιμένετε λίγα δευτέροεπτά και συνδέστε πάλι τη μονάδα εστιών στην τροφοδοσία. Αν το σφάλμα παραμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις για να αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη. | | |

13. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| Τύπος προϊόντος | Μονάδα | Τιμή |
|-----------------|----------------------|--------|
| Διαστάσεις | Ενιαία μονάδα εστιών | |
| | Πλάτος | mm 580 |
| | Βάθος | mm 520 |
| | Ελάχ./Μέγ. ύψος | mm 54 |
| Συνολική ισχύς | W | 7400 |

| Παράμετρος | Τιμή |
|----------------------------|--|
| Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας | 220-240 V, 50 Hz. 220 V, 60 Hz. 2N~ 380-415 V, 50 Hz. 2N~ 380 V, 60 Hz. |
| Βάρος συσκευής | 8,8 kg |

14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ

| | |
|---|--|
| Άριθμός ζωνών μαγειρέματος | 4 |
| Τεχνολογία μαγειρέματος | Επαγωγική |
| Διαστάσεις της μονάδας μαγειρέματος | Μπροστά αριστερά Ø 160 mm Πίσω αριστερά Ø 160 mm Πίσω δεξιά Ø 200 mm Μπροστά δεξιά Ø 145 mm |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη μαγειρέματος | Μπροστά αριστερά 187 Wh/kg Πίσω αριστερά 187 Wh/kg Πίσω δεξιά 185 Wh/kg Μπροστά δεξιά 181 Wh/kg |
| Καταγάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας εστιών (ηλεκτρική τροφοδοσία) | 185 Wh/kg |

15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν προς διάθεση πρέπει να παραδίδεται σε

ένα εξειδικευμένο κέντρο ανακύκλωσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Φροντίζοντας για τη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, που μπορεί να οφείλονται σε ακατάλληλη διάθεση. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο

Δήμο, στην τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Διάθεση των υλικών των συσκευασιών

Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να διατίθεται στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να εξοικονομείτε καθημερινά ενέργεια κατά το μαγείρεμα, ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις.

- Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε μόνο την απαραίτητη ποσότητα.
- Αν είναι εφικτό, να καλύπτετε πάντα τα σκεύη με το καπάκι.
- Πριν ανάψετε τη ζώνη μαγειρέματος, τοποθετήστε το σκεύος.
- Τοποθετείτε τα πιο μικρά σκεύη στις πιο μικρές ζώνες μαγειρέματος.
- Τοποθετείτε τα σκεύη απευθείας στο κέντρο της ζώνης μαγειρέματος.
- Χρησιμοποιείτε την υπολειπόμενη θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστά τα τρόφιμα ή να τα λιώσετε.

16. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν βάσει του κανονισμού αριθ. 66/2014

Πρότυπα αναφοράς:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΟΚ.

“Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος.”

1. INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

i Lees voor uw eigen veiligheid en voor een correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de werking en de veiligheidsfuncties van het apparaat. Deze kookplaten hebben induc- tiesystemen die voldoen aan de eisen van de EMC- en EMF-richtlijnen en mogen niet interfereren met andere elektronische apparaten. Dragers van pacemakers of andere elektronische systemen dienen contact op te nemen met hun arts of met de producent van het implantaat om er de gevoeligheid voor interferenties van te beoordelen.

! De elektrische aansluitingen dienen door een vakkundig elektricien tot stand te worden gebracht. Lees het deel ELEKTRISCHE AANSLUITING alvorens de elektrische aansluiting uit te voeren.

Bij toestellen met een netsnoer moeten de klemmen of het deel van de draden tussen het bevestigingspunt van de kabel en de klemmen zo worden geplaatst dat de onder spanning staande geleider vóór de aardingskabel naar buiten kan worden gehaald als hij uit zijn bevestiging loskomt.

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik.
- Controleer of de netvoeding overeenstemt met de netvoeding die op het typeplaatje aan de binnenkant van het product staat vermeld.
- Er moeten lastscheiders in de vaste installatie worden geïnstalleerd in overeenstemming met de normen over bedradingssystemen.
- Controleer voor klasse I-apparaten of het elektriciteitsnetwerk een geschikte aardaansluiting heeft.
- Sluit het product op het elektriciteitsnet aan met een meerpolige schakelaar.
- Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de producent, een erkend servicecentrum of een vakkundige monteur om risico's of gevaarlijke situaties te voorkomen.

! **WAARSCHUWING:** Verwijder de beschermfolie alvorens het apparaat te installeren.

- Gebruik alleen de meegeleverde schroeven en andere kleinijzerwaren.

WAARSCHUWING: Indien de schroeven of bevestigingssystemen niet worden geïnstalleerd zoals in deze aanwijzingen is beschreven, bestaat het gevaar voor elektrische schokken.

- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassene.
- Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan en worden geïnstructeerd over een veilig gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan en goed geïnstructeerd zijn over een veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee samen-

hangen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke delen worden heet tijdens het gebruik.

Zorg ervoor de verwarmings-elementen niet aan te raken.

Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt, tenzij ze constant onder toezicht staan.

WAARSCHUWING: Als het oppervlak barsten vertoont, moet het apparaat worden uitgeschakeld om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

- Raak het apparaat niet aan met natte handen of lichaamsdelen.
- Gebruik geen stoomapparaten om het product te reinigen.
- Plaats geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op het oppervlak van de kookplaat, omdat deze oververhit kunnen raken.
- Gebruik de speciale bediening om de kookplaat na gebruik uit te schakelen; vertrouw niet op de sensoren van de pannen.

WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk om de kookplaat onbeheerd achter te laten bij gebruik van olie of vet, omdat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan en er brand kan uitbreken. Probeer NOOIT eventuele vlammen met water te doven, maar

zet het apparaat uit en smoor de vlammen, bijvoorbeeld door ze met een deksel of een branddeken af te dekken.

LET OP: Het kookproces moet onder toezicht plaatsvinden. Een kort kookproces moet constant worden bewaakt.

- Het apparaat is niet ontworpen om met een externe timer of met een apart afstandsbedieningssysteem te worden ingeschakeld.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: Plaats geen voorwerpen op de kookoppervlakken.

- Het apparaat moet zo worden geïnstalleerd dat het kan worden losgekoppeld van de elektrische voeding met een meerpolige schakelaar met een openingsafstand tussen de contacten (3 mm) die een complete loskoppeling garandeert bij overbelasting van categorie III.
- Het apparaat mag nooit aan weersinvloeden worden blootgesteld (regen, zon).
- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Zorg ervoor dat het apparaat rechtstreeks op het stopcontact is aangesloten.
- Gebruik geen adapters, stekkerdozen of verlengsnoeren om het apparaat aan te sluiten.
- Gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.

- Friteuses moeten tijdens het gebruik voortdurend worden gecontroleerd: oververhitte olie zou kunnen ontbranden.
- Schakel het apparaat niet in met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Het apparaat mag nooit achter een sierdeurtje worden geïnstalleerd om te voorkomen dat dit heet wordt.
- Ga niet op het apparaat staan, omdat het beschadigd kan raken.
- Plaats geen pannen en kokenpannen op de rand, omdat dit de siliconenvoegen kan beschadigen.

2. INSTALLATIE


De installatieprocedure moet in overeenstemming zijn met de wetten, verordeningen, richtlijnen en normen (veiligheidsvoorschriften van elektrische systemen, correcte recycling van componenten, etc.) die van kracht zijn in het land van gebruik!

- Zie de installatie-instructies voor meer informatie over de installatie.
- Gebruik geen siliconenkit tussen het apparaat en het werkblad.
- Controleer of er voldoende ruimte onder de kookplaat is voor luchtcirculatie. Zie de installatie-instructies.
- De onderkant van het apparaat kan erg heet worden. Als het apparaat boven kastladen is geïnstalleerd, moet er een brandwerend scheidingspaneel onder het apparaat worden geïnstalleerd om toegang tot de bodem te voorkomen. Zie de installatie-instructies.
- De ventilatie van het apparaat moet aan de instructies van de producent voldoen.

- Zorg dat er minstens een opening van 28 cm² zit aan de voorkant van het keukenblok op de plek waar de kookplaat wordt geplaatst om een goede ventilatie van het product mogelijk te maken.

Vereisten van het keukenblok

- Als het apparaat op brandbaar materiaal wordt gemonteerd, moeten de richtlijnen en voorschriften met betrekking tot laagspanningsinstallaties en brandpreventie nauwgezet worden opgevolgd.
- Bij verzonken apparaten moeten de onderdelen (plastic en gefineerde hout) worden aangebracht met hittebestendige lijm (min. 85 °C): het gebruik van ongeschikte materialen en lijm kan leiden tot vervorming of onthechting van de onderdelen.
- Het gebruik van massief houten profielen rond het werkblad achter het apparaat is toegestaan, mits de minimale afstanden altijd voldoen aan de aanwijzingen op de installatietaekeningen.



- Zie de installatie-instructies voor meer informatie over de installatie.
- Als er geen oven onder de kookplaat is, installeer dan een scheidingspaneel onder het apparaat zoals aangegeven in de installatie-instructies.


3. ELEKTRISCHE AANSLUITING

WAARSCHUWING: Alle elektrische aansluitingen dienen door een erkend elektrotechnicus tot stand te worden gebracht.

- Controleer of de nominale spanning van het apparaat op het typeplaatje overeenstemt met de netspanning, voordat u de aansluitingen tot stand brengt. Het typeplaatje is op de onderkant van de kookplaat aangebracht.
- Volg het aansluitschema (op de onderkant van de kookplaat).
- Maak uitsluitend gebruik van originele onderdelen die door de onderdelen-service worden geleverd.
- Het apparaat wordt met een aansluitkabel geleverd.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de juiste originele vervanging. Neem contact op met de serviceafdeling.

Let op! De kabels mogen niet gespannen worden!

Elektrische aansluiting




- De elektrische aansluitingen dienen door een gespecialiseerd elektrotechnicus tot stand te worden gebracht.
- Dit apparaat heeft een "Y"-aansluiting met een H05V2V2-F-kabel. Min. doorsnede van de geleider: 5x2,5 mm².
- De aansluitklemmen zijn toegankelijk door de afdekking van de aansluitkast te verwijderen.
- Controleer of de eigenschappen van de elektrische huisinstallatie (spanning, maximaal vermogen en stroom) compatibel zijn met die van het apparaat.

- Sluit het apparaat aan zoals in het schema is aangegeven (in overeenstemming met de referentienormen voor de netspanning die op nationaal niveau gelden).


Aansluitschema

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|--------------|
| L | Zwart |
| L | Bruin |
| N | Blauw |
| N | Grijs |
| ⊕ | Geel / Groen |

220V - 240V 2N ~




| | |
|----|--------------|
| L1 | Bruin |
| L2 | Zwart |
| N | Blauw |
| N | Grijs |
| ⊕ | Geel / Groen |

380V - 415V 2N ~






| | |
|----|--------------|
| L1 | Bruin |
| L2 | Zwart |
| N | Blauw |
| N | Grijs |
| ⊕ | Geel / Groen |



Steek de stroomtangen tussen de klemmen zoals aangebeeld

220V-240V 1N~





4. SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- Gebruik nooit schuursponsjes, staalwol, zoutzuur of andere producten die krassen of sporen op het oppervlak kunnen achterlaten.
- Consumeer geen voedselresten die zijn gevallen of zich hebben opgehoopt op het oppervlak en op de functionele of esthetische elementen van de kookplaat.
- Schakel het apparaat uit of koppel het los van het elektriciteitsnet alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
- Maak het apparaat na elk gebruik schoon om te voorkomen dat eventuele voedselresten verbranden. Het is veel moeilijker om verhard of verbrand vuil te verwijderen.
- Gebruik een zachte doek of een spons met een geschikt reinigingsmiddel om het dagelijkse vuil te verwijderen. Volg de aanbevelingen van de producent over de te gebruiken schoonmaak-

middelen. Het gebruik van neutrale reinigingsmiddelen wordt aanbevolen.

- Verwijder eventueel verhard vuil, bijvoorbeeld overgekookte melk, met behulp van een schraper voor glaskeramische oppervlakken als de kookplaat nog warm is. Volg de aanbevelingen van de producent over de te gebruiken schrapers.
- Verwijder suikerrijke etensresten, bijv. jamspatten tijdens het koken, met behulp van een schraper voor glaskeramische oppervlakken als de kookplaat nog warm is. Dergelijke resten kunnen, als ze niet worden verwijderd, het glaskeramische oppervlak beschadigen.
- Verwijder eventuele gesmolten plasticresten met een schraper voor glaskeramische kookplaten als de kookplaat nog warm is. Dergelijke resten kunnen, als ze niet worden verwijderd, het glaskeramische oppervlak beschadigen.
- Verwijder kalkvlekken met een kleine hoeveelheid van een antikalkoplossing, bijvoorbeeld azijn of citroensap, zodra de kookplaat is afgekoeld. Maak hem daarna weer schoon met een vochtige doek.
- Snijd of bereid de levensmiddelen niet op het oppervlak en voorkom dat er harde voorwerpen op vallen. Schuif geen pannen of eet- en drinkgerei over het oppervlak.
- Gebruik geen stoomreinigers.

Onderhoud en reparaties

- Zorg ervoor dat het onderhoud van de elektrische componenten alleen aan de fabrikant of de monteurs van de servicedienst wordt toevertrouwd.
- Zorg ervoor dat beschadigde kabels alleen door de producent of door de monteurs van de servicedienst worden vervangen.

Als er een storing is, probeer dan een oplossing te vinden door de instructies in de gids voor het oplossen van storingen te

volgen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de serviceafdeling.

Als u contact opneemt met de servicedienst, geef dan de volgende informatie op:


- soort storing
- model van het apparaat (Art./Cod.)
- serienummer (S.N.)

Deze informatie vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is op de achterkant van het apparaat aangebracht.

Bij oneigenlijk gebruik of een installatie die niet door een erkende installateur is uitgevoerd, wordt het bezoek van de servicemonteur ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.

5. OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Indeling van het kookoppervlak



INDICATOREN

Pandetectie

Elke kookzone is uitgerust met een systeem dat de aanwezigheid van een pan op de kookplaat detecteert.


Het detectiesysteem is in staat om pannen met een magnetiseerbare bodem te herkennen die geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten.

Als de pan tijdens de werking wordt weggehaald of een ongeschikte pan wordt gebruikt, verschijnt op het display het symbool **U**.

Restwarmte-indicator

De restwarmte-indicator is een veiligheidsfunctie om te signaleren dat het oppervlak van de kookzone nog een temperatuur van 50°C of hoger heeft en bij aanraking met blote handen dus brandwonden kan veroorzaken. De digit van de desbetreffende kookzone toont **H**.

6. BESTURINGSPANEEL



| | |
|---|---|
| 1 | Aan/Uit |
| 2 | Vermogensstand-indicator |
| 3 | Keuzotoets van de kookzone |
| 4 | Vermogensstand / Bediening van de timer |
| 5 | Indicator van de kooktijd |

7. VERMOGENSBEPERKING

De eerste keer dat het toestel wordt aangesloten op de huisinstallatie moet de installateur het vermogen van de kookzo-

nes instellen op basis van de werkelijke capaciteit van de elektrische huisinstallatie.

Als dit niet nodig is, kunt u de kookplaat direct inschakelen met ① of, als alternatief, de hieronder beschreven procedure volgen om toegang te krijgen tot het menu.

- Sluit de kookplaat aan op de huisinstallatie.
- Alle digits lichten enkele seconden op.
- Zodra de digits worden uitgeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de keuzetoetsen van de kookplaat ② ③ ④ ⑤ en houdt u ze 5 seconden lang ingedrukt

tot de huidige instelling op de digits van de timer verschijnt.

- Gebruik ‘ + ’ en ‘ - ’ om een geschikt vermogensverbruik te selecteren, volgens onderstaande tabel.
- Druk nogmaals op de keuzetoetsen van de kookplaat en houd ze 5 seconden ingedrukt om uw keuze te bevestigen.

| KW | Opmerkingen |
|-----|---------------------------|
| 7,4 | Standaard begininstelling |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FUNCTIES



- ① +



Begrenzingsfunctie van vermogen/tijd

Met deze veiligheidsfunctie kunt u een kookzone die gedurende een bepaalde periode geen veranderingen heeft ondergaan, uitschakelen.

Tabel van de uitschakeltijden:

| Vermogensstand | Uitschakeltijd (minuten) |
|----------------|--------------------------|
| 1 | 516 |
| 2 | 402 |
| 3 | 318 |
| 4 | 258 |
| 5 | 210 |
| 6 | 138 |
| 7 | 138 |
| 8 | 108 |
| 9 | 90 |
| P | 5 |


| | | |
|---------------------|--|---|
| Boostfunctie | <p>De boostfunctie kan worden gebruikt om een kookzone gedurende 5 minuten extra vermogen te geven. Deze functie is nuttig voor het koken van grote hoeveelheden water.</p> <p>Inschakeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecteer een van de kookzones. - Druk op '+' tot stand '9' is bereikt. - Druk nogmaals om de boostfunctie in te stellen - De bijbehorende digit toont . <p>De boostfunctie is geprogrammeerd voor een periode van 5 minuten.</p> <p>Uitschakeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecteer een van de kookzones met werkende boostfunctie. - Druk op '-'. <p>De functie wordt ook na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.</p> | |
| Kinderslot | <p>Deze functie voorkomt dat de apparatuur per ongeluk wordt ingeschakeld. De bevestiging wordt gegeven als alle digits  aangeven. Als een zone nog heet is, wisselen  en  - Druk tegelijkertijd op . <p>Tijdelijke uitschakeling:</p> <p>Druk tegelijk op de toets  - Druk tegelijkertijd op Timer (algemeen)</p></p> | <p>De timer start een aftelling die kan worden ingesteld tussen 1 en 99 minuten. Als de ingestelde tijd verstrekken is, klinkt een geluidssignaal dat kan worden gedempt door op een willekeurige toets te drukken.</p> <p>De kookzones werken autonoom tijdens de werking van de timer.</p> <p>Inschakeling:</p> <p>Zorg er met ingeschakelde kookplaat voor dat geen van de kookzones actief is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druk tegelijk op de toets '+' en de toets '-'. - De digit van de timer toont '0 0'. - Stel de tijd in met '+' en '-'. - Raak gedurende 10 seconden niets aan, daarna start de timer het aftellen. <p>Als de waarde '0 0' is en op '-' wordt gedrukt, wordt de tijd op 30 minuten ingesteld. Herhaal deze handelingen om een reeds geprogrammeerde waarde te wijzigen.</p> <p>Uitschakeling:</p> <p>Zorg er met ingeschakelde kookplaat voor dat geen van de kookzones actief is.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druk tegelijkertijd op "+" en "-". - Stel '0 0' in met '+' en '-'. - Raak gedurende 10 seconden niets aan. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Timer van de kookzones | <p>Deze timer start een aftelling voor het uitschakelen van een specifieke kookzone en kan worden ingesteld tussen 1 en 99 minuten. Gedurende deze tijd zal de kookzone normaal functioneren. De kookzones zijn autonoom en kunnen daarom apart worden geprogrammeerd.</p> <p>Als de ingestelde tijd verstrekken is, klinkt een geluidssignaal dat kan worden gedempt door op een willekeurige toets te drukken.</p> |
| Inschakeling: | <p>Met ingeschakelde kookplaat, een geplaatste pan en werkende kookzone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecteer de gewenste kookzone en stel het gewenste vermogen in. - Druk tegelijkertijd op "+" en "-". - De digit van de timer die '0 0' aangeeft en de punt naast de desbetreffende kookzone beginnen te knipperen. - Stel de tijd in met '+' en '-'. - Raak gedurende 10 seconden niets aan, daarna start de timer het aftellen. <p>Als de waarde '0' is en op '-' wordt gedrukt, wordt de tijd op 30 minuten ingesteld.</p> <p>Herhaal deze handelingen om een reeds geprogrammeerde waarde te wijzigen.</p> <p>De timer kan voor beide kookzones worden ingesteld.</p> <p>De timer toont de kortste aftelling van de twee.</p> |
| Uitschakeling: | <p>Met ingeschakelde kookplaat, een geplaatste pan en werkende kookzone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecteer de gewenste kookzone. - Druk tegelijkertijd op "+" en "-". - Stel '0 0' in met '+' en '-'. - Raak gedurende 10 seconden niets aan. |

9. KOKTABEL

| Vermogensstand | Kookmethode | Te gebruiken voor |
|----------------|---------------------------------|---|
| 1 | Smelten, zachtjes opwarmen | Boter, chocolade, gelatine, sauzen |
| 2 | Smelten, zachtjes opwarmen | Boter, chocolade, gelatine, sauzen |
| 3 | Op temperatuur brengen | Rijst |
| 4 | Doorkoken, inkoken, stoven | Groenten, aardappels, sauzen, fruit, vis |
| 5 | Doorkoken, inkoken, stoven | Groenten, aardappels, sauzen, fruit, vis |
| 6 | Doorkoken, smoren | Pasta, soep, gestoofd vlees |
| 7 | Zachtjes bakken | Rösti (aardappelkoekjes), omelet, gepaneerde en gebakken gerechten, worst |
| 8 | Bakken in hete olie, frituren | Vlees, patat |
| 9 | Snel bakken op hoge temperatuur | Biefstuk |
| P | Snel verwarmen | Water koken |

10. FUNCTIES VOOR HET AANPASSEN VAN HET VERMOGEN



'Dit product is voorzien van een elektronisch bestuurde vermogensregelingsfunctie.

Zie illustratie.

Deze functie regelt de afgifte het maximale vermogen van 3700 W tussen kookzone 1 en 2, waardoor de vermogensverdeling wordt geoptimaliseerd en overbelasting van het systeem wordt voorkomen.

Kookplaat op de maximale vermogensstand - de functie verdeelt het vermogen over de kookzones en vermindert zo nodig automatisch het vermogen van een kookzone (de laatste opdracht krijgt de hoogste prioriteit).

Kookplaat met vermogensbegrenzing - de functie verdeelt het vermogen over de kookzones om te voorkomen dat een kookzone op een hoger vermogen dan de limiet wordt ingesteld (om het vermogen van een bepaalde kookzone te verhogen, is het noodzakelijk om de voor de andere zone ingestelde vermogensstand handmatig te verlagen).

Bijvoorbeeld:

Als voor kookzone 1 de extra vermogensstand (boost) (P) is geselecteerd, kan kookzone 2 niet tegelijkertijd de vermogensstand 9 overschrijden en wordt deze automatisch beperkt.'

11. GIDS VOOR HET GEBRUIK VAN DE PANNEN

Welke pannen zijn geschikt?

Gebruik alleen pannen met een ferromagnetische bodem die geschikt zijn voor gebruik op inductiekookplaten:

- gietijzer
- geëmailleerd staal
- koolstofstaal
- roestvrijstaal (ook niet geheel)
- aluminium met ferromagnetische coating of bodem met ferromagnetische plaat



Controleer of het symbool aanwezig is (meestal op de onderkant gedrukt) om na te gaan of de pan geschikt is. U kunt ook een magneet in de buurt van de bodem van de pan plaatsen. Als deze blijft zitten, betekent dit dat de pan kan worden gebruikt op een inductiekookplaat.

Gebruik voor een optimaal rendement altijd pannen met een vlakke bodem die de warmte gelijkmatig kan verdelen. Een bodem die niet perfect vlak is, kan de geleiding van het vermogen en de warmte beïnvloeden.

Hoe moeten de pannen worden gebruikt?

Minimale diameter van de pan/koekenpan voor de verschillende kookzones.

Voor een goede werking van de kookplaat moet de pan een of meer van de referentiepunten die op het oppervlak van de kookplaat zijn aangegeven bedekken en een geschikte minimumdiameter hebben.

Gebruik altijd de kookzone die het beste past bij de diameter van de bodem van de pan.

| Kookzone | Diameter van de bodem van de pan | |
|---------------|----------------------------------|--------------------|
| | Ø min. (aanbevolen) | Ø max (aanbevolen) |
| Rechts achter | 110 mm | 200 mm |
| Rechts voor | 110 mm | 145 mm |
| Links achter | 110 mm | 190 mm |
| Links voor | 110 mm | 190 mm |

Lege pannen/koekenpannen of pannen met een dunne bodem

Gebruik geen lege pannen/koekenpannen of pannen met een dunne bodem op de kookplaat, omdat u dan de temperatuur niet kunt regelen of de kookzone niet automatisch kunt uitschakelen als de temperatuur te hoog is, met het risico dat u de pan of het oppervlak van de kookplaat beschadigt.

Als dit gebeurt, raak dan niets aan en wacht tot alle onderdelen zijn afgekoeld.

Als een foutmelding verschijnt, raadpleeg dan het deel 'Oplossen van problemen'.

Nuttige aanwijzingen/ tips

Geluiden tijdens de werking

Bij inschakeling van een kookzone kan een kort gezoom hoorbaar zijn. Dit is een typisch verschijnsel van glaskeramische kookzones en heeft geen invloed op de werking of op de levensduur van het apparaat. Het geluid kan afhankelijk zijn van de gebruikte pan. Als er sprake is van een sterke storing, kan het nuttig zijn om de pan te vervangen.

12. PROBLEEM OPLOSSSEN

| Storingscode | Beschrijving | Mogelijke oorzaak van de storing | Oplossing |
|--|--|---|--|
| ER03 | De kookplaat gaat na 10 seconden uit. | Continue activatie van de toetsen gedetecteerd. Water of pan op het bedieningspaneel. | Verwijder het water of de pan van het glaskeramische oppervlak en van het bedieningspaneel. |
| ER21 | De kookplaat gaat uit. | De temperatuur in de elektronische componenten is te hoog. | Laat de kookplaat afkoelen. Controleer of de kookplaat voldoende ventilatie heeft. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met de serviceafdeling. |
| E2 | De desbetreffende kookzone gaat uit. | Pan leeg of ongeschikt. Temperatuur van het oppervlak van pan of glaskeramische plaat is te hoog. Temperatuur van de elektronische componenten te hoog. | Laat de kookplaat afkoelen. Gebruik een geschikte pan. Pannen niet leeg opwarmen. |
| E3 | De desbetreffende kookzone gaat uit. | Pan niet geschikt. De pan verliest zijn magnetische eigenschappen en kan schade aan de induktiekookplaat veroorzaken. | Gebruik een geschikte pan. De fout wordt na 8 seconden automatisch opgeheven en de kookzone kan opnieuw worden gebruikt. In geval van verdere fouten moet het fornuis worden vervangen. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met de serviceafdeling. |
| E6 | De kookzone gaat niet aan. | Voedingsspanning en/of frequentie buiten bereik buiten bereik. | Controleer de netspanning en/of de frequentie. Neem indien nodig contact op met de serviceafdeling. |
| E8 | De kookzones gaan uit. | Ventilator kapot. Ventilator verstopt door stof of vuil. | Maak de ventilator schoon en verwijder eventuele vreemde voorwerpen. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met de serviceafdeling. |
| EH | De desbetreffende kookzone gaat uit. | Kookzone temperatuursensor geblokkeerd. Een voldoende temperatuursverandering wordt niet gedetecteerd nadat de kookplaat is aangezet. | Zet de kookplaat uit en zet hem weer aan nadat hij is afgekoeld. Als de fout blijft bestaan, neem dan contact op met de serviceafdeling. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Koppel de kookplaat los van de stroomvoorziening. Wacht een paar seconden, sluit dan de kookplaat weer aan op de stroomvoorziening. Neem contact op met het servicecentrum en geef de foutcode op die op het scherm verschijnt, als het probleem aanhoudt. | | |

13. TECHNISCHE GEGEVENS

| | | Eenheid | Waarde |
|-----------------|------------------|-------------------------|--------|
| Producttype | | Geïntegreerde kookplaat | |
| Afmetingen | Breedte | mm | 580 |
| | Diepte | mm | 520 |
| | Min./max. hoogte | mm | 54 |
| Totaal vermogen | | W | 7400 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|--|
| Voedingsspanning/frequentie | 220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |

14. ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN DE KOOKPLAAT

| | |
|---|-------------------------|
| Aantal kookzones | 4 |
| Kooktechnologie | Inductie |
| Afmetingen van de kookzone | Linksvoor Ø 160 mm |
| | Linksachter Ø 160 mm |
| | Rechtsachter Ø 200 mm |
| | Rechts voor Ø 145 mm |
| Energieverbruik van de kookzone | Links voor 187 Wh/kg |
| | Links achter 187 Wh/kg |
| | Rechts achter 185 Wh/kg |
| | Rechts voor 181 Wh/kg |
| Elektrisch energieverbruik van de kookplaat (elektrische werking) | 185 Wh/kg |

15. MILIEUASPECTEN

Afdanken van huishoudelijke apparaten

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet met het normale huishoudafval mag worden verwerkt. Het product moet worden verwerkt bij een speciaal verzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van een verkeerde afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Afdanken van het verpakkingsmateriaal

De materialen met het symbool  zijn recyclebaar. Werp het verpakkingsmateriaal in speciale containers om het te recyclen.

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door onderstaande tips te volgen.

- Gebruik bij het verwarmen van water alleen de benodigde hoeveelheid.
- Bedek de pannen zo mogelijk altijd met een deksel.
- Plaats de pan voordat u de kookzone inschakelt.
- Plaats kleinere pannen op de kleinere kookzones.
- Plaats de pannen direct in het midden van de kookzone.
- Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te smelten.

16. CONFORMITEIT

Informatie over het product volgens de verordening nr. 66/2014

Referentienormen:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht volgens de EEG-richtlijnen.

'De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de onderkant van het product.'

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

i За собствената ви безопасност и за правилна работа на уреда, прочетете внимателно това ръководство, преди да монтирате и използвате продукта. Съхранявайте тези инструкции винаги заедно с уреда, дори и ако е продаден или предаден на други лица. Важно е потребителите да познават всички характеристики за работа и безопасност на уреда. Тези плотове имат индукционни системи, които отговарят на изискванията на стандартите за електромагнитна съвместимост (EMC) и на директивата относно електромагнитните полета (EMF) и не би трябвало да смущават работата на други електронни устройства. Хората с пейсмейкър или други електронни импланти трябва да се консултират с лекар или с производителя на имплантираното устройство, за да се прецени дали устройството е достатъчно устойчиво на смущения.



Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран електротехник. Преди да направите електрическите връзки, прочетете раздела за ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ.

За уреди със захранващ кабел, щифтовете на щепсела или частта от проводника между точката на закрепване на кабела и щифтовете трябва да са подредени така, че да позволят проводниците под напрежение да се измъкнат преди заземяващия проводник, ако кабелът се измъкне от щепсела.

- Производителят не носи отговорност за повреди, предизвикани от неправилен или неподходящ монтаж.
- Проверете дали напрежението на захранващата мрежа съответства на посоченото на табелката с данни, която е поставена от вътрешната страна на продукта.
- Вградените устройства трябва да се монтират в системата в съответствие с нормативната уредба за прокарване на кабели.
- За уреди от клас I проверете дали битовото електроустроиство разполага с правилно заземяване.
- Свържете уреда към електрическата мрежа чрез

многополюсен превключвател.

- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от производителя, от оторизиран сервизен център или от квалифициран техник, за да се избегнат всякакви рискове.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Махнете защитните фолии, преди да монтирате уреда.

- Използвайте само предоставените с уреда винтове и компоненти за монтаж.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на тези инструкции за монтаж с посочените винтове и закрепващи елементи може да създаде опасност от електрически удар.

- Дейностите по почистване и обслужване не трябва да се извършват от деца, освен когато са под наблюдението на възрастен.

- Наблюдавайте децата и не позволяйте им да си играят с уреда.

- Този уред не бива да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са внимателно наблюдавани и инструктирани от лице, отговарящо за тяхната безопасност, относно безопасното използване на уреда.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без достатъчен опит и познания, при условие че са внимателно наблюдавани и инструктирани относно безопасното използване на уреда и възможните опасности. Не позволяйте на деца да си играят с уреда.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и достъпните му части се нагорещяват изключително много по време на използване.

Много внимавайте да не докосвате нагревателните елементи.

Не разрешавайте на деца на възраст под 8 години да се доближават до уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако по повърхността се появят пукнатини, изключете уреда, за да избегнете опасност от електрически удар.

- Не докосвайте уреда, ако ръцете или тялото ви са влажни.
- Не почиствайте продукта с уреди за почистване с пара.
- Не оставяйте върху плота метални предмети, като ножове, вилици, лъжици и капаци на тенджери, тъй като може силно да се нагорещят.

- След употреба изключвайте плата със съответния ключ, не разчитайте на сензорите за съдове върху плата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато готвите с олио или мазнина, не оставяйте съда без надзор върху плата, тъй като има опасност да възникне ситуация на опасност и да настъпи пожар. НИКОГА не опитвайте да угасите пламъка с вода; вместо това изключете уреда и потушете пламъка например с капак на тенджера или с противопожарно одеяло.

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте уреда без надзор по време на готвене. Не оставяйте уреда без надзор, дори по време на кратко готвене.

- Уредът не е проектиран за включване с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: не поставяйте предмети върху готварските повърхности.

- Уредът трябва да се монтира така, че да може да се изключва от електрическата мрежа чрез прекъсвач с междина между контактите (3 mm), който осигурява пълно изключване при претоварване от категория III.
- Никога не излагайте уреда на влияния от околната среда (дъжд, слънце).

- Дръжте опаковъчните материали далеч от достъпа на деца и животни.
- Включвате уреда директно към захранващата мрежа.
- Не включвате уреда в адаптери, разклонители с множество гнезда или удължители.
- Никога не го използвайте за цели, различни от предназначението.
- Фритюрниците трябва да се наблюдават постоянно по време на употреба: прегрятото масло може да се запали.
- Не използвайте уреда с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.
- Никога не монтирайте уреда зад декоративна вратичка, за да избегнете прегряване.
- Никога не стъпвайте върху уреда, за да не го повредите.
- Не оставяйте горещи съдове върху ръба, за да не повредите силиконовите уплътнения.

2. ИНСТАЛИРАНЕ


По време на монтажа трябва да се спазват действащите закони, наредби, директиви и стандарти (правилата и разпоредбите за електрическа безопасност, правилно рециклиране в съответствие с разпоредбите и т.н.) в страната на употреба.

- За повече информация относно монтажа вижте инструкциите за монтаж.

- Не поставяйте силиконов уплътнителен материал между уреда и работния плот.
- Уверете се, че под плота има достатъчно пространство за циркулация на въздух. Вижте инструкциите за монтаж.
- Долната повърхност на уреда се нагорещява. Ако го монтирате над чекмеджета, непременно монтирайте под уреда разделителен панел от незапалим материал, за да няма достъп до долната му повърхност. Вижте инструкциите за монтаж.
- Вентилацията на уреда трябва да отговаря на инструкциите на производителя.
- Създайте преден отвор от най-малко 28 cm^2 в кухненския блок, който трябва да помещава котлона, за да позволява правилна вентилация на продукта.

Изисквания относно кухненските шкафове

- Ако монтирате уреда върху запалими материали, стриктно спазвайте нормативната уредба за нисковолтови инсталации и пожаробезопасност.
- Компонентите за вграждане (от пластмаса и фурнирован дървен материал) трябва да се полагат с термоустойчиви лепила (мин. 85°C): използването на неподходящи материали и лепила може да доведе до деформация или отделяне на компонентите.
- Използването на декоративни дървени рамки около плота зад уреда е разрешено, при условие че минималното разстояние съответства на посоченото на монтажните чертежи.



- За повече информация относно монтажа вижте инструкциите за монтаж.
- Ако под плота няма фурна, монтирайте под плота разделителен панел, като спазвате инструкциите за монтаж.

3. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички електрически връзки трябва да се извършват от квалифициран електротехник.

- Преди да извършите електрическото свързване, проверете дали номиналното напрежение на уреда, посочено на табелката с данни, отговаря на захранващото напрежение. Табелката с данни е поставена отдолу на плота.
- Спазвайте схемата на свързване (отдолу на плота).
- Използвайте само оригинални компоненти, доставени от сервиза за резервни части.
- Уредът се доставя с кабел за свързване.
- Ако захранващите кабели са повредени, сменете ги със съответните оригинални. Свържете с Отдел Техническо Обслужване.



Внимание! Не запоявайте никой от кабелите!


Електрическо свързване



- Кабелното свързване трябва да бъде извършено от компетентен техник.
- Този уред има връзка тип "Y" с кабел от тип H05V2V2-F. Мин. сечение на проводниците: 5x2,5 mm².
- За достъп до свързвачите клеми, свалете капака на клемната кутия.
- Уверете се, че характеристиките на електрозахранването в дома (напрежение, максимална мощност и максимален ток) са съвместими с тези на уреда.
- Свържете уреда както е показано на схемата (в съответствие с мрежовото напрежение и действащия в страната стандарт).


Схема на свързване

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|------------|
| L | Черен |
| L | Кафяв |
| N | Син |
| N | Сив |
| ⊕ | жълт/зелен |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|------------|
| L1 | Кафяв |
| L2 | Черен |
| N | Син |
| N | Сив |
| ⊕ | жълт/зелен |


220V - 240V 2N ~



| | |
|----|------------|
| L1 | Кафяв |
| L2 | Черен |
| N | Син |
| N | Сив |
| ⊕ | жълт/зелен |



Поставете токови разклонители между клемите, както е показано



4. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Никога не използвайте абразивни гъби, домакинска тел, солна киселина или други продукти, които могат да надраскат или да оставят петна по повърхността.
- Храна, падната или залепната на повърхността или по функционалните или декоративни елементи на плита, не бива да се консумира.
- Изключвайте уреда или изваждайте щепсела от контакта, преди да

извършвате дейности по поддръжката.

- Почиствайте уреда след всяка употреба, за да избегнете загаряне на падната на повърхността му храна. Загорелите остатъци се почистват много по-трудно.
- За всекидневни замърсявания използвайте мека кърпа или гъба с подходящ препарат. За използваните препаратори за почистване спазвайте препоръките на производителя. Препоръчително е да се използват щадящи препаратори.
- Отстранявайте загорелите остатъци, например прекипяло мляко, със стъргалка за стъклокерамика, докато плотът е още горещ. За използваните стъргалки спазвайте препоръките на производителя.
- Отстранявайте храни, съдържащи захар, например мармалад, който се е разлял при печене, със стъргалка за стъклокерамика, докато плотът е още горещ. В противен случай останалото замърсяване може да повреди стъклокерамичната повърхност.
- Отстранявайте разтопената пластмаса със стъргалка за стъклокерамика, докато плотът е още горещ. В противен случай останалото замърсяване може да повреди стъклокерамичната повърхност.
- Отстранявайте варовиковите накипи с малко количество разтвор за премахване на накип, например оцет или лимонов сок, след като плотът се охлади. След това почистете отново с влажна кърпа.
- Не режете и не пригответе храна върху повърхността и не изпускате върху нея твърди предмети. Не влечете тигани или чинии по повърхността.
- Не почистявайте с уреди за почистване с пара.

Техническо обслужване и ремонти

- Уверете се, че техническото обслужване на електрическите компоненти се възлага само на производителя или на техници от Обслужващия сервис.
- Повредените кабели трябва да се сменят само от производителя или от техници от Обслужващия сервис.

Ако възникне неизправност, опитайте да я отстраните, следвайки насоките за отстраняване на неизправности. Ако проблемът не може да бъде решен, свържете с Отдел Техническо Обслужване.

Когато се свързвате с центъра за следпродажен сервис, посочвате следната информация:


- вид неизправност
- модел на уреда (чл./Код)
- сериен номер (S.N.)

Тази информация е посочена на табелката с данни. Табелката с данни е поставена отдолу на уреда.

Ако сте използвали уреда неправилно или монтажът не е извършен от квалифициран електротехник, посещението на техник от центъра за следпродажен сервис или от сервиза на търговеца няма да е безплатно дори по време на гаранционния срок.

5. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Зони за готвене на плота



| | |
|----------|--|
| 2 | Единична зона за готвене (160 mm) 1400 W, с функция Booster (усилвател) от 2100 W. |
| 3 | Единична зона за готвене (200 mm) 2300 W, с функция Booster (усилвател) от 3000 W. |
| 4 | Единична зона за готвене (145 mm) 1400 W, с функция Booster (усилвател) от 1850 W. |
| 5 | Панел за управление |

ПОКАЗАТЕЛИ

Откриване на съд

Всяка от зоните за готвене е снабдена със система за откриване на поставен съд.


Системата за откриване на съд разпознава съдове с основа от магнитен метал, подходящи за използване с индукционни плотове.

Ако махнете съда по време на готвене или използвате неподходящ съд, на дисплея се показва символ .

Индикатор за остатъчна топлина

Индикаторът за остатъчна топлина е характеристика за безопасност; той показва, че повърхността на зоната за готвене все още е с температура над 50°C и има опасност от изгаряне при докосване с ръка. Цифровият разред за съответната зона за готвене показва .

6. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



| | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Вкл./Изкл. |
| 2 | Индикатор за нивото на мощност |
| 3 | Бутона за избор на зона за готовене |
| 4 | Управление на мощността/времето |
| 5 | Индикатор за време за готовене |

7. ОГРАНИЧЕНИЕ НА МОЩНОСТ

При първото свързване към битово електрозахранване техникът трябва да зададе мощността на зоните за готовене на плата съобразно действителните възможности и капацитет на електрозахранването.


Ако това не е необходимо, можете директно да включите плата, като използвате ① или в противен случай изпълнете процедурата, описана по-долу, за да влезете в менюто.

- Включете плата в електрическата мрежа.
- Всички цифрови команди светват за няколко секунди.

- Веднага щом цифровите разреди угаснат, натиснете едновременно бутоните за избор на зона за готовене  и задръжте за 5 секунди, докато цифровите разреди на таймера покажат текущата настройка.
- Използвайте " + " и " - ", за да изберете подходящата настройка за ограничението на мощността; стойностите са посочени в таблицата по-долу.
- Натиснете отново бутоните за избор на зона за готовене и задръжте за 5 секунди, за да потвърдите избраната настройка.

| KW | Забележки |
|-----|-----------------------------------|
| 7,4 | Стандартна първоначална настройка |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. ФУНКЦИИ




| Ограничаване на времето/мощността | <p>Тази функция за безопасност изключва зоната за готвене, ако не бъде сменена след определен период от време.</p> <p>Таблица с времената за изключване:</p> <table border="1" data-bbox="258 150 1042 446"> <thead> <tr> <th data-bbox="258 150 646 176">Ниво на мощност</th><th data-bbox="646 150 1042 176">Време за изключване (минути)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="258 176 646 201">1</td><td data-bbox="646 176 1042 201">516</td></tr> <tr><td data-bbox="258 201 646 227">2</td><td data-bbox="646 201 1042 227">402</td></tr> <tr><td data-bbox="258 227 646 252">3</td><td data-bbox="646 227 1042 252">318</td></tr> <tr><td data-bbox="258 252 646 277">4</td><td data-bbox="646 252 1042 277">258</td></tr> <tr><td data-bbox="258 277 646 303">5</td><td data-bbox="646 277 1042 303">210</td></tr> <tr><td data-bbox="258 303 646 328">6</td><td data-bbox="646 303 1042 328">138</td></tr> <tr><td data-bbox="258 328 646 354">7</td><td data-bbox="646 328 1042 354">138</td></tr> <tr><td data-bbox="258 354 646 379">8</td><td data-bbox="646 354 1042 379">108</td></tr> <tr><td data-bbox="258 379 646 404">9</td><td data-bbox="646 379 1042 404">90</td></tr> <tr><td data-bbox="258 404 646 430">P</td><td data-bbox="646 404 1042 430">5</td></tr> </tbody> </table> | Ниво на мощност | Време за изключване (минути) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|-----------------------------------|---|-----------------|------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Ниво на мощност | Време за изключване (минути) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усиливане на мощността | <p>Функцията за усилване на мощността се използва за подаване на допълнителна мощност към дадена зона за готвене в продължение на 5 минути.</p> <p>Полезна е за кипване на големи количества вода.</p> <p>Активиране:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изберете една от зоните за готвене. - Натискайте "+" докато достигнете ниво "9". - Натиснете отново, за да изберете функцията за усилване на мощността. - Съответната цифрова команда ще покаже  <p>Функцията за усилване на мощността е програмирана да работи в продължение на 5 минути.</p> <p>Деактивиране:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изберете зоната за готвене, за която е активна функцията за усилване на мощността. - Натиснете "-" . <p>Също така, функцията се деактивира автоматично след 5 минути.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заключване за деца | <p>Тази функция предотвръща неволно включване на уреда. Потвърждението е дадено, когато цифровите команди показват  . Ако някоя от зоните все още е гореща, ще се показват последователно  и  .</p> <p>Активиране:</p> <p>Включете плата и се уверете, че никоя от зоните за готвене не е активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете едновременно  и "-" и отпуснете. - Натисни отново . - Цифровите команди за зоната за готвене показват . <p>Временно деактивиране:</p> <p>Натиснете едновременно бутона  и бутона "-" и отпуснете.</p> <p>Функцията е деактивирана, докато плотът е включен. Ако изключите и включите отново плота, функцията остава активна.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Постоянно деактивиране:</p> <p>Включете плата и се уверете, че никоя от зоните за готвене не е активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете едновременно  и "-" и отпуснете. - Натиснете отново "-" . <p>Функцията се деактивира. Ако изключите и включите отново плота, повече няма да се показва .</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Таймер (общ) | <p>Таймерът служи за обратно отброяване на време от 1 до 99 минути. В края на зададеното време прозвучава звуков сигнал, който може да бъде изключен с натискане на произволен бутон.</p> <p>Зоните за готовне работят независимо една от друга, докато работи таймер.</p> <p>Активиране:</p> <p>Включете плата и се уверете, че никоя от зоните за готовне не е активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете едновременно бутона "+" и бутона "-". <p>Цифровите разреди на таймера показват "0 0".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задайте времето с помощта на "+" и "-". - Не докосвайте нищо за 10 секунди, и таймерът ще започне обратното броене. <p>Когато стойността е "0 0", натискането на "-" я задава на 30 минути.</p> <p>Повторете тези операции, за да промените по-рано зададената стойност за таймера.</p> <p>Деактивиране:</p> <p>Включете плата и се уверете, че никоя от зоните за готовне не е активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Натиснете "+" и "-" едновременно. - Задайте "0 0" с помощта на "+" и "-". - Не докосвайте нищо за 10 секунди. |
| Таймер за зоните за готовне | <p>Таймерът служи за обратно отброяване на време от 1 до 99 минути за изключване на дадена зона за готовне. До изтичане на времето зоната за готовне работи нормално. Зоните за готовне са независими и таймерите им се настройват поотделно.</p> <p>В края на зададеното време прозвучава звуков сигнал, който може да бъде изключен с натискане на произволен бутон.</p> <p>Активиране:</p> <p>При включен плот, поставен съд и работеща зона за готовне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изберете необходимата зона за готовне и задайте желаната мощност. - Натиснете "+" и "-" едновременно. <p>Цифровите разреди на таймера показват "0 0" и индикаторът точка до съответната зона за готовне започва да мига.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Задайте времето с помощта на "+" и "-". - Не докосвайте нищо за 10 секунди, и таймерът ще започне обратното броене. <p>Когато стойността е "0 0", натискането на "-" я задава на 30 минути.</p> <p>Повторете тези операции, за да промените по-рано зададената стойност за таймера.</p> <p>Можете да настроите таймерите и на двете зони за готовне.</p> <p>Цифровите разреди на таймера ще показват този от двата таймера, на който остава по-малко време.</p> <p>Деактивиране:</p> <p>При включен плот, поставен съд и работеща зона за готовне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изберете необходимата зона за готовне. - Натиснете "+" и "-" едновременно. - Задайте "0 0" с помощта на "+" и "-". - Не докосвайте нищо за 10 секунди. |

9. ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ

| Ниво на мощност | Метод на готовне | Използва се за |
|-----------------|--|--|
| 1 | Разтопяване, леко затопляне | Масло, шоколад, желатин, сосове |
| 2 | Разтопяване, леко затопляне | Масло, шоколад, желатин, сосове |
| 3 | Затопляне | Ориз |
| 4 | Продължително готовне, състягане, задушаване | Зеленчуци, картофи, сосове, плодове, риба |
| 5 | Продължително готовне, състягане, задушаване | Зеленчуци, картофи, сосове, плодове, риба |
| 6 | Продължително готовне, варене | Паста, супи, варено месо |
| 7 | Леко пържене | Ръщици (картофени пръжки), омлети, панирани и пържени храни, колбаси |
| 8 | Пържене, пържене във фритюрник с мазнина | Месо, карточен чипс |
| 9 | Бързо пържене при висока температура | Стек |
| P | Бързо загряване | Кипване на вода |

10. ФУНКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОЩНОСТТА



Уредът е оборудван с електронно управление на мощността. Вж. илюстрацията.

Вижте илюстрацията.

Тази функция следи натоварването на уреда и ограничава максималната мощност до 3700 W за зоните за готовене 1 и 2, като оптимизира разпределението на мощността и предотвратява претоварване на системата.

Плотът е със зададена настройка за пълна мощност – функцията разделя мощността между зоните за готовене и автоматично намалява мощността на другата зона за готовене, ако е необходимо (последната команда има най-висок приоритет).

Плотът е със зададена настройка за ограничаване на мощността – функцията разделя мощността между зоните за готовене и не позволява да давате мощност за другата зона за готовене, надвишаваща ограничението (за да увеличите мощността на определена зона за готовене, трябва да намалите ръчно настройката за мощност на другата зона).

Пример:

Ако за зона 1 сте избрали усилване на мощността (P), мощността за зона 2 не може да превишава ниво "9" и автоматично се ограничава.

11. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕНДЖЕРИ

Какви съдове да използвате

Използвайте само тенджери и тигани с дъно от феромагнитен материал, подходящ за индукционни плотове:

- чугун
- емайлирана стомана
- въглеродна стомана
- неръждаема стомана (но не всяка)
- алуминий с феромагнитно покритие или феромагнитен слой

За да разберете дали съдът е подходящ, огледайте го за символа (обикновено е отпечатан на дъното). Можете също да доближите магнит до дъното. Ако магнитът залепне за дъното, съдът е подходящ за индукционни плотове.

За оптимална ефективност, винаги използвайте съдове с плоско дъно, което разпределя топлината равномерно. Ако дъното не е плоско, това ще се отрази на мощността и топлопроводимостта.

Как да използвате съдовете

Минимален диаметър на основата на съда за различните зони за готовене.

За правилна работа на плота, съдът трябва да е с подходящ минимален диаметър и да покрива една или повече от точките за ориентир, които са обелязани върху плота.

Винаги използвайте зоната за готовене, която е най-подходяща за диаметъра на дъното на съда.

| Зони за готовене | Диаметър на съда за готовене (мм) | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | Ø мин. (препоръчителен) | Ø макс. (препоръчителен) |
| Заден десен | 110 mm | 200 mm |
| Преден десен | 110 mm | 145 mm |
| Заден ляв | 110 mm | 190 mm |
| Преден ляв | 110 mm | 190 mm |

Празни съдове и съдове с тънко дъно

Не нагрявайте празни съдове или съдове с тънко дъно, тъй като плотът няма да може да следи температурата и да се изключи автоматично, ако стане твърде висока, а това може да доведе до повреда на съда или на повърхността на плота.

Ако това се случи, не пипайте нищо и изчакайте всичко да се охлади.

Ако се появи съобщение за грешка, вижте "Отстраняване на неизправности".

Съвети

Шумове по време на готвене

Когато зоната за готвене е активна, е възможно да издава кратки шумове. Това е характерно за всички зони за готвене от керамично стъкло и не оказва влияние върху работата и експлоатационния срок на уреда. Шумът зависи от използваните съдове за готвене. Ако е силен и дразнещ, може да се замени съдът.

12. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

| Код на грешка | Описание | Възможни причини за грешката | Решение |
|---------------|--|---|--|
| ER03 | Плотът се изключва след 10 секунди. | Отчита се едно продължително активиране на бутоните. Вода или тенджера, налична върху контролния панел. | Съберете водата/махнете съда от стъклото/панела за управление. |
| ER21 | Плотът се изключва. | Вътрешната температура на електронните части е твърде висока. | Оставете готварския плот да се охлади. Проверете дали готварският плот разполага с достатъчна вентилация. Ако грешката не бъде отстранена, свържете се с Отдел Техническо Обслужване. |
| E2 | Съответната зона за готвене е изключена. | Празна или неподходяща тенджера. Температурата на тенджера или повърхността на плота от стъклокерамика е твърде висока. Температурата на електронните компоненти е твърде висока. | Оставете готварския плот да се охлади. Използвайте подходяща тенджера. Не затопляйте празни тенджери. |
| E3 | Съответната зона за готвене е изключена. | Неподходяща тенджера. Тенджерата губи магнитните си свойства и може да повреди индукционния котлон. | Използвайте подходяща тенджера. Грешката автоматично се анулира след 8 секунди и зоната за готвене може да се използва отново. В случай на допълнителни грешки е необходимо да се смени тенджера. Ако грешката не бъде отстранена, свържете се с Отдел Техническо Обслужване. |
| E6 | Зоната за готвене не се включва. | Напрежението и/или честотата на захранването са извън обхвата. | Проверете напрежението и/или честотата на мрежата. Ако е необходимо, се свържете с Отдел Техническо Обслужване. |
| E8 | Зоните за готвене са изключени. | Повреда на вентилатор. Вентилаторът е запущен от прах или нишки. | Почистете вентилатора и извадете всички чужди тела. Ако грешката не бъде отстранена, свържете се с Отдел Техническо Обслужване. |
| EH | Съответната зона за готвене е изключена. | Температурният датчик на зоната за готвене е блокиран. Не се открива достатъчна промяна в температурата след включване на плота. | Изключете плота и го включете отново, след като се е охлади. Ако грешката не бъде отстранена, свържете се с Отдел Техническо Обслужване. |

| | |
|------|---|
| E4 | |
| E5 | |
| E7 | |
| E9 | |
| ER20 | Изключете плата от захранването. |
| ER22 | Изчакайте няколко секунди и свържете плата към захранването. |
| ER31 | |
| ER36 | Ако проблемът продължава, се обадете на сервизния център и посочете кода на грешка, който е показан на дисплея. |
| ER47 | |
| EA | |

13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | | Единица | Стойност |
|--------------|---------------------|---------|--------------|
| Вид уред | | | Вграден плот |
| Размери | Ширина | ММ | 580 |
| | Дълбочина | ММ | 520 |
| | Мин./макс. височина | ММ | 54 |
| Обща мощност | | W | 7400 |

| Параметър | Стойност |
|---|--|
| Напрежение/частота на електрозахранването | 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Тегло на уреда | 8,8 kg |

14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПЛОТА ЗА ГОТВЕНЕ

| | |
|--|--|
| Брой на зоните за готвене | 4 |
| Технология за готвене | Индукционен нагревател |
| Размери на зона за готвене | Предна лява Ø 160 mm Задна лява Ø 160 mm Задна дясна Ø 200 mm Предна дясна Ø 145 mm |
| Консумация на енергия на зона за готвене | Предна лява 187 Wh/kg Задна лява 187 Wh/kg Задна дясна 185 Wh/kg Предна дясна 181 Wh/kg |
| Потребление на енергия на плата (готвене на ток) | 185 Wh/kg |

15. ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ

Изхвърляне на домакинските уреди

Символът  върху продукта или неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Продуктът трябва да се предаде в специализиран център за рециклиране на електрическа и електронна апаратура. Като се

погрижите за правилното изхвърляне на този продукт, вие ще помогнете за предотвратяването на възможни негативни последици за околната среда и за здравето, които могат да настъпят след неправилно изхвърляне. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обрънете към местната градска управа, фирмата за събиране на домакински отпадъци или магазина, от който сте закупили уреда.

Изхвърляне на опаковъчните материали

Материалите със символа  могат да се рециклират. Изхвърлете опаковъчните материали в контейнерите за разделно събиране на отпадъци.

Пестене на енергия

Спазвайте съветите по-долу, за да пестите енергия при ежедневното готвене.

- Когато загрявате вода, сипвайте само толкова, колкото ще ви е необходима.
- Ако е възможно, винаги слагайте капаци на съдовете.
- Преди да включите зона за готвене, поставете съд.
- Слагайте по-малките съдове върху по-малките зони за готвене.
- Слагайте съда точно по средата на зоната за готвене.
- Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да разтопите продукти.

16. СЪОТВЕТСТВИЕ

Информация за продукта съгласно наредба на ЕС № 66/2014

Референтни стандарти:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Уредът е проектиран, произведен и предлаган на пазара в съответствие с изискванията на директивите на ЕЕС.

"Техническите данни са посочени върху табелката с данни, която е поставена отдолу на уреда."

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

i Dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania urządzenia, przed przystąpieniem do instalacji oraz użytkowania, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać wraz z urządzeniem, również w przypadku sprzedaży lub przekazania go osobom trzecim. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy znali wszystkie zasady działania i bezpieczeństwa urządzenia. Omawiane płyty kuchenne są wyposażone w systemy indukcyjne spełniające wymogi Dyrektywy EMC i EMF, dlatego nie powinny zakłócać działania innych urządzeń elektronicznych. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innymi urządzeniami elektronicznymi powinny skonsultować się z własnym lekarzem lub producentem wszczepionego urządzenia, w celu oceny czy jest ono dostatecznie odporne na interferencje.



Realizację połączeń elektrycznych należy zlecić kompetentnemu technikowi. Przed wykonywaniem połączenia elektrycznego, należy zapoznać się z treścią rozdziału **POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE**.

W przypadku urządzeń wyposażonych w kabel zasilający, rozmieszczenie zacisków lub odcinka przewodów pomiędzy mocowaniem kabla a zaciskami powinno być takie, aby w przypadku wypadnięcia przewodu z miejsca mocowania, przez który przepływa prąd, znajdował się on przed kablem uziemienia.

- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek niewłaściwie wykonanej instalacji lub użytkowania.
- Skontrolować, czy zasilanie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej, przymocowanej wewnętrz produktu.
- Wyłączniki sekcyjne należy zainstalować w instalacji stacjonarnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi systemów okablowania.
- W przypadku urządzeń klasy I należy sprawdzić, czy domowa sieć zasilająca posiada odpowiednie połączenie z masą.
- Produkt podłączyć do sieci elektrycznej, używając w tym

celu wyłącznika wielobiegu- nowego.

- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka lub niebezpiecznych sytuacji, powinien zostać wymieniony przez producenta, autoryzo- wany serwis lub kompetent- nego technika.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia usunąć folię ochronną.

- Należy używać tylko śrub lub innych akcesoriów montażo- wych dostarczonych wraz z urządzeniem.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Brak śrub lub zainstalowanie elementów mocujących niezgodnie ze wskazów- kami podanymi w instruk- cji może być przyczyną porażenia prądem.

- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowa- ne przez osobę dorosłą.
- Dzieci należy nadzorować w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie mo- že być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo- nych zdolnościach psychicz- nych, fizycznych i zmysło- wych oraz bez doświadcze- nia lub wiedzy na temat jego działania, chyba że zostały poinstruowane w kwestii bez- piecznej obsługi i są nie-

ustannie nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i zmysłowych lub o niedostatecznym doświad- czeniu i wiedzy na temat jego działania, pod warunkiem że będą one nieustannie nadzo- rowane i zostaną pouczone na temat bezpiecznej obsługi urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urzą- dzeniem.

⚠️ OSTRZEŻENIE: W trak- cie użytkowania urządze- nia i jego łatwo dostępne części nagzewają się.

Zachować szczególną ostroż- ność i nie dotykać oporników.

Chronić przed dziećmi w wieku poniżej 8 lat, o ile nie są pod sta- lym nadzorem.

OSTRZEŻENIE: Jeśli po- wierzchnia jest pęknięta, urzą- dzenie należy wyłączyć w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.

- Urządzenia nie należy doty- kać mokrymi rękoma lub czę- ściami ciała.
- Urządzenia nie należy czy- ścić myjkami parowymi.
- Na powierzchni płyt kuchen- nej nie należy kłaść przed- miotów metalowych, takich jak noże, widelce, łyżki i po-

- krywki, ponieważ mogą się nagrzewać.
- Do wyłączenia płyty kuchennej po zakończeniu użytkowania należy użyć odpowiedniego przycisku. Nie czekać na zadziałanie czujników wykrywających obecność naczyń do gotowania.
- OSTRZEŻENIE:** Pozostawienie płyty kuchennej bez nadzoru w chwili przyrządzańia potraw na oleju lub tłuszczu jest niebezpieczne, ze względu na możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji i wybuchu pożaru. NIGDY nie należy gasić ognia wodą. Urządzenie należy wyłączyć, a płomień zdusić, na przykład pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
- UWAGA:** Proces gotowania należy nadzorować. Nawet krótkotrwałe gotowanie potraw należy nieustannie nadzorować.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do włączania przy pomocy zewnętrznego timera lub osobnego systemu zdalnego sterowania.
- OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo pożaru: nie kłaść przedmiotów na powierzchniach grzewczych.
- Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, by umożliwić jego odłączenie od zasilania elektrycznego. Odległość rozwarcia styków (3 mm) powinna gwarantować całkowite odłączenie w warunkach przepięcia kategorii III.
 - Urządzenie nigdy nie powinno być poddawane działaniu czynników atmosferycznych (takich jak deszcz, czy słońce).
 - Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
 - Upewnić się, że urządzenie jest bezpośrednio podłączone do gniazdka zasilania.
 - Do podłączenia urządzenia nie używać adapterów, listw zasilających lub przedłużaczy.
 - Urządzenia nigdy nie wolno stosować do celów innych niż te, do których zostało zaprojektowane.
 - Smażalnice muszą być stale monitorowane podczas użytkowania: przegrzany olej może się zapalić.
 - Urządzenia nie należy włączać przy pomocy zewnętrznego timera lub osobnego systemu zdalnego sterowania.
 - Urządzenia nigdy nie należy instalować za dekoracyjnymi drzwiczками – może dojść do jego przegrzania.
 - Nie stawać na urządzeniu, ze względu na ryzyko jego uszkodzenia.
 - Nie stawiać naczyń do gotowania i patelni na brzegach płyty, ponieważ mogłyby spowodować uszkodzenie połączeń silikonowych.

2. INSTALACJA

W trakcie instalowania należy obowiązkowo stosować się do przepisów, rozpo-


rządzeń, dyrektyw i norm (regulaminów dotyczących bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, prawidłowego recyklingu komponentów, itp.) obowiązujących w kraju, w którym użytkowane jest urządzenie!

- W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących instalacji, patrz: instrukcja montażu.
- Pomiędzy urządzeniem a blatem roboczym nie należy umieszczać uszczelniaczy na bazie silikonu.
- Upewnić się, że przestrzeń pod płytą kuchenną jest wystarczająca do tego, by zagwarantować odpowiedni przepływ powietrza. Patrz: instrukcja montażu.
- Spodnia część urządzenia może się stać bardzo gorąca. Jeśli urządzenie jest instalowane nad szufladami, należy zamontować pod urządzeniem ogniodporny panel oddzielający, uniemożliwiający dostęp do jego dolnej części. Patrz: instrukcja montażu.
- Wentylacja urządzenia powinna spełniać wymogi producenta.
- Wykonać przedni otwór o wielkości co najmniej 28 cm^2 w bloku kuchennym, w którym będzie się znajdowała płyta kuchenna, aby umożliwić właściwą wentylację produktu.

Wymagania, które powinny spełniać meble kuchenne

- Jeśli urządzenie jest instalowane na materiałach łatwopalnych, konieczne jest ścisłe stosowanie się do wytycznych i norm dotyczących instalacji niskiego napięcia oraz przepisów przeciwpożarowych.
- W przypadku urządzeń do zabudowy, komponenty (z plastiku i drewna forniranego) muszą być nakładane za pomocą klejów odpornych na wysoką temperaturę (min. 85°C): użycie nieodpowiednich materiałów i klejów może powodować odkształcanie lub odrywanie komponentów.
- Dozwolony jest montaż profili z litego drewna wokół blatu roboczego za

urządzeniem, pod warunkiem że minimalne odległości są zgodne z wymogami określonymi na rysunkach instalacyjnych.



- W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących instalacji, patrz: instrukcja montażu.
- Jeśli pod płytą kuchenną nie jest zamontowany piekarnik, pod urządzeniem należy obowiązkowo zainstalować panel oddzielający, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu.

3. POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE


OSTRZEŻENIE: Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonane przez autoryzowanego instalatora.

- Przed wykonaniem połączeń, upewnić się, że napięcie nominalne urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci zasilania. Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części płyty kuchennej.
- Patrz: schemat połączeń (usytuowany w dolnej części płyty kuchennej).
- Należy stosować wyłącznie oryginalne komponenty dostarczone przez dział części zamiennych.

- Urządzenie jest wyposażone w kabel przyłączeniowy.
- Jeśli kabel przyłączeniowy jest uszkodzony, należy go zastąpić nowym, oryginalnym. Prosimy o kontakt z Działem Obsługi.

Uwaga! Kabli nie należy ze sobą zgrzewać!


Połączenie elektryczne



- Realizację połączeń elektrycznych należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi.
- Urządzenie posiada połączenie typu "Y" z kablem typu H05V2V2-F. Min. przekrój przewodów: 5x2,5 mm².
- Dostęp do zacisków połączeniowych uzyskuje się po usunięciu pokrywy puszki rogałejnej.
- Upewnić się, że cechy domowej instalacji elektrycznej (napięcie, moc maksymalna i prąd) odpowiadają wartościom urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć w sposób przedstawiony na schemacie (zgodnie z normami odniesienia, dotyczącymi napięcia sieciowego, obojętującymi na terenie kraju).

Schemat połączeń


220V - 240V 1N ~



| | |
|---|-----------|
| L | Czarny |
| L | Brazowy |
| N | Niebieski |


| | |
|---|---------------|
| N | Szary |
| ⊕ | Żółto-Zielony |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|---------------|
| L1 | Brazowy |
| L2 | Czarny |
| N | Niebieski |
| N | Szary |
| ⊕ | Żółto-Zielony |




220V - 240V 2N ~



| | |
|----|---------------|
| L1 | Brazowy |
| L2 | Czarny |
| N | Niebieski |
| N | Szary |
| ⊕ | Żółto-Zielony |



Zastosować pomiędzy zaciskami boczni prądowe  , jak wskazano



4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie używać szorstkich gąbek, stalowych czyścików, kwasu solnego lub innych produktów, które mogłyby uszkodzić lub porysować powierzchnię.
- Nie spożywać resztek potraw, które spadły lub nagromadziły się na po-

wierzchni oraz na funkcjonalnych lub estetycznych elementach płyty kuchennej.

- Wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od źródła zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- W celu uniknięcia zwęglenia ewentualnych resztek jedzenia, urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Usunięcie zaschniętych lub przypalonych zabrudzeń jest znacznie trudniejsze.
- Do usuwania codziennych zabrudzeń używać miękkiej szmatki lub gąbki z odpowiednim środkiem czyszczącym. Stosować się do zaleceń producenta dotyczących odpowiednich środków czyszczących. Zalecamy używać neutralnych środków czyszczących.
- Zaschnięte plamy, na przykład mleko, które wykipiało podczas gotowania, należy usuwać przy użyciu skrobaka do ceramicznych powierzchni, gdy płyta kuchenna jest jeszcze ciepła. Stosować się do zaleceń producenta dotyczących odpowiednich skrobaków.
- Resztki jedzenia o dużej zawartości cukru, na przykład plamy z konfitury powstałe podczas gotowania, należy usuwać przy użyciu skrobaka do ceramicznych powierzchni, gdy płyta kuchenna jest jeszcze ciepła. Nieusunięte resztki mogą spowodować uszkodzenie ceramicznej powierzchni.
- Ewentualne, stopione resztki plastiku należy usuwać przy użyciu skrobaka do ceramicznych powierzchni, gdy płyta kuchenna jest jeszcze ciepła. Nieusunięte resztki mogą spowodować uszkodzenie ceramicznej powierzchni.
- Plamy z osadu kamiennego należy czyścić przy użyciu niewielkiej ilości roztworu odkamieniającego, na przykład octu lub soku z cytryny. Czyścić po całkowitym schłodzeniu się płyty

kuchennej. Następnie ponownie prze- trzeć wilgotną szmatką.

- Na powierzchni urządzenia nie należy ciąć, ani przygotowywać potraw. Sta- rać się nie dopuścić do tego, aby spa- dły na nią twardie przedmioty. Po po- wierzchni urządzenia nie należy prze- ciągać garnków lub innych naczyń.
- Nie używać myjek parowych.

Konserwacja i naprawy

- Upewnić się, że konserwacja kompo- nentów elektrycznych jest powierzana wyłącznie producentowi lub techni- kom serwisu technicznego.
- Upewnić się, że uszkodzone kable są wymieniane wyłącznie przez produ- centa lub techników serwisu technic- nego.

W razie wystąpienia usterki, należy po- starać się samodzielnie ją rozwiązać, stosując się do porad zamieszczonych we wskazówkach dotyczących rozwią- zywania problemów. Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy się skontak- tować z Serwisem Technicznym.

W trakcie kontaktowania się z serwisem, prosimy o podanie następujących da- nych:


- rodzaj usterki
- model urządzenia (Art./Kod)
- numer seryjny (S.N.)

Informacje te znajdują się na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się pod spodem urządzenia.

W razie nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub wykonania instalacji przez nieautoryzowanego instalatora, może okazać się konieczna zapłata za wizytę technika serwisu lub sprzedawcy, nawet w okresie trwania gwarancji.

5. OPIS PRODUKTU

Układ powierzchni gotowania



WSKAŹNIKI

Wykrywanie obecności naczynia do gotowania

Każdą strefę grzewczą wyposażono w system wykrywania obecności naczynia do gotowania na płycie kuchennej.


System wykrywania jest w stanie rozpo- znać naczynia do gotowania z dnem ma- gnetycznym, odpowiednie do stosowa- nia na płytach indukcyjnych.

Jeśli naczynie do gotowania zostanie zdjęte w trakcie pracy lub użye się nie- odpowiedniego naczynia, na wyświetla- czu wyświetli się symbol .

Wskaźnik pozostałego ciepła

Wskaźnik pozostałego ciepła to funkcja bezpieczeństwa informująca o tym, że powierzchnia strefy grzewczej ma tem- peraturę równą lub przekraczającą 50°C i może prowadzić do poparzeń w przy- padku jej dotknięcia gołymi rękoma. Przycisk cyfrowy odpowiadający strefie grzewczej wskazuje .

6. PANEL STEROWANIA



| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Włączona/Wyłączona |
| 2 | Wskaźnik poziomu mocy |
| 3 | Przycisk wyboru strefy grzewczej |
| 4 | Poziom mocy / Sterowanie timerem |
| 5 | Wskaźnik czasu gotowania |

7. OGRANICZENIE MOCY

W trakcie pierwszego podłączania urządzenia do zasilania w sieci domowej, instalator zobowiązany jest ustawić moc stref grzewczych, w zależności od rze-


czywistych możliwości domowej sieci elektrycznej.

Jeśli nie jest to konieczne, można bezpośredniołączyć płytę kuchenną przy pomocy ① lub, zamiennie, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej, jednocześnie przechodząc do menu.

- Podłączyć płytę kuchenną do sieci domowej.
- Wszystkie przyciski cyfrowe podświetlają się na kilka sekund.
- Gdy tylko przyciski cyfrowe zgasną, jednocześnie wcisnąć przyciski wyboru płyty kuchennej ② ③ ④ ⑤ i przytrzymać je przez 5 sekund, dopóki nie pojawi się bieżące ustawienie na przyciskach cyfrowych timeru.
- Użyć symboli „+” i „-” w celu ustawienia właściwego poboru mocy, zgodnie z niżej zamieszczoną tabelą.
- Naciśnąć ponownie przyciski ustawienia płyty kuchennej i przytrzymać je naciśnięte przez 5 sekund, w celu potwierdzenia wyboru.

| KW | Uwagi |
|-----|-----------------------------------|
| 7,4 | Standardowe ustawienie początkowe |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FUNKCJE




| Funkcja ograniczenia mocy/czasu | <p>Ta funkcja bezpieczeństwa umożliwia wyłączenie strefy grzewczej, która od pewnego czasu nie została poddana żadnym zmianom ustawię.</p> <p>Tabela czasów wyłączenia:</p> <table border="1" data-bbox="262 150 1035 446"> <thead> <tr> <th>Poziom mocy</th><th>Czas wyłączenia (w minutach)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>516</td></tr> <tr><td>2</td><td>402</td></tr> <tr><td>3</td><td>318</td></tr> <tr><td>4</td><td>258</td></tr> <tr><td>5</td><td>210</td></tr> <tr><td>6</td><td>138</td></tr> <tr><td>7</td><td>138</td></tr> <tr><td>8</td><td>108</td></tr> <tr><td>9</td><td>90</td></tr> <tr><td>P</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | Poziom mocy | Czas wyłączenia (w minutach) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|--|---|-------------|------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Poziom mocy | Czas wyłączenia (w minutach) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcja podwyższonej mocy | <p>Funkcja podwyższonej mocy może być użyta w celu dostarczenia dla danej strefy grzewczej dodatkowego poziomu mocy na maksymalny okres czasu wynoszący 5 minut.</p> <p>Ta funkcja okazuje się przydatna w celu szybkiego zagotowania dużej ilości wody.</p> <p>Aktywacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybrać jedną ze stref grzewczych. - Nacisnąć „+” do chwili osiągnięcia poziomu „9”. - Nacisnąć ponownie, aby ustawić funkcję podwyższonej mocy. - Odpowiedni przycisk cyfrowy wskaże <p>Funkcja podwyższonej mocy jest zaprogramowana na czas wynoszący 5 minut.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezpieczeństwo dzieci | <p>Dezaktywacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybrać jedną ze stref grzewczych z aktywną funkcją podwyższonej mocy. - Nacisnąć „-”. <p>Funkcja wyłącza się też automatycznie po upływie 5 minut.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Ta funkcja uniemożliwia przypadkowe włączenie urządzenia. Potwierdzenie wyboru jest wskazywanie przez przycisk cyfrowy, który wyświetla . Gdy jedna ze stref grzewczych jest jeszcze ciepła, i migają zamiennie.</p> <p>Aktywacja:</p> <p>Włączyć płytę kuchenną i upewnić się, że żadna strefa grzewcza nie jest aktywna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednocześnie wcisnąć i „-”, następnie zwolnić. - Ponownie wcisnąć . - Przyciski cyfrowe stref grzewczych wskazują . <p>Tymczasowa dezaktywacja:</p> <p>Jednocześnie wcisnąć przycisk i przycisk „-”, następnie zwolnić je.</p> <p>Funkcja zostanie wyłączona przy włączonej płycie kuchennej. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu płyty kuchennej, ta funkcja pozostaje nadal aktywna.</p> <p>Trwała dezaktywacja:</p> <p>Włączyć płytę kuchenną i upewnić się, że żadna strefa grzewcza nie jest aktywna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednocześnie wcisnąć i „-”, następnie zwolnić. - Nacisnąć ponownie „-”. <p>Funkcja dezaktywuje się. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu płyty kuchennej nie będzie już wyświetlany .</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Timer (ogólny) | <p>Timer włącza odliczanie, które można ustawić od 1 do 99 minut. Po upływie ustawionego czasu zostanie wydany sygnał dźwiękowy, który można wyciszyć naciśnięciem dowolnego przycisku.</p> <p>W trakcie odliczania czasu przez timer, strefy grzewcze funkcjonują niezależnie.</p> <p>Aktywacja:</p> <p>Po włączeniu płyty kuchennej, upewnić się że żadna strefa grzewcza nie jest aktywna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacisnąć jednocześnie przyciski „+” i przycisk „-”. - Przycisk cyfrowy timeru wskaże „0 0”. - Ustawić czas przy użyciu „+” i „-”. - Nie dotykać jakichkolwiek przycisków przez 10 sekund. Po upływie tego czasu timer rozpocznie odliczanie. <p>Gdy wartość wynosi „0 0”, naciśnięciem „-” ustawia się czas na 30 minut.</p> <p>Powtórzyć te czynności, aby zmienić zaprogramowaną wcześniej wartość.</p> <p>Dezaktywacja:</p> <p>Po włączeniu płyty kuchennej, upewnić się że żadna strefa grzewcza nie jest aktywna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednocześnie wcisnąć „+” i „-”. - Ustawić „0 0” przy użyciu „+” i „-”. - Nie dotykać jakichkolwiek przycisków przez 10 sekund. |
| Timer stref grzewczych | <p>Ten timer włącza odliczanie w celu wyłączenia danej strefy grzewczej. Można go ustawić od 1 do 99 minut. Przez cały ten okres czasu, strefa grzewcza będzie działać normalnie. Strefy grzewcze działają niezależnie między sobą, dlatego mogą być programowane pojedynczo.</p> <p>Po upływie ustawionego czasu zostanie wydany sygnał dźwiękowy, który można wyciszyć naciśnięciem dowolnego przycisku.</p> <p>Aktywacja:</p> <p>Po włączeniu płyty kuchennej, postawieniu naczynia i włączeniu strefy grzewczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybrać żądaną strefę grzewczą i ustawić wybrany poziom mocy. - Jednocześnie wcisnąć „+” i „-”. - Przycisk cyfrowy timeru, który wskazuje „0 0” i punkt obok odnośnej strefy grzewczej zaczyna migać. - Ustawić czas przy użyciu „+” i „-”. - Nie dotykać jakichkolwiek przycisków przez 10 sekund. Po upływie tego czasu timer rozpocznie odliczanie. <p>Gdy wartość wynosi „0”, naciśnięciem „-” ustawia się czas na 30 minut.</p> <p>Powtórzyć te czynności, aby zmienić zaprogramowaną wcześniej wartość.</p> <p>Timer można ustawić dla obydwu stref grzewczych.</p> <p>Timer nie będzie wskazywał obydwu, lecz tylko te odliczanie, które skończy się wcześniej.</p> <p>Dezaktywacja:</p> <p>Po włączeniu płyty kuchennej, postawieniu naczynia i włączeniu strefy grzewczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybrać żądaną strefę grzewczą. - Jednocześnie wcisnąć „+” i „-”. - Ustawić „0 0” przy użyciu „+” i „-”. - Nie dotykać jakichkolwiek przycisków przez 10 sekund. |

9. TABELA GOTOWANIA

| Poziom mocy | Sposób gotowania | Stosować w przypadku następujących produktów |
|-------------|---|---|
| 1 | Rozpuszczanie, lekkie podgrzewanie | Masło, czekolada, żelatyna, sosy |
| 2 | Rozpuszczanie, lekkie podgrzewanie | Masło, czekolada, żelatyna, sosy |
| 3 | Rozgrzewanie do odpowiedniej temperatury | Ryż |
| 4 | Długie gotowanie, zagęszczanie, powolne gotowanie | Warzywa, ziemniaki, sosy, owoce, ryby |
| 5 | Długie gotowanie, zagęszczanie, powolne gotowanie | Warzywa, ziemniaki, sosy, owoce, ryby |
| 6 | Długie gotowanie, duszenie | Makaron, zupy, duszone mięso |
| 7 | Lekkie smażenie | Placki ziemniaczane, omlet, panierowane i smażone potrawy, kiełbasa |
| 8 | Smażenie, smażenie na głębokim oleju | Mięso, frytki |
| 9 | Szybkie smażenie w wysokiej temperaturze | Befsztyki |
| P | Szybkie podgrzewanie | Gotowanie wody |

10. FUNKCJA ZARZĄDZANIA MOCĄ



„Ten produkt posiada funkcję zarządzania mocą i sterowania elektrycznego.

Patrz: ilustracja.

Dzięki tej funkcji można sterować dostarczaniem maksymalnej mocy wynoszącej 3700 W pomiędzy strefami grzewczymi 1 i 2, optymizując jednocześnie dystrybucję mocy i unikając przeciążeń systemu.

Płyta kuchenna na maksymalnym poziomie mocy – funkcja rozdziela moc pomiędzy strefy grzewcze i, jeśli to konieczne, automatycznie redukuje moc w jednej ze stref grzewczych (ostatnie polecenie odpowiada najwyższemu priorytetowi).

Płyta kuchenna z ograniczeniem mocy – funkcja rozdziela moc pomiędzy strefy grzewcze, uniemożliwiając ustawienie mocy dla jednej strefy grzewczej na poziomie przekraczającym górną granicę (w celu zwiększenia mocy dla danej strefy grzewczej, należy ręcznie zmniejszyć poziom mocy ustawiony dla drugiej).

Na przykład:

Jeśli dla strefy grzewczej 1 wybrano podwyższony poziom mocy (P), strefa grzewcza 2 nie będzie mogła jednocześnie przekroczyć poziomu mocy 9 i zostanie automatycznie zredukowana.”

11. PRZEWODNIK NA TEMAT UŻYTKOWANIA NACZYŃ DO GOTOWANIA

Z jakich naczyń korzystać

Stosować wyłącznie naczynia z dnem wykonanym z materiału ferromagnetycznego, przeznaczonego do stosowania na płytach indukcyjnych:

- żeliwo
- emaliowana stal
- stal węglowa
- stal nierdzewna (również częściowo)
- aluminium z powłoką ferromagnetyczną lub dnem z płytą ferromagnetyczną

W celu stwierdzenia zdatności naczynia, skontrolować czy jest na nim obecny symbol (zazwyczaj umieszczony na dnie). Do dna naczynia można zbliżyć magnes. Jeśli dno naczynia go przyciąga, oznacza to że może ono być stosowane na płycie indukcyjnej.

W celu zagwarantowania optymalnej wydajności należy stosować zawsze naczynia o płaskim dnie, będącym w stanie równomiernie rozprowadzać ciepło. Niewystarczająco płaskie dno naczynia może negatywnie wpływać na przewodzenie mocy i ciepła.

Jak stosować naczynia do gotowania

Minimalna średnica naczynia/patelni dla poszczególnych stref grzewczych.

W celu zagwarantowania prawidłowego działania płyty kuchennej, naczynie do gotowania powinno pokrywać jeden lub kilka punktów odniesienia zaznaczonych na powierzchni płyty kuchennej, a jego średnica powinna być jak najmniejsza.

Należy zawsze korzystać ze strefy grzewczej, która odpowiada średnicy dna naczynia do gotowania.

| SREFY GRZEWCZE | ŚREDNICA DNA NACZYŃ DO GOTOWANIA | |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| | Ø min. (zalecana) | Ø maks. (zalecana) |
| Tylna prawa | 110 mm | 200 mm |
| Przednia prawa | 110 mm | 145 mm |

| | | |
|---------------|--------|--------|
| Tylna lewa | 110 mm | 190 mm |
| Przednia lewa | 110 mm | 190 mm |

Naczynia/patelnie puste lub o cienkim dnie

Nie należy stosować na płycie kuchennej naczyń/pateli pustych lub o cienkim dnie, ponieważ uniemożliwiają one kontrolowanie temperatury lub automatyczne wyłączenie strefy grzewczej w przypadku zbyt wysokiej temperatury, powodując tym samym ryzyko uszkodzenia naczynia lub powierzchni płyty kuchennej.

Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, nie należy niczego dotykać i oczekać do momentu

schłodzenia się wszystkich komponentów.

Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, patrz rozdział: „Rozwiązywanie problemów”.

Porady/wskazówki Hałas w trakcie pracy

Po włączeniu strefy grzewczej będzie słyszalne krótkie brzęczenie. Zjawisko to jest typowe dla ceramicznych stref grzewczych i nie wpływa na działanie lub trwałość urządzenia. Rodzaj hałasu zależy od stosowanego naczynia do gotowania. W przypadku wystąpienia silnych zakłóceń, należy użyć innego naczynia do gotowania.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Kod błędu | Opis | Możliwa przyczyna błędu | Rozwiązańe |
|-----------|--|--|--|
| ER03 | Płyta kuchenna wyłącza się po 10 sekundach. | Wykryto ciągłą aktywację przycisków. Na panelu sterowania znajduje się woda lub garnek. | Zetrzeć wodę lub zdjąć naczynie z ceramicznej powierzchni lub panelu sterowania. |
| ER21 | Płyta kuchenna wyłącza się. | Wewnętrzna temperatura komponentów elektronicznych jest zbyt wysoka. | Poczekać na ostygnięcie płyty kuchennej. Sprawdzić, czy płyta kuchenna posiada wystarczającą wentylację. Jeśli błąd się powtarza, skontaktować się z Serwisem Technicznym. |
| E2 | Odnosząca się do strefy grzewczej odnośna strefa grzewcza wyłącza się. | Garnek pusty lub nieodpowiedni. Zbyt wysoka temperatura garnka lub powierzchni szklano-ceramicznej. Zbyt wysoka temperatura komponentów elektronicznych. | Poczekać na ostygnięcie płyty kuchennej. Stosować odpowiednie garnki. Nie podgrzewać pustych garnków. |
| E3 | Odnosząca się do strefy grzewczej odnośna strefa grzewcza wyłącza się. | Nieodpowiedni garnek. Garnek traci swoje właściwości magnetyczne i może doprowadzić do uszkodzenia płyty indukcyjnej. | Stosować odpowiednie garnki. Błąd zostanie automatycznie anulowany po 8 s i będzie można ponownie użyć strefy grzewczej. W przypadku dalszych błędów wymienić garnek. Jeśli błąd się powtarza, skontaktować się z Serwisem Technicznym. |
| E6 | Strefa grzewcza nie wyłącza się. | Nieprawidłowe napięcie i/lub częstotliwość zasilania. | Sprawdzić napięcie i/lub częstotliwość. W razie potrzeby skontaktować się z Serwisem Technicznym. |
| E8 | Strefy grzewcze wyłącza się. | Awaria wentylatora. Wentylator zablokowany pyłem lub włóknami. | Wyczyścić wentylator i usunąć ewentualne obce ciała. Jeśli błąd się powtarza, skontaktować się z Serwisem Technicznym. |
| EH | Odnosząca się do strefy grzewczej odnośna strefa grzewcza wyłącza się. | Zablokowany czujnik temperatury strefy grzewczej. Nie jest wykrywana wystarczająca zmiana temperatury po włączeniu płyty kuchennej. | Wylączyć płytę i ponownie ją włączyć po ostygnięciu. Jeśli błąd się powtarza, skontaktować się z Serwisem Technicznym. |

| | |
|------|---|
| E4 | |
| E5 | |
| E7 | |
| E9 | |
| ER20 | Odlączyć płytę kuchenną od zasilania. Odczekać kilka sekund, a następnie ponownie podłączyć płytę kuchenną do zasilania. |
| ER22 | Jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z serwisem technicznym i podać kod błędu ukazującego się na wyświetlaczu. |
| ER31 | |
| ER36 | |
| ER47 | |
| EA | |

13. DANE TECHNICZNE

| | | Jednostka | Wartość |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| Typ produktu | | | Zintegrowana płyta kuchenna |
| Wymiary | Szerokość | mm | 580 |
| | Głębokość | mm | 520 |
| | Wysokość min./maks. | mm | 54 |
| Moc całkowita | | W | 7400 |

| Parametr | Wartość |
|----------------------------------|--|
| Napięcie/częstotliwość zasilania | 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Ciążar urządzenia | 8,8 kg |

14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA PŁYTY KUCHENNEJ

| | |
|---|--|
| Liczba stref grzewczych | 4 |
| Technologia gotowania | Indukcyjna |
| Wymiary strefy grzewczej | Przednia lewa Ø 160 mm Tylna lewa Ø 160 mm Tylna prawa Ø 200 mm Przednia prawa Ø 145 mm |
| Zużycie energii na strefę grzewczą | Przednia lewa 187 Wh/kg Tylna lewa 187 Wh/kg Tylna prawa 185 Wh/kg Przednia prawa 181 Wh/kg |
| Zużycie energii elektrycznej przez płytę kuchenną (działanie elektryczne) | 185 Wh/kg |

15. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

Usuwanie sprzętu AGD



Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami pochodzącyimi z gospodarstwa domowego. Produkt musi być przekazany do centrum specjalizującego się w recyklingu komponentów elektrycz-

nych i elektronicznych. Utylizując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej utylizacji. Szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w urzędach miasta/gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Usuwanie materiałów opakowaniowych

Materiały z symbolem  nadają się do ponownego przetworzenia. Materiały opakowaniowe należy wyrzucić do pojemników na odpady przeznaczone do recyklingu.

Energooszczędność

Stosowanie się do poniższych porad umożliwia oszczędzanie energii w trakcie codziennego gotowania.

- Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.
- Jeśli to możliwe, należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.
- Przed włączeniem strefy grzewczej, należy postawić na niej naczynie do gotowania.
- Mniejsze naczynia należy stawiać na mniejszych strefach grzewczych.
- Naczynia należy stawiać bezpośrednio na środku strefy grzewczej.
- Pozostałe ciepło można wykorzystać do podtrzymywania ciepła potraw lub roztapiania.

16. ZGODNOŚĆ

Informacje dotyczące produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 66/2014

Zgodność z normami:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane oraz wprowadzone do handlu zgodnie z Dyrektywami EWG.

„Dane techniczne wskazano na tabliczce znamionowej umieszczonej pod spodem produktu.”

1. INFORMACIJE O VARNOSTI

(i) Zaradi lastne varnosti in za pravilno delovanje naprave priporočamo, da pred namestitvijo in uporabo pozorno preberete ta navodila. Vedno jih shranjujte skupaj z napravo, tudi če jo izročite ali podelite tretji osebi. Pomembno je, da uporabniki poznajo vse značilnosti delovanja in varnosti naprave. Te kuhalne plošče so opremljene z indukcijskimi sistemi, ki izpolnjujejo zahteve direktiv EMC in EMF, in naj ne bi ovirale drugih elektronskih naprav. Osebe s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi elektronskimi vsadki se morajo posvetovati s svojim osebnim zdravnikom ali izdelovalcem in preveriti, ali se lahko pri njihovem vsadku pojavijo motnje.



Aparat lahko na električno omrežje priključi usposobljen tehnik. Pred priključitvijo na električno omrežje preberite vsebino razdelka PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO OMREŽJE.

Pri napravah z napajalnim kablom morajo biti spojke ali del zic med priključno točko kabla in spojkami razporejeni tako, da omogočajo odstranitev vodnika

pod napetostjo pred ozemljitvenim kablom v primeru, da se sname s svoje priključitve.

- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo zaradi neustrezne namestitve ali uporabe.
- Prepričajte se, da napajalno omrežje ustreza vrednosti, ki je navedena na podatkovni ploščici v notranjosti izdelka.
- Naprave za porazdelitev energije morajo biti povezane z nameščeno napravo v skladu s predpisi o kabelskih napeljavah.
- Pri napravah razreda I preverite, ali ima domače električno napajanje primerno ozemljitev.
- Izdelek priklopite na električno omrežje z večpolarnim stikalom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati izdelovalec, pooblaščena služba za tehnično podporo ali usposobljen serviser. Tako boste preprečili kakršna koli tveganja ali nevarne situacije.



OPOZORILO: Preden namestite napravo, odstranite vso zaščitno folijo.

- Uporabite izključno vijake in ostale drobne dele, ki so bili dobavljeni z napravo.



OPOZORILO: Če vijakov ali pritrdirnih elementov ne namestite v skladu z opisom v teh navodilih, lahko pride do električnega udra.

- Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so pod nadzorom odrasle osebe.
- Nedovolite, da se otroci igrajo z napravo.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi psihičnimi, fizičnimi ali zaznavnimi sposobnostmi ali nezadostnimi izkušnjami in znanjem, razen če jih glede varne uporabe naprave ne vodi in pozorno nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi psihičnimi, fizičnimi ali zaznavnimi sposobnostmi ali nezadostnimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati napravo le, če so pod nadzorom odgovornih oseb in če so bili poučeni glede varne uporabe naprave in z njo povezanih tveganj. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo.

 **OPOZORILO:** Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo zelo segrejejo.

V nobenem primeru se ne dotikajte uporov.

Otroci, mlajši od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave, razen če niso pod stalnim nadzorom.

OPOZORILO: Če so na kuhalni plošči prisotne razpoke, izklopite napravo, da preprečite nevarnost električnega udara.

- Naprave se ne dotikajte z mokrimi dlanmi ali drugim delom telesa.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte parnih naprav.
- Na kuhalno ploščo ne odlagajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, saj se lahko segrejejo.
- Kuhalno ploščo po uporabi izklopite z ustrezno tipko in se ne zanašajte na senzorje za lonec.

OPOZORILO: Pri uporabi olj in maščob je treba kuhalno ploščo vedno nadzorovati, da preprečite nevarne situacije ali požar. Plamenov ne poskušajte NIKOLI pogasiti z vodo, temveč napravo izklopite in plamene zdušite s pokrovko ali protipožarno odejo.

POZOR: Postopek kuhanja je treba nadzirati. Kratkotrajne postopke kuhanja je treba stalno nadzirati.

- Naprava ni zasnovana za delovanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za upravljanje na daljavo.

OPOZORILO: Nevarnost požara: na kuhalno ploščo ne odlagajte predmetov.

- Napravo je treba namestiti tako, da jo je mogoče odklopiti z električnega napajanja s 3-milimetrsko odprtino med spoji, ki omogoča popoln odklop v pogojih previsoke napetosti III. kategorije.

- Naprava ne sme biti nikoli izpostavljena vremenskim vplivom (dež, sonce).
- Embalaža naj bo vedno zunaj dosegata otrok ali domačih živali.
- Prepričajte se, da je naprava priklopjena neposredno v električno vtičnico.
- Za priklop naprave ne uporabite adapterjev, razdelilnikov z več vtičnicami ali podaljškov.
- Naprave nikoli ne uporabite za drugačne namene od predvidenih.
- Cvrtnik med uporabo neprestando nadzirajte, saj se preveč razgredeno olje lahko vname.
- Naprave ne vklopite z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za upravljanje na daljavo.
- Naprava ne sme biti nameščena za okrasnimi vrati, saj bi se lahko pregrela.
- Ne stopite na napravo, saj jo lahko poškodujete.
- Na rob ne odlagajte loncev ali ponev, saj se lahko silikonski spoji poškodujejo.

2. NAMESTITEV


Pri postopku namestitve je obvezno treba upoštevati zakone, odloke, direktive in predpise (pravilniki za varnost električnih napeljav, pravilno reciklažo sestavnih delov itd.), ki veljajo v državi uporabe!

- Za več informacij o namestitvi glejte navodila za montažo.
- Med napravo in delovno površino ne nanašajte silikonskega tesnila.

- Prepričajte se, da je pod kuhalno ploščo dovolj prostora za kroženje zraka. Glejte navodila za montažo.
- Dno naprave se lahko zelo segreje. Če napravo namestite nad predali, pod njo namestite ločilno ploščo s toplotno zaščito, da preprečite dostop do dna. Glejte navodila za montažo.
- Prezračevanje naprave mora ustrezati navodilom izdelovalca.
- V kuhinjskem bloku ustvarite sprednjo odprtino, velikost najmanj 28 cm^2 , za kuhalno ploščo, ki omogoča ustrezno prezračevanje izdelka.

Zahteve za kuhinjsko enoto

- Če je naprava nameščena na gorljivih materialih, je treba strogo upoštevati smernice in predpise glede nizkonapetostne napeljave in predpise glede protipožarne zaščite.
- Pri vgradnih enotah je treba sestavne dele (iz plastike in furniranega lesa) nanesti s toplotno odpornimi lepili (najmanj 85°C): uporaba neprimernih materialov in lepil lahko povzroči deformacijo ali odstopanje sestavnih delov.
- Dovoljena je uporaba profilov iz trdega lesa okoli delovne površine za napravo, če so najmanjše razdalje vedno skladne z navodili, podanimi v načrtih za namestitve.



- Za več informacij o namestitvi glejte navodila za montažo.
- Če pod kuhalno ploščo ni pečice, pod napravo namestite ločilno ploščo, kot je prikazano v navodilih za montažo.


3. PRIKLOP NA ELEKTRIKO

OPOZORILO: Priključitev na električno omrežje mora v celoti izvesti usposobljeno tehnično osebje.

- Pred priključitvijo se prepričajte, da nazivna napetost naprave, navedena na podatkovni ploščici, ustreza napetosti napajalnega omrežja. Podatkovna ploščica je nameščena na spodnji strani kuhalne plošče.
- Glejte shemo za priključitev (nameščena je na spodnji strani kuhalne plošče).
- Uporabite izključno originalne sestavne dele, ki jih dobavi služba za nadomestne dele.
- Naprava je dobavljena s priključnim kablom.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga zamenjajte z ustreznim originalnim nadomestnim kablom. Obrnite se ne službo za pomoč strankam.

Pozor! Kablov ne varite!

Priključitev na električno omrežje




- Električne priključitve mora izvesti usposobljeno tehnično osebje.
- Ta naprava ima priključek tipa »Y« s kablom tipa H05V2V2-F. Min. presek prevodnikov: 5 x 2,5 mm².
- Do priključnih spojk je mogoče dostopiti tako, da odstranite pokrov priključne omarice.

- Preverite, ali so lastnosti gospodinjskega električnega omrežja (napetost, največja moč in tok) združljive z lastnostmi naprave.
- Napravo priključite kot je prikazano na shemi (v skladu z referenčnimi predpisi za omrežno napetost, ki so veljavni na nacionalni ravni).


Shema za priključitev

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|---------------|
| L | Črna |
| L | Rjava |
| N | Modra |
| N | Siva |
| ⊕ | Rumena/zelena |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|---------------|
| L1 | Rjava |
| L2 | Črna |
| N | Modra |
| N | Siva |
| ⊕ | Rumena/zelena |


220V - 240V 2N ~




| | |
|----|---------------|
| L1 | Rjava |
| L2 | Črna |
| N | Modra |
| N | Siva |
| | Rumena/zelena |




Tokovne derivatorje vstavite med priključne spojke kot je prikazano



380V - 415V 2N ~



NL 220V - 240V 2N ~



4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Nikoli ne uporabite abrazivnih gobic, jeklene volne, klorovodikove kisline ali drugih izdelkov, ki bi lahko kuhalno ploščo poškodovali ali na njej pustili sledi.
- Ne zaužijte morebitnih ostankov hrane, ki so padli s plošče in delovnih oziroma okrasnih elementov kuhalne plošče ali so se na njih nabrali.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo vedno ugasnite ali izključite iz napajalnega omrežja.
- Napravo očistite po vsaki uporabi. Tako boste preprečili, da bi se morebitni ostanki hrane zažgali. Veliko težje je odstraniti sledi strjene ali zažgane umazanje.
- Za odstranjevanje umazanja uporabite mehko krpo ali gobico s primernim čistilnim sredstvom. Upoštevajte priporočila izdelovalca glede ustreznih čistilnih sredstev. Priporočamo uporabo nevtralnih čistilnih sredstev.

- Odstranite sledi strjene umazanje, na primer prevreto mleko, s strgalom za steklokeramične površine, ko je kuhalna plošča še topla. Upoštevajte priporočila izdelovalca glede ustreznih strgal.
- Odstranite ostanke živil z visoko vsebnostjo sladkorja, na primer marmelado, ki se je prelila med kuhanjem, s strgalom za steklokeramične površine, ko je kuhalna plošča še topla. Če teh ostankov ne odstranite, se lahko steklokeramična površina poškoduje.
- Odstranite morebitne ostanke stopljene plastike s strgalom, primernim za steklokeramične površine, ko je kuhalna plošča še topla. Če teh ostankov ne odstranite, se lahko steklokeramična površina poškoduje.
- Ko se kuhalna plošča ohladi, odstranite madeže vodnega kamna z majhno količino raztopine za odstranjevanje vodnega kamna, npr. raztopine kisa ali limoninige soka. Nato znova očistite z mokro krpo.
- Živil ne režite ali jih ne pripravljajte na kuhalni plošči in pazite, da nanjo ne padejo trdi predmeti. Ne vlecite loncetev ali posod po površini.
- Ne uporabljajte parnih čistilnih naprav.

Vzdrževanje in popravila

- Vzdrževanje električnih sestavnih delov mora izvajati izključno izdelovalec ali služba za pomoč strankam.
- Poškodovane kable mora zamenjati izključno izdelovalec ali služba za pomoč strankam.

V primeru okvare poskusite težavo rešiti tako, da sledite navodilom za odpravljanje težav. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam.


Ko stopite v stik s službo za tehnično podporo, podajte naslednje informacije:

- vrsta okvare
- model naprave (Izd. / Koda)
- serijska številka (S.ŠT.)

Te informacije so na podatkovni ploščici. Podatkovna ploščica je na dnu naprave. V primeru neustrezne uporabe ali kadar namestitve ni izvedel pooblaščeni serviser, se lahko obisk tehnika servisne službe ali trgovine zaračuna tudi v obdobju veljavnosti garancije.

5. OPIS IZDELKA

Opis kuhalne plošče

| |
|--|
|  |
| 1 Posamezno kuhalno mesto (160 mm) 1400 W, s funkcijo Booster 2100 W |
| 2 Posamezno kuhalno mesto (160 mm) 1400 W, s funkcijo Booster 2100 W |
| 3 Posamezno kuhalno mesto (200 mm) 2300 W, s funkcijo Booster 3000 W |
| 4 Posamezno kuhalno mesto (145 mm) 1400 W, s funkcijo Booster 1850 W |
| 5 Nadzorna plošča |

KONTROLNE LUČKE

Zaznavanje prisotnosti lonca

Vsako kuhalno mesto je opremljeno s sistemom, ki zaznava prisotnost lonca na kuhalni plošči.

Sistem za zaznavanje lahko zazna lonce ustreznegata tipa z magnetnim dnrom za uporabo na indukcijskih kuhalnih ploščah.


Če lonec med delovanjem odstranite ali če uporabite neustrezen lonec, se na prikazovalniku prikaže simbol .

Kontrolna lučka odpadne toplote

Kontrolna lučka odpadne toplote je varnostna funkcija, ki opozarja na to, da je temperatura kuhalnega mesta še vedno 50 °C ali več in da lahko kuhalno mesto povzroči opeklne, če se ga dotaknete z

golimi dlanmi. Na prikazovalniku ustreznega kuhalnega mesta se izpiše **H**.

6. NADZORNA PLOŠČA



| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Vklapljeno/Izkapljeno |
| 2 | Kontrolna lučka ravni moči |
| 3 | Tipka za izbiro kuhalnega mesta |
| 4 | Raven moči / Upravljanje časovnika |
| 5 | Kontrolna lučka časa kuhanja |

7. OMEJEVANJE MOČI

Ob prvi priključitvi naprave na napajalno omrežje v hiši mora monter nastaviti moč


8. FUNKCIJE

kuhalnih mest glede na dejansko zmožljivost gospodinjskega električnega omrežja.

Če to ni potrebno, lahko kuhalno ploščo vključite neposredno s tipko ① ali pa za dostop do menija sledite spodaj opisemu postopku.

- Kuhalno ploščo priključite na gospodinjsko električno omrežje.
- Vsi indikatorji zasvetijo za nekaj sekund.
- Tako ko indikatorji ugasnejo, hkrati pritisnite izbirne tipke kuhalne plošče ② in jih držite 5 sekund, dokler se na indikatorjih časovnika ne prikaže trenutna nastavitev.
- Ustrezno raven moči lahko izberete s tipkama »+« in »-«, in sicer v skladu s spodnjem preglednico.
- Znova pritisnite izbirne tipke kuhalne plošče in jih držite 5 sekund, da potrdite izbor.

| KW | Opombe |
|-----|-------------------------------|
| 7,4 | Standardna začetna nastavitev |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |




| Funkcija omejevanja moči/časa | <p>Ta varnostna funkcija omogoča izklop kuhalnega mesta, pri katerem v določenem obdobju ni prišlo do sprememb.</p> <p>Preglednica časov izklopa:</p> <table border="1" data-bbox="266 155 829 446"> <thead> <tr> <th>Raven moči</th><th>Čas izklopa (minute)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>516</td></tr> <tr><td>2</td><td>402</td></tr> <tr><td>3</td><td>318</td></tr> <tr><td>4</td><td>258</td></tr> <tr><td>5</td><td>210</td></tr> <tr><td>6</td><td>138</td></tr> <tr><td>7</td><td>138</td></tr> <tr><td>8</td><td>108</td></tr> <tr><td>9</td><td>90</td></tr> <tr><td>P</td><td>5</td></tr> </tbody> </table> | Raven moči | Čas izklopa (minute) | 1 | 516 | 2 | 402 | 3 | 318 | 4 | 258 | 5 | 210 | 6 | 138 | 7 | 138 | 8 | 108 | 9 | 90 | P | 5 |
|--------------------------------------|--|------------|----------------------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|---|
| Raven moči | Čas izklopa (minute) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcija »Booster« | <p>Funkcija »Booster« (pojačevalnik) se uporablja za zagotavljanje dodatne ravni moči kuhalnemu mestu za obdobje 5 minut.</p> <p>Ta funkcija je koristna, kadar želite zavreti veliko količino vode.</p> <p>Vkllop:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izberite eno od kuhalnih mest. - Pritisnite »+«, dokler ne dosežete ravni »9«. - Znova pritisnite tipko za nastavitev funkcije »Booster« - Na ustrezniem indikatorju se prikaže  <p>Funkcija »Booster« je programirana za čas 5 minut.</p> <p>Izklop:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izberite eno od kuhalnih mest z vklopljeno funkcijo »Booster«. - Pritisnite »-«. <p>Funkcija se samodejno izklopi po 5 minutah.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varovalo za otroke | <p>Ta funkcija preprečuje nenameren vkllop naprave. Funkcija je vklopljena, ko se na zaslonu prikaže . Če je kuhalno mesto še vedno vroče, indikatorja  in  izmenično utripata.</p> <p>Vkllop:</p> <p>vključite kuhalno ploščo in se prepričajte, da nobeno kuhalno mesto ni vključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istočasno pritisnite  in » - « ter spustite. - Ponovno pritisnite . - Na indikatorjih kuhalnih mest se prikaže . <p>Začasni izklop:</p> <p>hkратi pritisnite tipki  in » - « ter ju spustite.</p> <p>Funkcija se izklopi, kuhalna plošča pa ostane vključena. Če se kuhalna plošča izkluči in vključi, funkcija ostane vklopljena.</p> <p>Trajni izklop:</p> <p>vključite kuhalno ploščo in se prepričajte, da nobeno kuhalno mesto ni vključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istočasno pritisnite  in » - « ter spustite. - Znova pritisnite » - «. <p>Funkcija se izklopi. Če se kuhalna plošča izkluči in vključi, ne sveti več .</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| Časovnik (splošni) | <p>Časovnik sproži odštevanje, ki ga lahko nastavite med 1 in 99 minutami. Po izteku nastavljenega časa se oglasí zvočno opozorilo, ki ga lahko utišate s pritiskom katere koli tipke. Kuhalna mesta med delovanjem časovnika delujejo samostojno.</p> |
| | <p>Vklop: pri vključeni kuhalni plošči se prepričajte, da nobeno kuhalno mesto ni vključeno. - Hkrati pritisnite tipki » + « in » - «. - Na indikatorju časovnika se prikaže » 0 0 «. - Čas nastavite s tipkama » + « in » - «. - 10 sekund se ne dotaknite ničesar. Nato časovnik sproži odštevanje. Kadar je vrednost » 0 0 «, s pritiskom tipke » - « nastavite čas na 30 minut. Ponovite te postopke za spremembo že nastavljene vrednosti.</p> |
| Časovnik kuhalnih mest | <p>Izklop: pri vključeni kuhalni plošči se prepričajte, da nobeno kuhalno mesto ni vključeno. - Hkrati pritisnite » + « in » - «. - Nastavite » 0 0 « s tipkama » + « in » - «. - 10 sekund se ne dotaknite ničesar.</p> |
| | <p>Ta časovnik sproži odštevanje za izklop določenega kuhalnega mesta in ga lahko nastavite med 1 in 99 minutami. V tem časovnem intervalu bo kuhalno mesto normalno delovalo. Kuhalna mesta so samostojna in jih je mogoče nastaviti posamično. Po izteku nastavljenega časa se oglasí zvočno opozorilo, ki ga lahko utišate s pritiskom katere koli tipke.</p> |

9. KAKO KUHATI

| Raven moči | Način kuhanja | Uporabiti za |
|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | Topljenje, rahlo segrevanje | Maslo, čokolada, želatina, omake |
| 2 | Topljenje, rahlo segrevanje | Maslo, čokolada, želatina, omake |
| 3 | Segrevanje | Riž |
| 4 | Daljše kuhanje, zgoščevanje, dušenje | Zelenjava, krompir, omake, sadje, ribe |
| 5 | Daljše kuhanje, zgoščevanje, dušenje | Zelenjava, krompir, omake, sadje, ribe |
| 6 | Daljše kuhanje, praženje | Testenine, juhe, dušeno meso |
| 7 | Lahko cvrtje | Rösti (krompirjevi polpeti), omlete, panirane in cvrte jedi, klobase |
| 8 | Cvrtje, globoko cvrtje | Meso, ocvrt krompirček |
| 9 | Hitro cvrtje pri visoki temperaturi | Zrezki |
| P | Hitro segrevanje | Vretje vode |

10. FUNKCIJA UPRAVLJANJA MOČI



»Ta izdelek je opremljen s funkcijo upravljanja moči z elektronskim nadzorom.

Glejte sliko.

Ta funkcija nadzira dovajanje največje moči 3700 kW kuhalnim mestoma 1 in 2, pri tem pa optimizira porazdelitev moči in preprečuje preobremenitev sistema.

Kuhalna plošča pri največji ravni moči – funkcija porazdeli moč kuhalnim mestom in po potrebi samodejno zmanjša moč enega od kuhalnih mest (zadnji ukaz prejme najvišjo prioriteto).

Kuhalna plošča z omejevanjem moči – funkcija porazdeli moč kuhalnim mestom, pri tem pa prepreči nastavitev moči enega kuhalnega mesta, ki bi presegla omejitve (za povečanje moči določenega kuhalnega mesta je treba ročno zmanjšati raven moči, ki je bila nastavljena za drugo mesto).

Primer:

če za kuhalno mesto 1 izberete dodatno raven moči (booster) (P), kuhalno mesto 2 ne bo moglo hkrati preseči ravni moči 9 in njegova moč bo samodejno omejena.*

- lito železo
- emajlirano jeklo
- ogljikovo jeklo
- nerjaveče jeklo (tudi v celoti)
- aluminij s feromagnetno prevleko ali dnem s feromagnetno ploščo

Da bi ugotovili ustreznost lonca, preverite, ali je na njem simbol (običajno je natisnjen na dnu). Ustreznost lahko preverite tudi tako, da dnu lonca približate magnet. Če se magnet pripne na dno, je lonec primeren za uporabo na indukcijski kuhalni plošči.

Da bi zagotovili optimalno učinkovitost, vedno uporabite lonece s ploskim dnem, v katerih se lahko toplota enakomerno porazdeli. Dno, ki ni popolnoma ravno, lahko vpliva na prevodnost moči in toplotne.

Kako uporabljati lonece

Najmanjši premer lonev/ponev za različna kuhalna mesta.

Da bi zagotovili pravilno delovanje kuhalne plošče, mora lonec prekrivati eno ali več referenčnih točk, natisnjene na kuhalni plošči, in imeti ustrezni najmanjši premer dna.

Vedno uporabite kuhalno mesto, ki najbolje ustreza premeru dna lonca.

| Kuhalna mesta | Premer dna lonca | |
|----------------|---------------------|----------------------|
| | min. Ø (priporočen) | maks. Ø (priporočen) |
| Zadnje desno | 110 mm | 200 mm |
| Sprednje desno | 110 mm | 145 mm |
| Zadnje levo | 110 mm | 190 mm |
| Sprednje levo | 110 mm | 190 mm |

Prazni lonci/ponve ali lonci/ponve s tankim dnem

Na kuhalni plošči ne uporabljajte praznih lonev/ponev ali lonev/ponev s tankim dnem, saj to ne omogoča nadziranja temperature ali samodejnega izklopa kuhalnega mesta, če je temperatura previšoka, pri tem pa se lahko lonci ali kuhalna plošča poškodujejo.

V tem primeru se ne dotaknite ničesar in počakajte, da se vsi sestavnici deli ohladijo.

11. NAVODILA ZA UPORABO LONCEV

Katere lonece lahko uporabljate

Uporabljate lahko izključno lonece z ustreznim feromagnetnim dnem za uporabo na indukcijskih kuhalnih ploščah:

Če se prikaže sporočilo o napaki, glejte razdelek »Odpravljanje težav«.

Nasveti/priporočila Hrup med delovanjem

Ob vklopu kuhalnega mesta je mogoče slišati kratko brnenje. Gre za običajen hrup, ki ga oddajajo steklokeramična kuhalna mesta, in ne vpliva na delovanje ali življenjsko dobo naprave. Hrup je odvoden od uporabljenega lonca. Če je hrup zelo močan, poskusite zamenjati lonec.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

| Koda napake | Opis | Možen vzrok napake | Rešitev |
|--|---|--|--|
| ER03 | Kuhalna plošča se izklopi po 10 sekundah. | Zaznano je neprekinjeno delovanje tipk. Voda ali lonec na nadzorni plošči. | S steklokeramične kuhalne plošče ali nadzorne plošče odstranite vodo ali lonec. |
| ER21 | Kuhalna plošča se izklopi. | Notranja temperatura elektronskih sestavnih delov je previsoka. | Pustite, da se kuhalna plošča ohladi. Preverite, če ima kuhalna plošča ustrezno zračenje. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam. |
| E2 | Ustrezno kuhalno mesto se izklopi. | Lonec je prazen ali neustrezen. Previsoka temperatura lonca ali steklokeramične površine. Temperatura elektronskih sestavnih delov je previsoka. | Pustite, da se kuhalna plošča ohladi. Uporabite ustrezen lonec. Ne grejte praznih lonecsov. |
| E3 | Ustrezno kuhalno mesto se izklopi. | Lonec ni ustrezen. Lonec izgublja magnetne lastnosti in lahko povzroči škodo na indukcijski kuhalni plošči. | Uporabite ustrezen lonec. Napaka se samodejno razveljavlja po 8 s in kuhalno ploščo lahko ponovno uporabite. V primeru nadaljnji napak je treba lonec zamenjati. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam. |
| E6 | Kuhalno mesto se ne vklopi. | Napajalna napetost in/ali frekvanca zunaj območja. | Preverite omrežno napetost in / ali frekvenco. Po potrebi, se obrnite na službo za pomoč strankam. |
| E8 | Kuhalna mesta se izklopijo. | Okvara ventilatorja. Ventilator ovira prah ali vlakna. | Očistite ventilator in odstranite morebitne tukje. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam. |
| EH | Ustrezno kuhalno mesto se izklopi. | Senzor za temperaturo kuhalne plošče je blokiran. Po zagonu kuhalne plošče ni zaznati zadostne spremembe temperature. | Ugasnite kuhalno ploščo in jo ponovno prizgrite, po tem, ko se bo ohladila. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na službo za pomoč strankam. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Kuhalno ploščo odklopite z napajanja. Počakajte nekaj sekund, nato kuhalno ploščo znova priklopite na napajanje. Če se težava še vedno pojavi, se obrnite na službo za tehnično podporo in navedite oznako napake, ki se prikaže na prikazovalniku. | | |

13. TEHNIČNI PODATKI

| | Enota | Vrednost |
|---------------|-------|-------------------------|
| Vrsta izdelka | | Vgrajena kuhalna plošča |

| | | | |
|------------|--------------------|----|------|
| Mere | Širina | mm | 580 |
| | Globina | mm | 520 |
| | Višina najm./najv. | mm | 54 |
| Skupna moč | | W | 7400 |

| Parameter | Vrednost |
|------------------------------|--|
| Napetost/frekvenca napajanja | 220-240 V, 50 Hz; 220 V; 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Teža naprave | 8,8 kg |

14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST KUHALNE PLOŠČE

| | |
|---|--|
| Število kuhalnih mest | 4 |
| Kuhalna tehnologija | Indukcijska |
| Mere kuhalnega mesta | Sprednje levo Ø 160 mm Zadnje levo Ø 160 mm Zadnje desno Ø 200 mm Sprednje desno Ø 145 mm |
| Poraba energije na kuhalno mesto | Sprednje levo 187 Wh/kg Zadnje levo 187 Wh/kg Zadnje desno 185 Wh/kg Sprednje desno 181 Wh/kg |
| Poraba energije kuhalne plošče (električno delovanje) | 185 Wh/kg |

15. OKOLJSKI VIDIKI

Odstranjevanje gospodinjskih aparatov

Simbol  na izdelku ali embalaži označuje, da se izdelek ne sme odlagati med običajne gospodinjske odpadke. Odsluženi izdelek oddajte v specializirani zbirni center za recikliranje električnih in elektronskih komponent. Z zagotovitvijo pravilne odstranitve tega izdelka pripomorete k preprečevanju možnih neželenih posledic, ki bi jih neprimerno odlaganje imelo za okolje in zdravje ljudi. Za podrobnejše informacije o reciklirjanju tega izdelka se obrnite na lokalne organe, lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Odstranjevanje embalaže

Materiale s simbolom  je mogoče reciklirati. Embalažne materiale odstranite v ustrezne zbirne kontejnerje za reciklažo.

Varčevanje z energijo

Med kuhanjem lahko dnevno prihranite energijo z upoštevanjem spodnjih pripomočil.

- Kadar segrevate vodo, uporabite samo potrebno količino vode.
- Po možnosti lonec vedno pokrijte s pokrovko.
- Preden vklopite kuhalno mesto, nanj postavite lonec.
- Na manjša kuhalna mesta postavite manjše lonec.
- Lonce postavite neposredno na sredino kuhalnega mesta.
- Uporabite odpadno toploto, da ohranite živila topla ali da jih stopite.

16. SKLADNOST

Informacije o izdelku v skladu z Uredbo št. 66/2014

Referenčni predpisi:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Ta naprava je bila projektirana in izdelana ter se trži v skladu z direktivami EGS.

»Tehnični podatki so navedeni na podatkovni ploščici na dnu izdelka.«

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

i Radi vlastite sigurnosti i kako biste osigurali ispravan rad uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije instalacije i stavljanja uređaja u rad. Uvijek držite ove upute zajedno s uređajem, čak i ako ga prodajete ili prosljeđujete trećim osobama. Važno je da su korisnici upoznati sa svim karakteristikama rada i sigurnosti uređaja. Ove ploče za kuhanje imaju induksijske sustave koji su usklađeni sa zahtjevima Direktive o elektromagnetskoj kompatibilnosti i Direktive o elektromagnetskim poljima i ne bi smjele ometati druge elektroničke uređaje. Osobe koje nose srčani elektrostimulator ili druge elektroničke uređaje moraju se posavjetovati s liječnikom ili proizvođačem uređaja kako bi procijenili stupanj osjetljivosti na smetnje.

⚠ Električne priključke mora izvesti kompetentni tehničar. Prije električnog priključivanja pročitajte odломak ELEKTRICNO PRIKLJUČIVANJE.

Za uređaje s kabelom za napajanje, stezaljkama ili presjekom žila između točke sidrenja ka-

bela stezaljke moraju biti oblikovane tako da omogućuju izvlačenje vodiča pod naponom iz kabela uzemljenja ako on izade iz sidrišta.

- Proizvođač ne može biti odgovoran za eventualne štete koje proizlaze iz neprikladne instalacije ili korištenja uređaja.
- Provjerite da napajanje mreže odgovara napajanju navedenom na identifikacijskom pločici koja se nalazi unutar proizvoda.
- Glavni izolatori moraju biti instalirani u fiksnom uređaju u skladu s propisima o sustavima ožičenja.
- Za uređaje klase I provjerite da li kućna mreža napajanja ima odgovarajući priključak za uzemljenje.
- Proizvod pomoću jednopolne sklopke priključite na električnu mrežu.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kompetentni tehničar kako bi se izbjegle opasnosti.

⚠ UPOZORENJE: Prije postavljanja uređaja uklonite zaštitne folije.

- Upotrebljavajte samo vijke i ostali pribor koji je isporučen s uređajem.

⚠ UPOZORENJE: Ako se vijci ili učvrsni elementi ne postave u skladu s ovim uputama, mogu uzrokovati opasnost od električnog udara.

- Radove čišćenja i održavanja ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djecu valja nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih psihofizičkih i senzoričkih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzrom i ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nije uputila u sigurnu uporabu uređaja.
- Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i senzoričkih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja smiju upotrebljavati ovaj uređaj samo ako su pod nadzrom i ako ih se pouči o načinu uporabe uređaja na siguran način i opasnostima koje su povezane s time. Ne dopustite da se djeca igraju s uređajem.

⚠ UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi jako se zagrijavaju tijekom uporabe.

Pazite i nemojte dodirivati otpornike.

Djecu mlađu od 8 godina držite podalje osim ako nisu pod neprestanim nadzorom.

UPOZORENJE: Ako su na površini prisutne pukotine, ugasite uređaj kako biste spriječili električni udar.

- Uređaj nemojte dodirivati rukama niti mokrim dijelovima tijela.
- Proizvod nemojte čistiti parnim čistačima.
- Na površinu ploče za kuhanje nemojte odlagati metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci jer se mogu jako zagrijati.
- Nakon uporabe odgovarajućom komandom isključite ploču za kuhanje. Nemojte se pouzdati u senzore ionaca.

UPOZORENJE: Ako upotrebljavate ulje ili masnoću, opasno je ostaviti ploču za kuhanje bez nadzora jer bi mogla nastati opasna situacija i izbiti požar. Vatru NIKADA nemojte pokušavati ugasiti vodom, nego ugasite uređaj pa plamen ugasite primjerice poklopcem ili vatrogasnom dekom.

POZOR: Kuhanje valja obavljati pod nadzorom. Kratko kuhanje mora biti pod neprestanim nadzorom.

- Uređaj nije namijenjen za uključivanje pomoću vanjskog brojača vremena niti pomoću zasebnog sustava za daljinsko upravljanje.

UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne stavite ga predmete na površinu za kuhanje.


- Uređaj valja postaviti tako da ga je moguće isključiti iz električnog napajanja s udaljenosću između otvora kontakata (3 mm) koja će osigurati potpuno isključenje u uvjetima prenapona III. kategorije.
- Uređaj se nikada ne smije izlagati vremenskim utjecajima (kiša, sunce).
- Ambalažu držite podalje od djece i kućnih ljubimaca.
- Pobrinite se da je uređaj priključen izravno na električnu mrežu.
- Za priključivanje uređaja nemojte upotrebljavati adaptere, višestruke utičnice niti produžne kabele.
- Uređaj nipošto nemojte upotrebljavati u svrhe različite od onih za koje je projektiran.
- Friteze se moraju stalno nadgledati tijekom upotrebe: pregrijano ulje može se zapaliti.
- Uređaj nemojte pokretati vanjskim brojačem vremena niti zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje.
- Uređaj se nikada ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijanje.
- Nikada nemojte stajati na uređaju jer bi se mogao oštetiti.
- Lonce i posude nemojte oslanjati na rub jer bi mogli oštetiti silikonske spojeve.
- Za detaljne informacije o ugradnji pružite upute za montažu.
- Između uređaja i radne površine nemojte upotrebljavati silikonsko brtivo.
- Provjerite da je prostor oko ploče za kuhanje dovoljno velik za cirkuliranje zraka. Proučite upute za montažu.
- Dno uređaja može se jako zagrijati. Ako se uređaj postavlja iznad ormarića, pobrinite se da ispod uređaja postavite nezapaljivu pregradnu ploču kako biste spriječili pristup dnu uređaja. Proučite upute za montažu.
- Ventilacija uređaja mora biti u skladu s proizvođačevim uputama.
- Na kuhinjskom bloku napravite prednji otvor od najmanje 28 cm^2 u koji se mora postaviti ploča za kuhanje kako bi se omogućila ispravna ventilacija uređaja.

Zahtjevi za kuhinjski blok

- Ako se uređaj montira na zapaljive materijale, valja se strogo pridržavati smjernica i normi koje se odnose na ugradnju niskonaponskih instalacija i zaštite od požara.
- Za ugradbene jedinice, dijelove (od plastike i furniranog drva) treba postaviti ljepljivom otpornim na toplinu (min. 85°C): upotreba neprikladnih materijala i ljepljiva može uzrokovati deformaciju ili odvajanje dijelova.
- Ako se poštuju minimalne udaljenosti navedene na crtežima za ugradnju, dopuštena je uporaba profila od masivnog drva oko radne ploče iza uređaja.


2. INSTALIRANJE

Tijekom ugradnje valja se pridržavati zakona, propisa, direktiva i normi (odredba za sigurnost električnih uređaja, ispravno zbrinjavanje komponenata itd.) koje vrijede u zemlji uporabe!



Pozor! Nemojte zavarivati kab-
le!

Električno priključivanje



- Za detaljne informacije o ugradnji pro- učite upute za montažu.
- Ako se ispod ploče za kuhanje ne na- lazi pećnica, ispod uređaja postavite pregradnu ploču kako je prikazano na crtežima u uputama za montažu.
- Električne priključke mora izvesti spe- cijalizirani tehničar.
- Ovaj uređaj ima priključak tipa "Y" s kabelom tipa H05V2V2-F. Min. pre- sjek vodiča: 5x2,5 mm².
- Priključnim stezalkama može se pri- stupiti ako se ukloni poklopac razvodne kutije.
- Provjerite jesu li karakteristike kućnog električnog sustava (napon, maksimalna snaga i struja) kompatibilne s karakteristikama uređaja.
- Uređaj priključite kako je prikazano na shemi (u skladu s relevantnim nacio- nalnim normama za napon mreže).


3. ELEKTRIČNO POVEZIVANJE

UPOZORENJE: Sve električne priključke mora izvesti ovlašteni električar.

- Prije izvođenja priključaka provjerite da je nazivni napon uređaja naveden na identifikacijskoj pločici u skladu s naponom električne mreže. Identifika- cijkska pločica nalazi se na donjoj strani ploče za kuhanje.
- Pridržavajte se sheme spoja (koja se nalazi na donjoj strani ploče za kuha- nje).
- Upotrebljavajte samo originalne kom- ponente koje isporučuje služba za rezerve dijelove.
- Uređaj je isporučen s kabelom za napajanje.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, za- mijenite ga odgovarajućim originalnim rezervnim dijelom. Kontaktirajte servi- snu službu.


Shema spoja

220V - 240V 1N ~




| | |
|---|-------------|
| L | Crna |
| L | Smeda |
| N | Plava |
| N | Siva |
| | Žuta/zelena |

380V - 415V 2N ~




| | |
|----|-------------|
| L1 | Smeda |
| L2 | Crna |
| N | Plava |
| N | Siva |
| PE | Žuta/zelena |

220V - 240V 2N ~




| | |
|----|-------------|
| L1 | Smeda |
| L2 | Crna |
| N | Plava |
| N | Siva |
| PE | Žuta/zelena |




Umetnite šantove između terminala
kao što je prikazano

220V-240V 1N~




380V - 415V 2N ~



NL

220V - 240V 2N ~



4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, željeznu vunu, solnu kiselinu ni druge proizvode koji bi mogli izgrevati površinu ili ostaviti tragove na njoj.
- Nemojte konzumirati ostatke hrane koji su možda pali na površinu i funkcionalne ili ukrasne elemente ploče za kuhanje niti koji su se nakupili na njoj.

- Isključite ili prekinite napajanje uređaja prije bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja.
- Uređaj čistite nakon svake uporabe kako biste spriječili da se mogući ostaci hrane karboniziraju. Mnogo je teže ukloniti stvrduhne ili zagorjele ostatke prljavštine.
- Kako biste uklonili svakodnevnu prljavštinu, upotrijebite mekanu krpnu ili spužvicu s odgovarajućim deterdžentom. Pridržavajte se proizvođačevih preporuka za deterdžente. Preporučuje se uporaba neutralnih deterdženata.
- Stvrduhne ostatke prljavštine, primjerice mlijeko koje je iskipjelo, uklonite strugačem za staklokeramičke ploče dok je ploča za kuhanje još topla. Pridržavajte se proizvođačevih preporuka za strugač.
- Ostatke hrane bogate šećerom, primjerice tragove od kuhanja džema, uklonite strugačem za staklokeramičke ploče dok je ploča za kuhanje još topla. Ako se takvi ostatci ne uklone, mogli bi oštetiti staklokeramičku ploču.
- Moguće ostatke rastopljene plastike uklonite strugačem za staklokeramičke ploče dok je ploča za kuhanje još topla. Ako se takvi ostatci ne uklone, mogli bi oštetiti staklokeramičku ploču.
- Mrlje od kamenca uklonite malom količinom sredstva za uklanjanje kamenca, npr. octom ili limunovim sokom, i to kada se ploča za kuhanje ohladi. Zatim obrišite vlažnom krpom.
- Na površini nemojte rezati niti pripremati hranu. Pazite da na površinu ne padnu tvrdi predmeti. Po površini nemojte povlačiti lonce niti posude.
- Nemojte upotrebljavati parne čistače.

Održavanje i popravljanje

- Pobrinite se da održavanje električnih komponenti obavlja samo proizvođač ili servisna služba.

- Pobrinite se da oštećene kabele mijenja samo proizvođač ili servisna služba.

Ako je prisutan kvar, proučite upute navedene u vodiču za rješavanje i tako pokušajte pronaći rješenje. Ako se problem ne može riješiti, kontaktirajte servisnu službu.

Kada se obratite servisnoj službi, molimo vas da navedete sljedeće podatke:


- vrsta kvara
- model uređaja (Art./Šif.)
- serijski broj (S.Br.)

Ti se podatci nalaze na identifikacijskoj pločici. Identifikacijska pločica nalazi se na dnu uređaja.

U slučaju neodgovarajuće uporabe uređaja ili ako je uređaj postavljen bez pridržavanja uputa za montažu, možda će biti potrebno platiti posjet tehničaru servisne službe ili zastupniku i u razdoblju valjanosti jamstva.

5. OPIS PROIZVODA

Izgled površine za kuhanje



POKAZATELJI

Prepoznavanje prisutnosti lonca

Svaka zona za kuhanje opremljena je sustavom koji prepoznae prisutnost loncea na ploči za kuhanje.


Sustav za prepoznavanje može prepoznati lonce s magnetnim dnom koji su prikladni za uporabu na indukcijskim pločama za kuhanje.

Ako se lonac ukloni tijekom rada ili ako se upotrebljava neodgovarajući lonac, na zaslonu se pojavi simbol .

Indikator preostale topoline

Indikator preostale topoline sigurnosna je karakteristika koja pokazuje da je temperatura površina zone za kuhanje još uvek veća ili jednaka 50 °C i da može uzrokovati opekline ako se dodirne golim рукама. Znak odgovarajuće zone za kuhanje prikazat će .

6. KONTROLNA PLOČA



1 Uključeno/isključeno

| | |
|---|---|
| 2 | Indikator stupnja snage |
| 3 | Tipka za odabir zone za kuhanje |
| 4 | Stupanj snage / komande brojača vremena |
| 5 | Indikator vremena kuhanja |

7. OGRANIČENJE SNAGE

Pri prvom priključivanju uređaja na kućnu električnu mrežu instalater mora namjestiti snagu zona za kuhanje ovisno o efektivnom kapacitetu kućanskog aparata.

Ako to nije potrebno, ploča za kuhanje može se uključiti izravno pritiskom na  ili alternativno možete slijediti postupak opisan u nastavku kako biste ušli u izbornik.

- Ploču za kuhanje priključite na kućnu električnu mrežu.
- Svi će znakovi zasvjetliti na nekoliko sekundi.
- Kada se znakovi ugase, pritisnite tipke za odabir ploče za kuhanje  istovremeno i držite ih pritisnute 5 sekundi sve dok se na znakovima brojača vremena ne pojavi trenutna postavka.
- Tipkama „+“ i „-“ odaberite odgovarajuću potrošnju struje pridržavajući se tablice u nastavku.
- Ponovno pritisnite tipke za odabir ploče za kuhanje i držite ih pritisnutima 5 sekundi kako biste potvrdili odabir.

| KW | Napomene |
|-----|-----------------------------|
| 7,4 | Standardna početna postavka |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3,5 | |
| 3 | |
| 2,5 | |

8. FUNKCIJE

8 8

- Ⓡ +

8 Ⓡ 8


| | |
|---|--|
| Funkcija ograničenja snage/vremena | Ova sigurnosna funkcija omogućuje gašenje zone za kuhanje čije postavke dulje nisu promijenjene. |
| Tablica vremena gašenja: | |
| Stupanj snage | Vrijeme isključivanja (minuta) |
| 1 | 516 |
| 2 | 402 |
| 3 | 318 |
| 4 | 258 |
| 5 | 210 |
| 6 | 138 |
| 7 | 138 |
| 8 | 108 |
| 9 | 90 |
| P | 5 |
| Funkcija Boost | Funkcija Boost može se upotrebljavati za aktivaciju dodatnog stupnja snage za neku zonu za kuhanje tijekom 5 minuta. Ta je funkcija korisna za dovodenje velikih količina vode do vrenja. |
| Aktivacija: - Odaberite jednu zonu za kuhanje. - Pritisnite „+“ sve dok ne dodete do stupnja „9“. - Ponovno pritisnite kako biste namjestili funkciju Boost | |
| Odgovarajući znak prikazuje  Funkcija Boost programirana je na vrijeme od 5 minuta. | |
| Deaktivacija: - Odaberite jednu zonu za kuhanje na kojoj je aktivna funkcija Boost. - Pritisnite „-“. Funkcije će se automatski deaktivirati nakon 5 minuta. | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Uredaj za zaštitu djece | <p>Ova funkcija sprečava slučajnu aktivaciju uređaja. To je potvrđeno kada znak prikaže . Ako je neka zona još uvijek topla, naizmjence se prikazuje i .</p> <p>Aktivacija: Uključite ploču za kuhanje i uvjerite se da nijedna zona za kuhanje nije aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istovremeno pritisnite tipku i tipku „-“ pa pustite. - Ponovno pritisnite . - Znaci zona za kuhanje prikazuju . <p>Privremena deaktivacija:</p> <p>Istovremeno pritisnite tipku i tipku „-“ pa pustite. Funkcija se deaktivira dok je ploča za kuhanje uključena. Ako se ploča za kuhanje ugasi i ponovno uključi, funkcija ostaje aktivna.</p> <p>Trajna deaktivacija: Uključite ploču za kuhanje i uvjerite se da nijedna zona za kuhanje nije aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istovremeno pritisnite tipku i tipku „-“ pa pustite. - Ponovno pritisnite „-“. <p>Funkcija se deaktivira. Ako se ploča za kuhanje ugasi i ponovno uključi, više se ne prikazuje .</p> |
| Mjerač vremena (generički) | <p>Brojač vremena pokreće odbrojavanje koje se može namjestiti između 1 i 99 minuta. Kada namješteno vrijeme završi, emitira se zvučni signal koji se može utišati pritiskom na bilo koju tipku. Dok brojač vremena radi, zone za kuhanje funkcioniraju autonomno.</p> <p>Aktivacija: Dok je ploča za kuhanje uključena, uvjerite se da nijedna zona za kuhanje nije aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istovremeno pritisnite tipku „+“ i tipku „-“. - Znak brojača vremena prikazuje „0 0“. - Vrijeme namjestite tipkama „+“ i „-“. - 10 sekundi nemojte dirati ništa. Kada to vrijeme prode, brojač vremena aktivirat će odbrojavanje. Kada vrijednost bude „0 0“, pritiskom na „-“ vrijeme se namješta na 30 minuta. Ponovite te radnje kako biste promijenili već programiranu vrijednost. <p>Deaktivacija: Dok je ploča za kuhanje uključena, uvjerite se da nijedna zona za kuhanje nije aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istovremeno pritisnite „+“ i „-“. - Namjestite „0 0“ tipkama „+“ i „-“. - 10 sekundi nemojte dirati ništa. |
| Brojač vremena zona za kuhanje | <p>Ovaj brojač vremena aktivira odbrojavanje za gašenje određene zone za kuhanje, a može se namjestati između 1 i 99 minuta. Tijekom tog vremena zona za kuhanje radi normalno. Zone za kuhanje autonomne su i mogu se pojedinačno programirati. Kada namješteno vrijeme završi, emitira se zvučni signal koji se može utišati pritiskom na bilo koju tipku.</p> <p>Aktivacija: Dok je ploča za kuhanje uključena, lonac na mjestu i zona za kuhanje radi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odaberite traženu zonu za kuhanje pa namjestite željenu snagu. - Istovremeno pritisnite „+“ i „-“. - Znak brojača vremena na kojem je prikazano „0 0“ i točka uz odgovarajuću zonu za kuhanje započinju svjetliti. - Vrijeme namjestite tipkama „+“ i „-“. - 10 sekundi nemojte dirati ništa. Kada to vrijeme prode, brojač vremena aktivirat će odbrojavanje. Kada vrijednost bude „0“, pritiskom na „-“ vrijeme se namješta na 30 minuta. Ponovite te radnje kako biste promijenili već programiranu vrijednost. Brojač vremena može se namjestiti za obje zone za kuhanje. Brojač vremena pokazivat će manju vrijednost odbrojavanja od tih dviju. <p>Deaktivacija: Dok je ploča za kuhanje uključena, lonac na mjestu i zona za kuhanje radi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odaberite traženu zonu za kuhanje. - Istovremeno pritisnite „+“ i „-“. - Namjestite „0 0“ tipkama „+“ i „-“. - 10 sekundi nemojte dirati ništa. |

9. TABLICA KUHANJA

| Stupanj snage | Način kuhanja | Upotrebljava se za |
|---------------|--|---|
| 1 | Otapanje, lagano zagrijavanje | Maslac, čokoladu, želatinu, umake |
| 2 | Otapanje, lagano zagrijavanje | Maslac, čokoladu, želatinu, umake |
| 3 | Zagrijavanje na određenu temperaturu | Rižu |
| 4 | Produljeno kuhanje, zgušnjavanje, pirjanje | Povrće, krumpir, umake, voće, ribu |
| 5 | Produljeno kuhanje, zgušnjavanje, pirjanje | Povrće, krumpir, umake, voće, ribu |
| 6 | Produljeno kuhanje, breziranje | Tjesteninu, juhe, brezirano meso |
| 7 | Lagano prženje | Rösti (popečke od krumpira), omlet, paniranu i prežetu hrancu, kobasice |
| 8 | Prženje, prženje u dubokoj masnoći | Meso, pržene krumpirice |
| 9 | Brzo prženje na visokoj temperaturi | Biftek |
| P | Brzo zagrijavanje | Ključanje vode |

10. FUNKCIJA UPRAVLJANJA SNAGOM



Ovaj je proizvod opremljen funkcijom upravljanja snagom i elektroničkom kontrolom.

Vidi ilustraciju.

Ova funkcija upravlja raspodjelom maksimalne snage od 3700 W na zone za kuhanje 1 i 2 tako da optimizira raspodjelu snage i sprečava situacije preopterećenja sustava.

Ploča za kuhanje na maksimalnom stupnju snage - funkcija dijeli snagu na zone za kuhanje i automatski smanjuje snagu jedne zone za kuhanje ako je to potrebno (posljednjoj komandi dodijeljen je najviši prioritet).

Ploča za kuhanje s ograničenjem snage - funkcija dijeli snagu na zone za kuhanje i sprečava namještanje snage jedne zone za kuhanje veće od ograničenja (za povećanje snage neke zone za kuhanje

valja ručno smanjiti stupanj snage koji je namješten za drugu zonu za kuhanje).

Primjer:

Ako se za zonu za kuhanje 1 odabere dodatni stupanj snage (boost) (P), zona za kuhanje 2 ne može istovremeno raditi na višem stupnju snage od 9 i automatski će joj se ograničiti stupanj snage.

11. VODIČ ZA UPORABU LONACA

Koje lonce upotrijebiti

Upotrebljavajte isključivo lonce s feromagnetskim dnom prikladnim za uporabu na induksijskim pločama za kuhanje:

- lijevani čelik
- emajlirani čelik
- ugljični čelik
- nehrđajući čelik (čak i ne potpuno)
- aluminij s feromagnetskim premazom ili dnom s feromagnetskom pločom

Kako biste odredili je li neki lonac prikladan, provjerite nalazi li se na njemu simbol (obično je otisnut na dnu). Dnu lonca možete i približiti magnet. Ako se zalijepi, znači da se lonac može upotrebljavati na induksijskoj ploči za kuhanje. Kako biste osigurali optimalnu učinkovitost, uvijek upotrebljavajte lonce ravnog dna koje može ravnomjerno raspodijeliti toplinu. Dno koje nije savršeno ravno može utjecati na provođenje snage i topline.

Kako upotrebljavati lonce

Minimalan promjer lonca/posude za različite zone za kuhanje.

Kako bi se osiguralo da ploča za kuhanje ispravno funkcioniра, lonac mora prekriti jednu ili više točaka koje su označene na površini ploče za kuhanje i mora imati minimalan odgovarajući promjer.

Uvijek upotrebljavajte zonu za kuhanje koja najbolje odgovara promjeru dna lonca.

| Zone za kuhanje | Promjer dna lonca | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | Ø min. (preporučeno) | Ø maks. (preporučeno) |
| Stražnja desna | 110 mm | 200 mm |
| Prednja desna | 110 mm | 145 mm |
| Stražnja lijeva | 110 mm | 190 mm |
| Prednja lijeva | 110 mm | 190 mm |

Prazni lonci/posude i lonci/posude tankog dna

Na ploči za kuhanje nemojte upotrebljavati prazne lonce/posude niti lonce/posude tankog dna jer to sprečava upravljanje temperaturom ili automatsko gašenje zone za kuhanje u slučaju previsoke temperature, a prisutna je i opasnost od oštećenja lonca ili površine ploče za kuhanje.

Ako se to dogodi, nemojte ništa dirati i pričekajte da se sve komponente ohlađe.

Ako se pojavi poruka o pogrešci, proučite odlomak „Rješavanje problema“.

Savjeti/prijedlozi

Zvukovi tijekom rada

Kada se aktivira neka zona za kuhanje, može se začuti kratkotrajno zujanje. To je tipično za staklokeramičke zone za kuhanje i ne utječe na rad niti vijek uporabe uređaja. Zvuk može ovisiti i o upotrijebljenom loncu. Ako je prisutno snažno ometanje, zamijenite lonac.

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Šifra pogreške | Opis | Mogući uzrok pogreške | Rješenje |
|----------------|--|--|---|
| ER03 | Ploča za kuhanje gasi se nakon 10 sekundi. | Otkriveno je stalno aktiviranje tipki. Voda ili lonac na upravljačkoj ploči. | Uklonite vodu ili lonac sa staklokeramičke površine i kontrolne ploče. |
| ER21 | Ploča za kuhanje gasi se. | Unutarnja temperatura elektroničkih komponenti previsoka. | Pustite da se ploča za kuhanje ohlađi. Provjerite ima li ploča za kuhanje dovoljno ventilacije. Ako se problem nastavi, kontaktirajte servisnu službu. |
| E2 | Odgovarajuća zona za kuhanje gasi se. | Prazan ili neprikidan lonac. Temperatura lonca ili staklokeramičke površine previsoka. Temperatura elektroničkih komponenti previsoka. | Pustite da se ploča za kuhanje ohlađi. Upotrijebite odgovarajući lonac. Ne zagrijavajte prazne lonce. |
| E3 | Odgovarajuća zona za kuhanje gasi se. | Neprikidan lonac. Lonac gubi svoja magnetska svojstva i može oštetiti indukciju ploču. | Upotrijebite odgovarajući lonac. Pogreška se automatski poništava nakon 8 s i zona kuhanja može se ponovo koristiti. U slučaju daljnjih problema potrebno je zamijeniti lonac. Ako se problem nastavi, kontaktirajte servisnu službu. |
| E6 | Zona za kuhanje ne pali se. | Napon i/ili frekvencija napajanja izvan intervala. | Provjerite mrežni napon i/ili frekvenciju. Ako je potrebno, kontaktirajte servisnu službu. |
| E8 | Zone za kuhanje gase se. | Kvar ventilatora. Ventilator blokirana prašinom ili nitima. | Očistite ventilator i uklonite strana tješla. Ako se problem nastavi, kontaktirajte servisnu službu. |

| | | | |
|--|---|---|--|
| EH | Odgovarajuća zona za kuhanje gasi se. | Blokiran je senzor temperature zone kuhanja. Nakon uključivanja ploče za kuhanje nije otkrivena dovoljna varijacija temperature. | Iisključite i ponovo uključite ploču za kuhanje nakon što se ohladi. Ako se problem nastavi, kontaktirajte servisnu službu. |
| E4 E5 E7 E9 ER20 ER22 ER31 ER36 ER47 EA | Ploču za kuhanje isključite iz napajanja. Pričekajte nekoliko sekundi pa ploču za kuhanje ponovno priključite na napajanje. Ako se problem nastavi, обратите се сервису и наведите шифру погрешке која је приказана на заслону. | | |

13. TEHNIČKI PODATCI

| Tip proizvoda | | Jedinica | Vrijednost |
|---------------|-------------------|------------------------------|------------|
| | | Integrirana ploča za kuhanje | |
| Dimenzije | Širina | mm | 580 |
| | Dubina | mm | 520 |
| | Visina min./maks. | mm | 54 |
| Ukupna snaga | | W | 7400 |

| Parametar | Vrijednost |
|-----------------------------|--|
| Napon/frekvencija napajanja | 220-240 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz; 2N~ 380-415 V, 50 Hz; 2N~ 380 V, 60 Hz; |
| Opis uređaja | 8,8 kg |

14. ENERGETSKA UČINKOVITOST PLOČE ZA KUHANJE

| | |
|---|--|
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Tehnologija kuhanja | Magnetska indukcija |
| Dimenzije zone za kuhanje | Prednja lijeva Ø 160 mm Stražnja lijeva Ø 160 mm Stražnja desna Ø 200 mm Prednja desna Ø 145 mm |
| Potrošnja energije po zoni za kuhanje | Prednja lijeva 187 Wh/kg Stražnja lijeva 187 Wh/kg Stražnja desna 185 Wh/kg Prednja desna 181 Wh/kg |
| Potrošnja energije ploče za kuhanje (rad na struju) | 185 Wh/kg |

15. ASPEKTI OKOLIŠA

Zbrinjavanje električnih kućanskih aparata

Simbol  na proizvodu ili na njegovu pakiranju označava da se proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Proizvod se mora zbrinuti u specijaliziranom centru za reciklažu električne i elektroničke opreme. Brigom

za pravilno zbrinjavanje proizvoda pridonosite sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i zdravlje koje bi inače mogle proizći iz neodgovarajućeg zbrinjavanja. Za detaljnije informacije o oporabi ovoga proizvoda obratite se nadležnim tijelima u općini, lokalnoj službi za gospodarenje otpadom ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Zbrinjavanje ambalažnog materijala

Materijali sa simbolom  mogu se reciklirati. Ambalažni materijal zbrinite u odgovarajuće kontejnere za prikupljanje.

Energetska ušteda

Ako se pridržavate savjeta u nastavku, možete svakodnevno štedjeti energiju tijekom kuhanja.

- Kada zagrijavate vodu, upotrebljavajte samo količinu koja vam je potrebna.
- Ako je moguće, lonce uvijek pokrijte poklopcem.
- Prije nego što uključite zonu za kuhanje, postavite lonac.
- Manje lonce postavite na manje zone za kuhanje.
- Lonce postavite točno na sredinu zone za kuhanje.
- Upotrijebite preostalu toplinu kako biste hrani održali toplom ili kako biste je odledili.

16. USKLAĐENOST

Informacije o proizvodu prema uredbi
br. 66/2014

Referentne norme:

EN/IEC 60350-2

EN/IEC 50564



Ovaj je uređaj osmišljen, proizveden i pušten u prodaju u skladu s Direktivama EEZ-a.

„Tehnički podatci navedeni su na identifikacijskoj pločici koja se nalazi na dnu proizvoda.“

CE

991.0623.403_02 - D000000007076_01 - 220429